



# NISSANCONNECT® 2025

MANUEL DU CONDUCTEUR

Pour votre sécurité, lisez attentivement ce manuel et gardez-le dans le véhicule.

## SERVICE CLIENTÈLE NISSAN

Pour toute demande d'assistance ou de renseignement concernant le système NissanConnect<sup>MD</sup>, la garantie NISSAN, ou en cas de questions générales ou spécifiques au service, contactez le service clientèle NISSAN :

### **Pour les clients situés aux États-Unis**

Nissan North America, Inc.  
Consumer Affairs Department  
P.O. Box 685003  
Franklin, TN 37068-5003  
1-800-NISSAN-1  
(1-800-647-7261)

### **Pour les clients situés au Canada**

Nissan Canada Inc.  
5290 Orbitor Drive  
Mississauga, Ontario L4W 4Z5  
1-800-387-0122

## SERVICE CLIENTÈLE DES SERVICES NISSANCONNECT<sup>MD</sup>

- SITE INTERNET pour les clients aux États-Unis :  
[www.NissanUSA.com/connect](http://www.NissanUSA.com/connect)

- SITE INTERNET pour les clients au Canada :  
[www.Nissan.ca/NissanConnect](http://www.Nissan.ca/NissanConnect) (en anglais)  
[www.Nissan.ca/NissanConnect/fr](http://www.Nissan.ca/NissanConnect/fr) (en français)
- E-MAIL :  
[nissanownerservices@nissan-usa.com](mailto:nissanownerservices@nissan-usa.com)
- TÉLÉPHONE :  
1-855-426-6628

# Avant-propos

Nous vous remercions d'avoir acheté un véhicule NISSAN.

Ce manuel d'utilisation concerne le système et les services NissanConnect<sup>MD</sup> dotés d'Apple CarPlay<sup>MD</sup> et d'Android Auto proposés dans votre véhicule NISSAN.

Les instructions relatives au fonctionnement des systèmes suivants sont incluses dans ce manuel.

- Audio
- Système de téléphone mains-libres Bluetooth<sup>MD</sup>
- Apple CarPlay<sup>MD</sup>
- Android Auto
- Services NissanConnect<sup>MD</sup> proposés par SiriusXM<sup>MD</sup>
- Google Assistant
- Amazon Alexa
- Applications
- Réglages

Nous vous invitons à lire attentivement ce manuel afin de pouvoir utiliser le système NissanConnect<sup>MD</sup> de manière sûre.

- Étant donné que le logiciel du système peut être mis à jour en ligne, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne soient

pas toujours à jour. Il pourrait y avoir d'autres fonctions de votre véhicule qui ne sont pas décrites dans ce manuel.

- En raison de modifications possibles de certaines caractéristiques et d'équipements en option, certaines sections de ce manuel peuvent ne pas s'appliquer à votre véhicule.
- Toutes les données techniques, les illustrations et les renseignements contenus dans ce manuel sont basés sur les données en vigueur au moment de l'impression de ce manuel. NISSAN se réserve le droit d'apporter des modifications ou des améliorations sans préavis ni obligation de sa part.
- Veillez à laisser ce manuel à l'intérieur du véhicule en cas de revente de ce dernier. Le prochain utilisateur du système peut avoir besoin du manuel.
- Le manuel d'utilisation de NissanConnect<sup>MD</sup> le plus récent est disponible sur les sites Internet suivants.
  - Pour les États-Unis : [www.Nissanusa.com](http://www.Nissanusa.com)
  - Pour le Canada : [www.nissan.ca](http://www.nissan.ca)

Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel du conducteur ne peut être reproduite ou enregistrée dans un système de stockage de données, ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, photocopies, enregistrement ou autres, sans autorisation écrite préalable de Nissan Motor Co., Ltd.

## **MÉMENTO**

# Table des matières

<b>Introduction</b>	<b>0</b>
<b>Présentation du système</b>	<b>1</b>
<b>Système audio</b>	<b>2</b>
<b>Téléphone mains-libres</b>	<b>3</b>
<b>Applications</b>	<b>4</b>
<b>Reconnaissance vocale</b>	<b>5</b>
<b>Dépistage des pannes</b>	<b>6</b>
<b>Index</b>	<b>7</b>

## **MÉMENTO**

# 0 Introduction

Comment utiliser ce manuel .....	4
Informations de base .....	4
Pour une utilisation sans risque.....	4
Symboles de référence .....	4
Illustrations .....	4
Termes affichés sur l'écran .....	4
Informations relatives à la sécurité .....	5
Informations relatives à la réglementation .....	6
Dispositif LAN Bluetooth <sup>MD</sup> et sans fil.....	6
Marques déposées .....	7
Exonération de responsabilité (pour les services NissanConnect <sup>MD</sup> ).....	9
Licences .....	11
Licences de logiciels.....	11
Unité de contrôle télématique .....	11

## COMMENT UTILISER CE MANUEL

### INFORMATIONS DE BASE

Ce manuel utilise des termes, symboles, icônes et illustrations spécifiques, classés par fonction.

Nous vous invitons à vous reporter aux articles suivants et à vous familiariser avec leur signification.

### POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE



#### AVERTISSEMENT

Ceci permet d'indiquer la présence de danger pouvant vous exposer à des risques de blessures corporelles graves voire mortelles. Suivez attentivement ces instructions pour réduire ou éviter les risques.



#### MISE EN GARDE

Ceci sert à indiquer la présence de danger pouvant vous exposer à des risques de blessures corporelles de gravité moindre ou pouvant endommager votre véhicule. Suivez attentivement ces instructions pour réduire ou éviter les risques.

### REMARQUE:

**Indique les paramètres qui vous permettent de comprendre et d'optimiser les performances de votre véhicule. Ignorer ces informations entraînerait des dysfonctionnements et de mauvaises performances.**

### SYMBOLES DE RÉFÉRENCE



#### INFORMATION:

**Ce terme se rapporte à des informations nécessaires si vous souhaitez utiliser votre véhicule ou ses accessoires de manière optimale.**

< > :

Ceci indique une touche de commande ou une touche au volant.

[ ] :

Ceci indique une touche/un paramètre affiché à l'écran.

### ILLUSTRATIONS

- Les illustrations utilisées dans ce manuel s'appliquent à plusieurs modèles et peuvent présenter une conception et des spécifications différentes de celles de votre véhicule.
- Les icônes et les paramètres de menu affichés sur l'écran peuvent être

abrégés ou absents sur les illustrations d'écran, le cas échéant.

### TERMES AFFICHÉS SUR L'ÉCRAN

Dans ce manuel, certains éléments du menu peuvent être orthographiés ou appelés différemment de ceux affichés sur votre écran selon les modèles, les marchés ou les versions de logiciel.

## INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Ce système est d'abord conçu pour vous aider à rendre votre conduite la plus agréable possible, tel que décrit dans ce manuel. Cependant, en tant que conducteur, vous devez utiliser ce système correctement et en respectant les règles de sécurité. Les informations relatives aux services et à leur disponibilité risquent de ne pas toujours être à jour. Notez que ce système ne remplace pas une conduite prudente, adéquate et respectueuse du code de la route.

Avant d'utiliser le système, nous vous invitons à lire les informations suivantes relatives à la sécurité. Utilisez toujours le système tel que précisé dans ce manuel.



### AVERTISSEMENT

- Avant d'utiliser le système, garez le véhicule dans un endroit sûr et serrez le frein de stationnement. Le fait de faire fonctionner le système lors de la conduite peut distraire le conducteur et être à l'origine d'accidents graves.

- Restez extrêmement vigilant de manière à être complètement attentif à la conduite du véhicule. Si le système ne répond pas immédiatement, soyez patient et ne détournez pas vos yeux de la route. Le manque d'attention lors de la conduite peut être à l'origine d'une collision pouvant entraîner des blessures graves voire mortelles.
- Ne vous fiez pas uniquement au guidage d'itinéraire. Assurez-vous toujours que les manœuvres de conduite sont autorisées et sûres afin d'éviter les risques d'accident.
- Ne démontez pas ce système et n'y apportez aucune modification. Dans le cas contraire, vous risqueriez de provoquer un accident, un incendie ou une décharge électrique.

- Si vous remarquez des particules étrangères ou que vous renversez du liquide dans le système, ou que de la fumée ou une odeur suspecte s'en dégage, arrêtez immédiatement le système et nous vous recommandons de contacter un concessionnaire NISSAN. Si vous ne tenez pas compte de ces recommandations, vous risquez de provoquer un accident, un incendie ou une décharge électrique.
- Pour éviter le risque de blessures graves voire mortelles lorsque vous garez le véhicule avec le moteur allumé, le véhicule doit être placé dans un endroit bien aéré afin d'éviter toute exposition au monoxyde de carbone. N'inhalez pas les gaz d'échappement, car ils contiennent du monoxyde de carbone, gaz incolore et inodore. Le monoxyde de carbone est dangereux. Il risque de provoquer une perte de connaissance ou la mort.
  - Serrez le frein de stationnement.

- Ne laissez pas des enfants, animaux domestiques ou personnes nécessitant l'aide d'autrui dans le véhicule.
- Ne laissez pas le véhicule sans surveillance pour éviter toute utilisation non autorisée du véhicule.



## MISE EN GARDE

- Certaines juridictions peuvent imposer des lois limitant l'utilisation d'écrans vidéo pendant la conduite. Utilisez ce système uniquement lorsque la réglementation le permet.
- Des températures extrêmes [inférieures à -20°C (-4°F) ou supérieures à 70°C (158°F)] risquent d'affecter les performances du système.
- L'écran d'affichage risque de se casser s'il est cogné contre un objet dur ou pointu. Si l'écran d'affichage se casse, ne le touchez pas. Vous risqueriez de vous blesser.

### REMARQUE:

Désactivez le système lorsque le moteur est arrêté. La batterie du véhicule (batterie 12V) risquerait de se décharger. Laissez toujours le moteur tourner lorsque vous utilisez le système.

Les Services NissanConnect<sup>MD</sup> peuvent ne pas être disponibles dans certaines régions. L'inscription aux Services NissanConnect<sup>MD</sup> est nécessaire avant d'utiliser les fonctions liées aux Services NissanConnect<sup>MD</sup>.

## INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

DISPOSITIF LAN Bluetooth<sup>MD</sup> ET SANS FIL

### Déclarations réglementaires FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des réglementations FCC. L'exploitation est autorisée sous les deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne devrait pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues,

y compris celles pouvant causer une opération indésirable.

### FCC Partie 15.21

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable du respect des réglementations peut annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil.

### Informations sur l'exposition aux rayonnements radiofréquences :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies par la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps. Ce transmetteur ne doit pas être monté à proximité d'une

antenne ou d'un autre transmetteur, ni fonctionner conjointement à ces derniers.

Modèle : CCS2SBXQ

Marque : Bosch

### Déclarations réglementaires d'Industrie Canada

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le

brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

### Informations sur l'exposition aux rayonnements radiofréquences :

This equipment complies with Industry Canada RSS 102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements CNR 102 d'Industrie Canada établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou émetteur.

Modèle : CCS2SBXQ

Marque : Bosch

## MARQUES DÉPOSÉES



Apple, iPhone®, and iPod® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple CarPlay® is a trademark of Apple Inc. Use of the Apple CarPlay® logo means that a vehicle user interface meets Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this vehicle or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this product with iPhone® or iPod® may affect wireless performance.affect wireless performance.



Bluetooth<sup>MD</sup> est une marque déposée par Bluetooth SIG, Inc. dont la licence est détenue par Robert Bosch GmbH.

## SiriusXM

Véhicule Nissan doté de la fonction

"SiriusXM<sup>MD</sup> avec 360L" : La période d'essai de SiriusXM<sup>MD</sup> avec 360L est comprise avec l'achat ou le leasing d'un véhicule Nissan neuf si : (i) le véhicule est équipé de la fonction SiriusXM<sup>MD</sup> avec 360L et (ii) le véhicule est acheté ou loué à partir d'un stock d'un concessionnaire Nissan neuf. La période d'essai commence à la date d'achat ou de leasing du véhicule Nissan neuf éligible. SiriusXM<sup>MD</sup> avec 360L est détenu et exploité par SiriusXM<sup>MD</sup>, l'utilisation du compte SiriusXM<sup>MD</sup> et de ses services et fonctionnalités est soumise au contrat client et à la politique de confidentialité de SiriusXM<sup>MD</sup> disponibles sur [siriusxm.com](http://siriusxm.com), et ne relève pas du contrôle de Nissan. Si SiriusXM<sup>MD</sup> résilie, modifie ou restreint le service ou les fonctions fournis, le service ou les fonctions fournis peuvent être suspendus ou résiliés sans notification préalable ou sans que la responsabilité de Nissan ou de ses partenaires ou agents ne soit engagée. Nissan et ses partenaires ou agents ne sont également pas responsables des coûts associés ou des modifications apportées par des tiers qui s'avèreraient nécessaires afin de pouvoir utiliser le système de manière continue en raison d'une indisponibilité, d'une restriction ou d'une résiliation du réseau cellu-

laire (y compris le remplacement/la mise à niveau de l'équipement, si disponible, ou les frais d'itinérance sur des réseaux alternatifs). La période d'essai peut être modifiée ou résiliée à tout moment et sans préavis. SiriusXM<sup>MD</sup> et les logos associés sont des marques de commerce de Sirius XM Radio Inc. et de ses filiales respectives.

SiriusXM<sup>MD</sup> et SiriusXM<sup>MD</sup> avec 360L : Le service s'arrêtera automatiquement à la fin de votre période d'essai, à moins que vous ne décidiez de le poursuivre. La période d'essai n'est pas transférable. Si vous ne souhaitez pas profiter de votre période d'essai, vous pouvez l'annuler en appelant le numéro ci-dessous. Tous les services SiriusXM<sup>MD</sup> nécessitent un abonnement, chacun étant vendu séparément par SiriusXM<sup>MD</sup> après la période d'essai. Le service est soumis au contrat client et à la politique de confidentialité de SiriusXM<sup>MD</sup>. Visitez [www.siriusxm.com](http://www.siriusxm.com) pour obtenir les modalités complètes et les conditions d'annulation, ce qui comprend les méthodes en ligne ou un appel au 1-866-635-2349. Certains services et fonctionnalités sont soumis aux capacités du dispositif et à la disponibilité de l'emplacement. Le service satellite n'est pas disponible dans AK et HI. Certaines fonctions et/ou certains contenus

peuvent ne pas être disponibles dans les véhicules équipés de SiriusXM<sup>MD</sup> avec 360L, à moins qu'une connexion aux données active ne soit activée dans le véhicule. Le contenu varie en fonction du forfait d'abonnement à SiriusXM<sup>MD</sup>. Tous les frais, contenus et fonctionnalités sont sujets à modification. SiriusXM<sup>MD</sup> et les logos associés sont des marques de commerce de Sirius XM Radio Inc. et de ses filiales respectives.

#### **Klipsch<sup>MD</sup>**

Klipsch<sup>MD</sup> Group, Inc. est une filiale entièrement détenue par Voxx International Corporation. Klipsch<sup>MD</sup> et Klipsch<sup>MD</sup> Reference Premiere sont des marques de commerce déposées aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres pays, et sont détenues par Klipsch<sup>MD</sup> Group, Inc.

#### **DJX<sup>MD</sup> Surround**

DJX<sup>MD</sup> Surround est une marque déposée ou une marque de commerce de Panasonic Corporation of North America.

#### **App Store**

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

## EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ (POUR LES SERVICES NISSANCONNECT<sup>MD</sup>)


### Siri®

Siri® is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

### Google/Android/Google Play/Android Auto/Google Maps

Google, Android, Google Play, Android Auto, Google Maps, and other marks are trademarks of Google LLC.

### Amazon/Alexa



Amazon, Alexa, and all related marks are trademarks of and all related marks are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

### QR code

"QR code" est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED au Japon et dans d'autres pays.

La disponibilité des fonctions dépend du modèle du véhicule, du niveau d'équipements, du pack et des options. Essai inclus avec l'achat du véhicule. Une activation du forfait NissanConnect<sup>MD</sup> Services par le client est requise. Un appareil connecté compatible et un réseau sans fil peuvent être nécessaires. Reportez-vous au manuel d'utilisation du dispositif connecté pour de plus amples détails. Disponibilité tardive pour certaines fonctions.

La conduite d'un véhicule est une affaire sérieuse qui exige toute votre attention. Utilisez les fonctions et les dispositifs connectés uniquement dans le cadre légal et lorsque cela ne présente aucun risque. Certaines fonctions, y compris la fonction de notification automatique de collision et la fonction SOS, dépendent de l'état opérationnel du dispositif télématique, de sa capacité à se connecter à un réseau sans fil, de la disponibilité d'un réseau sans fil compatible, des données cartographiques de navigation, et de la réception des signaux GPS transmis par satellite, dont l'absence peut limiter ou prévenir la capacité à joindre le service clientèle ou à recevoir une assistance. Il est possible que la cartographie GPS ne soit pas détaillée dans toutes les zones ou ne reflète pas l'état actuel de la route.

Ne programmez jamais le GPS pendant que vous conduisez. Utilisez uniquement les fonctions de démarrage du moteur à distance et d'avertisseur sonore à distance en respectant les lois, réglementations et ordonnances en vigueur à l'endroit où se trouve le véhicule. Réseau cellulaire non disponible au Guam, à Porto-Rico, aux États-Unis, aux Îles Vierges, à Saipan ou aux Samoa américaines.

Certains services et fonctionnalités sont fournis par et dépendent de prestataires de services tiers et non Nissan. Si le fournisseur résilie ou restreint le service ou les fonctions fournis, le service ou les fonctions fournis peuvent être suspendus ou résiliés sans notification préalable ou sans que la responsabilité de Nissan ou de ses partenaires ou agents ne soit engagée. Les services et fonctions fournis peuvent nécessiter un réseau cellulaire compatible fourni par des compagnies indépendantes qui échappent au contrôle de Nissan ou de ses partenaires ou agents. La force du signal du réseau cellulaire peut varier et peut ne pas être disponible en permanence dans toutes les zones. Les services et fonctions fournis risquent de ne pas fonctionner si le réseau cellulaire est indisponible, restreint ou résilié. Nissan et ses partenaires ou agents ne

sont pas responsables des coûts associés ou des modifications apportées par des tiers qui s'avèreraient nécessaires afin de pouvoir utiliser le système de manière continue en raison d'une indisponibilité, d'une restriction ou d'une résiliation du réseau mobile (y compris le remplacement/la mise à niveau de l'équipement, si disponible, ou les frais d'itinérance sur des réseaux alternatifs). La technologie évolue et toutes les modifications apportées par des compagnies indépendantes échappent au contrôle de Nissan ou de ses partenaires ou agents.

L'inscription, le consentement du propriétaire, le numéro d'identification personnel (PIN) et le contrat d'abonnement peuvent être nécessaires si vous souhaitez recevoir la gamme complète des fonctions et services. Les périodes d'essai (si le véhicule en est équipé) commencent à partir de la date d'achat ou de début de leasing d'un véhicule Nissan neuf. Les périodes d'essai et la disponibilité des fonctions peuvent être sujettes à des modifications à tout moment et peuvent également être résiliées sans notification préalable. Les abonnements nécessaires peuvent être vendus séparément pour chaque fonction ou service disponible une fois la période d'essai expirée et peuvent continuer à être utilisés jusqu'à ce que vous

appelez le fournisseur de service en vue d'une résiliation. Les frais d'installation, les frais uniques d'activation, d'autres frais et des taxes peuvent s'appliquer. Les frais d'abonnement et la programmation sont sujets à des modifications. L'utilisation peut être soumise à des restrictions d'âge dans certaines zones. Les souscriptions régies selon le contrat d'abonnement, les modalités et conditions ainsi que les déclarations de confidentialité proposées par le fournisseur de services sont disponibles sur le site Internet du fournisseur de service. Des tarifs pour les messages texte ou l'utilisation de données peuvent s'appliquer. Les termes et conditions du contrat d'abonnement NissanConnect<sup>MD</sup> avec WiFi s'appliquent. Essai sur les nouveaux véhicules Nissan équipés inclus avec l'achat du véhicule. Une fois que votre véhicule a dépassé les paramètres de couverture des avantages de l'assistance routière incluses dans l'achat de votre véhicule, vous serez responsable de tous les frais encourus pour obtenir une assistance routière pour votre véhicule. Pour obtenir des informations complètes sur la couverture, les conditions et les exclusions de la garantie, veuillez consulter votre concessionnaire Nissan et lire le livret de renseignements sur la garantie.

Les noms, logos et slogans Nissan sont des marques commerciales détenues par ou concédées sous licence à Nissan Motor Co., Ltd. ou à ses filiales d'Amérique du Nord. Les autres marques déposées et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

En ce qui concerne les informations importantes de sécurité, les limites du système et toute information supplémentaire relative à l'utilisation et aux fonctions proposées, contactez un concessionnaire, lisez ce manuel ou rendez-vous sur le site [www.NissanUSA.com/connect/legal](http://www.NissanUSA.com/connect/legal).

Véhicule Nissan équipé d'un point d'accès Wi-Fi embarqué compatible avec AT&T : 3 Go ou 90 jours (au premier des deux termes échus) d'abonnement d'essai au Wi-Fi d'AT&T embarqué ("Essai de point d'accès Wi-Fi d'AT&T embarqué") sont inclus avec l'achat ou la location d'un véhicule Nissan neuf si : (i) le véhicule est équipé d'une carte SIM compatible et (ii) le client active l'essai du Wi-Fi du véhicule compatible AT&T ("Activation de l'essai"). Des frais de transmission de données peuvent s'appliquer. La période d'essai commence au moment où le client active l'essai. L'essai se termine lorsque toutes les données ont été utilisées ou lorsque la période prend fin, au premier des deux

termes échu. La période d'essai n'est pas renouvelable. Pour poursuivre le service après l'expiration de la période d'essai, l'achat d'un abonnement AT&T est requis. Cette fonction n'est pas destinée à être utilisée par le conducteur lorsque le véhicule est en mouvement. Conduisez toujours prudemment. L'essai du Wi-Fi d'AT&T embarqué est détenu et géré par AT&T. L'utilisation du compte AT&T, de ses services et de ses fonctionnalités est soumise à l'accord de service à la clientèle et à la politique de confidentialité d'AT&T et échappe au contrôle de Nissan. D'autres restrictions s'appliquent. Visitez le site [www.att.com/csa](http://www.att.com/csa) pour connaître l'ensemble des conditions générales. Si AT&T résilie, modifie ou restreint le service ou les fonctions fournis, le service ou les fonctions fournis peuvent être suspendus ou résiliés sans notification préalable ou sans que la responsabilité de Nissan ou de ses partenaires ou agents ne soit engagée. Nissan et ses partenaires ou agents ne sont également pas responsables des coûts associés ou des modifications apportées par des tiers qui s'avèreraient nécessaires afin de pouvoir utiliser le système de manière continue en raison d'une indisponibilité, d'une restriction ou d'une résiliation du réseau cellulaire (y compris le remplacement/la mise

à niveau de l'équipement, si disponible, ou les frais d'itinérance sur des réseaux alternatifs). L'abonnement d'essai peut être modifié ou résilié à tout moment sans préavis. [AT&T, le logo AT&T et toutes les autres marques contenues dans le présent document sont des marques déposées d'AT&T Intellectual Property et/ou des compagnies affiliées à AT&T.] [Les noms, logos et slogans Nissan sont des marques commerciales détenues par ou concédées sous licence à Nissan Motor Co., Ltd. ou à ses filiales d'Amérique du Nord. Les autres marques déposées et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.]

## LICENCES

### LICENCES DE LOGICIELS

- Licences pour logiciels libres  
<http://oss.bosch-cm.com/nissan.html>
- Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution d'une telle technologie en dehors de ce produit est interdite sans une licence de Microsoft.

### UNITÉ DE CONTRÔLE TÉLÉMATIQUE

<https://www.oss-valeo.com/nissan/default.html>

## **MÉMENTO**

# 1 Présentation du système

Touches de réglages et affichage de l'écran tactile .....	14	Fonctions désactivées pendant la conduite .....	26
Affichage de l'écran tactile .....	14	Réglages .....	27
Touches de réglage .....	15	Menu Tous les réglages .....	27
Commandes au volant (Type A) (si le véhicule en est équipé) .....	16	Réglages du système .....	30
Commandes au volant (Type B) (si le véhicule en est équipé) .....	17	Réglages des connexions .....	31
Ports de connexion USB (bus série universel) .....	19	Mise à jour du logiciel .....	35
Système de démarrage .....	20	Réglages rapides .....	36
Informations de base .....	20		
Écran de démarrage .....	20		
Enregistrement de l'utilisateur .....	20		
Google intégré .....	21		
Informations de base .....	21		
Avis de non-responsabilité concernant Google intégré .....	21		
Google Assistant .....	21		
Google Maps .....	21		
Google Play .....	21		
Fonctionnement de base .....	22		
Informations de base .....	22		
Comment visualiser et actionner l'écran de menu d'accueil .....	22		

## TOUCHES DE RÉGLAGES ET AFFICHAGE DE L'ÉCRAN TACTILE

### AFFICHAGE DE L'ÉCRAN TACTILE

#### Informations de base

L'écran tactile est situé au centre du tableau de bord. Diverses informations et menus de commande sont affichés sur l'écran tactile. Appuyez sur les touches et les icônes sur l'écran pour effectuer les opérations.

#### Affichage à cristaux liquides

L'écran tactile sur cette unité est à cristaux liquides et doit être manipulé avec soin.



### AVERTISSEMENT

**Ne démontez jamais l'écran. Certaines pièces sont sous haute tension. Tout contact pourrait causer des blessures corporelles.**

#### Caractéristiques de l'affichage à cristaux liquides:

- Si la température de l'habitacle est particulièrement basse, l'affichage reste relativement sombre ou la vitesse d'affichage des images peut être lente. Ces conditions sont normales. Le fonctionnement de

l'écran redevient normal lorsque la température de l'habitacle augmente.

- Il est possible que certains pixels soient plus clairs ou plus sombres que d'autres sur l'écran. Ceci est une caractéristique inhérente à l'affichage à cristaux liquides, et ne constitue pas un dysfonctionnement.
- Il est également possible que des traces de l'image précédemment affichée restent sur l'écran. Cette brûlure d'écran est inhérente aux écrans à cristaux liquides et ne constitue pas un dysfonctionnement.
- L'image affichée à l'écran risque d'être déformée sous l'influence de champs magnétiques puissants.
- En fonction des conditions, la luminosité peut se régler automatiquement pour éviter toute image rémanente.

#### Entretien de l'écran:

Pour nettoyer l'écran, utilisez un chiffon sec et doux. Si un nettoyage plus important est nécessaire, utilisez un chiffon doux imprégné d'une petite quantité d'eau. Ne vaporisez jamais d'eau ou de détergent sur l'écran. Humidifiez un chiffon, puis essuyez l'écran.










### MISE EN GARDE

- **Nettoyez l'écran avec le contact d'allumage sur la position d'arrêt. Si l'écran est nettoyé pendant que le contact d'allumage est positionné sur ON, un fonctionnement involontaire risque de se produire.**
- **Pour nettoyer l'écran, n'utilisez jamais de chiffon rugueux, d'alcool, d'essence, de diluant, de solvant ou de serviettes en papier imbibées d'agents nettoyants chimiques. Ces éléments risqueraient de rayer ou de détériorer le dispositif.**
- **N'aspergez les écrans d'aucun liquide, tel que de l'eau ou du parfum d'ambiance. Tout contact avec un liquide provoquerait un dysfonctionnement du système.**

## TOUCHES DE RÉGLAGE





Le système NissanConnect<sup>MD</sup> peut également être utilisé à l'aide des boutons de commande.

Les fonctions, designs et emplacements disponibles etc. peuvent différer selon les spécifications, les types de touches de commande et les versions du logiciel.

Touche	Fonction
<  /VOL>	Appuyez pour activer/désactiver le système audio. Tournez pour régler le volume.
<  > / <  >	Appuyez pour recevoir automatiquement les signaux des stations de radio avec une bonne sensibilité, ou sauter des morceaux sur le dispositif USB, iPod, etc. Maintenez appuyé pour effectuer un balayage rapide des stations de radio, ou pour effectuer une avance rapide ou un retour rapide sur les morceaux du dispositif USB, etc.
<  /  >	Appuyez vers le haut/vers le bas pour recevoir automatiquement les signaux des stations de radio avec une bonne sensibilité, ou sauter des morceaux sur votre dispositif USB, iPod, etc. Maintenez appuyé vers le haut/le bas pour effectuer un balayage rapide des stations de radio, ou pour effectuer une avance rapide ou un retour rapide sur les morceaux de votre dispositif USB, etc.
<  >	Appuyez pour basculer entre l'écran de jour (clair) et l'écran de nuit (sombre) et pour régler le niveau de la luminosité de l'écran. Maintenez la touche appuyée pour désactiver l'affichage. Appuyez à nouveau sur la touche pour activer l'affichage.
<CAMERA>	Appuyez pour activer le système de caméra. Pour le fonctionnement de la caméra, reportez-vous au manuel du conducteur du véhicule.
<CAMERA/  >	Appuyez pour activer le système de caméra. Pour le fonctionnement de la caméra, reportez-vous au manuel du conducteur du véhicule. Appuyez et maintenez enfoncé pour basculer entre l'écran de jour (clair) et l'écran de nuit (sombre) et pour régler le niveau de luminosité de l'écran.

## COMMANDES AU VOLANT (Type A) (si le véhicule en est équipé)

Vous pouvez utiliser certaines des commandes au volant pour contrôler le système NissanConnect<sup>MD</sup>. Les fonctions et designs disponibles peuvent différer selon les spécifications, les types de commande et les versions du logiciel.

Commande	Fonction
<  >	Appuyez sur le côté + ou - de la commande pour régler le volume.
<  >	Appuyez pour sélectionner une station de radio présélectionnée ou sauter des morceaux sur votre dispositif USB, iPod, etc. Maintenez appuyé pour recevoir automatiquement les signaux des stations de radio avec une bonne sensibilité, ou pour effectuer une avance rapide ou un retour rapide sur les morceaux de votre dispositif USB, etc.
<  >	Appuyez pour utiliser le système de reconnaissance vocale. (Reportez-vous à "Système de reconnaissance vocale" (P.88).) Lorsqu'Apple CarPlay <sup>MD</sup> ou Android Auto est actif, maintenez cette commande appuyée pour démarrer une session Siri ou Google Assistant. (Reportez-vous à "Utilisation de Siri" (P.82) ou "Utilisation de Google Assistant" <sup>MC</sup> (P.85).) Si aucun dispositif Bluetooth <sup>MD</sup> n'est connecté et qu'Apple CarPlay <sup>MD</sup> ou Android Auto n'est pas activé, l'écran d'ajout de dispositifs peut être affiché en maintenant cette commande appuyée. (Reportez-vous à "Paramétrage des périphériques" (P.31).)
<  >	Appuyez pour répondre à un appel reçu ou mettre fin à un appel actif. Si aucun appel téléphonique n'est reçu ou qu'aucun appel n'est en cours, le fait d'appuyer sur cette touche permet d'afficher l'écran de téléphone. (Reportez-vous à "Téléphone mains-libres" (P.57).)





### INFORMATION:

**Les commandes au volant concernent principalement l'écran d'informations du véhicule et peuvent ne pas permettre l'actionnement de l'écran tactile en fonction des conditions. Pour plus de détails sur l'écran d'informations du véhicule, reportez-vous au manuel du conducteur du véhicule.**


















## COMMANDES AU VOLANT (Type B) (si le véhicule en est équipé)

Vous pouvez utiliser certaines des commandes au volant pour contrôler le système NissanConnect<sup>MD</sup>.

Appuyez sur  /  pour sélectionner si vous souhaitez utiliser l'écran d'informations du véhicule ou le système NissanConnect<sup>MD</sup>. Les opérations suivantes sont disponibles lorsque le système NissanConnect<sup>MD</sup> est sélectionné.

Pour plus de détails sur l'écran d'informations du véhicule, reportez-vous au manuel du conducteur du véhicule.

Les fonctions et designs disponibles peuvent différer selon les spécifications, les types de commande et les versions du logiciel.

Commande	Fonction
<  >	Appuyez sur le côté + ou - de la commande pour régler le volume.
<  >	Appuyez pour utiliser le système de reconnaissance vocale. (Reportez-vous à "Système de reconnaissance vocale" (P.88).) Lorsqu'Apple CarPlay <sup>MD</sup> ou Android Auto est actif, maintenez cette commande appuyée pour démarrer une session Siri ou Google Assistant. (Reportez-vous à "Utilisation de Siri" (P.82) ou "Utilisation de Google Assistant" <sup>MC</sup> (P.85).) Si aucun dispositif Bluetooth <sup>MD</sup> n'est connecté et qu'Apple CarPlay <sup>MD</sup> ou Android Auto n'est pas activé, l'écran d'ajout de dispositifs peut être affiché en maintenant cette commande appuyée. (Reportez-vous à "Paramétrage des périphériques" (P.31).)
<  >	En fonction de l'écran, appuyer sur cette commande permet de revenir à l'écran précédent.
<  > / <  > / <  > / <  > <OK> (commande de défilement)	Vous pouvez utiliser les commandes pour sélectionner des éléments affichés sur l'écran tactile du système NissanConnect <sup>MD</sup> . Pour déplacer la zone mise en surbrillance pour la sélection d'éléments, appuyez sur <  > / <  > / <  > / <  > en fonction de la direction où vous souhaitez déplacer la zone. Pour sélectionner une touche dans la zone mise en surbrillance, tournez la commande de défilement jusqu'à ce que la touche souhaitée soit mise en surbrillance, puis appuyez sur la commande <OK>. Lorsque la fonction de masquage automatique est activée, la surbrillance à l'écran s'éteint au bout de quelques secondes. Pour activer la surbrillance, appuyez sur une des touches <  > / <  > / <  > / <  >. (Reportez-vous à "Menu Tous les réglages" (P.27).)
<  > / <  >	Ces commandes s'affichent lorsque vous recevez un appel ou qu'un appel est en cours. Appuyez dessus pour répondre/refuser un appel reçu ou pour mettre fin à un appel en cours. (Reportez-vous à "Téléphone mains-libres" (P.57).)

Commande	Fonction
< ⏪ > / < ⏩ >	Ces commandes s'affichent lorsque le système audio est activé tandis qu'aucun appel n'est reçu ou qu'il n'y a pas d'appel en cours. Appuyez pour sélectionner une station de radio présélectionnée ou sauter des morceaux sur votre dispositif USB, iPod, etc. Appuyez et maintenez pour recevoir automatiquement des stations de radio avec une bonne sensibilité, ou pour effectuer une avance rapide ou un retour rapide sur des morceaux de votre dispositif USB, etc.

## PORTS DE CONNEXION USB (bus série universel)

### AVERTISSEMENT


Ne branchez pas, ne débranchez pas et n'utilisez pas le dispositif USB pendant la conduite. Cela pourrait vous distraire. Toute distraction risquerait de vous faire perdre le contrôle du véhicule et de provoquer un accident ou des blessures graves.

### MISE EN GARDE

- Ne forcez pas l'introduction du dispositif USB dans le port de connexion USB. Le port USB peut être endommagé si le dispositif USB est inséré de manière inclinée. Assurez-vous que le dispositif USB est correctement branché au port de connexion USB.
- Ne laissez pas le câble USB dans un endroit où il pourrait être arraché involontairement. Si le câble était arraché, le port risquerait d'être endommagé.

Le véhicule est équipé de ports de

connexion USB. Le système audio du véhicule peut lire le contenu audio d'un dispositif compatible connecté.



#### ① Ports de connexion USB (type C) :

Connectez un dispositif compatible pour lire un média tel qu'un iPod ou un dispositif de mémoire USB.

Connectez un iPhone ou un téléphone Android avec un câble USB pour utiliser Apple CarPlay<sup>MD</sup> ou Android Auto.

#### INFORMATION:

- Reportez-vous aux informations indiquées sur la notice d'utilisation du fabricant du dispositif USB en ce qui concerne l'utilisation et l'entretien du dispositif.

- Des câbles fabriqués par Apple Inc. doivent être utilisés pour connecter des dispositifs électroniques commercialisés par Apple Inc.

## SYSTÈME DE DÉMARRAGE

### INFORMATIONS DE BASE

Le système démarre lorsque le contact d'allumage est placé sur la position ON.

#### REMARQUE:

**Ne laissez pas le système fonctionner lorsque le moteur est arrêté. La batterie du véhicule (batterie 12V) risquerait de se décharger. Laissez toujours le moteur tourner lorsque vous utilisez le système.**

### ÉCRAN DE DÉMARRAGE

L'écran de démarrage s'affiche lorsque le contact d'allumage est placé sur la position ON.

### ENREGISTREMENT DE L'UTILISATEUR

Si vous n'avez pas enregistré votre profil dans le système intégré au véhicule, vous serez invité à spécifier certains réglages et à enregistrer votre profil. Les clés intelligentes peuvent être associées à chaque profil. La première personne enregistrée sera l'utilisateur administrateur. Si vous refusez d'enregistrer les informations principales, certaines fonctions ne pourront pas être utilisées. Une connexion Internet est requise pour un fonctionnement optimal.

Après l'enregistrement de l'utilisateur, un écran de message d'accueil s'affiche avec

le nom de l'utilisateur reconnu à chaque démarrage du système. Plusieurs profils d'utilisateur peuvent être reconnus par le véhicule, avec des paramètres personnels associés à la clé intelligente affectée à chaque utilisateur.

1. Le système démarre lorsque le contact d'allumage est placé sur la position ON. Un écran de message d'accueil s'affiche.
2. Vérifiez le message affiché sur l'écran. Vérifiez si le nom d'utilisateur affiché dans le message d'accueil est correct.



#### INFORMATION:

- **Les utilisateurs temporaires peuvent choisir de se connecter en tant qu'utilisateur invité.**
- **Le système reconnaît les informations du profil utilisé le plus récemment associé à la clé intelligente. Si le nom d'utilisateur affiché dans le message d'accueil est incorrect, appuyez sur [Changer utilisat.] pour modifier votre profil. L'utilisateur et les paramètres d'utilisateur peuvent également être modifiés à partir de [Utilisateurs] sur l'écran Tous les paramètres. (Reportez-vous à "Menu Tous les réglages" (P.27).)**

- **Si l'utilisateur enregistré comme administrateur oublie le mot de passe, le propriétaire enregistré du véhicule doit se connecter au système en utilisant les informations de son compte NissanConnect<sup>MD</sup>. Ceci peut être effectué à l'aide d'un profil non-administrateur. Une fois connecté, le propriétaire enregistré peut utiliser l'application MyNISSAN pour effectuer un effacement des données à distance.**

## GOOGLE INTÉGRÉ

### INFORMATIONS DE BASE

Avec Google intégré, les conducteurs peuvent utiliser les applications et les services Google intégrés dans le système du véhicule.

- Google Assistant
- Google Maps
- Google Play

Pour certaines fonctions, une connexion internet et/ou une connexion à votre compte Google sont requises pour une utilisation optimale.

Pour obtenir des informations détaillées sur les fonctionnalités disponibles avec Google intégré, reportez-vous au site Internet suivant.

<https://built-in.google/cars/>

### AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ CONCERNANT GOOGLE INTÉGRÉ

La disponibilité des fonctions dépend de l'année-modèle du véhicule, du modèle, du niveau d'équipements, du pack et des options. Activation requise du forfait SELECT des services NissanConnect<sup>MD</sup> ("Forfait") par le consommateur. Période d'essai du forfait incluse avec l'achat ou la location d'un véhicule neuf éligible. La période d'essai peut être modifiée ou résiliée à tout moment et sans préavis. Après la fin de la période d'essai, un abon-

nement mensuel est nécessaire. La conduite d'un véhicule est une affaire sérieuse qui exige toute votre attention. Utilisez les fonctions uniquement dans le cadre légal et lorsque cela ne présente aucun risque. Ne programmez jamais la fonction pendant que vous conduisez. Il est possible que la cartographie GPS ne soit pas détaillée dans toutes les zones ou ne reflète pas l'état actuel de la route. Un service de connectivité est nécessaire. Des abonnements à des applications peuvent être requis. Des tarifs liés aux données peuvent s'appliquer. Sous réserve de disponibilité de services tiers. Si le prestataire de services résilie ou restreint le service ou les fonctions fournis, le service ou les fonctions fournis peuvent être suspendus ou résiliés sans notification préalable ou sans que la responsabilité de NISSAN ou de ses partenaires ne soit engagée. Google, Google Play et Google Maps sont des marques commerciales de Google LLC. Pour plus d'informations, consultez le site [www.nissanusa.com/connect/legal](http://www.nissanusa.com/connect/legal).

### GOOGLE ASSISTANT

Vous pouvez utiliser votre voix pour commander différentes fonctions, comme écouter de la musique, paramétrer des destinations, passer des appels, et plus encore. Il vous suffit d'énoncer "Hey Goo-

gle" pour commencer. (Reportez-vous à "Google Assistant" (P.88).)

### GOOGLE MAPS

Les fonctions de navigation telles qu'obtenir des indications d'itinéraire, trouver des points de service à proximité, etc. peuvent être utilisées. (Reportez-vous à "Menu des applications" (P.68).)

### GOOGLE PLAY

Plusieurs applications peuvent être téléchargées et utilisées dans le système intégré au véhicule. (Reportez-vous à "Menu des applications" (P.68).)

## FONCTIONNEMENT DE BASE

### INFORMATIONS DE BASE

Le système peut être actionné au moyen de l'écran tactile ainsi que des touches de commande et des commandes au volant.

Ce manuel décrit principalement le fonctionnement de l'écran tactile.

Le système possède de nombreuses fonctions qui nécessitent une connexion au Wi-Fi (si le véhicule en est équipé) et/ou à la TCU (unité de contrôle télématique). Des fonctionnalités limitées sont disponibles sans connexion réseau.


Certaines opérations ne sont pas disponibles sans un abonnement aux services NissanConnect<sup>MD</sup>. (Reportez-vous à "Services NissanConnect<sup>MD</sup> proposés par SiriusXM<sup>MD</sup>" (P.70).)

### COMMENT VISUALISER ET ACTIONNER L'ÉCRAN DE MENU D'ACCUEIL




Écran du menu d'accueil (Type A) (si le véhicule en est équipé)







Appuyez sur [  ] sur la barre de lancement pour afficher l'écran du menu d'accueil.








La disposition et les paramètres disponibles peuvent varier selon les modèles, les spécifications, les versions du logiciel et les conditions.







#### Exemple

- ① Barre de lancement :
  - Appuyez sur le paramètre de la barre de lancement pour afficher l'écran correspondant.
  - [  ] (Menu de la page d'accueil)  
Appuyez pour afficher l'écran de menu d'accueil.
- [  ] (Cartes)  
(Reportez-vous à "Menu des applications" (P.68).)
- [  ] (Audio)  
(Reportez-vous à "Opérations du système audio" (P.46).)





-  (Téléphone)  
(Reportez-vous à "Téléphone" (P.59).)
  -  (Google Assistant)/ (Amazon Alexa)  
(Reportez-vous à "Système de reconnaissance vocale" (P.88).)
  -  (Apps)  
(Reportez-vous à "Menu des applications" (P.68).)
- ②  (Notifications) :  
Les notifications peuvent être vérifiées. Le numéro de l'icône indique le nombre de notifications non confirmées.
- ③  (Tous les paramètres) :  
(Reportez-vous à "Menu Tous les réglages" (P.27).)
- ④ Widgets :  
Les informations pratiques peuvent être affichées sous forme de widgets. Les widgets affichés sur l'écran du menu d'accueil peuvent être personnalisés. (Reportez-vous à "Personnalisation de l'écran du menu d'accueil" (P.25).)
- ⑤ Indicateurs d'état :

	Indique le niveau de charge de la batterie restant du dispositif Bluetooth <sup>MD</sup> . (Reportez-vous à "Système de téléphone mains-libres Bluetooth <sup>MD</sup> " (P.58).)
	Indique le nombre de messages reçus non lus. (Reportez-vous à "Assistant de messagerie texte mains-libres" (P.61).)
	Indique la force du signal du dispositif Bluetooth <sup>MD</sup> connecté. (Reportez-vous à "Système de téléphone mains-libres Bluetooth <sup>MD</sup> " (P.58).)
	Indique que les données du répertoire téléphonique sont téléchargées à partir du dispositif Bluetooth <sup>MD</sup> connecté. (Reportez-vous à "Système de téléphone mains-libres Bluetooth <sup>MD</sup> " (P.58).)
	Indique que le Wi-Fi (si le véhicule en est équipé) est actif. (Reportez-vous à "Réglage du Wi-Fi (si le véhicule en est équipé)" (P.33).)
	Indique que le point d'accès du véhicule (si le véhicule en est équipé) est actif. (Reportez-vous à "Réglage du point d'accès du véhicule (si le véhicule en est équipé)" (P.33).)
	Indique une bonne réception du signal de la TCU (unité de contrôle télématique). (Reportez-vous à "Services NissanConnect <sup>MD</sup> proposés par SiriusXM <sup>MD</sup> " (P.70).)

	Indique une mauvaise réception du signal de la TCU (unité de contrôle télématique). (Reportez-vous à "Services NissanConnect <sup>MD</sup> proposés par SiriusXM <sup>MD</sup> " (P.70).)
	Indique que le logiciel est prêt à être installé. (Reportez-vous à "Mise à jour du logiciel" (P.35).)

- ⑥ Régulation de la température et autre affichage :  
Les touches et les informations relatives à la régulation de la température, etc. s'affichent. Reportez-vous au manuel du conducteur du véhicule.
- ⑦  (Témoin du microphone) :  
Apparaît lorsque le microphone est utilisé. Appuyez pour accéder aux réglages du microphone.
- ⑧  (Réglages rapides) :  
(Reportez-vous à "Réglages rapides" (P.36).)

#### INFORMATION:

-  sur la barre de lancement est remplacé par  lorsqu'Apple CarPlay<sup>MD</sup> est actif, et est remplacé par  lorsqu'Android Auto est actif.
- Il est possible de modifier les paramètres de notification en appuyant sur , en appuyant sur


[Applications et notifications], en appuyant sur [Accès spécial aux applications] et en appuyant sur [Accès aux notifications]. (Reportez-vous à "Menu Tous les réglages" (P.27).)

- Appuyez sur [+] sur la dernière page de l'écran du menu d'accueil pour ajouter le widget de votre choix.

Écran du menu d'accueil (Type B) (si le véhicule en est équipé)

Appuyez sur [ ] sur la barre de lancement pour afficher l'écran du menu d'accueil.

La disposition et les paramètres disponibles peuvent varier selon les modèles, les spécifications, les versions du logiciel et les conditions.






Exemple

① Indicateurs d'état :

	Indique le niveau de charge de la batterie restant du dispositif Bluetooth <sup>MD</sup> . (Reportez-vous à "Système de téléphone mains-libres Bluetooth <sup>MD</sup> " (P.58).)
	Indique le nombre de messages reçus non lus. (Reportez-vous à "Assistant de messagerie texte mains-libres" (P.61).)
	Indique la force du signal du dispositif Bluetooth <sup>MD</sup> connecté. (Reportez-vous à "Système de téléphone mains-libres Bluetooth <sup>MD</sup> " (P.58).)

	Indique que les données du répertoire téléphonique sont téléchargées à partir du dispositif Bluetooth <sup>MD</sup> connecté. (Reportez-vous à "Système de téléphone mains-libres Bluetooth <sup>MD</sup> " (P.58).)
	Indique que le Wi-Fi (si le véhicule en est équipé) est actif. (Reportez-vous à "Réglage du Wi-Fi (si le véhicule en est équipé)" (P.33).)
	Indique que le point d'accès du véhicule (si le véhicule en est équipé) est actif. (Reportez-vous à "Réglage du point d'accès du véhicule (si le véhicule en est équipé)" (P.33).)

	Indique une bonne réception du signal de la TCU (unité de contrôle télématique). (Reportez-vous à "Services NissanConnect <sup>MD</sup> proposés par SiriusXM <sup>MD</sup> " (P.70).)
	Indique une mauvaise réception du signal de la TCU (unité de contrôle télématique). (Reportez-vous à "Services NissanConnect <sup>MD</sup> proposés par SiriusXM <sup>MD</sup> " (P.70).)
	Indique que le logiciel est prêt à être installé. (Reportez-vous à "Mise à jour du logiciel" (P.35).)

②  (Notifications) :

Les notifications peuvent être vérifiées. Le numéro de l'icône indique le nombre de notifications non confirmées.

③  (Témoin du microphone) :

Apparaît lorsque le microphone est utilisé. Appuyez pour accéder aux réglages du microphone.

④  (Réglages rapides) :

(Reportez-vous à "Réglages rapides" (P.36).)









⑤ Widgets :

Les informations pratiques peuvent être affichées sous forme de widgets. Les widgets affichés sur l'écran du menu d'accueil peuvent être personnalisés. (Reportez-vous à "Personnali-





sation de l'écran du menu d'accueil" (P.25).)

⑥ Barre de lancement :

Appuyez sur le paramètre de la barre de lancement pour afficher l'écran correspondant.


-  (Cartes)  
(Reportez-vous à "Menu des applications" (P.68).)
-  (Audio)  
(Reportez-vous à "Opérations du système audio" (P.46).)
-  (Téléphone)  
(Reportez-vous à "Téléphone" (P.59).)
-  (Menu de la page d'accueil)  
Appuyez pour afficher l'écran de menu d'accueil.
-  (Google Assistant)/ (Amazon Alexa)  
(Reportez-vous à "Système de reconnaissance vocale" (P.88).)
-  (Apps)  
(Reportez-vous à "Menu des applications" (P.68).)
-  (Tous les paramètres)  
(Reportez-vous à "Menu Tous les réglages" (P.27).)

 **INFORMATION:**

-  sur la barre de lancement est remplacé par  lorsqu'Apple CarPlay<sup>MD</sup> est actif, et est remplacé par  lorsqu'Android Auto est actif.
- Il est possible de modifier les paramètres de notification en appuyant sur , en appuyant sur [Applications et notifications], en appuyant sur [Accès spécial aux applications] et en appuyant sur [Accès aux notifications]. (Reportez-vous à "Menu Tous les réglages" (P.27).)
- Appuyez sur [+] sur la dernière page de l'écran du menu d'accueil pour ajouter le widget de votre choix.

Personnalisation de l'écran du menu d'accueil

L'écran du menu d'accueil peut être personnalisé en sélectionnant les widgets que vous souhaitez afficher et leur emplacement sur l'écran.



1. Maintenez enfoncé l'un des widgets. L'écran de personnalisation du menu d'accueil s'affiche.
2. Personnalisez l'écran du menu d'accueil.
  - Appuyez sur [Ajouter] et sélectionnez les widgets à ajouter sur l'écran du menu d'accueil.
  - Appuyez sur [Réglage auto.] pour aligner les widgets.
  - Appuyez sur [x] pour supprimer le widget.
  - Appuyez sur [ ] pour redimensionner le widget.
  - Maintenez le widget enfoncé puis faites-le glisser pour changer l'ordre.
3. Appuyez sur [Enr.].

## FONCTIONS DÉSACTIVÉES PENDANT LA CONDUITE

### Informations de base

Pour garantir une conduite en toute sécu-

rité, certaines fonctions ne peuvent pas être utilisées ou ont une utilisation limitée lorsque le véhicule est en mouvement.

Le texte et les touches affichés correspondant aux fonctions limitées sont grisés ou le son est coupé et ces fonctions ne peuvent pas être utilisées pendant que vous conduisez. Dans certains cas, un message s'affiche pour indiquer qu'une fonction est restreinte.

Les fonctions restreintes pendant la conduite comprennent :

- L'écran de saisie de caractères (lettre et numéro)
- Le défilement et la visualisation de certaines listes
- L'affichage d'informations détaillées et la sélection de paramètres sur certains écrans d'informations
- La connexion de dispositifs Bluetooth<sup>MD</sup> pour la première fois
- La réalisation d'un appel en composant un numéro ou en sélectionnant une entrée dans le répertoire téléphonique
- Le réglage des paramètres du téléphone, des Services NissanConnect<sup>MD</sup>, des fonctions Bluetooth<sup>MD</sup> et d'autres fonctions diverses

Ces fonctions redeviennent disponibles

lorsque le véhicule n'est pas en mouvement.

Permettre les opérations par le passager du siège avant

## AVERTISSEMENT


**Cette fonction est destinée à être utilisée par le passager du siège avant uniquement lorsque le véhicule est en mouvement. N'utilisez pas cette fonction si vous êtes le conducteur pendant que le véhicule est en mouvement. L'utiliser en conduisant peut entraîner un accident grave ou mortel.**

Lorsque le véhicule détecte une personne sur le siège passager avant avec une ceinture de sécurité bouclée, certaines fonctions peuvent être déverrouillées en touchant [Accepter] sur l'écran de message qui apparaît si disponible.

## RÉGLAGES

### MENU TOUS LES RÉGLAGES

Les différents réglages peuvent être modifiés pour plus de commodité.

1. Appuyez sur [  ] sur l'écran du menu d'accueil.
2. Appuyez sur un paramètre de réglage que vous souhaitez régler.

Les paramètres de réglage disponibles peuvent varier selon les modèles, les spécifications, les versions du logiciel et les conditions.

#### Paramètres de réglage disponibles


Paramètre de réglage	Résultat	
[Connexions]	Permet d'afficher l'écran des réglages du dispositif, du Wi-Fi (si le véhicule en est équipé), du point d'accès du véhicule (si le véhicule en est équipé), etc. (Reportez-vous à "Réglages des connexions" (P.31).)	
[Téléphone]	Permet d'afficher l'écran des réglages du téléphone et de la messagerie texte. (Reportez-vous à "Réglages du téléphone et des messages texte" (P.64).)	
[Généralités]	[Son et bips]	Permet d'afficher l'écran des réglages du son et des bips.
	[Horloge]	Permet d'afficher l'écran des paramètres d'horloge.
	[Système]	Affiche l'écran relatif aux réglages du système. (Reportez-vous à "Réglages du système" (P.30).)
	[Rangement]	Permet d'afficher la quantité de données utilisées par le système, l'audio, les applications, etc.
	[Unités]	Permet d'afficher l'écran de réglages des unités.
	[Emplacement]	Permet de régler les autorisations des applications pour contrôler l'accès à la localisation et à d'autres informations. Si l'utilisation de l'information de localisation n'est pas autorisée, l'horloge ne s'affiche pas correctement.
[Sélection du menu des commandes sur le volant]	Permet de régler la fonction de masquage automatique de la sélection du menu des commandes sur le volant. (Reportez-vous à "Commandes au volant (Type B) (si le véhicule en est équipé)" (P.17).)	
[Affichage]	Permet d'afficher l'écran de réglages de l'affichage.	
[Véhicule]	Il est possible de modifier les réglages des fonctions du véhicule, comme la caméra, les sièges, l'éclairage intérieur, etc. Reportez-vous au manuel du conducteur du véhicule pour plus de détails.	

Paramètre de réglage		Résultat
[Utilisateurs]		Les réglages des profils d'utilisateur peuvent être enregistrés. Les informations enregistrées peuvent être associées aux clés intelligentes. Chaque fois que le contact d'allumage est placé sur la position OFF, les réglages actuellement actifs sont mémorisés et synchronisés sur le profil d'utilisateur approprié. La fois suivante où le contact est mis, si la clé intelligente est détectée avec un profil d'utilisateur, les réglages précédemment mémorisés sont appliqués pour l'utilisateur. (Reportez-vous à "Enregistrement de l'utilisateur" (P.20).) La disponibilité de certaines fonctions peut varier selon les utilisateurs ou les permissions accordées à l'utilisateur.
[Personnaliser les menus]	[Menu de la page d'accueil]	L'écran du menu d'accueil peut être personnalisé. (Reportez-vous à "Personnalisation de l'écran du menu d'accueil" (P.25).)
	[Menu Apps]	L'écran du menu des applications peut être personnalisé. (Reportez-vous à "Personnalisation de l'écran de menu des applications" (P.70).)
	[Sources audio]	L'écran de sélection de sources audio peut être personnalisé. (Reportez-vous à "Personnalisation des sources audio:" (P.47).)
	[Thèmes d'arrière-plan]	Permet de sélectionner le réglage du thème de l'écran.
	[Favoris]	L'écran de contact des favoris peut être personnalisé. (Reportez-vous à "Personnalisation des contacts favoris:" (P.66).)
[Applications et notifications]	[Info sur apps]	Permet d'afficher l'écran des réglages d'informations d'applications pour gérer les réglages et le stockage des notifications et des autorisations.
	[Applications par défaut]	Permet de sélectionner les applications par défaut à utiliser pour écouter de la musique, pour la navigation, pour l'assistant personnel virtuel, et plus encore.
	[Gestionnaire des autorisations]	Permet de régler les autorisations d'utilisation de la caméra, du microphone, des fonctions du téléphone, etc., pour chaque application.
	[Accès spécial aux applications]	Permet d'afficher l'écran des autorisations de connexion aux applications où il est possible de modifier les contrôles d'accès et du Wi-Fi (si le véhicule en est équipé).
	[Mise en miroir tél. int.]	Permet d'afficher l'écran des connexions ou fournit des conseils utiles pour l'utilisation d'Apple CarPlay <sup>MD</sup> /Android Auto. (Reportez-vous à "Réglages des connexions" (P.31).)
	[Assistant vocal actif]	Permet de sélectionner une application par défaut à utiliser pour le système de reconnaissance vocale. (Reportez-vous à "Système de reconnaissance vocale" (P.88).)

Paramètre de réglage		Résultat
[NissanConnect Services]		Permet d'afficher l'écran de réglages des Services NissanConnect <sup>MD</sup> . (Reportez-vous à "Réglages des Services NissanConnect <sup>MD</sup> " (P.79).)
[Confidentialité]		Permet d'afficher les réglages et des informations, comme le microphone, l'emplacement, les fonctionnalités liées à Google, etc.
[Sécurité]	[Choisissez un type de verrouillage]	Permet d'afficher les sélections d'options de sécurité pour le verrouillage de l'écran. (Reportez-vous à "Enregistrement de l'utilisateur" (P.20).)
	[Mise à jour sécurité]	Permet de visualiser les informations de mise à jour de sécurité.
[Google]		Permet de régler les paramètres relatifs à Google.
[Accessibilité]		Permet de régler la taille des titres, le style, etc.

## RÉGLAGES DU SYSTÈME

Différents paramètres de base sont disponibles sur l'écran des réglages du système.

1. Appuyez sur [  ] sur l'écran du menu d'accueil, puis appuyez sur [Généralités].
2. Appuyez sur [Système]. L'écran des réglages du système s'affiche.

Les paramètres de réglage disponibles peuvent varier selon les modèles, les spécifications, les versions du logiciel et les conditions.


### Paramètres de réglage disponibles


Paramètre de réglage	Résultat	
[Langues et saisie]	[Langue]	Change les paramètres de langue.
	[Service de remplissage automatique]	Permet de sélectionner les services de remplissage automatique souhaités.
	[Clavier]	Permet de modifier les réglages du clavier.
[Mise à jour du système]	[Informations sur version]	Permet d'afficher les informations de version du système.
	[Mise à jour du logiciel]	Permet d'afficher l'écran de mise à jour du logiciel. (Reportez-vous à "Mise à jour du logiciel" (P.35).)
[À propos de]	Permet d'afficher les informations du système.	
[Informations légales]	[Service juridique de Google]	Permet d'afficher les informations légales de Google.
	[Licences du système WebView]	Permet d'afficher les informations de licences WebView du système.
	[Licences tierces]	Permet d'afficher les licences appartenant à des tiers.
[Réinitialiser les options]	[Réinitialiser les préférences de l'application]	Permet de réinitialiser les préférences de l'application.
	[Réinitialiser le réseau]	Permet de réinitialiser tous les paramètres du réseau. Seuls les utilisateurs enregistrés en tant qu'utilisateur administrateur peuvent effectuer cette opération.
	[Effacer toutes données (réinit usine)]	Permet de rétablir tous les réglages par défaut. Seuls les utilisateurs enregistrés en tant qu'utilisateur administrateur peuvent effectuer cette opération.
[Mise à jour du système local]	Permet d'accéder au dispositif connecté et de mettre à jour des photos, des médias, etc.	
[Android Auto]	Permet d'afficher les informations sur Android Auto.	



## RÉGLAGES DES CONNEXIONS

### Informations de base

L'écran des connexions permet de modifier les paramètres et d'afficher des informations sur les dispositifs, le Wi-Fi (si le véhicule en est équipé) et le point d'accès du véhicule (si le véhicule en est équipé), ainsi que des conseils utiles.

1. Appuyez sur [  ] sur l'écran du menu d'accueil.
2. Appuyez sur [Connexions]. L'écran des connexions s'affiche.



- ① Barre de connexion : Appuyez pour afficher l'écran des connexions correspondant.
- ② [  ] : Appuyez pour afficher l'écran des réglages du dispositif, du Wi-Fi (si le véhicule en est équipé), du point d'accès du véhicule (si le véhicule en est équipé), etc. (Reportez-vous à "Réglages du dispositif." (P.32), "Connexion au réseau Wi-Fi:" (P.33) ou "Paramètres du point d'accès du véhicule:" (P.34).)
- ③ [  ] : Appuyez pour visualiser les informations du dispositif et pour modifier les paramètres de celui-ci. (Reportez-vous à "Paramétrage des périphériques" (P.31) ou "Réglage du Wi-Fi (si le véhicule en est équipé)" (P.33).)

### Paramétrage des périphériques

Les paramètres des périphériques connectés au moyen d'un câble USB (smartphones connectés pour Apple CarPlay<sup>MD</sup> ou Android Auto) ou Bluetooth<sup>MD</sup> peuvent être modifiés.

Les informations des appareils peuvent également être confirmées. (Reportez-vous à "Apple CarPlay<sup>MD</sup>" (P.80), "Android Auto<sup>MC</sup>" (P.83), "Dispositif de mémoire USB, iPod et lecteur audio Bluetooth<sup>MD</sup>" (P.51) ou "Système de téléphone mains-libres Bluetooth<sup>MD</sup>" (P.58).)

### Branchement des dispositifs au moyen des ports USB:

1. Connectez un smartphone au port de connexion USB à l'aide d'un câble USB. (Reportez-vous à "Ports de connexion USB (bus série universel)" (P.19).)
2. Appuyez sur [Appareil] sur l'écran des connexions. Le dispositif jumelé est ajouté à l'écran de la liste des dispositifs.



#### INFORMATION:

**Le fait d'appuyer sur le nom d'un autre dispositif dans la liste permet de basculer sur ledit dispositif.**

## Connexion des périphériques au moyen de Bluetooth<sup>MD</sup>:

Pour utiliser le périphérique Bluetooth<sup>MD</sup> avec le système du véhicule pour la première fois, la connexion du périphérique est requise.

1. Appuyez sur [Appareil] sur l'écran des connexions et sur [Ajouter appar.]. Un message s'affiche. Procédez de la manière indiquée par le système.
2. Le dispositif jumelé sera ajouté à l'écran de la liste des dispositifs.

### REMARQUE:

**Certains téléphones cellulaires ou d'autres dispositifs peuvent causer des interférences ou un bourdonnement provenant des haut-parleurs du système audio. Le fait de ranger le dispositif dans un endroit différent peut réduire ou éliminer ces bruits.**



### INFORMATION:

- Le fait d'appuyer sur le nom d'un autre dispositif dans la liste permet de basculer sur le dispositif actuellement connecté.
- Lorsque le nombre maximum de périphériques est atteint, aucun nouveau périphérique ne peut être enregistré jusqu'à ce que l'un des

périphériques enregistrés soit supprimé.

- La procédure de jumelage varie selon le dispositif utilisé. Reportez-vous au manuel d'utilisation du dispositif pour de plus amples détails.
- Rendez-vous chez un concessionnaire NISSAN pour plus d'informations relatives à la connexion du dispositif Bluetooth<sup>MD</sup> sur votre véhicule.

### Réglages du dispositif:

Les réglages du dispositif peuvent être modifiés selon vos préférences.

1. Appuyez sur [Appareil] sur l'écran des connexions.
2. Appuyez sur [ ] en haut de l'écran.

Les paramètres de réglage disponibles peuvent varier selon les modèles, les spécifications, les versions du logiciel et les conditions.

### Paramètres de réglage disponibles

Paramètre de réglage	Action
[Réglages Bluetooth]	Active/désactive la connexion Bluetooth <sup>MD</sup> ou modifie le nom du dispositif.

[Réglages Android Auto]	Modifie le nom du réseau (SSID) ou génère un nouveau mot de passe.
-------------------------	--

### Information du périphérique:

Vous pouvez afficher les informations des périphériques connectés au véhicule.

1. Appuyez sur [Appareil] sur l'écran des connexions.
2. Appuyez sur [ ] près du nom du périphérique. Les informations et les options de paramétrage du périphérique sont affichées.

Les paramètres disponibles peuvent varier selon les modèles, les spécifications et les versions du logiciel.

### Paramètres disponibles

Paramètre de réglage	Action
[Effacer]	Les dispositifs jumelés peuvent être supprimés.
[Appel mains libres]	Active/désactive le téléphone mains-libres.
[Bluetooth Audio]	Active/désactive l'audio Bluetooth <sup>MD</sup> .
[Apple CarPlay]	Active/Désactive Apple CarPlay <sup>MD</sup> .
[Android Auto]	Active/désactive Android Auto.

[Assistance du véhicule pour Apple CarPlay]	Affiche des conseils utiles pour l'utilisation d'Apple CarPlay <sup>MD</sup> .
[Assistance du véhicule pour Android Auto]	Affiche des conseils utiles pour l'utilisation d'Android Auto.



## Réglage du Wi-Fi (si le véhicule en est équipé)

Une connexion Wi-Fi peut être effectuée en utilisant un réseau Wi-Fi disponible à proximité du véhicule ou une fonction modem du smartphone, etc.

### Connexion au réseau Wi-Fi:

Pour utiliser la connexion Wi-Fi pour la première fois, les procédures de connexion suivantes sont nécessaires.

1. Appuyez sur [Wi-Fi] sur l'écran des connexions.
2. Activez le [Wi-Fi].
3. Appuyez sur le nom du dispositif que vous souhaitez connecter.


	Indique qu'un mot de passe est paramétré.
	Indique la force du signal reçu par le dispositif Wi-Fi.

4. Entrez un mot de passe de réseau et appuyez sur [→]. Le dispositif est connecté.

Si un dispositif dans la liste est en mesure d'établir une connexion Wi-Fi, appuyez sur le nom du dispositif dans la liste pour démarrer la connexion.




### INFORMATION:

- **Entrez le mot de passe correctement, en tenant compte des majuscules.**
- **L'activation de la fonctionnalité de point d'accès Wi-Fi de votre smartphone peut entraîner des transmissions de données supplémentaires de votre opérateur de téléphonie cellulaire concernant les frais de communication.**
- **Le système peut se connecter au réseau de sécurité WPA2/WPA3 (ne se connecte pas au réseau WEP et WPA1).**
- **Les réseaux Wi-Fi qui nécessitent un navigateur Web ne sont pas accessibles au moyen de cette unité.**
- **Le réglage du Wi-Fi peut également être activé/désactivé en appuyant sur  en haut de l'écran des connexions, puis sur [Wi-Fi].**

### Informations sur le réseau Wi-Fi:

Vous pouvez afficher les informations sur le réseau Wi-Fi.

1. Appuyez sur [Wi-Fi] sur l'écran des connexions.
2. Appuyer sur  à côté du nom du réseau Wi-Fi affiche les informations du réseau Wi-Fi tels que l'état et l'intensité du signal.

Les réglages de réseau Wi-Fi suivants sont disponibles.

Les paramètres de réglage disponibles peuvent varier selon les modèles, les spécifications et les versions du logiciel.

### Paramètres disponibles

Paramètre de réglage	Action
[Oublier ce réseau]	Les informations de connexion seront supprimées.
[Auto Connect]	Lorsque ce réglage est activé, l'activation du système intégré au véhicule permet de connecter automatiquement le système au réseau si celui-ci est disponible.

Réglage du point d'accès du véhicule (si le véhicule en est équipé)

La fonction de point d'accès du véhicule

permet de connecter des périphériques tels qu'un smartphone ou une tablette au véhicule. Vous pouvez accéder à Internet en utilisant la TCU (unité de contrôle télématique) installée dans votre véhicule lorsqu'un abonnement du fournisseur de service est actif. (Reportez-vous à "Services NissanConnect<sup>MD</sup> proposés par SiriusXM<sup>MD</sup>" (P.70).)

#### INFORMATION:

**Pour utiliser Internet, vous devez souscrire par avance à un abonnement auprès du fournisseur de services. Contactez votre fournisseur de téléphonie cellulaire pour plus de détails.**

1. Appuyez sur [Point d'accès véh.] sur l'écran de connexions.
2. Appuyez sur [Point d'accès véh.] pour activer le paramètre. La fonction de point d'accès du véhicule est activée et le nom du réseau (SSID) et le mot de passe s'affichent.
3. Sélectionnez le nom du réseau embarqué (SSID) sur votre périphérique.
4. Entrez le mot de passe du réseau sur le périphérique pour vous connecter au réseau Wi-Fi embarqué.


#### INFORMATION:

- **La fonction de point d'accès du véhicule peut également être utilisée en scannant le code QR.**
- **L'activation de la fonctionnalité de point d'accès du véhicule de votre dispositif peut entraîner des frais supplémentaires de votre opérateur de téléphonie cellulaire. Consultez votre opérateur de téléphonie cellulaire concernant les frais de communication.**
- **Le transfert des données peut être limité selon le contenu.**
- **L'accessibilité peut être désactivée en fonction de la réception des ondes radio.**
- **Lorsque la connexion automatique est active sur votre périphérique et que le nom du réseau (SSID) est déjà enregistré, l'activation de [Point d'accès véh.] permet de connecter automatiquement le périphérique au véhicule.**
- **L'autre communication sans fil peut causer des interférences avec la fonction de point d'accès du véhicule et un retard dans la transmission des données peut se produire.**

- **Lorsque le périphérique est utilisé dans le véhicule, respectez toujours les exigences légales en vigueur dans l'état ou la province où vous conduisez.**

#### Paramètres du point d'accès du véhicule:

Vous pouvez personnaliser les paramètres de point d'accès du véhicule.

1. Appuyez sur [Point d'accès véh.] sur l'écran de connexions.
2. Appuyez sur [  ] en haut de l'écran.
3. Appuyez sur l'élément souhaité.

#### Paramètres de réglage disponibles

Paramètre de réglage	Action
[Point d'accès véh.]	Permet d'activer/de désactiver un point d'accès du véhicule.
[Nom du réseau (SSID)]	Modifie le nom du réseau (SSID).
[Mot de passe]	Modifie le mot de passe du réseau.

#### Affiche des conseils utiles


Pour vérifier les conseils utiles, appuyez sur [Aide] sur l'écran des connexions et sélectionnez un élément souhaité.

## MISE À JOUR DU LOGICIEL

### Informations de base

Le logiciel du véhicule (non seulement le système audio ou le système de téléphone mains-libres Bluetooth<sup>MD</sup> mais aussi le logiciel du véhicule tel que l'affichage des informations du véhicule, etc.) peut être mis à jour.

### Écran Mise à jour du logiciel

1. Appuyez sur [  ] sur l'écran du menu d'accueil.
2. Appuyez sur [Généralités] puis sur [Système].
3. Appuyez sur [Mise à jour du système] puis sur [Mise à jour du logiciel]. L'écran de mise à jour du logiciel s'affiche.

Les paramètres disponibles peuvent varier selon les modèles, les spécifications et les versions du logiciel.

### Paramètres disponibles

Élément du menu	Action
[Mise à jour du logiciel]	Permet de se connecter au Centre de données des Services NissanConnect <sup>MD</sup> pour vérifier la présence de mises à jour. Si des mises à jour sont disponibles, les données peuvent être téléchargées.
[Méthode de mise à jour]	Les méthodes de préparation de l'installation du logiciel peuvent être sélectionnées. Choisissez [Auto] ou [Manuel]. Quand vous sélectionnez [Auto], la mise à jour est confirmée et téléchargée automatiquement.
[MAJ du logiciel: historique]	Affiche l'historique des mises à jour. Appuyez sur un élément de la liste pour consulter les détails de la mise à jour.
[Information sur la version du module]	Affiche les informations de version du module.

### Mise à jour automatique du logiciel



### MISE EN GARDE

**Le véhicule ne peut pas être conduit pendant l'installation du logiciel car le contact d'allumage ne peut pas être placé en position ON. Lors de l'installation des données, certaines fonctions ne peuvent pas être utilisées. Une fois la mise à jour terminée, le contact d'allumage peut être placé en position ON.**

**Si vous ne souhaitez pas lancer la mise à jour du logiciel immédiatement, sélectionnez [Demande plus tard] sur l'écran de confirmation.**

Quand l'option [Méthode de mise à jour] est réglée sur [Auto], le système intégré au véhicule confirmé et télécharge automatiquement les mises à jour.

Le système télécharge la mise à jour lorsque le contact d'allumage est placé sur la position ON, et installe les données téléchargées lorsque le contact d'allumage est placé sur la position OFF.

### Vérification des informations de mise à jour:

Lorsque le contact d'allumage est placé sur la position ON, le système intégré au

véhicule se connecte automatiquement au centre de données des services NissanConnect<sup>MD</sup> et vérifie les dernières mises à jour.

### Téléchargement des données de mise à jour:

Lorsqu'une mise à jour est disponible, le système commence automatiquement à la télécharger. Vous pouvez utiliser le véhicule pendant le téléchargement.

#### INFORMATION:

**Quand les données de mise à jour sont déjà téléchargées et prêtes à être installées, "0" s'affiche à l'écran.**

### Installation de la mise à jour:

Lorsque le contact d'allumage est placé sur la position OFF après le téléchargement de la mise à jour, l'écran de confirmation apparaît. Le contenu de la mise à jour et le temps nécessaire à l'installation peuvent être vérifiés sur l'écran.

Vous pouvez sélectionner les options suivantes sur l'écran de confirmation.

Élément	Action
[Maintenant]	L'installation du logiciel démarre immédiatement.

[Demander plus tard]	L'écran de confirmation s'affiche à nouveau la prochaine fois que le contact d'allumage est placé sur la position OFF.
----------------------	--

#### INFORMATION:


**Lorsque l'installation commence, vous pouvez quitter le véhicule sans attendre la fin de l'installation car le système l'installe automatiquement.**

### Conditions de démarrage de l'installation:




Pour lancer l'installation en toute sécurité, veillez à respecter les conditions suivantes. Si les conditions ne sont pas remplies, l'installation peut ne pas démarrer.

- Le véhicule est stationné dans un endroit sûr.
- Le contact d'allumage est placé sur la position OFF.
- Les équipements électriques tels que les feux de détresse sont éteints.

### RÉGLAGES RAPIDES

Appuyez  pour afficher l'écran des réglages rapides.

Les paramètres de réglage disponibles peuvent varier selon les modèles, les spécifications et les versions du logiciel.

Paramètre de réglage	Action
[Luminosité]	La luminosité être modifiée à l'aide de la barre de réglages.
	La partie principale de l'écran s'obscurcit lorsque vous appuyez sur cette icône. Appuyez sur une partie de l'écran tactile pour réactiver l'affichage.
	Appuyez pour activer/désactiver le point d'accès du véhicule (si le véhicule en est équipé). (Reportez-vous à "Réglage du point d'accès du véhicule (si le véhicule en est équipé)" (P.33).)
	Permet de passer du mode jour au mode nuit.
[Graves]	Permet de régler la qualité du son en faisant glisser le curseur.
[Milieu]	
[Aigus]	

#### INFORMATION:

- Permet de régler la balance du son en appuyant sur [◀]/[▲]/[▶]/[▼] de l'image de l'habitacle affichée à l'écran. Appuyez sur [Réinit.] pour initialiser le réglage de position.

- **Appuyez sur le nom d'utilisateur en haut de l'écran pour afficher l'écran des paramètres d'utilisateur.**

## **MÉMENTO**

## 2 Système audio

Précautions relatives au fonctionnement du système audio.....	40
Informations de base.....	40
Radio.....	40
Port de connexion USB (bus série universel).....	42
Fichiers audio/vidéo compressés.....	43
Audio Bluetooth <sup>MD</sup> .....	46
Opérations du système audio.....	46
Fonctionnement général du système audio.....	46
Radio.....	47
Dispositif de mémoire USB, iPod et lecteur audio Bluetooth <sup>MD</sup> .....	51
Système audio d'un smartphone.....	56
Amazon Alexa.....	56
Applications téléchargées.....	56

## PRÉCAUTIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME AUDIO

### INFORMATIONS DE BASE

#### MISE EN GARDE

- **Actionnez le système audio uniquement lorsque le moteur tourne.** L'utilisation du système audio pendant des périodes prolongées alors que le moteur est arrêté peut décharger la batterie du véhicule (batterie 12V).
- **Protégez le système de l'humidité.** Une humidité excessive provenant par exemple de liquides renversés peut entraîner un dysfonctionnement du système.
- **Garez le véhicule dans un endroit sûr et serrez le frein de stationnement avant de regarder l'écran tactile.**

### RADIO

#### Informations de base

Placez le contact d'allumage sur ON avant d'allumer la radio.

La qualité de réception radio varie en fonction de la puissance du signal de la station, de la distance à laquelle est situé l'émetteur, de la présence éventuelle de

bâtiments, de ponts, de montagnes et d'autres facteurs externes. Les variations intermittentes de qualité de réception sont généralement provoquées par des facteurs externes.

**L'emploi d'un téléphone cellulaire dans ou près du véhicule peut affecter la qualité de la réception radio.**

#### Réception radio

Votre système de radio est équipé de circuits électroniques de conception avancée permettant d'optimiser la réception radio. Ces circuits sont conçus dans le but d'étendre la zone de réception pour obtenir une qualité de réception optimale.


En revanche, il existe certaines caractéristiques générales inhérentes aux signaux radio FM et AM qui peuvent affecter la qualité de la réception radio dans un véhicule en mouvement, même en cas d'utilisation d'un système haute technologie. Ces caractéristiques sont tout à fait normales dans une zone de réception donnée, et n'indiquent en rien un dysfonctionnement de votre système de radio.

Les conditions de réception changent en permanence en raison du déplacement du véhicule. La hauteur des immeubles, l'état de la route, la distance du signal et

les interférences provenant des autres véhicules peuvent affecter la qualité de la réception. Quelques facteurs pouvant affecter la réception radio sont décrits ci-après.

Certains téléphones cellulaires ou d'autres dispositifs peuvent causer des interférences ou un bourdonnement provenant des haut-parleurs du système audio. Le fait de ranger le dispositif dans un endroit différent peut réduire ou éliminer ces bruits.

#### Réception radio FM



Portée : La portée d'émission FM se limite normalement à une distance comprise entre 40 et 48 km (25 et 30 mi), le système

FM monophonique (station simple) ayant une portée légèrement supérieure au système FM stéréophonique. Les influences externes peuvent parfois interférer avec la réception de stations FM même si la station FM se trouve dans une zone de 40 km (25 mi). L'intensité du signal FM est directement liée à la distance entre le transmetteur et le récepteur. Les signaux FM suivent une liaison en visibilité directe présentant plusieurs caractéristiques identiques à celles de la lumière. Par exemple, les objets seront réfléchis.

Évanouissement et dérive : Si votre véhicule s'éloigne d'un transmetteur radio, les signaux s'évanouissent et/ou dérivent.

Parasites et tremblements : Lorsque le signal connaît des interférences à cause d'immeubles, de collines ou de la position de l'antenne ; les parasites et les tremblements sont en général associés au fait que le véhicule s'éloigne du transmetteur radio. Ceci peut être atténué en baissant les aigus afin d'en réduire le niveau.

Réception par trajets multiples : En raison des caractéristiques réfléchissantes des signaux FM, les signaux directs et réfléchis atteignent simultanément le récepteur. Les signaux peuvent s'annuler mutuellement, entraînant des tremblements ou une perte de son momentanée.

## Réception radio AM

Les signaux AM, à cause de leur basse fréquence, peuvent contourner les objets et les éviter le long du sol. En outre, les signaux peuvent se réverbérer sur l'ionosphère et être renvoyés sur la surface terrestre. En raison de ces caractéristiques, les signaux AM sont également sujets à des interférences car ils se déplacent à partir d'un transmetteur jusqu'à un récepteur.

Évanouissement : Ce phénomène se produit lorsque le véhicule traverse des portions souterraines d'autoroute ou des zones comprenant plusieurs hauts immeubles. Cela peut également se produire pendant quelques secondes en cas de turbulence ionosphérique, même dans des zones dénuées d'obstacles.

Parasites : Causés par des orages, des lignes électriques, des enseignes lumineuses et même des feux de circulation.

## Réception radio satellite

Lors de la première utilisation de la radio satellite ou après avoir remplacé la batterie, il est possible que la radio satellite ne fonctionne pas correctement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Attendez plus de 10 minutes avec la radio satellite activée et avec le véhicule en dehors

d'une zone comportant de grands immeubles ou des immeubles métalliques afin que la radio satellite puisse recevoir toutes les données nécessaires.

Les services SiriusXM<sup>MD</sup> nécessitent un abonnement une fois la période d'essai écoulée et sont vendus séparément ou en tant qu'ensemble. Le service satellite est disponible uniquement dans les 48 états contigus des États-Unis. Le service de satellite SiriusXM<sup>MD</sup> est également disponible au Canada ; rendez-vous sur le site [www.siriusxm.ca](http://www.siriusxm.ca).

Les performances de la radio satellite peuvent être affectées si un chargement transporté sur le toit bloque le signal radio satellite.

Si possible, ne placez aucune charge près de l'antenne satellite.

Une accumulation de glace sur l'antenne de radio satellite peut affecter les performances radio. Retirez la glace pour restaurer la réception de radio satellite.

## PORT DE CONNEXION USB (bus série universel)

### AVERTISSEMENT

**Ne branchez pas, ne débranchez pas et n'utilisez pas le dispositif USB pendant la conduite. Cela pourrait vous distraire. Toute distraction risquerait de vous faire perdre le contrôle du véhicule et de provoquer un accident ou des blessures graves.**

### MISE EN GARDE

- **Ne forcez pas l'introduction du dispositif USB dans le port de connexion USB. Le port USB peut être endommagé si le dispositif USB est inséré de manière inclinée. Assurez-vous que le dispositif USB est correctement branché au port de connexion USB.**
- **Ne laissez pas le câble USB dans un endroit où il pourrait être arraché involontairement. Si le câble était arraché, le port risquerait d'être endommagé.**

Aucun dispositif USB n'est fourni avec le

véhicule. Les dispositifs USB doivent être achetés séparément si nécessaire.

Ce système ne peut pas être utilisé pour formater des dispositifs USB. Pour formater un dispositif USB, utilisez un ordinateur.

Ce système est compatible avec plusieurs types de dispositifs de mémoire USB, de disques durs USB et de lecteurs iPod. Certains dispositifs USB risquent de ne pas être compatibles avec ce système.

- Les dispositifs USB partitionnés peuvent ne pas être lus correctement.
- Certains caractères qui sont différents de la langue du système risquent de ne pas être affichés correctement.

#### **Remarques générales sur l'utilisation d'un dispositif USB :**

Reportez-vous aux informations indiquées sur la notice d'utilisation du fabricant du dispositif pour un entretien approprié du dispositif.

#### **Remarques sur l'utilisation de l'iPod :**

iPod est une marque déposée par Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

- Une mauvaise connexion de l'iPod peut entraîner le clignotement d'un témoin de vérification sur l'écran. Assurez-vous toujours que l'iPod est branché correctement.

- Les livres audio peuvent être lus dans un ordre différent de celui affiché sur l'iPod.

#### **Compatibilité :**

Fait pour

- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone SE (3ème génération)
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone SE (2ème génération)
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS Max

- iPhone XS
- iPhone XR



#### INFORMATION:

- **Assurez-vous que l'iOS est mis à jour.**
- **Selon la version logicielle de l'iPhone, certaines fonctions risquent de ne pas fonctionner correctement.**
- **Reportez-vous aux informations indiquées sur la notice d'utilisation du fabricant du dispositif en ce qui concerne l'utilisation et l'entretien du dispositif.**

## FICHIERS AUDIO/VIDÉO COMPRESSÉS

### Explication des termes

- **MP3** — MP3 est l'abréviation de Moving Pictures Experts Group Audio Layer 3. MP3 est le format de fichier audio numérique compressé le plus connu. Ce format permet d'obtenir une qualité sonore quasiment équivalente à celle d'un CD, sur un espace extrêmement réduit par rapport à celui des fichiers audio traditionnels. La conversion en un fichier MP3 d'une piste audio permet de réduire la taille du fichier de 10:1 environ (échantillonnage : 44,1 kHz, débit binaire : 128 kbps) sans

aucune perte de qualité perceptible à l'oreille. La compression réduit certains paramètres du son inaudibles pour la plupart des personnes.

- **WMV** — Windows Media Video (WMV) est un format vidéo compressé pour plusieurs codecs déposés développés par Microsoft. Le format vidéo d'origine, connu sous le nom WMV, a été initialement conçu pour les applications de streaming sur internet.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution d'une telle technologie en dehors de ce produit est interdite sans une licence de Microsoft.

- **Débit binaire** — Le débit binaire donne le nombre de bits par seconde utilisés par les fichiers musicaux numériques. La taille et la qualité d'un fichier audio numérique compressé sont déterminées par le débit binaire utilisé lors de l'encodage du fichier.
- **Fréquence d'échantillonnage** — La fréquence d'échantillonnage donne le nombre d'échantillons d'un signal utilisés chaque seconde, lorsqu'un fichier analogique est converti en un fichier numérique (conversion analogique/numérique).

- **Multisession** — La multisession est l'une des méthodes utilisées pour écrire des données sur un support. Lorsque les données sont écrites sur le support en une seule fois, on parle de monosession ; lorsqu'elles sont écrites en plusieurs fois, on parle de multisession.
- **Balise ID3** — La balise ID3 représente la partie du fichier MP3 encodé, contenant les informations relatives au fichier audio numérique, telles que le titre du morceau, l'artiste, le titre de l'album, la vitesse de débit, la durée du morceau, etc. Les informations concernant la balise ID3 apparaissent sur l'écran, dans la zone d'affichage du titre de l'album ou du morceau, du nom de l'artiste, etc.
- **AAC** — Le codage audio avancé (AAC) est un format audio compressé. L'AAC fournit une compression de fichier supérieure au MP3 et permet la création et l'enregistrement de fichiers audio avec la même qualité que le format MP3.
- **MPEG4 AVC(H.264)** — Ce produit fait l'objet d'une licence de portefeuille de brevets AVC pour l'utilisation personnelle d'un particulier ou d'autres utili-

sations pour lesquelles il ne perçoit aucune rémunération pour

(i) encoder de la vidéo selon la norme AVC ("Vidéo AVC") et/ou

(ii) décoder de la vidéo AVC encodée par un particulier engagé dans une activité personnelle et/ou obtenue auprès d'un fournisseur de vidéos qui détient une licence lui permettant de proposer des vidéos AVC.

Aucune licence n'est octroyée de façon explicite ou implicite pour toute autre utilisation.

Vous pourrez obtenir des informations supplémentaires auprès de MPEG LA, L.L.C. Voir <http://www.mpegla.com>.

\* Windows<sup>MD</sup> et Windows Media<sup>MD</sup> sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

## Tableau de spécifications du port USB

### Fichiers vidéo:

Codec vidéo	Extension prise en charge
MPEG-4	.3gp
H.263	.3gp, .mp4
H.264	.3gp, .mp4

H.265	.mp4
VP8	.webm, .mkv
VP9	.webm, .mkv

**Fichiers audio:**

Médias pris en charge	USB2.0
Systèmes de fichiers pris en charge	FAT16, FAT32
Niveaux de dossier	Niveaux de dossier : 8, Fichiers via dossier : 255, Dossiers : 512 (dossier racine compris), Fichiers : 8000
Informations contenues dans les balises (titre du morceau, nom de l'artiste et nom de l'album)	Balise ID3 VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3, VER2.4 (MP3 uniquement)
	Balise AAC (AAC uniquement)

<b>Format</b>	<b>Fréquence d'échantillonnage</b>	<b>Débit binaire pris en charge</b>
MP3	16-48 kHz	8-320 kbps
AAC	8-48 kHz	8-320 kbps
FLAC	8-48 kHz	128-1 536 kbps
WAV	8-44,1 kHz	128-1 411 kbps

## AUDIO Bluetooth<sup>MD</sup>

- Certains dispositifs audio Bluetooth<sup>MD</sup> peuvent ne pas être reconnus par le système audio du véhicule.
- Il est nécessaire de configurer la connexion sans fil entre un dispositif audio Bluetooth<sup>MD</sup> compatible et le module Bluetooth<sup>MD</sup> du véhicule avant d'utiliser le système audio Bluetooth<sup>MD</sup>.
- La lecture audio Bluetooth<sup>MD</sup> peut être interrompue lors de
  - la réception d'un appel mains-libres.
  - la vérification de la connexion à un téléphone mains-libres.
  - la connexion d'un téléphone mains-libres ou d'un dispositif audio.
  - le téléchargement de la mémoire du répertoire du téléphone cellulaire connecté.
- Ne placez pas un dispositif audio Bluetooth<sup>MD</sup> à proximité d'objets métalliques ou trop loin du module Bluetooth<sup>MD</sup> du véhicule afin d'éviter toute altération de la qualité sonore et toute interruption de la connexion sans fil.
- Lorsqu'un dispositif audio est connecté au moyen d'une connexion




Bluetooth<sup>MD</sup> sans fil, la batterie du dispositif peut se décharger plus vite qu'habituellement.

- Ce système prend en charge le profil de distribution audio avancé (A2DP) et le profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP) Bluetooth<sup>MD</sup>.
- Le système LAN sans fil (Wi-Fi) et les fonctions Bluetooth<sup>MD</sup> utilisent la même bande de fréquences (2,4 GHz). Le fait d'utiliser les fonctions Bluetooth<sup>MD</sup> et LAN sans fil simultanément risque de ralentir ou d'interrompre la communication et de provoquer des bruits indésirables. Il est recommandé de désactiver le système LAN sans fil (Wi-Fi) lorsque vous souhaitez utiliser les fonctions Bluetooth<sup>MD</sup>.
- Rendez-vous sur [www.nissanusa.com/bluetooth/](http://www.nissanusa.com/bluetooth/) pour vérifier la compatibilité du dispositif audio Bluetooth<sup>MD</sup>.

## OPÉRATIONS DU SYSTÈME AUDIO


### FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DU SYSTÈME AUDIO

#### Activation/désactivation du système audio

Appuyez sur <  /VOL> ou sur  sur la barre de lancement lorsque le contact d'allumage est positionné sur ON pour activer la dernière source audio utilisée. Pour désactiver le système audio, appuyez à nouveau sur <  /VOL>.


#### Sélection d'une source audio

##### Sélection à partir de l'écran de sélection de source audio:

1. Appuyez sur  sur la barre de lancement puis sur [Source] pour afficher l'écran de sélection de source audio.
2. Sélectionnez la source audio souhaitée.




#### INFORMATION:

- Il est possible d'accéder à l'écran de sélection de source audio en appuyant sur  sur la barre de lancement lorsque l'écran audio est affiché.
- Vous pouvez également changer de source audio via l'écran d'informations du véhicule. Reportez-vous au

**manuel du conducteur du véhicule pour plus de détails concernant l'écran d'informations du véhicule.**

#### **Personnalisation des sources audio:**

Les paramètres affichés sur l'écran de sélection de source audio peuvent être personnalisés.

1. Appuyez sur  sur la barre de lancement puis sur [Source] pour afficher l'écran de sélection de source audio.
2. Maintenez enfoncé l'un des paramètres de source audio. L'écran de personnalisation des sources audio s'affiche.
3. Personnalisez les sources audio.
  - Appuyez sur [X] pour désinstaller le paramètre.
  - Maintenez le paramètre enfoncé puis faites-le glisser pour changer l'ordre.
4. Appuyez sur [Enr.].



#### **INFORMATION:**

**Des applications de musique compatibles peuvent être téléchargées à partir de Google Play Store. Les applications de musique téléchargées apparaissent sur l'écran de sélection de source audio. (Reportez-vous à "Menu des applications" (P.68).)**

## RADIO

Activation de la radio et sélection de la bande

Pour écouter la radio, activez le système audio et sélectionnez une bande de radio souhaitée. (Reportez-vous à "Sélection d'une source audio" (P.46).)



#### **INFORMATION:**


**Lorsque le signal de diffusion en stéréo est faible, la radio passe automatiquement à une réception monophonique.**

Fonctionnement de la radio AM/FM


Appuyez sur [AM] ou [FM] sur l'écran de sélection de source audio pour afficher l'écran de radio AM/FM. (Reportez-vous à "Sélection d'une source audio" (P.46).)

## Fonctionnement de l'écran:

### Écran de navigation



### Écran de fonctionnement



① [▲]:

Appuyez pour afficher l'écran de fonctionnement AM/FM.

② Liste des stations :

Sélectionnez la station préférée.

③ [♥]:


Appuyez pour ajouter la station aux favoris. Appuyez sur [Favoris] sur la barre de menu AM/FM pour afficher la liste des stations favorites.

④ Barre de menu AM/FM :


Élément	Action
[🔍]	Permet d'afficher l'écran des réglages de la radio.
[🔄]	Permet de rafraîchir la liste.
[<]	Permet de faire glisser la barre de menu vers la gauche.
[Liste AM]	Permet d'afficher l'écran de la liste AM.
[Liste FM]	Permet d'afficher l'écran de la liste FM.
[Favoris]	Affiche une liste des bandes radio enregistrées en tant que favorites.
[Plus comme ceci]	Permet d'afficher une liste de morceaux similaires à ceux écoutés par l'utilisateur.
[Radio Internet]	Permet d'afficher l'écran de radio Internet.
[Baladodiffusion]	Permet d'afficher l'écran des balados.
[>]	Permet de faire glisser la barre de menu vers la droite.

⑤ Informations relatives aux stations :

Permet d'afficher le nom de la station/fréquence de radio en cours de réception.

- ⑥ Touches de fonctionnement :  
Appuyez sur les touches correspondantes pour le fonctionnement de la radio FM/AM.
- ⑦  :  
Appuyez pour afficher l'écran de navigation.

## Réglages de la radio AM/FM:

Appuyez sur [  ] sur la barre de menu AM/FM.

Les paramètres de réglage disponibles peuvent varier selon les modèles, les spécifications, les versions du logiciel et les conditions.

Paramètres de réglage		Action
[Son]	[Graves]	Permet de régler la qualité du son en appuyant sur [-] ou [+] ou en faisant glisser le curseur.
	[Milieu]	
	[Aigus]	
	[Amplificateur de graves]	Lorsque ce paramètre est activé, le système amplifie le son des graves.
	[Paramètre audio]	Sélectionnez la zone cible pour le réglage audio.
	[Volume sensible à la vitesse]	Permet de régler automatiquement le volume en fonction de la vitesse du véhicule. Appuyez sur [-]/[+] pour modifier le niveau de sensibilité.
	[DJX <sup>MD</sup> Surround]	Permet d'activer/de désactiver la fonction DJX <sup>MD</sup> Surround.
	[Volume DJX <sup>MD</sup> Surround]	Permet de régler le niveau d'effet DJX <sup>MD</sup> Surround en appuyant sur [-] ou [+] ou en faisant glisser le curseur.
	[Mode Démo]	Permet de lire une vidéo de démonstration des fonctions de votre véhicule.
Réglage de la balance	Permet de régler la balance du son en appuyant sur [ ◀ ]/[ ▶ ]/[ ▲ ]/[ ▼ ] de l'image de l'habitacle affichée à l'écran. Appuyez sur [Réinit.] pour initialiser le réglage de position.	
[Texte radio]	Appuyez pour afficher l'écran de texte radio.	
[Pays pour Radio I.net/Balados]	Permet de sélectionner le pays pour connecter la radio Internet et les balados.	

## SiriusXM<sup>MD</sup>

SiriusXM<sup>MD</sup> nécessite un abonnement une fois la période d'essai écoulée. Cet abonnement est vendu séparément ou en tant qu'ensemble. Le service satellite est disponible uniquement dans les 48 états contigus des États-Unis et à Washington, DC. Le service par satellite SiriusXM<sup>MD</sup> est également disponible au Canada ; rendez-vous sur le site [www.siriusxm.ca](http://www.siriusxm.ca)

Veuillez visiter [www.siriusxm.com/](http://www.siriusxm.com/)

nissantrial pour en savoir plus sur votre essai et sur les fonctionnalités SiriusXM<sup>MD</sup> de votre véhicule.

## DISPOSITIF DE MÉMOIRE USB, iPod ET LECTEUR AUDIO Bluetooth<sup>MD</sup>

### Informations de base



#### AVERTISSEMENT

- **Ne branchez pas, ne débranchez pas et n'utilisez pas le dispositif USB pendant la conduite. Cela pourrait vous distraire. Toute distraction risquerait de vous faire perdre le contrôle du véhicule et de provoquer un accident ou des blessures graves.**
- **Garez le véhicule dans un endroit sûr et serrez le frein de stationnement pour regarder les images à l'écran.**



#### MISE EN GARDE

- **Ne forcez pas l'introduction du dispositif USB dans le port de connexion USB. Le port USB peut être endommagé si le dispositif USB est inséré de manière inclinée. Assurez-vous que le dispositif USB est correctement branché au port de connexion USB.**

- **Ne laissez pas le câble USB dans un endroit où il pourrait être arraché involontairement. Si le câble était arraché, le port risquerait d'être endommagé.**

### Connexion

#### Dispositif de mémoire USB:

Branchez un dispositif de mémoire USB compatible au port. (Reportez-vous à "Ports de connexion USB (bus série universel)" (P.19).)

Reportez-vous aux informations indiquées sur la notice d'utilisation du fabricant du dispositif en ce qui concerne l'utilisation et l'entretien du dispositif.

#### iPod:

Connectez un iPod compatible au port de connexion USB à l'aide d'un câble USB. (Reportez-vous à "Ports de connexion USB (bus série universel)" (P.19).)

La batterie de l'iPod se charge lorsque le dispositif est branché au véhicule si l'iPod permet la charge via une connexion USB.

Lorsque l'iPod est connecté au véhicule, la bibliothèque musicale de l'iPod peut être utilisée via les commandes audio du véhicule.

### **Audio Bluetooth<sup>MD</sup>:**

Votre véhicule est équipé d'un système audio Bluetooth<sup>MD</sup>. Si vous possédez un dispositif Bluetooth<sup>MD</sup> compatible avec capacité de transmission audio (profil A2DP), vous pouvez établir une connexion sans fil entre votre dispositif Bluetooth<sup>MD</sup> et le système audio embarqué. Cette connexion vous permet d'écouter le système audio à partir du dispositif Bluetooth<sup>MD</sup> à l'aide des haut-parleurs du véhicule. Elle permet également une commande basique du dispositif en termes de lecture et de sauts de fichiers audio à l'aide du profil Bluetooth<sup>MD</sup> AVRCP. Tous les dispositifs Bluetooth<sup>MD</sup> n'ont pas le même niveau de commande pour l'AVRCP. Veuillez consulter le manuel de votre dispositif Bluetooth<sup>MD</sup> pour plus d'informations.

Connectez un dispositif Bluetooth<sup>MD</sup> (profil A2DP) compatible avec la diffusion audio en continu pour configurer une connexion sans fil entre le dispositif Bluetooth<sup>MD</sup> et le système embarqué. La connexion Bluetooth<sup>MD</sup> peut être configurée à partir de l'écran des connexions. (Reportez-vous à "Réglages des connexions" (P.31).)



### **INFORMATION:**


- **En fonction du dispositif audio Bluetooth<sup>MD</sup> connecté, il peut s'avérer impossible d'effectuer des opérations audio ou un délai d'attente peut se produire avant la lecture de la musique.**
- **Tous les dispositifs Bluetooth<sup>MD</sup> n'ont pas le même niveau de commande pour l'AVRCP. Consultez le manuel de votre dispositif Bluetooth<sup>MD</sup> pour plus d'informations.**

### **Fonctionnement du dispositif de mémoire USB et de l'iPod**


Appuyez sur [USB1]/[iPod1] ou [USB2]/[iPod2] sur l'écran de sélection de source audio pour afficher l'écran du dispositif de mémoire USB ou de l'iPod . (Reportez-vous à "Sélection d'une source audio" (P.46).)

## Fonctionnement de l'écran:

### Écran de navigation



### Écran de fonctionnement



① [↑]:

Appuyez pour afficher l'écran de fonctionnement USB/iPod.

② Liste de dossiers, de pistes ou de vidéos :  
Sélectionnez le dossier, la piste ou la vidéo souhaitée.

③ Barre de menu du dispositif de mémoire USB et de l'iPod :

Les paramètres disponibles peuvent varier selon les sources audio, les modèles, les spécifications et les versions du logiciel.

Élément	Action
[Q]	Permet d'afficher l'écran de recherche de morceau/fichier.
[⚙]	Permet d'afficher l'écran des réglages USB et iPod.
[<]	Permet de faire glisser la barre de menu vers la gauche.
[Albums]	Permet d'afficher l'écran de la liste d'albums.
[Artistes]	Permet d'afficher l'écran de la liste d'artistes.
[Pièces]	Permet d'afficher l'écran de la liste des morceaux.
[Vidéos]	Permet d'afficher l'écran de la liste des vidéos USB.
[Listes de lecture]	Permet d'afficher l'écran de la liste de lecture.
[Genres]	Permet d'afficher l'écran de la liste des genres.
[Liste de dossiers]	Permet d'afficher l'écran de la liste des dossiers.
[Podcasts]	Permet d'afficher l'écran de la liste des balados.

Élément	Action
[Compositeurs]	Permet d'afficher l'écran de la liste des compositeurs.
[Livres audio]	Permet d'afficher l'écran de la liste des livres audio.
[Radio]	Permet d'afficher l'écran de la liste des radios.
[>]	Permet de faire glisser la barre de menu vers la droite.

- ④ Informations relatives à la piste et à la vidéo :  
Permet d'afficher le nom de l'artiste, le titre du morceau, le temps de lecture, etc.
- ⑤ Touches de fonctionnement :  
Appuyez sur pour modifier les modes de lecture, la lecture/l'arrêt/le saut des morceaux, etc.
- ⑥ [↵] :  
Appuyez pour afficher l'écran de navigation.



#### INFORMATION:

- **En fonction de la source audio, la position de lecture peut être modifiée en utilisant la barre de progression affichée sous le temps de lecture.**

- **Lorsqu'une vidéo USB est en cours de lecture, appuyez sur l'écran pour afficher les touches de fonctionnement.**
- **Lorsqu'une vidéo USB est en cours de lecture, appuyez sur [Vitesse] pour modifier la vitesse de lecture.**
- **Appuyez sur [↵] pour afficher l'écran de la liste de lecture.**

## Réglages USB et iPod:

Appuyez sur [  ] sur la barre de menu USB ou iPod.

Les paramètres de réglage disponibles peuvent varier selon les sources audio, les modèles, les spécifications, les versions du logiciel et les conditions.

Paramètres de réglage		Action
[Son]	[Graves]	Permet de régler la qualité du son en appuyant sur [-] ou [+] ou en faisant glisser le curseur.
	[Milieu]	
	[Aigus]	
	[Amplificateur de graves]	Lorsque ce paramètre est activé, le système amplifie le son des graves.
	[Paramètre audio]	Sélectionnez la zone cible pour le réglage audio.
	[Volume sensible à la vitesse]	Permet de régler automatiquement le volume en fonction de la vitesse du véhicule. Appuyez sur [-]/[+] pour modifier le niveau de sensibilité.
	[DJX <sup>MD</sup> Surround]	Permet d'activer/de désactiver la fonction DJX <sup>MD</sup> Surround.
	[Volume DJX <sup>MD</sup> Surround]	Permet de régler le niveau d'effet DJX <sup>MD</sup> Surround en appuyant sur [-] ou [+] ou en faisant glisser le curseur.
	[Mode Démo]	Permet de lire une vidéo de démonstration des fonctions de votre véhicule.
Réglage de la balance	Permet de régler la balance du son en appuyant sur [ ◀ ]/[ ▶ ]/[ ▲ ]/[ ▼ ] de l'image de l'habitacle affichée à l'écran. Appuyez sur [Réinit.] pour initialiser le réglage de position.	
[Format image]	Appuyez pour sélectionner un mode d'affichage.	

## Fonctionnement du système audio Bluetooth<sup>MD</sup>

Appuyez sur [Bluetooth] sur l'écran de sélection de source audio pour afficher l'écran audio Bluetooth<sup>MD</sup>. (Reportez-vous à "Sélection d'une source audio" (P.46).)

Les symboles et la fonctionnalité de l'écran peuvent varier en fonction du dispositif connecté et des versions du logiciel.

## SYSTÈME AUDIO D'UN SMARTPHONE

### Informations de base

Vous pouvez également écouter de la musique à partir de votre smartphone compatible à l'aide d'Apple CarPlay<sup>MD</sup> ou d'Android Auto. (Reportez-vous à "Apple CarPlay<sup>MD</sup>" (P.80) ou "Android Auto<sup>MC</sup>" (P.83).)

### Connexion d'un smartphone

Connectez l'iPhone ou le téléphone Android au port de connexion USB. (Reportez-vous à "Ports de connexion USB (bus série universel)" (P.19).)

En fonction des modèles, les spécifications et les versions du logiciel, les télé-

phones iPhone ou Android peuvent également être connectés sans fil pour Apple CarPlay<sup>MD</sup> ou Android Auto. (Reportez-vous à "Connexion d'un iPhone sans fil (si le véhicule en est équipé)" (P.81) ou "Connexion d'un téléphone Android" (P.83).)

### Fonctionnement du système audio d'un smartphone

Après avoir connecté le smartphone, appuyez sur [Apple CarPlay] ou [Android Auto] sur l'écran de sélection de source audio et l'audio du smartphone s'active. (Reportez-vous à "Sélection d'une source audio" (P.46).)

### Amazon Alexa

Vous pouvez également écouter de la musique et du contenu audio à l'aide d'Amazon Alexa.

1. Appuyez sur [Amazon Alexa] sur l'écran de sélection de source audio pour activer Amazon Alexa. (Reportez-vous à "Amazon Alexa" (P.89) ou "Sélection d'une source audio" (P.46).)
2. Énoncez "Alexa, mets de la musique" pour écouter de la musique.

## APPLICATIONS TÉLÉCHARGÉES

Vous pouvez télécharger vos applications de musique compatibles préférées dans

le système intégré au véhicule et écouter de la musique à partir de l'application.

Appuyez sur l'application préférée sur l'écran de sélection de source audio.



### INFORMATION:

**Des applications de musique compatibles peuvent être téléchargées à partir de Google Play Store. L'application sera ajoutée à l'écran de sélection de source audio à la fin du téléchargement de l'application. (Reportez-vous à "Menu des applications" (P.68) ou "Sélection d'une source audio" (P.46).)**

# 3 Téléphone mains-libres

Système de téléphone mains-libres	
Bluetooth <sup>MD</sup> .....	58
Informations de base .....	58
Écran de téléphone.....	59
Témoins.....	59
Téléphone .....	59
Assistant de messagerie texte mains-libres.....	61
Réglages du téléphone et des messages texte.....	64



## SYSTÈME DE TÉLÉPHONE MAINS-LIBRES Bluetooth<sup>MD</sup>

### INFORMATIONS DE BASE



#### AVERTISSEMENT

**N'utilisez pas votre téléphone lors de la conduite. Vous ne pouvez utiliser que le système de téléphone mains-libres et pas votre propre téléphone.**

**Lorsque vous utilisez le système de téléphone mains libres, veillez à consacrer toute votre attention à la conduite du véhicule. Si vous êtes distrait, arrêtez votre véhicule dans un endroit sûr et terminez votre appel.**



#### MISE EN GARDE

**Pour éviter de décharger la batterie du véhicule (batterie 12V), n'utilisez un téléphone qu'après avoir démarré le moteur.**

Votre véhicule est équipé du système de téléphonie mains-libres Bluetooth<sup>MD</sup>. Si vous possédez un téléphone cellulaire avec connexion Bluetooth<sup>MD</sup> compatible, vous pouvez établir une connexion sans fil entre votre téléphone cellulaire et le module de téléphone du véhicule. Grâce à la technologie Bluetooth<sup>MD</sup> sans fil, vous

pouvez effectuer ou recevoir un appel en laissant votre téléphone cellulaire dans votre poche.

Une fois le téléphone cellulaire connecté au module de téléphone embarqué, il n'est pas nécessaire d'effectuer à nouveau les procédures de connexion du téléphone. Votre téléphone est automatiquement sélectionné par le module de téléphone du véhicule lorsque le contact d'allumage est positionné sur ON avec le téléphone cellulaire sélectionné activé et présent dans le véhicule.

Avant d'utiliser le système de téléphone mains-libres Bluetooth<sup>MD</sup>, lisez les remarques suivantes.

- Le système LAN sans fil (Wi-Fi) et les fonctions Bluetooth<sup>MD</sup> utilisent la même bande de fréquences (2,4 GHz). Le fait d'utiliser les fonctions Bluetooth<sup>MD</sup> et LAN sans fil simultanément risque de ralentir ou d'interrompre la communication et de provoquer des bruits indésirables. Il est recommandé de désactiver le système LAN sans fil (Wi-Fi) lorsque vous souhaitez utiliser les fonctions Bluetooth<sup>MD</sup>.
- Établissez la connexion sans fil entre un téléphone cellulaire compatible et le module de téléphone du véhicule

avant d'utiliser le système de téléphonie mains-libres Bluetooth<sup>MD</sup>.

- Certains téléphones cellulaires compatibles avec le système Bluetooth<sup>MD</sup> peuvent ne pas être reconnus par le module de téléphone de votre véhicule. Si le système semble ne pas fonctionner correctement ou ne pas se connecter au téléphone, contactez un concessionnaire NISSAN ou consultez le site Internet ci-dessous pour obtenir une liste de téléphones recommandés et une aide au dépannage.

[www.nissanusa.com/bluetooth/](http://www.nissanusa.com/bluetooth/)

- Vous ne pourrez pas utiliser le système de téléphone mains-libres dans les conditions suivantes :
  - Votre véhicule se trouve en dehors de la zone de service de votre téléphone.
  - Votre véhicule se trouve dans une zone où la réception d'ondes radio est difficile, telle qu'un tunnel, un parking souterrain, derrière un immeuble haut ou dans une région montagneuse.
  - Votre téléphone cellulaire est verrouillé afin d'éviter toute composition de numéro.


- Lorsque la réception des ondes radio n'est pas optimale ou que vous vous trouvez dans un environnement bruyant, il peut s'avérer difficile d'entendre la voix de votre interlocuteur lors d'un appel.
- Il peut être impossible de recevoir des appels pendant une courte période immédiatement après avoir placé le contact d'allumage sur ON.
- Ne placez pas le téléphone cellulaire près d'objets métalliques ou trop loin du module de téléphone du véhicule pour éviter toute altération de la qualité sonore ou toute interruption de la connexion sans fil.
- Lorsqu'un téléphone cellulaire est jumelé à l'aide du système de connexion sans fil Bluetooth<sup>MD</sup>, il est possible que la batterie du téléphone cellulaire se décharge plus rapidement qu'à l'accoutumée.
- Certains téléphones cellulaires ou d'autres dispositifs peuvent causer des interférences ou un bourdonnement provenant des haut-parleurs du système audio. Le fait de ranger le dispositif dans un endroit différent peut réduire ou éliminer ces bruits.
- Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléphone cellulaire pour plus

de détails sur les procédures de jumelage spécifiques à votre téléphone, sur le système de chargement de la batterie, sur l'antenne du téléphone cellulaire, etc.

- L'affichage de l'antenne sur l'écran peut ne pas correspondre à l'affichage de l'antenne de certains téléphones cellulaires.
- L'affichage de la batterie sur l'écran peut ne pas correspondre à l'affichage de la batterie de certains téléphones cellulaires.
- Pour améliorer la qualité de l'appel, le microphone est optimisé pour reconnaître la voix du conducteur. La voix des passagers du véhicule risque de ne pas être captée par le système de téléphonie mains-libres Bluetooth<sup>MD</sup>.
- Restez le plus silencieux possible à l'intérieur du véhicule, de façon à entendre correctement la voix de votre interlocuteur et afin de minimiser l'effet d'écho.

Réduisez le plus possible les bruits de fond en fermant les vitres et en n'orientant pas les bouches d'aération du système de chauffage et de climatisation vers le plafond.

## ÉCRAN DE TÉLÉPHONE

Lorsqu'un téléphone cellulaire est connecté via la connexion sans fil Bluetooth<sup>MD</sup>, appuyez sur  sur la barre de lancement pour afficher l'écran de téléphone.



### INFORMATION:

**En fonction du dispositif connecté, certaines fonctions ne peuvent pas être utilisées.**

## TÉMOINS

Lorsqu'un téléphone cellulaire est connecté via la connexion sans fil Bluetooth<sup>MD</sup>, les témoins d'état pour le téléphone et la messagerie texte s'affichent. (Reportez-vous à "Comment visualiser et actionner l'écran de menu d'accueil" (P.22).)

## TÉLÉPHONE

### Connexion d'un téléphone mains-libres

Un téléphone cellulaire doit être connecté au système de téléphone mains-libres Bluetooth<sup>MD</sup> avant de démarrer l'opération. (Reportez-vous à "Connexion des périphériques au moyen de Bluetooth<sup>MD</sup>." (P.32).)

## Sélection du téléphone

Un téléphone cellulaire pour une utilisation avec le système de téléphone mains-libres Bluetooth<sup>MD</sup> peut être sélectionné sur l'écran des connexions. (Reportez-vous à "Réglages des connexions" (P.31).)



### INFORMATION:

**Pour sélectionner un téléphone, le mode Bluetooth<sup>MD</sup> du téléphone cellulaire doit être activé.**

## Réalisation d'un appel

1. Appuyez sur sur la barre de lancement.
2. Sélectionnez l'une des icônes (méthodes) suivantes affichées en haut de l'écran.

Élément	Action
	Permet de sélectionner un numéro de téléphone parmi les appels récents reçus, émis ou manqués.

Élément	Action
	Sélectionnez une personne et le numéro de téléphone que vous souhaitez appeler dans le répertoire téléphonique. Selon le dispositif, le répertoire téléphonique sera téléchargé à partir du téléphone cellulaire automatiquement lorsque celui-ci est connecté. Si le téléchargement automatique n'a pas lieu, utilisez le téléphone cellulaire pour permettre le transfert du répertoire téléphonique vers le système intégré au véhicule.
	Sélectionnez un numéro de téléphone enregistré en tant que contact favori. (Reportez-vous à "Favoris" (P.66).)
	Permet d'entrer le numéro de téléphone manuellement à l'aide du clavier affiché à l'écran.

## Réception d'un appel

Lorsque vous recevez un appel téléphonique, l'écran d'appel entrant s'affiche et la sonnerie est émise par le système audio du véhicule.

### Répondre à un appel :

Pour répondre à un appel, effectuez l'une des actions suivantes.

- Appuyez sur [ ].
- Appuyez sur < > sur le volant.

### Refuser un appel :

Pour refuser l'appel, effectuez l'une des actions suivantes.

- Appuyez sur .
- Appuyez sur < > au volant (modèles avec < > au volant).

### Pendant un appel

L'écran d'appel en cours s'affiche pendant un appel.

### Raccrocher pendant un appel:

Pour raccrocher, effectuez l'une des actions suivantes.

- Appuyez sur [Raccr.].
- Appuyez sur < > au volant (modèles avec < > au volant).
- Appuyez sur < > au volant (modèles sans < > au volant).

### Opérations pendant un appel:

Certaines options autres que raccrocher sont disponibles.

Appuyez sur l'une des touches suivantes sur l'écran pour effectuer une action.

Paramètre disponible	Action
[Sourdine]	Lorsque la sourdine est activée, votre voix n'est pas audible pour la personne à l'autre bout de la ligne.
[Utilis. appareil]	Permet de transférer l'appel au téléphone cellulaire.
[Clavier]	À l'aide du clavier numérique, permet d'envoyer des chiffres au correspondant lors de l'utilisation de services tels qu'une boîte vocale.
[Attente]	Appuyez pour mettre l'appel en cours en attente.



#### INFORMATION:

**Pour augmenter ou diminuer le volume de la voix d'un interlocuteur, appuyez sur < M > au volant ou tournez < V / VOL > tout en parlant au téléphone.**

#### Appel d'une deuxième personne:

Lors de la réception d'un autre appel pendant un appel, l'écran d'appel en attente apparaît. Utilisez les boutons et les écrans

en conséquence.

### ASSISTANT DE MESSAGERIE TEXTE MAINS-LIBRES

Informations de base



#### AVERTISSEMENT

- **Utilisez la fonction de messagerie texte après avoir garé votre véhicule dans un endroit sûr. Si vous devez utiliser cette fonction pendant la conduite, restez extrêmement vigilant de manière à accorder toute votre attention à la conduite du véhicule.**
- **Dans certaines zones géographiques, la législation peut limiter l'utilisation de la conversion de texte par "Text-to-Speech". Vérifiez les réglementations locales avant d'utiliser cette fonction.**
- **Dans certaines zones géographiques, la législation peut limiter l'utilisation de certaines applications et fonctions, telles que les réseaux sociaux et les messages texte. Vérifiez les exigences liées à la réglementation locale.**

- **Si vous ne pouvez pas accorder toute votre attention à la conduite du véhicule pendant l'utilisation de la fonction de messagerie texte, quittez la route jusqu'à un endroit sûr et arrêtez votre véhicule.**



#### MISE EN GARDE

**Cette fonction est désactivée si elle n'est pas prise en charge par le dispositif connecté. Reportez-vous au manuel d'utilisation du téléphone cellulaire pour plus d'informations et d'instructions.**

Le système permet d'envoyer et de recevoir des messages texte via l'interface du véhicule.

La disponibilité de la fonction de messagerie texte varie selon le téléphone cellulaire.

#### Réception d'un message

Lorsque le téléphone cellulaire connecté au véhicule reçoit un message texte, une notification apparaît sur l'écran tactile, accompagné d'une tonalité. (Selon les modèles, la notification s'affiche également sur l'écran d'informations du véhi-

cule.)

Pour consulter le message, appuyez sur [Lecture]. Appuyez sur [Ignorer] pour enregistrer le message et le consulter ultérieurement.

Si vous souhaitez répondre en utilisant un message prédéfini, appuyez sur le message de réponse automatique.


Le message texte de réponse automatique peut être modifié. (Reportez-vous à "Réglages du téléphone et des messages texte" (P.64).)



#### INFORMATION:

**Selon le téléphone cellulaire, il peut être nécessaire d'activer le paramètre d'affichage des notifications sur le téléphone cellulaire.**

Affichage de la liste des messages reçus



1. Appuyez sur sur la barre de lancement.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur un paramètre de la liste pour lire ou répondre au message.

#### Écran des messages reçus



Appuyez sur [Lecture] sur l'écran de notification de nouveaux messages ou sélectionnez un message dans la liste pour en consulter les détails sur l'affichage.

Les touches disponibles peuvent varier en fonction des situations et des modèles.

#### Actions disponibles :

- [Préc.] : Appuyez pour lire le message précédent.
- [Suiv.] : Appuyez pour lire le message suivant.

- [Jouer]/[Arrêt] :

Appuyez sur [Jouer] pour que la fonction "Text-to-Speech" lise le message reçu à voix haute. Appuyez sur [Arrêt] pour arrêter la lecture.

- [Répondre] :

Appuyez pour répondre au message.

- [Appeler] :

Appuyez sur passer un appel à l'expéditeur.



#### INFORMATION:

- **Si le nom et le numéro de téléphone de l'expéditeur sont enregistrés dans le répertoire téléphonique, le nom de l'expéditeur s'affiche lorsqu'un message est reçu.**
- **Pour régler le volume de lecture du message, appuyez sur < M > au volant ou tournez < VOL >.**

#### Envoi d'un message texte

La fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du téléphone cellulaire.

1. Appuyez sur sur la barre de lancement.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur [Créer message].

Les paramètres suivants sont disponibles.

Paramètre disponible		Action
[À]	[Favoris]	Permet de sélectionner un destinataire dans la liste de contact des favoris.
	[Répertoire téléph.]	Permet de sélectionner un destinataire dans le répertoire téléphonique.
	[Histor. appels]	Permet de sélectionner un destinataire/numéro de téléphone à partir de l'historique des appels.
	[Entrer données avec clavier]	Permet d'entrer le numéro de téléphone du destinataire à l'aide du clavier. Appuyez sur [OK] pour confirmer.
[Choisir texte]	[Prédéfini]	Sélectionnez un texte dans la liste des messages textes fixes.
	[Personnalisé]	Sélectionnez un texte dans la liste des messages textes personnalisés. Le texte personnalisé peut être créé ou modifié à partir du menu des réglages. (Reportez-vous à "Réglages du téléphone et des messages texte" (P64).)
[Envoyer]		Appuyez pour envoyer le message.

## RÉGLAGES DU TÉLÉPHONE ET DES MESSAGES TEXTE

### Informations de base

Les paramètres du système de téléphone mains-libres Bluetooth<sup>MD</sup> peuvent être modifiés selon les préférences de l'utilisateur.

Appuyez sur [🔍] sur la barre de lancement puis sur [⚙️] dans le haut de l'écran.


Les paramètres de réglage disponibles peuvent varier selon les modèles, les spécifications et les versions du logiciel.

### Paramètres de réglage disponibles

Paramètre de réglage	Action
[Connexions]	Permet d'afficher l'écran de connexions. La connexion, la sélection et la suppression d'un téléphone ainsi que d'autres fonctions sont disponibles. (Reportez-vous à "Réglages des connexions" (P.31).)
[Favoris]	[Modifier] Permet d'entrer les contacts favoris pouvant être modifiés ou supprimés. Appuyez sur [+] pour enregistrer une nouvelle entrée.
	[Tout supprimer] Permet de supprimer tous les numéros de téléphone des contacts favoris. Les contacts favoris enregistrés par le téléphone cellulaire peuvent être conservés sans être supprimés.
[Trier le répertoire tél. par]	Permet de changer l'ordre des contacts dans le répertoire téléphonique.
[Message texte]	[Message texte] Permet d'activer/de désactiver la fonction de messagerie texte.
	[Sonnerie de message texte] Permet d'activer/de désactiver la sonnerie de message entrant.
	[Signature] Permet d'activer/de désactiver l'apparition de la signature lorsque vous envoyez un message texte.
	[Réponse auto.] Permet d'activer/de désactiver la fonction de réponse automatique de la messagerie texte.
	[Msg réponse autom.] Permet de sélectionner un message texte souhaité pour la fonction de réponse automatique.
	[Modifier texte personnalisé] Permet de créer ou de modifier un message texte personnalisé.

<b>Paramètre de réglage</b>		<b>Action</b>
[Emplacement de la notification]	[Compteur seulement]	Permet de sélectionner l'endroit où afficher les notifications de fonctions telles que le téléphone mains libres.
	[Compteur et syst. d'infodivertissement]	

## Favoris



Les entrées des contacts favoris peuvent être utilisées pour effectuer un appel rapide.

### Enregistrement:

1. Appuyez sur [📞] sur la barre de lancement.
2. Appuyez sur [☰].
3. Appuyez sur [+] pour enregistrer un numéro de téléphone dans la liste des contacts favoris.
4. Sélectionnez une méthode d'enregistrement.

### Méthodes disponibles :

- [Copié de l'hist. Appels] :  
Un numéro de téléphone peut être sélectionné dans les listes d'historique des appels [Tout], [Entrant], [Sortant] ou [Manqués].

- [Copier du répert. téléph.] :  
Un numéro de téléphone peut être sélectionné dans le répertoire téléphonique.
- [Entrer données avec clavier] :  
Un numéro de téléphone peut être entré manuellement au moyen du clavier.

### INFORMATION:

**Les méthodes disponibles peuvent varier selon la compatibilité du téléphone cellulaire.**

5. Lorsqu'un numéro de téléphone a été sélectionné/entré, l'écran d'enregistrement s'affiche. Permet de modifier/d'entrer les informations relatives aux entrées si nécessaire.
6. Appuyez sur [Enr.] pour enregistrer l'entrée.

### INFORMATION:

**Selon le téléphone cellulaire, les contacts favoris peuvent être transférés dans le système intégré au véhicule.**

### Personnalisation des contacts favoris:

Vous pouvez personnaliser les contacts enregistrés comme favoris.

1. Appuyez sur [📞] sur la barre de lancement.
2. Appuyez sur [☰].
3. Maintenez enfoncé l'un des contacts favoris enregistrés. Un écran de personnalisation des contacts favoris s'affiche.
4. Personnalisez l'écran des contacts favoris.
  - Appuyez sur [Ajouter] pour ajouter un contact.
  - Appuyez sur [x] pour supprimer le contact.
  - Maintenez le contact favori enfoncé puis faites-le glisser pour changer l'ordre.

# 4 Applications

Menu des applications.....	68	Paramètres initiaux d'Android Auto.....	83
Informations de base.....	68	Connexion d'un téléphone Android.....	83
Personnalisation de l'écran de menu des applications.....	70	Utilisation d'Android Auto.....	85
Services NissanConnect <sup>MD</sup> proposés par SiriusXM <sup>MD</sup> .....	70	Réglages d'Android Auto.....	85
Abonnement aux Services NissanConnect <sup>MD</sup> .....	70	Limites du système Android Auto.....	85
Informations importantes concernant l'accès aux Services NissanConnect <sup>MD</sup> .....	70		
Fonctions des Services NissanConnect <sup>MD</sup> .....	72		
Menus des Services NissanConnect <sup>MD</sup> .....	77		
Réglages des Services NissanConnect <sup>MD</sup> .....	79		
Apple CarPlay <sup>MD</sup> .....	80		
Informations de base.....	80		
Compatibilité.....	80		
Connexion d'un iPhone.....	80		
Fonctionnement d'Apple CarPlay <sup>MD</sup> .....	81		
Réglages d'Apple CarPlay <sup>MD</sup> .....	82		
Limites du système Apple CarPlay <sup>MD</sup> .....	82		
Android Auto <sup>MC</sup> .....	83		
Informations de base.....	83		
Compatibilité.....	83		

## MENU DES APPLICATIONS

### INFORMATIONS DE BASE

Les diverses applications peuvent être paramétrées ou visualisées à partir du menu des applications. D'autres applications compatibles peuvent également être téléchargées.

Appuyez sur [  ] sur la barre de lancement pour afficher le menu des applications.

Les paramètres disponibles peuvent varier selon les modèles, les spécifications et les versions du logiciel.

Élément du menu	Action
[Play Store]	Permet d'afficher l'écran Google Play. Vous serez invité à vous connecter en fonction de la situation. (Reportez-vous à "Google Play" (P.21).)
[Google Assistant]	Permet d'activer Google Assistant. (Reportez-vous à "Google Assistant" (P.88).)
[Maps]	Permet d'afficher l'écran Google Maps. En vous connectant à votre compte Google, vous pouvez enregistrer vos points de service favoris, etc., pour plus de commodité. (Reportez-vous à "Google Maps" (P.21).)
[NissanConnect Services]	Permet d'afficher l'écran de menu des Services NissanConnect <sup>MD</sup> . (Reportez-vous à "Services NissanConnect <sup>MD</sup> proposés par SiriusXM <sup>MD</sup> " (P.70).)
[App Services NissanConnect]	Permet d'afficher le code QR de téléchargement de l'application Services NissanConnect <sup>MD</sup> sur votre smartphone.
[Amazon Alexa]	Permet d'afficher l'écran de fonctionnement d'Amazon Alexa. (Reportez-vous à "Amazon Alexa" (P.89).)
[myQ Garage]	L'écran tactile permet d'effectuer la surveillance, l'ouverture et la fermeture à distance des portes de garage compatibles myQ. Téléchargez l'application myQ sur votre smartphone pour utiliser cette fonction. La connexion au réseau Wi-Fi (si le véhicule en est équipé) ou à la TCU (unité de contrôle télématique) ainsi qu'un abonnement aux services NissanConnect <sup>MD</sup> est nécessaire.
[Caméra-témoin]	Permet de régler l'enregistreur de conduite et d'enregistrer des vidéos et des images fixes. Reportez-vous au manuel du conducteur du véhicule pour plus de détails.
[Profil de l'utilisateur]	Permet d'afficher l'écran du profil d'utilisateur. (Reportez-vous à "Enregistrement de l'utilisateur" (P.20) ou "Menu Tous les réglages" (P.27).)

Élément du menu		Action
[Éclairage intérieur]		Permet d'afficher l'écran des réglages de l'éclairage intérieur. Reportez-vous au manuel du conducteur du véhicule pour plus de détails.
[Position GPS]		Permet d'afficher les informations relatives au GPS (système de positionnement global), telles que le nombre de satellites, la latitude/longitude et l'altitude approximative, etc.
[Informations du système]	[Informations sur version]	Affiche les informations de la version.
	[Informations sur la licence]	Permet d'afficher les licences appartenant à des tiers.
[Paramètres]		Permet d'afficher l'écran Tous les réglages. (Reportez-vous à "Menu Tous les réglages" (P.27).)
[Android Auto]		Permet d'afficher l'écran Android Auto. (Reportez-vous à "Android Auto <sup>MC</sup> " (P.83).)
[Apple CarPlay]		Permet d'afficher l'écran Apple CarPlay <sup>MD</sup> . (Reportez-vous à "Apple CarPlay <sup>MD</sup> " (P.80).)
[Mode Démo]		Permet de lire une vidéo de démonstration des fonctions de votre véhicule.




#### INFORMATION:

- Les applications les plus récemment utilisées s'affichent sur la première ligne de la première page de l'écran de menu des applications.
- Si le réseau est déconnecté lors de l'utilisation de Google Maps, les données cartographiques stockées dans la mémoire tampon sont utilisées.

## SERVICES NISSANCONNECT<sup>MD</sup> PROPOSÉS PAR SiriusXM<sup>MD</sup>

### PERSONNALISATION DE L'ÉCRAN DE MENU DES APPLICATIONS

Il est possible de personnaliser la disposition de l'écran de menu des applications et de télécharger/désinstaller d'autres applications compatibles.

1. Appuyez sur [  ] sur la barre de lancement.
2. Maintenez enfoncé l'un des paramètres de menu des applications.  
L'écran de personnalisation du menu des applications s'affiche.
3. Personnalisez l'écran de menu des applications.
  - Appuyez sur [Play Store] pour télécharger d'autres applications.
  - Appuyez sur [X] pour désinstaller les applications.
  - Maintenez l'icône des applications enfoncée puis faites-la glisser pour changer l'ordre.
4. Appuyez sur [Enr.].



#### INFORMATION:

**Il est impossible de désinstaller des applications préinstallées.**

### ABONNEMENT AUX SERVICES NISSANCONNECT<sup>MD</sup>

Un abonnement est nécessaire pour utiliser les Services NissanConnect<sup>MD</sup>. Pour obtenir tous les détails concernant l'abonnement, consultez le portail des propriétaires Nissan ou contactez un concessionnaire NISSAN.

Les Services NissanConnect<sup>MD</sup> sont proposés par les revendeurs SiriusXM<sup>MD</sup> ou autres revendeurs tiers conformément aux conditions générales et aux politiques de confidentialité décrites dans le contrat d'abonnement.

### INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT L'ACCÈS AUX SERVICES NISSANCONNECT<sup>MD</sup>

La disponibilité des fonctions dépend du modèle du véhicule, du niveau d'équipements, du pack et des options. Essai inclus avec l'achat du véhicule. Une activation du forfait NissanConnect<sup>MD</sup> Services par le client est requise. Un appareil connecté compatible et un réseau sans fil peuvent être nécessaires. Reportez-vous au manuel d'utilisation du dispositif connecté pour de plus amples détails. Disponibilité tardive pour certaines fonctions.

La conduite d'un véhicule est une affaire sérieuse qui exige toute votre attention. Utilisez les fonctions et les dispositifs connectés uniquement dans le cadre légal et lorsque cela ne présente aucun risque. Certaines fonctions, y compris la fonction de notification automatique de collision et la fonction SOS, dépendent de l'état opérationnel du dispositif télématique, de sa capacité à se connecter à un réseau sans fil, de la disponibilité d'un réseau sans fil compatible, des données cartographiques de navigation, et de la réception des signaux GPS transmis par satellite, dont l'absence peut limiter ou prévenir la capacité à joindre le service clientèle ou à recevoir une assistance. Il est possible que la cartographie GPS ne soit pas détaillée dans toutes les zones ou ne reflète pas l'état actuel de la route. Ne programmez jamais le GPS pendant que vous conduisez. Utilisez uniquement les fonctions de démarrage du moteur à distance et d'avertisseur sonore à distance en respectant les lois, réglementations et ordonnances en vigueur à l'endroit où se trouve le véhicule. Réseau cellulaire non disponible au Guam, à Porto-Rico, aux États-Unis, aux Îles Vierges, à Saipan ou aux Samoa américaines.

Certains services et fonctionnalités sont

fournis par et dépendent de prestataires de services tiers et non Nissan. Si le fournisseur résilie ou restreint le service ou les fonctions fournis, le service ou les fonctions fournis peuvent être suspendus ou résiliés sans notification préalable ou sans que la responsabilité de Nissan ou de ses partenaires ou agents ne soit engagée. Les services et fonctions fournis peuvent nécessiter un réseau cellulaire compatible fourni par des compagnies indépendantes qui échappent au contrôle de Nissan ou de ses partenaires ou agents. La force du signal du réseau cellulaire peut varier et peut ne pas être disponible en permanence dans toutes les zones. Les services et fonctions fournis risquent de ne pas fonctionner si le réseau cellulaire est indisponible, restreint ou résilié. Nissan et ses partenaires ou agents ne sont pas responsables des coûts associés ou des modifications apportées par des tiers qui s'avèreraient nécessaires afin de pouvoir utiliser le système de manière continue en raison d'une indisponibilité, d'une restriction ou d'une résiliation du réseau mobile (y compris le remplacement/la mise à niveau de l'équipement, si disponible, ou les frais d'itinérance sur des réseaux alternatifs). La technologie évolue et toutes les modifications apportées par des compagnies indépendantes

échappent au contrôle de Nissan ou de ses partenaires ou agents.

L'inscription, le consentement du propriétaire, le numéro d'identification personnel (PIN) et le contrat d'abonnement peuvent être nécessaires si vous souhaitez recevoir la gamme complète des fonctions et services. Les périodes d'essai (si le véhicule en est équipé) commencent à partir de la date d'achat ou de début de leasing d'un véhicule Nissan neuf. Les périodes d'essai et la disponibilité des fonctions peuvent être sujettes à des modifications à tout moment et peuvent également être résiliées sans notification préalable. Les abonnements nécessaires peuvent être vendus séparément pour chaque fonction ou service disponible une fois la période d'essai expirée et peuvent continuer à être utilisés jusqu'à ce que vous appelez le fournisseur de service en vue d'une résiliation. Les frais d'installation, les frais uniques d'activation, d'autres frais et des taxes peuvent s'appliquer. Les frais d'abonnement et la programmation sont sujets à des modifications. L'utilisation peut être soumise à des restrictions d'âge dans certaines zones. Les souscriptions régies selon le contrat d'abonnement, les modalités et conditions ainsi que les déclarations de confidentialité proposées par le fournisseur de services

sont disponibles sur le site Internet du fournisseur de service. Des tarifs pour les messages texte ou l'utilisation de données peuvent s'appliquer. Les termes et conditions du contrat d'abonnement NissanConnect<sup>MD</sup> avec WiFi s'appliquent. Essai sur les nouveaux véhicules Nissan équipés inclus avec l'achat du véhicule. Une fois que votre véhicule a dépassé les paramètres de couverture des avantages de l'assistance routière incluses dans l'achat de votre véhicule, vous serez responsable de tous les frais encourus pour obtenir une assistance routière pour votre véhicule. Pour obtenir des informations complètes sur la couverture, les conditions et les exclusions de la garantie, veuillez consulter votre concessionnaire Nissan et lire le livret de renseignements sur la garantie.

Les noms, logos et slogans Nissan sont des marques commerciales détenues par ou concédées sous licence à Nissan Motor Co., Ltd. ou à ses filiales d'Amérique du Nord. Les autres marques déposées et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

En ce qui concerne les informations importantes de sécurité, les limites du système et toute information supplémentaire relative à l'utilisation et aux fonctions proposées, contactez un

concessionnaire, lisez ce manuel ou rendez-vous sur le site [www.NissanUSA.com/connect/legal](http://www.NissanUSA.com/connect/legal).

Véhicule Nissan équipé d'un point d'accès Wi-Fi embarqué compatible avec AT&T : 3 Go ou 90 jours (au premier des deux termes échus) d'abonnement d'essai au Wi-Fi d'AT&T embarqué ("Essai de point d'accès Wi-Fi d'AT&T embarqué") sont inclus avec l'achat ou la location d'un véhicule Nissan neuf si : (i) le véhicule est équipé d'une carte SIM compatible et (ii) le client active l'essai du Wi-Fi du véhicule compatible AT&T ("Activation de l'essai"). Des frais de transmission de données peuvent s'appliquer. La période d'essai commence au moment où le client active l'essai. L'essai se termine lorsque toutes les données ont été utilisées ou lorsque la période prend fin, au premier des deux termes échus. La période d'essai n'est pas renouvelable. Pour poursuivre le service après l'expiration de la période d'essai, l'achat d'un abonnement AT&T est requis. Cette fonction n'est pas destinée à être utilisée par le conducteur lorsque le véhicule est en mouvement. Consultez toujours prudemment. L'essai du Wi-Fi d'AT&T embarqué est détenu et géré par AT&T. L'utilisation du compte AT&T, de ses services et de ses fonctionnalités est soumise à l'accord de service à la clientèle et

à la politique de confidentialité d'AT&T et échappe au contrôle de Nissan. D'autres restrictions s'appliquent. Visitez le site [www.att.com/csa](http://www.att.com/csa) pour connaître l'ensemble des conditions générales. Si AT&T résilie, modifie ou restreint le service ou les fonctions fournis, le service ou les fonctions fournis peuvent être suspendus ou résiliés sans notification préalable ou sans que la responsabilité de Nissan ou de ses partenaires ou agents ne soit engagée. Nissan et ses partenaires ou agents ne sont également pas responsables des coûts associés ou des modifications apportées par des tiers qui s'avèreraient nécessaires afin de pouvoir utiliser le système de manière continue en raison d'une indisponibilité, d'une restriction ou d'une résiliation du réseau cellulaire (y compris le remplacement/la mise à niveau de l'équipement, si disponible, ou les frais d'itinérance sur des réseaux alternatifs). L'abonnement d'essai peut être modifié ou résilié à tout moment sans préavis. [AT&T, le logo AT&T et toutes les autres marques contenues dans le présent document sont des marques déposées d'AT&T Intellectual Property et/ou des compagnies affiliées à AT&T.] [Les noms, logos et slogans Nissan sont des marques commerciales détenues par ou concédées sous licence à Nissan Motor

Co., Ltd. ou à ses filiales d'Amérique du Nord. Les autres marques déposées et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.]

## FONCTIONS DES SERVICES NISSANCONNECT<sup>MD</sup>

### Informations de base

Les fonctions des Services NissanConnect<sup>MD</sup> fournissent divers types d'informations et services en connectant votre véhicule au Centre de données des Services NissanConnect<sup>MD</sup> et au Centre d'intervention des Services NissanConnect<sup>MD</sup> au moyen de la TCU (unité de contrôle télématique) installée sur votre véhicule.

En fonction des équipements du véhicule, il est possible que ce dernier dispose des fonctions connectées des Services NissanConnect<sup>MD</sup> ainsi que des services tels que l'appel d'urgence (SOS), la notification automatique de collision, le Wi-Fi, les services à distance, le Bluetooth<sup>MD</sup> et autres. Pour des informations complètes concernant les fonctions et les Services NissanConnect<sup>MD</sup>, veuillez vous rendre sur le site [www.nissanusa.com/connect/](http://www.nissanusa.com/connect/). En ce qui concerne les questions les plus

fréquemment posées, veuillez vous rendre sur le site [www.nissanusa.com/connect/faq](http://www.nissanusa.com/connect/faq).



## AVERTISSEMENT

- Veuillez noter que le service de notification automatique de collision (si le véhicule en est équipé) et la fonction d'appel d'urgence (si le véhicule en est équipé) ne peuvent pas être utilisés dans les conditions suivantes :
  - Les fonctions et services d'urgence ne sont pas disponibles sans un abonnement payant aux Services NissanConnect<sup>MD</sup>.
  - Le réseau des Services NissanConnect<sup>MD</sup> est désactivé.
  - Le véhicule sort de la zone de service de la connexion de la TCU (unité de contrôle télématique) au système.
  - Le véhicule se trouve en dehors de la zone de réception du service de réseau cellulaire.

- Le véhicule se trouve dans un endroit où la réception du signal est mauvaise, comme dans des tunnels, des parkings souterrains, derrière des immeubles ou dans des régions montagneuses.
- La ligne est occupée.
- La TCU (unité de contrôle télématique) ou d'autres systèmes de votre véhicule ne fonctionnent pas correctement.
- Il peut s'avérer impossible d'effectuer un appel d'urgence en fonction de la gravité de la collision et/ou de l'urgence.
- Les ondes radio peuvent affecter les équipements médicaux électriques. Les personnes qui utilisent un stimulateur cardiaque doivent contacter le fabricant du dispositif en ce qui concerne les effets possibles avant d'utiliser le système.

- Un occupant ne doit jamais s'approcher plus près de l'antenne de la TCU (unité de contrôle télématique) que la distance spécifiée par le fabricant du stimulateur cardiaque. Les ondes radio provenant de l'antenne de la TCU peuvent affecter le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque lors de l'utilisation des Services NissanConnect<sup>MD</sup>.
- Si l'appel d'urgence automatique a été déclenché, veuillez amener votre véhicule chez un concessionnaire NISSAN ou dans un atelier qualifié. Ceci est nécessaire, car le système d'appel d'urgence automatique doit être réinitialisé pour éviter tout appel d'urgence automatique involontaire.



## INFORMATION:

- La disponibilité des fonctionnalités des Services NissanConnect<sup>MD</sup> est soumise à la souscription d'un abonnement ainsi qu'à l'état opérationnel du dispositif télématique, à la connectivité cellulaire, aux données

cartographiques de navigation et à la réception des signaux GPS transmis par satellite. Les conditions générales du contrat d'abonnement aux Services NissanConnect<sup>MD</sup> s'appliquent.

- Une inscription est requise pour utiliser les Services NissanConnect<sup>MD</sup>. Les services pouvant être reçus varient selon le programme auquel vous êtes inscrit.
- Tous les services sont gratuits pendant la période d'essai.
- Une fois la période d'essai expirée, l'utilisation de ce service n'est plus gratuite.
- Dans certaines zones géographiques, la législation peut limiter l'utilisation de la conversion de texte par "Text-to-Speech". Vérifiez les réglementations locales avant d'utiliser cette fonction.

Selon son équipement, votre véhicule peut disposer des fonctions des Services NissanConnect<sup>MD</sup> telles que l'appel d'urgence (SOS), la notification automatique de collision, le Wi-Fi, les services à distance, le Bluetooth<sup>MD</sup> et autres. Les Services NissanConnect<sup>MD</sup> peuvent être mis à jour. Les informations détaillées les

plus récentes sont disponibles sur les sites Internet suivants ou auprès du service d'assistance téléphonique.

#### **Site Internet des Services NissanConnect<sup>MD</sup> :**

Pour les États-Unis

[www.nissanusa.com/connect](http://www.nissanusa.com/connect)

Au Canada

<http://www.nissan.ca/nissanconnect>  
(en anglais)

[www.nissan.ca/nissanconnect/fr](http://www.nissan.ca/nissanconnect/fr) (en français)

#### **Ligne d'assistance clientèle NissanConnect<sup>MD</sup> :**

1-855-426-6628

- **Notification de collision automatique (si le véhicule en est équipé) :**

La TCU (unité de contrôle télématique) envoie automatiquement un signal au Centre d'intervention des services NissanConnect<sup>MD</sup> en cas d'accident grave. La fonction de Notification automatique de collision déclenche une connexion entre le véhicule et le Centre d'intervention des services NissanConnect<sup>MD</sup> lorsque le véhicule a été impliqué dans une collision et/ou si les airbags se sont déployés. Une fois le signal reçu, un spécialiste d'inter-

vention reçoit les informations relatives à l'emplacement du véhicule et au client et avertit les autorités compétentes en fonction des politiques et procédures établies.

- **Appel d'urgence (si le véhicule en est équipé) :**

La fonction d'appel d'urgence fournit une assistance d'urgence en vous connectant au spécialiste d'intervention. En cas d'urgence, appuyez sur la touche d'appel d'urgence (SOS) à l'intérieur du véhicule pour utiliser cette fonction. Le spécialiste d'intervention fournit diverses aides en fonction de la situation. Pour de plus amples détails concernant le fonctionnement de la touche d'appel d'urgence (SOS), reportez-vous au manuel du conducteur.

- **Connexion à l'assistance routière (si le véhicule en est équipé) :**

La connexion à l'assistance routière vous permet de contacter un spécialiste d'intervention routière pour un incident non urgent nécessitant un remorquage ou l'intervention d'un tiers. Vous pouvez accéder à ce service en appuyant sur [Appeler Assistance

Nissan]. (Reportez-vous à "Connexion au menu vocal interactif" (P.77).)

L'assistance routière peut également être utilisée conjointement au service d'assistance d'urgence si ce dernier est garanti.

Pour de plus amples détails concernant le fonctionnement de la touche d'appel d'urgence (SOS), reportez-vous au manuel du conducteur.

## Avis aux utilisateurs de téléphone mains-libres

Le système de téléphone mains-libres Bluetooth<sup>MD</sup> est désactivé et ne peut pas prendre d'appels téléphoniques pendant que le véhicule est connecté aux spécialistes d'intervention des Services NissanConnect<sup>MD</sup> ou au personnel de soutien d'urgence du Centre d'intervention des Services NissanConnect<sup>MD</sup>.

Ceci permet d'éviter que les spécialistes d'intervention des Services NissanConnect<sup>MD</sup> et le personnel d'assistance d'urgence des Services NissanConnect<sup>MD</sup> ne soient interrompus par des appels entrants. Les appels téléphoniques reçus pendant que le véhicule est connecté au Centre de service ne sont pas répertoriés dans l'historique des

appels du système de téléphonie mains-libres Bluetooth<sup>MD</sup>. Toutefois, il est possible que ces appels reçus soient répertoriés dans l'historique des appels de votre téléphone portable, si ce dernier permet cette fonctionnalité. Après avoir déconnecté la communication avec le spécialiste d'intervention des Services NissanConnect<sup>MD</sup> ou le personnel d'assistance d'urgence des Services NissanConnect<sup>MD</sup>, vérifiez l'historique des appels reçus sur votre téléphone mobile lorsque les conditions de sécurité le permettent.

## Application de services

Un abonnement aux Services NissanConnect<sup>MD</sup> acheté séparément est nécessaire. Pour obtenir des informations détaillées, contactez un concessionnaire NISSAN ou reportez-vous aux sites Internet suivants.

### Site Internet des Services NissanConnect<sup>MD</sup> :

Pour les États-Unis

[www.nissanusa.com/connect](http://www.nissanusa.com/connect)

Pour le Canada

<http://www.nissan.ca/nissanconnect> (en anglais)

[www.nissan.ca/nissanconnect/fr](http://www.nissan.ca/nissanconnect/fr) (en

français)



### INFORMATION:



**Si le véhicule appartient à une autre personne et est revendu, l'abonnement à ce service doit être annulé et toutes les données enregistrées sur le dispositif doivent être effacées.**

## Conseils d'utilisation



### AVERTISSEMENT


- **Utilisez les Services NissanConnect<sup>MD</sup> après avoir garé le véhicule dans un endroit sûr. Si vous devez utiliser les Services NissanConnect<sup>MD</sup> pendant la conduite, faites preuve d'une extrême prudence en tout temps de manière à accorder toute votre attention à la conduite du véhicule.**
- **Si vous ne pouvez pas consacrer toute votre attention au fonctionnement du véhicule lorsque vous parlez avec les Services NissanConnect<sup>MD</sup>, stationnez le véhicule prudemment à l'écart de la circulation et arrêtez le moteur.**

- N'utilisez pas les Services NissanConnect<sup>MD</sup> lorsque le moteur est à l'arrêt. La batterie du véhicule (batterie 12V) risquerait de se décharger.
- Les Services NissanConnect<sup>MD</sup> ne peuvent pas être utilisés dans les conditions suivantes :
  - L'abonnement aux Services NissanConnect<sup>MD</sup> a expiré.
  - Le véhicule se trouve en dehors de la zone de réception du service de réseau cellulaire.
  - Le véhicule se trouve dans un endroit où la réception du signal est mauvaise, comme dans des tunnels, des parkings souterrains, derrière des immeubles ou dans des régions montagneuses.
  - La ligne est occupée.
  - La TCU (unité de contrôle télématique) ou d'autres systèmes de votre véhicule ne fonctionnent pas correctement.
  - Le réseau des Services NissanConnect<sup>MD</sup> est désactivé.
- La communication avec le Centre de données des Services NissanConnect<sup>MD</sup> est liée au mode de communication des données et peut entraîner des difficultés passagères de réception des signaux, et la zone de réception des signaux peut être limitée en comparaison avec les téléphones mobiles ordinaires.
- Vous pouvez entendre des déclics ou être confronté à des coupures lorsque vous parlez avec les spécialistes d'intervention des Services NissanConnect<sup>MD</sup>. Cela est dû à un changement de zone de connexion et ne constitue pas un dysfonctionnement.
- Selon la ligne utilisée, le volume sonore peut être réduit. Réglez le volume si nécessaire.
- Les sons reçus peuvent être déformés ou le bruit ambiant peut être perçu comme des voix dans une foule. Cela est dû à l'utilisation de la ligne numérique et ne constitue pas un dysfonctionnement.
- Vous pouvez entendre votre propre voix sortir du haut-parleur lorsque vous parlez avec les spécialistes d'intervention des Services NissanConnect<sup>MD</sup> en raison d'une perturbation du réseau. Lorsque cela se produit, reconnectez la ligne après quelques minutes ou à un endroit différent.
- Ce véhicule comprend un dispositif de communication appelé TCU (unité de contrôle télématique). La connexion de la communication entre ce boîtier et le Centre de données des Services NissanConnect<sup>MD</sup> permet divers services. Lorsque le système se connecte au Centre de données des Services NissanConnect<sup>MD</sup>, l'icône d'antenne s'affiche sur l'écran. Utilisez le service dans un endroit où le symbole indiquant que la réception du signal est bonne s'affiche sur l'écran.
  -  : Lorsque la réception du signal est bonne
  -  : Lorsque la réception du signal est mauvaise
- Les Services NissanConnect<sup>MD</sup> utilisent la TCU (unité de contrôle télématique) pour les communications. Même si la barre de puissance du signal du module de communication des données du véhicule indique que la réception est bonne, la connexion au Centre de données des Services NissanConnect<sup>MD</sup> peut être désactivée. Ceci n'indique pas un dysfonctionnement. Actionnez le système à nouveau après quelques minutes.

## MENUS DES SERVICES NISSANCONNECT<sup>MD</sup>

### Informations de base

Vous pouvez recevoir et afficher diverses informations via les Services NissanConnect<sup>MD</sup>. Les informations peuvent également être annoncées par le système.

1. Appuyez sur [  ] sur la barre de lancement.
2. Appuyez sur [NissanConnect Services].
3. Sélectionnez un paramètre dans l'écran de menu des Services NissanConnect<sup>MD</sup>.

Les paramètres disponibles peuvent varier selon les modèles, les spécifications et les versions du logiciel. Les paramètres affichés peuvent ne pas fonctionner en fonction des différentes conditions.

Paramètres disponibles	Contenu
[Appeler Assistance Nissan]	Le système se connecte au centre des Services NissanConnect <sup>MD</sup> . Différents services d'assistance à la conduite sont disponibles en répondant au menu vocal interactif. (Reportez-vous à "Connexion au menu vocal interactif" (P.77).)

Paramètres disponibles	Contenu
[Historique]	Permet d'accéder aux messages envoyés au véhicule par le Centre de données des Services NissanConnect <sup>MD</sup> . (Reportez-vous à "Historique" (P.77).)

### Connexion au menu vocal interactif

Différents services d'assistance à la conduite sont disponibles via le menu vocal interactif. Pour plus de détails, reportez-vous au site Internet des Services NissanConnect<sup>MD</sup> ou contactez la ligne d'assistance clientèle NissanConnect<sup>MD</sup>.

#### Site Internet des Services NissanConnect<sup>MD</sup> :

Pour les États-Unis

[www.nissanusa.com/connect](http://www.nissanusa.com/connect)


Au Canada

<http://www.nissan.ca/nissanconnect>  
(en anglais)

[www.nissan.ca/nissanconnect/fr](http://www.nissan.ca/nissanconnect/fr) (en français)

#### Ligne d'assistance clientèle NissanConnect<sup>MD</sup> :

1-855-426-6628

1. Appuyez sur [  ] sur la barre de lancement.
2. Appuyez sur [NissanConnect Services].
3. Appuyez sur [Appeler Assistance Nissan].
4. Le système se connecte au centre des Services NissanConnect<sup>MD</sup> et les options du menu sont annoncées. Énoncez l'option souhaitée.




#### INFORMATION:

- **Après avoir sélectionné [Appeler Assistance Nissan], cela peut prendre du temps avant que le système n'établisse une connexion, selon l'environnement technique et si la TCU (unité de contrôle télématique) est utilisée par d'autres services.**
- **Afin d'éviter de débrancher la ligne, laissez tourner le moteur pendant un appel d'urgence si les conditions de sécurité le permettent.**

### Historique

Les messages envoyés par le Centre de données des Services NissanConnect<sup>MD</sup> sont affichés.

1. Appuyez sur [  ] sur la barre de lancement.

2. Appuyez sur [NissanConnect Services].
3. Appuyez sur [Historique].
4. Une liste de messages s'affiche. Appuyez sur le message souhaité dans la liste.



#### INFORMATION:

- Dans certaines zones géographiques, la législation peut limiter l'utilisation de la conversion de texte par "Text-to-Speech". Vérifiez les réglementations locales avant d'utiliser cette fonction.
- Certains mots tels que des noms propres, noms de lieux, termes spécifiques, symboles, etc. peuvent ne pas être annoncés correctement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Lorsque le système fait des annonces, le volume peut être réglé en actionnant < VOL > ou < 🔊 > au volant.
- Le contenu sélectionné est lu pendant la conduite ; si vous êtes garé, vous pouvez lire le contenu sur l'affichage.
- Les paramètres du contenu peuvent être effectués à l'aide du site Internet des Services NissanConnect<sup>MD</sup>.

**Pour plus de détails, reportez-vous au site Internet des Services NissanConnect<sup>MD</sup> ou contactez la ligne d'assistance clientèle NissanConnect<sup>MD</sup>.**

**Site Internet des Services NissanConnect<sup>MD</sup> :**

**Pour les États-Unis**

**[www.nissanusa.com/connect](http://www.nissanusa.com/connect)**

**Pour le Canada**

**<http://www.nissan.ca/nissanconnect>**  
**(en anglais)**



**[www.nissan.ca/nissanconnect/fr](http://www.nissan.ca/nissanconnect/fr)**  
**(en français)**

**Ligne d'assistance clientèle NissanConnect<sup>MD</sup> :**

**1-855-426-6628**

## RÉGLAGES DES SERVICES NISSANCONNECT<sup>MD</sup>

Le réglage des Services NissanConnect<sup>MD</sup> peut être modifié. Les menus disponibles peuvent varier selon les modèles, les spécifications et les versions du logiciel. Les menus affichés sur l'écran peuvent ne pas fonctionner en fonction des différentes conditions.

1. Appuyez sur [  ] sur la barre de lancement.
2. Appuyez sur [NissanConnect Services] puis sur [  ] dans le haut de l'écran.

Menu		Action
[Synchr. avec navi. porte à porte]		Permet d'activer/de désactiver la fonction de navigation porte à porte. Téléchargez l'application de navigation de porte à porte sur votre smartphone pour pouvoir utiliser cette fonction.
[Effacer tout l'historique des fils d'infos]		L'historique complet des flux de données d'informations est supprimé.
[Partage d'info sur le véhicule avec Nissan]	[Partager données sur le véhicule]	Permet d'activer/de désactiver la fonction d'échange d'informations du véhicule.
	[Effacer données partagées sur le véhicule]	Permet de supprimer les informations du véhicule enregistrées dans la TCU (unité de contrôle télématique).
[Identifiant d'appareil]		Permet d'afficher l'ID de l'unité, l'ID de la TCU (unité de contrôle télématique), l'ID de la SIM et les informations concernant le VIN nécessaires à l'enregistrement de l'utilisateur.
[Réinit. réglages NissanConnect]		Tous les réglages des Services NissanConnect <sup>MD</sup> sont remis par défaut.
[Trans. des données véhic.]		Permet d'activer/de désactiver la transmission de données vers le centre de données des Services NissanConnect <sup>MD</sup> .

## Apple CarPlay<sup>MD</sup>

### INFORMATIONS DE BASE

#### AVERTISSEMENT

- **Arrêtez votre véhicule dans un endroit sûr et serrez le frein de stationnement avant de connecter votre iPhone au véhicule ou d'utiliser votre iPhone connecté pour la configuration.**
- **Si vous ne pouvez pas accorder toute votre attention à la conduite du véhicule pendant l'utilisation d'Apple CarPlay<sup>MD</sup>, quittez la route jusqu'à un endroit sûr et arrêtez votre véhicule.**

#### INFORMATION:

**En fonction des restrictions Wi-Fi dans certaines régions ou certains pays, Apple CarPlay<sup>MD</sup> sans fil peut ne pas être disponible.**

Vous pouvez utiliser Apple CarPlay<sup>MD</sup> en connectant un iPhone compatible à votre véhicule au moyen d'un câble USB ou du Bluetooth<sup>MD</sup> et du réseau Wi-Fi (si le véhicule en est équipé).

Avec Apple CarPlay<sup>MD</sup>, votre système embarqué peut être utilisé comme affi-

chage et commande pour certaines fonctions de l'iPhone. Apple CarPlay<sup>MD</sup> comprend Siri, qui permet de réaliser des opérations via des commandes vocales. Consultez [apple.com](http://apple.com) pour plus d'informations relatives aux fonctions disponibles ainsi qu'aux détails de la politique de confidentialité d'Apple.

Certaines informations relatives au véhicule (par exemple, l'emplacement et la vitesse) peuvent être partagées avec votre dispositif pendant qu'Apple CarPlay<sup>MD</sup> est activé. Des frais d'opérateur peuvent s'appliquer pour utiliser Apple CarPlay<sup>MD</sup>.

#### COMPATIBILITÉ

Reportez-vous au site Web suivant d'Apple pour les appareils compatibles.

<https://www.apple.com/ios/carplay/>

#### INFORMATION:

- **Pour de meilleurs résultats, mettez toujours à jour votre dispositif vers la dernière version du logiciel.**
- **Apple CarPlay<sup>MD</sup> remplacera la fonctionnalité audio Bluetooth<sup>MD</sup> et le téléphone mains libres Bluetooth<sup>MD</sup>.**

### CONNEXION D'UN iPhone

#### Informations de base

Pour connecter Apple CarPlay<sup>MD</sup> sans fil, les réseaux Bluetooth<sup>MD</sup> et Wi-Fi (si le véhicule en est équipé) doivent être disponibles sur le système embarqué avant utilisation. (Reportez-vous à "Paramétrage des périphériques" (P.31) ou "Réglage du Wi-Fi (si le véhicule en est équipé)" (P.33).)

#### INFORMATION:

**Selon le dispositif et la version du micrologiciel de l'iPhone, Apple CarPlay<sup>MD</sup> sans fil ne peut pas être utilisé. Mettez toujours à jour votre dispositif vers la dernière version du logiciel.**

Connexion d'un iPhone avec un câble USB

#### INFORMATION:

**Pour connecter votre iPhone au système embarqué, il est recommandé d'utiliser le câble compatible fourni avec votre iPhone.**

1. Connectez l'iPhone au port de connexion USB. (Reportez-vous à "Ports de connexion USB (bus série universel)" (P.19).)

- En fonction du réglage, un écran d'informations de démarrage s'affiche. Appuyez sur [Oui] pour utiliser Apple CarPlay<sup>MD</sup>.
- Apple CarPlay<sup>MD</sup> démarre et l'écran Apple CarPlay<sup>MD</sup> apparaît.
- Si une notification s'affiche sur l'iPhone, sélectionnez si vous ne souhaitez pas utiliser la connexion sans fil.

#### Connexion d'un iPhone sans fil (si le véhicule en est équipé)

- Connectez l'iPhone au système embarqué via Bluetooth<sup>MD</sup>. (Reportez-vous à "Paramétrage des périphériques" (P.31).)



#### INFORMATION:

**Si aucun dispositif Bluetooth<sup>MD</sup> n'est connecté et qu'Apple CarPlay<sup>MD</sup> ou Android Auto n'est pas activé, l'écran d'ajout de dispositifs peut être affiché en maintenant appuyé <  > sur le volant. (Reportez-vous à "Connexion des périphériques au moyen de Bluetooth<sup>MD</sup>:" (P.32).)**

- Une notification s'affiche sur l'iPhone. Sélectionnez pour utiliser Apple CarPlay<sup>MD</sup> sans fil.
- En fonction du réglage, un écran d'informations de démarrage s'affiche. Appuyez sur [Oui] pour utiliser Apple CarPlay<sup>MD</sup>.



#### INFORMATION:

**Si vous sélectionnez de ne pas utiliser la connexion sans fil, l'iPhone est connecté en tant que dispositif Bluetooth<sup>MD</sup>.**

- Apple CarPlay<sup>MD</sup> sans fil démarre et l'écran Apple CarPlay<sup>MD</sup> apparaît.



#### INFORMATION:

**Des notifications peuvent apparaître lors de la connexion de l'iPhone. Consultez les instructions indiquées dans le message et suivez-les.**

#### Conseils d'utilisation

- La connexion à l'autre dispositif Bluetooth<sup>MD</sup> peut être interrompue lorsque Apple CarPlay<sup>MD</sup> sans fil (si le véhicule en est équipé) est activé.
- Une fois que la connexion sans fil (si le véhicule en est équipé) a été établie,

Apple CarPlay<sup>MD</sup> sera automatiquement connecté sans fil à la prochaine utilisation.

- Si vous connectez l'iPhone qui utilise Apple CarPlay<sup>MD</sup> via un câble USB, le système embarqué alimente l'iPhone.
- Si vous utilisez Apple CarPlay<sup>MD</sup> ou Android Auto, vous ne pouvez pas démarrer Apple CarPlay<sup>MD</sup> avec un autre iPhone. Pour utiliser Apple CarPlay<sup>MD</sup> avec un autre iPhone, déconnectez le dispositif actuel, ou désactivez Apple CarPlay<sup>MD</sup> ou Android Auto dans les paramètres de connexion. (Reportez-vous à "Réglages des connexions" (P.31).)

#### FONCTIONNEMENT D'Apple CarPlay<sup>MD</sup>

##### Informations de base


Après avoir démarré Apple CarPlay<sup>MD</sup>, les fonctions de l'iPhone affichées sur l'écran peuvent être utilisées au moyen du système embarqué.



#### INFORMATION:

- Une fois que vous avez quitté l'écran Apple CarPlay<sup>MD</sup>, effectuez l'une des**

actions suivantes pour revenir à l'écran Apple CarPlay<sup>MD</sup>.


- Appuyez sur  sur la barre de lancement.
- Appuyez sur [Apple CarPlay] sur l'écran de menu des applications. (Reportez-vous à "Menu des applications" (P.68).)
- Lorsque votre iPhone est verrouillé, vous pouvez toujours activer Apple CarPlay<sup>MD</sup> en utilisant l'iPhone et en autorisant l'activation d'Apple CarPlay<sup>MD</sup>.

### Utilisation de Siri

Avec Siri, certaines fonctions de votre iPhone peuvent être commandées par la voix.


Assurez-vous que Siri est activé sur votre iPhone.

#### Activation:

Maintenez <  > appuyé sur le volant pour démarrer une session Siri.



#### INFORMATION:

- Appuyez sur <  > pour terminer la session de Siri.
- Restez le plus silencieux possible à l'intérieur du véhicule. Fermez les

vitres afin d'éliminer les bruits environnants (bruits de circulation, vibrations, etc.), qui peuvent empêcher le système de reconnaître les commandes vocales correctement.

- Pour toutes les fonctions pouvant être utilisées avec Siri, veuillez consulter le site web d'Apple.

### RÉGLAGES D'Apple CarPlay<sup>MD</sup>

Apple CarPlay<sup>MD</sup> peut être activé/désactivé ou les informations d'enregistrement peuvent être supprimées. (Reportez-vous à "Information du périphérique." (P.32).)

### LIMITES DU SYSTÈME Apple

#### CarPlay<sup>MD</sup>

Pour que toutes les fonctions d'Apple CarPlay<sup>MD</sup> fonctionnent correctement, il est nécessaire de disposer d'un iPhone compatible, d'une connexion cellulaire et d'un abonnement à un service de données mobiles.

Lorsqu'Apple CarPlay<sup>MD</sup> est activé, les performances du système sont affectées par la force du signal de la connexion cellulaire ou des performances du propre téléphone. Si les performances du système baissent :

- Déconnectez et reconnectez votre téléphone

- Effectuez un cycle marche/arrêt pour redémarrer

Toute modification des réglementations gouvernementales peut également affecter le fonctionnement d'Apple CarPlay<sup>MD</sup>.

## Android Auto<sup>MC</sup>

### INFORMATIONS DE BASE



#### AVERTISSEMENT

- **Arrêtez votre véhicule dans un endroit sûr et serrez le frein de stationnement avant de connecter votre téléphone Android<sup>MC</sup> au véhicule ou d'utiliser votre téléphone Android connecté pour la configuration.**
- **Si vous ne pouvez pas accorder toute votre attention à la conduite du véhicule pendant l'utilisation d'Android Auto, quittez la route jusqu'à un endroit sûr et arrêtez votre véhicule.**



#### INFORMATION:

**En fonction des restrictions Wi-Fi dans certaines régions ou certains pays, Android Auto sans fil peut ne pas être disponible.**

Vous pouvez utiliser Android Auto en connectant un téléphone Android compatible à votre véhicule au moyen d'un câble USB ou du Bluetooth<sup>MD</sup> et du réseau Wi-Fi (si le véhicule en est équipé). Pour une connexion au moyen d'un câble USB, il est recommandé d'utiliser le câble

OEM du téléphone Android fourni avec votre téléphone.

Avec Android Auto, le système embarqué de votre véhicule peut être utilisé comme affichage et commande pour certaines fonctions du téléphone Android. La commande vocale de certaines des fonctions du téléphone Android est également possible avec Android Auto. Visitez le site [www.android.com/auto](http://www.android.com/auto) pour plus d'informations concernant les fonctions disponibles et les détails concernant la politique de confidentialité de Google.

Certaines informations relatives au véhicule (par exemple l'emplacement et la vitesse) peuvent être partagées avec votre dispositif pendant l'utilisation d'Android Auto. Des frais d'opérateur peuvent s'appliquer pour l'utilisation d'Android Auto.

#### COMPATIBILITÉ

Reportez-vous au site Internet Android Auto suivant pour connaître les appareils compatibles.

<https://www.android.com/auto/>



#### INFORMATION:

- **Pour de meilleurs résultats, mettez toujours à jour votre dispositif vers la dernière version du logiciel Android et de l'application Android Auto.**

- **Android Auto remplace la fonctionnalité audio Bluetooth<sup>MD</sup> et de téléphone mains-libres Bluetooth<sup>MD</sup>.**

#### PARAMÈTRES INITIAUX D'Android Auto

Selon les conditions, telles qu'un réglage d'approbation, certaines fonctions d'Android Auto ne sont pas disponibles.

#### CONNEXION D'UN TÉLÉPHONE ANDROID

##### Informations de base

Il peut s'avérer nécessaire d'activer le téléphone Android lorsque vous connectez le téléphone Android au système embarqué pour la première fois.

Le téléphone Android peut être connecté via un câble USB ou sans fil (si le véhicule en est équipé) pour Android Auto. Pour connecter Android Auto sans fil, les réseaux Bluetooth<sup>MD</sup> et Wi-Fi (si le véhicule en est équipé) doivent être disponibles sur le système embarqué avant utilisation. (Reportez-vous à "Paramétrage des périphériques" (P.31) ou "Réglage du Wi-Fi (si le véhicule en est équipé)" (P.33).)



#### INFORMATION:

Selon le dispositif et la version du micrologiciel du téléphone Android, Android Auto sans fil ne peut pas être utilisé. Mettez toujours à jour votre dispositif vers la dernière version du logiciel.

#### Opération de connexion

Déverrouillez l'écran de votre téléphone avant de connecter votre téléphone Android.

1. Connectez votre téléphone Android au système embarqué.

Connexion par câble USB :

(Reportez-vous à "Ports de connexion USB (bus série universel)" (P.19).)

Connexion Bluetooth<sup>MD</sup> :

(Reportez-vous à "Paramétrage des périphériques" (P.31).)



#### INFORMATION:

**Connexion Bluetooth<sup>MD</sup> :**

Si aucun périphérique Bluetooth<sup>MD</sup> n'est connecté et qu'Apple CarPlay<sup>MD</sup> ou Android Auto n'est pas activé, l'écran d'ajout de dispositifs peut être affiché en maintenant appuyé <  > sur le volant. (Repor-

tez-vous à "Connexion des périphériques au moyen de Bluetooth<sup>MD</sup>:" (P.32).)

2. En fonction du réglage, un écran d'informations de démarrage s'affiche. Procédez de la manière indiquée sur l'écran pour commencer et continuer à utiliser Android Auto.



#### INFORMATION:

- **Pour une connexion par câble USB :**

- **Le Bluetooth<sup>MD</sup> de votre téléphone s'active automatiquement lorsque Android Auto est activé. Laissez le Bluetooth<sup>MD</sup> activé pour utiliser les fonctions du téléphone.**

- **Certaines fonctions d'Android Auto ne sont pas disponibles si le Bluetooth<sup>MD</sup> n'est pas connecté.**

- **En fonction du dispositif, un téléphone Android requiert de sélectionner un mode MTP dans le paramètre de transfert USB.**

- **Lorsqu'Android Auto est activé sur le téléphone Android, les opérations effectuées avec le téléphone, comme passer ou recevoir des appels, ne peuvent être effectuées qu'avec Android Auto.**

#### Conseils d'utilisation

- Une fois que la connexion sans fil (si le véhicule en est équipé) a été établie, Android Auto sera automatiquement connecté sans fil à la prochaine utilisation.
- Si vous connectez le téléphone Android utilisant Android Auto via un câble USB, le système embarqué alimente le téléphone Android.
- Si vous utilisez Apple CarPlay<sup>MD</sup> ou Android Auto, vous ne pouvez pas démarrer Android Auto avec un autre téléphone Android. Pour utiliser Android Auto avec un autre téléphone Android, déconnectez le dispositif actuel, ou désactivez Apple CarPlay<sup>MD</sup> ou Android Auto dans l'écran des connexions. (Reportez-vous à "Réglages des connexions" (P.31).)
- Après la connexion du dispositif via Bluetooth<sup>MD</sup>, le système vous demandera si vous voulez utiliser Android Auto sans fil (si le véhicule en est équipé). Si vous choisissez de ne pas utiliser Android Auto sans fil, le téléphone Android sera connecté en tant que dispositif audio Bluetooth<sup>MD</sup> ou téléphone mains-libres.

## UTILISATION D'Android Auto

### Informations de base

Après avoir démarré Android Auto, les fonctions du téléphone Android affichées sur l'écran peuvent être utilisées au moyen du système embarqué.



#### INFORMATION:

**Une fois que vous avez quitté l'écran Android Auto, effectuez l'une des actions suivantes pour y revenir.**

- Appuyez sur **[▲]** sur la barre de lancement.
- Appuyez sur **[Android Auto]** sur l'écran de menu des applications. (Reportez-vous à "Menu des applications" (P.68).)

### Utilisation de Google Assistant<sup>MC</sup>

Certaines fonctions sur votre téléphone Android peuvent être commandées par la voix lorsqu'Android Auto est actif.

#### Activation:

Maintenez **< 🗑️ >** appuyé sur le volant pour démarrer une session Google Assistant.



#### INFORMATION:

- **Appuyez sur **< 🗑️ >** pour terminer la session de commande vocale.**
- **Restez le plus silencieux possible à l'intérieur du véhicule. Fermez les vitres afin d'éliminer les bruits environnants (bruits de circulation, vibrations, etc.), qui peuvent empêcher le système de reconnaître les commandes vocales correctement.**
- **Pour les fonctions pouvant être utilisées par commande vocale, reportez-vous au site [www.android.com/auto](http://www.android.com/auto).**

### RÉGLAGES D'Android Auto

Android Auto peut être activé/désactivé ou les informations d'enregistrement peuvent être supprimées. (Reportez-vous à "Information du périphérique." (P.32).)

### LIMITES DU SYSTÈME Android Auto

Pour que toutes les fonctionnalités d'Android Auto fonctionnent correctement, il est nécessaire de disposer d'un téléphone Android compatible, d'une connexion cellulaire et d'un forfait de données.

Lorsqu'Android Auto est en cours de fonctionnement, les performances du système sont affectées par la force du

signal de la connexion cellulaire ou des performances du propre téléphone. Si les performances du système baissent :

- Déconnectez et reconnectez votre téléphone
- Fermez toutes les applications et redémarrez-les
- Effectuez un cycle marche/arrêt pour redémarrer

Vous devez également vous assurer que la dernière version du système d'exploitation Android et de l'application Android Auto est installée sur le téléphone cellulaire.

Des modifications apportées aux systèmes d'exploitation, matériel, logiciel ou autres technologies essentielles pour supporter le système et hors du contrôle de NISSAN peuvent causer une baisse ou une perte de fonctionnalité d'Android Auto. Toute modification des réglementations gouvernementales peut également affecter le fonctionnement d'Android Auto.

## **MÉMENTO**


# 5 Reconnaissance vocale

Système de reconnaissance vocale.....	88
Google Assistant .....	88
Informations de base.....	88
Démarrage de Google Assistant.....	88
Utilisation de Google Assistant.....	88
Réglages de Google Assistant.....	88
Amazon Alexa.....	89
Informations de base.....	89
Exonération de responsabilité d'Amazon Alexa .....	89
Démarrage d'Amazon Alexa.....	89
Fonctionnement d'Amazon Alexa.....	89
Écran de menu.....	90

## SYSTÈME DE RECONNAISSANCE VOCALE

Le système de reconnaissance vocale à utiliser peut être sélectionné depuis Google Assistant et Amazon Alexa.

Pour choisir quel système de reconnaissance vocale vous souhaitez utiliser, effectuez la procédure suivante.

1. Appuyez sur [  ] sur l'écran du menu d'accueil.
2. Appuyez sur [Applications et notifications].
3. Appuyez sur [Assistant vocal actif] puis sélectionnez une application souhaitée. L'icône de l'application sélectionnée apparaît sur la barre de lancement. (Reportez-vous à "Menu Tous les réglages" (P.27).)

## GOOGLE ASSISTANT

### INFORMATIONS DE BASE

Avec Google Assistant, vous pouvez lire de la musique, passer des appels téléphoniques, obtenir des indications d'itinéraire, régler la température, et bien d'autres choses encore en utilisant uniquement votre voix.

Les opérations disponibles peuvent varier selon les modèles.

Reportez-vous au site Web de Google pour plus d'informations.



### DÉMARRAGE DE GOOGLE ASSISTANT

Pour utiliser pleinement le système, il est nécessaire de disposer d'une connexion internet.

Des opérations limitées sont disponibles sans connexion internet. (Reportez-vous à "Réglage du Wi-Fi (si le véhicule en est équipé)" (P.33) ou "Menus des Services NissanConnect<sup>MD</sup>" (P.77).)

### UTILISATION DE GOOGLE ASSISTANT


Pour activer Google Assistant, effectuez l'une des actions suivantes.

- Appuyez sur <  > au volant.
- Appuyez sur l'icône de molécule de Google Assistant [  ] sur la barre de lancement.

- Dites "Ok Google".




### INFORMATION:

- **Activez [Dire "Ok Google"] sur l'écran des réglages de Google Assistant pour utiliser "Ok Google" afin de commencer à parler à Google Assistant. (Reportez-vous à "Réglages de Google Assistant" (P.88).)**
- **Appuyer sur <  > au volant permet de mettre fin à la commande vocale.**

### RÉGLAGES DE GOOGLE ASSISTANT

Il existe plusieurs réglages pour Google Assistant.

1. Appuyez sur [  ] sur l'écran du menu d'accueil.
2. Appuyez sur [Google], puis sur [Google Assistant].

## Amazon Alexa

### INFORMATIONS DE BASE

Avec Amazon Alexa intégré au système, vous pouvez lire de la musique, écouter les informations ou contrôler des dispositifs domotiques et bien d'autres choses encore.

Reportez-vous au site Internet d'Amazon pour plus de détails.

### EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ D'Amazon Alexa


La disponibilité des fonctions dépend de l'année-modèle du véhicule, du modèle, du niveau d'équipements, du pack et des options. Un service de connectivité peut s'avérer nécessaire. Alexa est un service de communication vocale basé sur le nuage. Sous réserve de disponibilité de services tiers. Amazon, Alexa, Echo et toutes les marques associées sont des marques déposées d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Pour plus d'informations, consultez le site

[www.nissanusa.com/connect/legal](http://www.nissanusa.com/connect/legal).

### DÉMARRAGE D'Amazon Alexa



Pour commencer à utiliser Amazon Alexa, vous avez besoin d'un smartphone, d'une connexion internet et des identifiants de connexion de votre compte Amazon. (Reportez-vous à "Réglage du Wi-Fi (si le véhicule en est équipé)" (P.33) ou "Menus

des Services NissanConnect<sup>MD</sup>" (P.77).)

1. Appuyez sur [  ] sur la barre de lancement.
2. Appuyez sur [Amazon Alexa].
3. Suivez les instructions indiquées à l'écran pour continuer à utiliser Amazon Alexa.
4. Appuyez sur [Se connecter]. Le code d'accès et le QR code s'affichent.
5. Scannez le QR code avec votre smartphone et saisissez vos identifiants Amazon.
6. Acceptez de partager votre emplacement actuel et vos coordonnées avec Amazon Alexa. Si vous n'acceptez pas, certaines fonctions seront limitées.

### FONCTIONNEMENT D'Amazon Alexa

Pour activer Amazon Alexa, effectuez l'une des actions suivantes.


- Appuyez sur <  > sur le volant.
- Appuyez sur [  ] sur la barre de lancement.
- Dites "Alexa".



#### INFORMATION:


- **Activez le [Mot d'activation] pour utiliser l'invite "Alexa" afin de commencer la session de reconnais-**

**sance vocale. (Reportez-vous à "Écran de menu" (P.90).)**

- **Appuyer sur <  > au volant permet de mettre fin à la session de reconnaissance vocale Amazon Alexa.**

## ÉCRAN DE MENU

L'écran de menu affiche les éléments qui vous permettront d'utiliser Amazon Alexa.

1. Appuyez sur [  ] sur la barre de lancement.
2. Appuyez sur [Amazon Alexa] puis sur [Menu].

Les paramètres disponibles peuvent varier selon les modèles, les spécifications, les versions du logiciel et les conditions.

Élément du menu		Action
[Mot d'activation]		Permet d'activer ou de désactiver le réglage d'activation vocale "Alexa".
[Ne pas déranger]		Permet de désactiver les notifications d'Amazon Alexa.
[Partage de localisation]		Permet d'activer/de désactiver le réglage de partage de l'emplacement actuel.
[Communication]		L'appareil téléphonique actuellement connecté s'affiche. Il est possible de sélectionner un autre appareil téléphonique pour la connexion. Lors d'une connexion via Bluetooth <sup>MD</sup> , les coordonnées de l'appareil téléphonique connecté peuvent être utilisées avec Amazon Alexa.
[Sons]	[Sons de début de la requête]	Joue un son lorsque Amazon Alexa commence à écouter si cet élément est activé.
	[Sons de fin de la requête]	Joue un son lorsque Amazon Alexa arrête d'écouter si cet élément est activé.
[Langue d'Alexa]		Permet de définir la langue utilisée par Amazon Alexa.
[Choses à essayer]		Permet d'afficher les catégories des fonctionnalités disponibles. Appuyez sur une catégorie pour afficher les exemples de commande vocale.
[Déconnexion]		Appuyez pour vous déconnecter d'Amazon Alexa.

# 6 Dépistage des pannes

Unité du système.....	92
Affichage à cristaux liquides.....	92
Connexion Wi-Fi (si le véhicule en est équipé).....	93
Informations de base.....	93
Point d'accès du véhicule.....	94
Système audio.....	95
Lecteur iPod.....	95
Dispositif de mémoire USB.....	96
Audio Bluetooth <sup>MD</sup> .....	97
Système de téléphone mains-libres	
Bluetooth <sup>MD</sup> .....	98
Services NissanConnect <sup>MD</sup> .....	102
Apple CarPlay <sup>MD</sup> .....	103
Android Auto.....	104
Amazon Alexa.....	105

## UNITÉ DU SYSTÈME

### AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES

Symptôme	Cause possible	Solution possible
L'écran est trop sombre.	La température de l'habitacle est trop basse.	Attendez que la température de l'habitacle revienne à un niveau normal.
	La température de l'habitacle est trop chaude.	
	La luminosité de l'écran est réglée sur l'obscurité maximum.	Réglez la luminosité de l'écran.
L'écran est trop clair.	La luminosité de l'écran est réglée sur la luminosité maximum.	Réglez la luminosité de l'écran.
Un petit point noir ou un petit point clair apparaît sur l'écran.	Il s'agit d'un phénomène normal pour les affichages à cristaux liquides.	Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
Des points ou des hachures apparaissent sur l'écran.	Des ondes électromagnétiques provoquées par des enseignes à néon, des câbles électriques à haute tension, des radioamateurs ou des dispositifs radio installés dans d'autres véhicules peuvent affecter l'affichage.	Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
Des problèmes de rétention d'image sont détectés sur l'écran.	Il s'agit d'un phénomène normal pour les affichages à cristaux liquides.	Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
Le mouvement de l'image affichée est lent.	La température de l'habitacle est inférieure à 10°C (50°F).	Attendez que la température de l'habitacle soit comprise entre 10°C (50°F) et 50°C (122°F).
Lorsque l'écran est visualisé de côté, il est plus clair ou plus sombre.	Il s'agit d'un phénomène normal pour les affichages à cristaux liquides.	Réglez la luminosité de l'écran.
L'écran devient bleu ou un message d'erreur apparaît sur l'affichage de l'écran tactile.	Un dysfonctionnement du système est survenu.	Nous vous recommandons de contacter un concessionnaire NISSAN pour procéder à une inspection.

## CONNEXION WI-FI (si le véhicule en est équipé)

### INFORMATIONS DE BASE

Symptôme	Cause possible	Solution possible
Le nom du dispositif que vous souhaitez connecter n'est pas affiché sur l'écran de connexions.	Le dispositif est désactivé.	Vérifiez que le dispositif est activé.
	Le dispositif ne prend pas en charge le réseau de sécurité WPA2/WPA3.	Vérifiez que le réseau de sécurité est pris en charge par le véhicule.
Le système embarqué ne peut pas se connecter au réseau Wi-Fi.	Le dispositif est désactivé.	Vérifiez que le dispositif est activé.
	Le mot de passe du réseau est incorrect.	Vérifiez que le mot de passe du réseau qui a été saisi est correct.

## POINT D'ACCÈS DU VÉHICULE

Symptôme	Cause possible	Solution possible
Le dispositif ne peut pas se connecter au point d'accès du véhicule.	Le nombre maximum de dispositifs connectés est atteint.	Supprimez un dispositif connecté.
	Le mot de passe est incorrect.	Vérifiez que le mot de passe entré est correct.
Le dispositif ne peut pas accéder à internet.	L'abonnement du fournisseur de service n'est pas actif.	Vérifiez l'abonnement du fournisseur de service.
	Le véhicule se trouve en dehors de la zone de service du fournisseur.	Déplacez-vous dans une zone desservie par le service.
Connexion lente au réseau.	Une autre connexion sans fil interfère.	Désactivez les autres dispositifs sans fil.

## SYSTÈME AUDIO

### LECTEUR iPod

Symptôme	Cause possible	Solution possible
Le système ne reconnaît pas d'iPod.	Un câble USB n'est pas correctement branché ou l'iPod ne fonctionne pas correctement.	Rebranchez le câble USB. Si le système ne reconnaît pas l'iPod après avoir effectué cette procédure ci-dessus, réinitialisez l'iPod.
	L'iPod branché n'est pas compatible avec le système.	Vérifiez le modèle de l'iPod et les versions du micro logiciel disponibles pour le système.
	Le câble USB branché n'est pas compatible avec le système.	Remplacez le câble USB si le système ne reconnaît toujours pas l'iPod après avoir rebranché le câble correctement à plusieurs reprises.

## DISPOSITIF DE MÉMOIRE USB





<b>Symptôme</b>	<b>Cause possible</b>	<b>Solution possible</b>
Le système ne reconnaît pas de dispositif USB.	Un câble d'extension USB est utilisé.	N'utilisez pas de câble d'extension USB.
	Un concentrateur USB est utilisé.	N'utilisez pas de concentrateur USB.



## AUDIO Bluetooth<sup>MD</sup>

Symptôme	Cause possible	Solution possible
La musique ne peut pas être lue.	Le système n'est pas réglé sur le mode audio Bluetooth <sup>MD</sup> .	Sélectionnez le mode audio Bluetooth <sup>MD</sup> sur l'écran de sélection de source audio. (Reportez-vous à "Sélection d'une source audio" (P.46).)
Le système audio ne peut pas être utilisé.	Un dispositif audio Bluetooth <sup>MD</sup> ne prenant pas en charge les opérations audio est utilisé.	Rendez-vous sur <a href="http://www.nissanusa.com/bluetooth/">www.nissanusa.com/bluetooth/</a> pour vérifier la compatibilité du dispositif audio Bluetooth <sup>MD</sup> .
	Une erreur se produit lors de la connexion d'un profil audio Bluetooth <sup>MD</sup> .	Désactivez et activez l'alimentation du lecteur audio Bluetooth <sup>MD</sup> puis recommencez la connexion avec le système.

## SYSTÈME DE TÉLÉPHONE MAINS-LIBRES Bluetooth<sup>MD</sup>

Symptôme	Cause possible	Solution possible
Un téléphone cellulaire ne peut pas être enregistré.	Le téléphone cellulaire n'est pas compatible avec le système mains-libres du véhicule.	Utilisez un téléphone cellulaire compatible avec le système. Consultez le site <a href="http://www.nissanusa.com/bluetooth/">www.nissanusa.com/bluetooth/</a> pour vérifier la compatibilité.
	L'enregistrement du téléphone cellulaire a été effectué de manière incorrecte.	Vérifiez la procédure d'enregistrement puis enregistrez le téléphone cellulaire à nouveau.
Un téléphone cellulaire ne peut pas être branché ou se débranche une fois l'enregistrement terminé.	Le réglage Bluetooth <sup>MD</sup> du système embarqué est désactivé.	Activez le réglage Bluetooth <sup>MD</sup> du système. (Reportez-vous à "Réglages du dispositif." (P.32).)
	Le réglage Bluetooth <sup>MD</sup> du téléphone cellulaire est désactivé.	Activez le réglage Bluetooth <sup>MD</sup> du téléphone cellulaire.
	Le niveau de charge de la batterie du téléphone cellulaire est bas.	Chargez la batterie du téléphone cellulaire.
	La connexion Bluetooth <sup>MD</sup> sans fil peut être interrompue en fonction de l'emplacement du téléphone cellulaire.	Ne placez pas le téléphone cellulaire à proximité d'objets métalliques ou trop loin du système de téléphone mains-libres du véhicule. Ne placez pas le téléphone cellulaire près de vous ou à proximité des sièges.
	L'enregistrement du téléphone cellulaire n'est pas effectué.	Effectuez l'enregistrement du téléphone cellulaire.
Échec d'un appel à un numéro de téléphone particulier.	Si le système essaie d'appeler plusieurs fois le même numéro de téléphone (par exemple : la personne appelée ne répond pas ou son téléphone est hors réseau, l'appel est abandonné avant que la personne appelée ne réponde), le système peut rejeter une demande d'appel d'un numéro de téléphone.	Désactivez le téléphone cellulaire et activez-le à nouveau pour rétablir la connexion.

Symptôme	Cause possible	Solution possible
Le système ne reconnaît pas la connexion d'un téléphone cellulaire. Le système ne reçoit pas ou n'envoie pas d'appel.	Le téléphone cellulaire n'est pas compatible avec le système mains-libres du véhicule.	Utilisez un téléphone cellulaire compatible avec le système. Consultez le site <a href="http://www.nissanusa.com/bluetooth/">www.nissanusa.com/bluetooth/</a> pour vérifier la compatibilité.
	Le téléphone cellulaire n'est pas connecté.	Vérifiez la procédure d'enregistrement puis enregistrez le téléphone cellulaire à nouveau.
	Le fonctionnement du téléphone se limite aux fonctions (comme le verrouillage du clavier, etc.) du téléphone cellulaire enregistré.	Désactivez tout réglage limitant l'utilisation du téléphone cellulaire puis effectuez l'enregistrement à nouveau.
Votre interlocuteur ne peut pas vous entendre. Votre interlocuteur peut vous entendre mais le son est de mauvaise qualité.	La fonction de sourdine est activée.	Vérifiez que la fonction de sourdine est désactivée.
	Le téléphone cellulaire n'est pas connecté.	Vérifiez la procédure d'enregistrement puis enregistrez le téléphone cellulaire à nouveau.
	La vitesse de ventilation du chauffage/de la climatisation est trop élevée.	Diminuez la vitesse de ventilation du chauffage/de la climatisation.
	Le bruit ambiant est excessif. (Par exemple : pluie intense, travaux, traversée d'un tunnel, croisement de véhicules, etc.)	Remontez les vitres pour atténuer le bruit ambiant.
	Le bruit engendré par la conduite du véhicule est trop fort.	Réduisez la vitesse du véhicule.
	Le volume de la voix de votre interlocuteur est trop bas.	Réglez le volume à l'aide de <  /VOL> ou <  > au volant.
Le son est haché ou du bruit est perçu lors d'un appel.	La connexion Bluetooth <sup>MD</sup> sans fil peut être interrompue en fonction de l'emplacement du téléphone cellulaire.	Ne placez pas le téléphone cellulaire à proximité d'objets métalliques ou trop loin du système de téléphone mains-libres du véhicule. Ne placez pas de téléphone cellulaire près de vous ou à proximité des sièges.
Lorsqu'un téléphone cellulaire est utilisé pour effectuer un appel, le mode mains-libres devient indisponible.	Certains modèles de téléphones cellulaires ne passent pas au mode mains-libres lorsqu'ils sont utilisés pour effectuer un appel.	Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Effectuez un autre appel à l'aide du mode mains-libres.
Vous ne pouvez pas entendre la voix de votre interlocuteur.	Le volume est réglé sur le niveau minimum.	Le volume de la voix de l'interlocuteur peut être réglé en actionnant <  /VOL> ou <  > au volant.



Symptôme	Cause possible	Solution possible
Il n'y a pas de sonnerie.	Le volume est réglé sur le niveau minimum.	Réglez le volume. (Reportez-vous à "Menu Tous les réglages" (P.27).)
	Aucun téléphone cellulaire n'est connecté.	Vérifiez la procédure d'enregistrement puis enregistrez le téléphone cellulaire à nouveau.
Chaque niveau de volume est différent.	Chaque niveau de volume est mal réglé.	Réglez chaque niveau du volume en actionnant <  /VOL> ou <  > au volant, ou à partir du menu des réglages du volume. (Reportez-vous à "Menu Tous les réglages" (P.27).)
L'affichage de l'antenne est différent sur l'écran tactile et sur l'écran du téléphone cellulaire. Vous ne pouvez pas passer ni recevoir d'appel, bien que l'affichage de l'antenne indique que cela est possible.	L'affichage de l'antenne varie en fonction du modèle de téléphone cellulaire.	Ceci n'indique pas un dysfonctionnement. L'affichage de l'antenne et le niveau de charge de la batterie indiqués sur l'écran tactile peuvent être différents de ceux indiqués sur l'écran du téléphone cellulaire. Utilisez-les en tant que référence.
La voix ne peut pas être clairement perçue lors de l'utilisation d'un téléphone cellulaire derrière des immeubles élevés.	Certaines structures telles que des immeubles élevés, etc. peuvent causer une réflexion irrégulière des ondes radio ou une élimination complète des ondes radio utilisées pour les téléphones cellulaires.	Déplacez-vous vers un endroit où il n'y a pas d'immeubles élevés.
Du bruit est perçu lors de l'utilisation d'un téléphone cellulaire sous/à proximité de zones comprenant des voies ferrées élevées, des câbles électriques haute tension, des feux de circulation, des enseignes à néon, etc.	Les ondes électromagnétiques générées par les dispositifs radio peuvent affecter le téléphone cellulaire.	Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
Du bruit est perçu dans le son émis par le système audio pendant l'utilisation d'un téléphone cellulaire.	Des ondes radio générées par un téléphone cellulaire peuvent affecter le son émis par le système audio.	Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
Son haché ou saccadé.	Le dispositif sans fil LAN (Wi-Fi) risque d'avoir été activé par le téléphone cellulaire.	Désactivez le dispositif sans fil LAN (Wi-Fi).

Symptôme	Cause possible	Solution possible
Le répertoire téléphonique ne peut pas être téléchargé.	Une erreur s'est produite pendant la procédure de jumelage du téléphone.	Supprimez les informations relatives au jumelage Bluetooth <sup>MD</sup> du téléphone cellulaire ainsi que du système embarqué avant de les enregistrer à nouveau.
	Le téléphone ne prend pas en charge la fonction de téléchargement du répertoire téléphonique.	Consultez le site <a href="http://www.nissanusa.com/bluetooth/">www.nissanusa.com/bluetooth/</a> pour vérifier la compatibilité.



## SERVICES NISSANCONNECT<sup>MD</sup>

Symptôme	Cause possible	Solution possible
Le système ne peut pas se connecter au Centre de données des Services NissanConnect <sup>MD</sup> .	L'inscription aux Services NissanConnect <sup>MD</sup> n'a pas été effectuée.	Inscrivez-vous aux Services NissanConnect <sup>MD</sup> . Pour plus de détails concernant les abonnements, rendez-vous sur le site Internet ou contactez la ligne d'assistance téléphonique. (Reportez-vous à "Fonctions des Services NissanConnect <sup>MD</sup> " (P.72).)
	La ligne de communication est occupée.	Essayez à nouveau après un laps de temps court.
	Le véhicule est situé à un endroit où la réception d'ondes radio est difficile.	La communication sera rétablie lorsque le véhicule passera dans une zone où suffisamment d'ondes radio peuvent être transmises.
	La TCU (unité de contrôle télématique) ne reçoit pas le signal.	Si l'icône indique que l'état du signal de la TCU (unité de contrôle télématique) est faible (📶) malgré le fait que le véhicule se situe dans une zone où le réseau est intégralement disponible, consultez le site Internet ou contactez la ligne d'assistance. (Reportez-vous à "Fonctions des Services NissanConnect <sup>MD</sup> " (P.72).)
	La réception des ondes radio n'est pas suffisante pour le fonctionnement de la TCU (unité de contrôle télématique).	La communication sera rétablie lorsque le véhicule passera dans une zone où suffisamment d'ondes radio peuvent être transmises.
Le système n'annonce aucun message d'information.	Le volume est réglé sur le niveau minimum.	Réglez le niveau du volume en actionnant < 📢 /VOL > ou < 🔊 > sur la commande au volant pendant l'annonce des informations par le système.



## Apple CarPlay<sup>MD</sup>

Symptôme	Cause et contre-mesure
Impossible de démarrer Apple CarPlay <sup>MD</sup> bien qu'il soit relié au véhicule.	Le câble USB n'est pas branché sur le port de connexion USB. Branchez correctement le câble USB sur le port de connexion USB. (Reportez-vous à "Ports de connexion USB (bus série universel)" (P.19).)
	Utilisez un câble approprié pour brancher votre téléphone au port de connexion USB et vérifiez que le câble n'est pas cassé.
	Le réglage Apple CarPlay <sup>MD</sup> n'est pas actif sur votre iPhone. Activez "CarPlay" sur votre iPhone.
	Le dispositif n'est pas compatible avec Apple CarPlay <sup>MD</sup> . Vérifiez les exigences de compatibilité.
	Le paramètre Siri n'est pas activé sur votre téléphone. Activez Siri sur votre téléphone.
Ne peut pas utiliser Apple CarPlay <sup>MD</sup> sans fil (si le véhicule en est équipé).	La connexion sans fil n'est pas établie correctement. (Reportez-vous à "Connexion d'un iPhone" (P.80).) Supprimez l'iPhone dans la liste des périphériques et reconnectez-le au système embarqué. (Reportez-vous à "Paramétrage des périphériques" (P.31).)
Les performances d'Apple CarPlay <sup>MD</sup> diminuent. Par exemple, lenteur au niveau de la connectivité ou du fonctionnement des applications. ou Un message d'erreur s'affiche lorsque vous essayez d'accéder aux fonctions d'Apple CarPlay <sup>MD</sup> . Un écran vide s'affiche lorsque vous essayez d'accéder aux cartes.	Vérifiez que votre iPhone est compatible, que vous avez une connexion cellulaire ainsi qu'un abonnement à un service de données mobiles actif.
	Utilisez un câble approprié pour connecter votre téléphone au port de connexion USB.
	Une erreur de performance du téléphone ou de la connexion cellulaire peut s'être produite. Déconnectez et reconnectez votre téléphone.
	Une erreur de performance du téléphone ou de la connexion cellulaire peut s'être produite. Effectuez un cycle marche/arrêt pour redémarrer.
Accès impossible à Siri au moyen de la commande <  > au volant.	Assurez-vous que vous maintenez <  > appuyé au lieu de juste appuyer sur la commande pour démarrer le fonctionnement de Siri.

## Android Auto

Symptôme	Cause et contre-mesure
Android Auto ne peut pas être démarré bien qu'il soit connecté au véhicule.	Le câble USB n'est pas branché sur le port de connexion USB. Branchez correctement le câble USB sur le port de connexion USB. (Reportez-vous à "Ports de connexion USB (bus série universel)" (P.19).)
	Supprimez le téléphone Android dans la liste des périphériques et reconnectez-le au système embarqué. (Reportez-vous à "Paramétrage des périphériques" (P.31).)
	Le dispositif connecté n'est pas compatible avec Android Auto. Vérifiez les exigences de compatibilité.
Impossible d'utiliser Android Auto sans fil (si le véhicule en est équipé).	La connexion sans fil n'est pas établie correctement. (Reportez-vous à "Connexion d'un téléphone Android" (P.83).) Supprimez le téléphone Android dans la liste des périphériques et reconnectez-le au système embarqué. (Reportez-vous à "Paramétrage des périphériques" (P.31).)
Les performances d'Android Auto diminuent. Par exemple, lenteur au niveau de la connectivité ou du fonctionnement des applications. ou Un message d'erreur s'affiche lorsque vous essayez d'accéder aux fonctions d'Android Auto. Un écran vide s'affiche lorsque vous essayez d'accéder aux cartes.	Assurez-vous que vous disposez d'un téléphone Android compatible, d'une connexion cellulaire et d'un forfait de données mobiles actif.
	Utilisez le câble OEM du téléphone Android pour brancher votre téléphone sur le port de connexion USB.
	Une erreur de performance du téléphone ou de la connexion cellulaire peut s'être produite. Déconnectez et reconnectez votre téléphone.
Ne peut pas démarrer de session de commande vocale à l'aide de <  > au volant.	Une erreur de performance du téléphone ou de la connexion cellulaire peut s'être produite. Effectuez un cycle marche/arrêt pour redémarrer.
	Assurez-vous que vous maintenez <  > appuyé au lieu de juste appuyer sur la commande pour démarrer le fonctionnement de la commande vocale.

## Amazon Alexa

Symptôme	Cause possible	Solution possible
Le système n'énonce rien.	Le volume est réglé sur le niveau minimum.	Réglez le volume à l'aide de <  /VOL> ou <  > au volant.
Une autre application de reconnaissance vocale démarre.	Amazon Alexa n'est pas défini comme étant la fonction de reconnaissance vocale principale.	Définissez Amazon Alexa comme étant la fonction de reconnaissance vocale principale. (Reportez-vous à "Système de reconnaissance vocale" (P.88).)

## **MÉMENTO**

# 7 Index

## A

Abonnement aux Services NissanConnect <sup>MD</sup> .....	70
Affichage à cristaux liquides.....	14
Affichage de l'écran tactile.....	14
Amazon Alexa.....	89
Android Auto.....	83
Apple CarPlay <sup>MD</sup> .....	80
Assistant de messagerie texte mains-libres.....	61
Audio Bluetooth <sup>MD</sup> .....	46

## B

Barre de lancement.....	22
-------------------------	----

## C

Connexion au menu vocal interactif.....	77
Connexion d'un téléphone mains-libres Bluetooth <sup>MD</sup> .....	59
Contacts favoris.....	66

## D

Déclarations réglementaires d'Industrie Canada.....	7
Déclarations réglementaires FCC.....	6

## E

Enregistrement de l'utilisateur.....	20
Exonération de responsabilité.....	9

## F

Fonctions désactivées pendant la conduite.....	26
--	----

## G

Google Assistant.....	88
Google intégré.....	21

## I

Informations relatives à la sécurité.....	5
---	---

## L

Licences.....	11
---------------	----

## M

Marques déposées.....	7
Menu des applications.....	68
Mise à jour du système.....	35

## O

Opérations du système audio.....	46
----------------------------------	----

## P

Paramétrage des périphériques.....	31
Pendant un appel.....	60
Personnalisation du menu des applications.....	70
Ports de connexion USB (bus série universel).....	19

Précautions relatives au fonctionnement du système audio.....	40
---	----

## R

Radio.....	40, 47
Réalisation d'un appel.....	60
Réception d'un appel.....	60
Reconnaissance vocale.....	88
Réglages.....	27
Réglages des connexions.....	31
Réglages des messages texte.....	64
Réglages du téléphone.....	64
Réglages rapides.....	36

## S

Sélection de l'utilisateur.....	20
Sélection du téléphone.....	60
Services NissanConnect <sup>MD</sup> .....	70
Système de démarrage.....	20
Système de téléphone mains-libres Bluetooth <sup>MD</sup> .....	58

## T

Téléphone.....	59
Touches de réglages et affichage de l'écran tactile.....	14

## **MÉMENTO**

## MÉMENTO


## MÉMENTO



ARMADA

MURANO

ROGUE



Imprimé en : Juillet 2024  
Publication n.º : N25F AV3NJCO  
Imprimé aux États-Unis

AV3NJ-S