



NISSANCONNECT^{MS} 2018

MANUEL DU CONDUCTEUR

Pour votre sécurité, lisez attentivement ce manuel
et gardez-le dans le véhicule.

DÉPARTEMENT DES SERVICES AUX CONSOMMATEURS NISSAN

Pour toute demande d'assistance ou de renseignements à propos de la garantie NISSAN, du service, ou des questions générales, contactez le département des services aux consommateurs NISSAN au :

Pour les clients des États-Unis

Nissan North America, Inc.

Département des services aux consommateurs

P.O. Box 685003

Franklin, TN 37068-5003

1-800-NISSAN-1

(1-800-647-7261)

Pour les clients du Canada

Nissan Canada Inc.

5290 Orbitor Drive

Mississauga, Ontario L4W 4Z5

1-800-387-0122

COORDONNÉES DU CENTRE D'ASSISTANCE DU SYSTÈME DE NAVIGATION NISSAN

Pour toute demande d'assistance ou de renseignements concernant le système NissanConnect^{MS} avec système de navigation ou pour commander des données de mise à jour des cartes, contactez le CENTRE D'ASSISTANCE DU SYSTÈME DE NAVIGATION NISSAN :

- E-MAIL : nissan-navi-info@here.com
- SITE INTERNET : www.NissanNavigation.com
- TÉLÉPHONE : 1-888-661-9995

COORDONNÉES DU CENTRE D'ASSISTANCE POUR LES SERVICES ET APPLICATIONS NISSANCONNECT^{MS}

Pour toute demande d'assistance ou de renseignements concernant les services ou applications NissanConnect^{MS}, contactez le centre d'assistance et de services de l'utilisateur Nissan :

- E-MAIL : nissanownerservices@nissan-usa.com
- SITE INTERNET : <https://www.nissanusa.com/connect/support>
- TÉLÉPHONE : 1-855-426-6628

AVANT-PROPOS

Nous vous remercions d'avoir acheté un véhicule NISSAN.

Ce manuel de l'utilisateur concerne le système NissanConnect^{MS} avec navigation, applications et services intégré à votre véhicule NISSAN.

Les instructions d'utilisation des systèmes suivants sont présentées dans ce manuel.

- Audio
- Téléphone mains libres
- Applications NissanConnect^{MS}
- Services NissanConnect^{MS}
- Navigation
- Reconnaissance vocale
- Informations et réglages affichables sur NissanConnect^{MS}

Nous vous invitons à lire attentivement ce manuel afin d'assurer le fonctionnement sûr de NissanConnect^{MS} avec navigation, applications et services.

- En raison de changements possibles de certaines caractéristiques techniques ainsi que de la présence d'équi-

pements en option, certaines sections de ce mode d'emploi peuvent ne pas s'appliquer à votre véhicule.

- Tous les renseignements, toutes les cotes techniques et les illustrations de ce manuel sont basés sur les données les plus récentes en vigueur au moment de sa publication. NISSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques ou la conception à tout moment et sans préavis.
- Veuillez à laisser ce manuel à l'intérieur du véhicule en cas de vente. Le prochain utilisateur de ce système peut en avoir besoin.

Table des matières

1 Introduction

Comment utiliser ce manuel.....	1-2
Informations de sécurité.....	1-3
Marques de commerce.....	1-4
Informations réglementaires.....	1-6

2 Comment démarrer

Boutons de contrôle et affichage à écran tactile (affichage central).....	2-2
Démarrer le système.....	2-14
Fonctionnement de l'écran tactile.....	2-14
Écran d'état du système.....	2-16
Menu de raccourcis.....	2-17
Menu de la carte (modèles avec système de navigation)	2-18

Barre de vue de l'affichage (modèles avec système de navigation).....	2-18
Comment saisir les chiffres et lettres.....	2-20
Réglages du système.....	2-22
Fonctions désactivées lors de la conduite.....	2-31
Informations supplémentaires du système.....	2-32

3 Système audio

Précautions de fonctionnement audio	3-2
Noms et fonctions des boutons de contrôle audio.....	3-17
Opérations audio.....	3-20
Réglages audio.....	3-44

Entretien et nettoyage du disque/dispositif de mémoire USB.....	3-47
Contrat de licence utilisateur final	
Gracenote ^{MD}	3-47
Système de divertissement mobile (SDM) (si le véhicule en est équipé)	3-49

4 Téléphone mains libres Bluetooth^{MD}

Système de téléphone mains libres Bluetooth ^{MD}	4-2
Informations Bluetooth ^{MD}	4-15

5 Informations

Menu d'informations.....	5-2
--------------------------	-----

Informations sur la circulation SiriusXM Traffic (si le véhicule en est équipé)	5-4
SiriusXM Travel Link ^{MD} (si le véhicule en est équipé)	5-9
Services NissanConnect ^{MS} (si le véhicule en est équipé)	5-16
Applications NissanConnect ^{MS}	5-30

6 Navigation (si le véhicule en est équipé)

Informations de sécurité	6-3
Authentification des données sur la carte	6-3
Fonctionnement de la carte	6-4
Réglage de la destination	6-16

Guidage d'itinéraire	6-34
Mémorisation d'un emplacement/itinéraire	6-50
Réglages de la navigation	6-61
Informations générales	6-64

7 Reconnaissance vocale

Système de reconnaissance vocale	7-2
--	-----

8 Guide de dépannage

Assistance à la clientèle	8-2
Unité de système	8-3
Système audio	8-5
Système de téléphone mains libres Bluetooth ^{MD}	8-15
Navigation (si le véhicule en est	

équipé)	8-19
Reconnaissance vocale	8-28

1 Introduction

Comment utiliser ce manuel	1-2	Informations de sécurité	1-3
Pour une utilisation sûre	1-2	Marques de commerce	1-4
Symboles de référence	1-2	Informations réglementaires	1-6
Illustrations d'écran	1-2	Produit laser	1-6
		Appareils Bluetooth ^{MD}	1-6



1. Introduction

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel contient des termes, symboles, icônes et illustrations spécifiques organisés par fonction.

Reportez-vous aux éléments suivants et familiarisez-vous avec ceux-ci.

POUR UNE UTILISATION SÛRE



AVERTISSEMENT

Ce terme est utilisé pour indiquer la présence d'un risque de blessures mortelles ou graves. Pour éviter ou réduire ce risque, les procédures doivent être suivies précisément.



MISE EN GARDE

Ce terme est utilisé pour indiquer la présence d'un risque de blessures légères ou moyennement graves, ou de dommages au véhicule. Pour éviter ou réduire ce risque, les procédures doivent être suivies à la lettre.



REMARQUE :

Indique des points qui vous aident à comprendre et à optimiser la performance de votre véhicule. Les ignorer peut mener à un mauvais fonctionnement ou à une performance médiocre.

SYMBOLES DE RÉFÉRENCE



INFORMATION :

Cela indique une information nécessaire pour une utilisation efficace de votre véhicule ou des accessoires.



Page de référence :

Cela indique le titre et la page auxquels vous pouvez vous reporter.

< > :

Indique un bouton de contrôle ou de commande.

[] :

Cela indique une touche ou un élément affiché à l'écran.





Commande vocale :

Cela indique une opération par commande vocale.

ILLUSTRATIONS D'ÉCRAN

- Les illustrations présentées dans ce manuel représentent différents modèles et peuvent être différentes de l'aspect et des spécifications de votre véhicule.
- Les icônes et éléments de menu affichés sur l'écran peuvent être abrégés ou omis des illustrations d'écran le cas échéant. Les icônes et éléments de menu omis sont décrits en pointillés, comme illustré.





INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Ce système est principalement conçu pour vous assurer une conduite agréable, telle que décrite dans ce manuel. Cependant, vous devez, en tant que conducteur, utiliser le système de façon sûre et convenable. Les informations et la disponibilité des services peuvent ne pas toujours être à jour. Le système ne remplace pas une conduite sûre, convenable et conventionnelle.

Avant d'utiliser le système, veuillez lire les informations de sécurité suivantes. Utilisez toujours le système comme indiqué dans ce manuel.



AVERTISSEMENT

- **Pour utiliser le système, arrêtez d'abord le véhicule dans un endroit sûr et serrez le frein de stationnement. Faire fonctionner le système lors de la conduite peut distraire le conducteur et entraîner un grave accident.**
- **Restez extrêmement vigilant afin de rester parfaitement concentré sur votre conduite à tout moment.**

Si le système ne réagit pas immédiatement, restez patient et gardez les yeux sur la route. Une conduite inattentive peut conduire à un accident entraînant des blessures graves ou la mort.

- **Ne démontez pas ce système et n'y apportez aucune modification. Un accident, un incendie ou un choc électrique peut en découler.**
- **Si vous remarquez tout corps étranger dans le matériel du système, du liquide déversé sur le système ou de la fumée ou une odeur venant de ce dernier, arrêtez immédiatement l'utilisation du système et contactez un concessionnaire NISSAN. Ignorer de telles conditions peut entraîner un accident, un incendie ou un choc électrique.**

1. Introduction



MISE EN GARDE

- Certaines juridictions ont des lois qui limitent l'utilisation d'écrans vidéo lors de la conduite. Utilisez le système uniquement là où son utilisation est légale.
- Des températures extrêmes [inférieures à -20°C (-4°F) et supérieures à 70°C (158°F)] peuvent affecter la performance du système.
- L'écran d'affichage peut se briser s'il est frappé avec un objet dur ou pointu. Si l'écran de verre se brise, n'y touchez pas. Cela peut entraîner une blessure.



REMARQUE :

Ne laissez pas le système activé lorsque le moteur est éteint. Cela pourrait décharger la batterie du véhicule. Lorsque vous utilisez le système, laissez toujours le moteur en marche.

MARQUES DE COMMERCE



Technologie HD Radio, fabriquée sous licence d'iBiquity Digital Corporation. Brevets américains et étrangers. Vous pouvez consulter les brevets sur le site <http://patents.dts.com/>. HD Radio et les logos HD, HD Radio et «ARC» sont des marques déposées ou des marques commerciales d'iBiquity Digital Corporation aux États-Unis et/ou d'autres pays.



Les services SiriusXM nécessitent un abonnement après une période d'essai et sont vendus séparément ou sous forme d'offre groupée. Notre service par satellite n'est disponible que pour les personnes âgées de 18 ans et plus dans les 48 états contigus des États-Unis et le DC. Consultez le site www.siriusxm.com pour des informations plus détaillées.

SiriusXM
TRAFFIC

Les abonnements mensuels nécessaires pour SiriusXM Satellite Radio et SiriusXM Traffic sont vendus séparément. SiriusXM Traffic est disponible uniquement dans les régions définies. Consultez le site www.siriusxm.com/siriusxmtraffic pour des informations plus détaillées.

SiriusXM
TRAVEL LINK

Les abonnements mensuels nécessaires pour SiriusXM Satellite Radio et SiriusXM Travel Link sont vendus séparément. SiriusXM Travel Link est disponible uniquement dans les régions définies. Consultez le site www.siriusxm.com/travellink pour des informations plus détaillées.

Conçu pour
iPod iPhone

«Made for iPod» et «Made for iPhone» signifient qu'un accessoire électronique est conçu spécifiquement pour se connecter à un iPod ou un iPhone, res-

pectivement et qu'il est certifié conforme aux normes de performance Apple par le développeur. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires. À noter que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod ou un iPhone peut affecter la performance sans fil.

Apple, le logo Apple, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano et iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Lightning est une marque commerciale d'Apple Inc. App Store est une marque de service d'Apple Inc.



La technologie de reconnaissance musicale et vidéo ainsi que les données associées sont fournies par Gracenote^{MD}. Gracenote constitue la norme de l'industrie en termes de technologie de reconnaissance musicale et diffusion de

contenu associé. Consultez le site www.gracenote.com pour des informations plus détaillées.

CD, DVD, Blu-ray Disc et les données relatives à la musique et la vidéo de Gracenote, Inc., copyright © 2000 pour présenter Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000 pour présenter Gracenote. Un ou plusieurs brevets détenus par Gracenote s'appliquent à ce produit et ce service. Consultez la liste non-exhaustive des brevets Gracenote applicables sur le site internet de Gracenote. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, le logo et le logotype Gracenote, ainsi que le logo «Powered by Gracenote» sont des marques déposées ou des marques commerciales de Gracenote aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.



La marque verbale et les logos Bluetooth^{MD} sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par DENSO CORPORATION fait l'objet d'une licence.

Les autres marques et nom commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

App Store^{MS}

Apple et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Google PlayTM

Google Play est une marque commerciale de Google Inc.

Google

© 2012 Google Inc. Tous droits réservés. L'application d'agenda Google CalendarTM est une marque déposée de Google Inc.

1. Introduction

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

PRODUIT LASER

Ce produit NissanConnect^{MS} avec Navigation (si le véhicule en est équipé), Apps et Services (si le véhicule en est équipé) est certifié laser de classe 1.

Ce système est conforme aux DHHS Rules (normes Laser-Radiator du département de la Santé et des Services humanitaires), CFR 21, chapitre 1, sous-chapitre J.



AVERTISSEMENT

- **Ne démontez pas ce système et n'y apportez aucune modification. Il n'y a pas de parties réparables par l'utilisateur dans le système.**
- **Si des opérations d'entretien, de réglage et autres opérations que celles spécifiées dans ce manuel sont tentées, des blessures dues au rayonnement et à l'exposition au laser sont possibles.**

APPAREILS BLUETOOTH^{MD}

Informations réglementaires FCC

Identifiant FCC : HYQDNN5086

REMARQUE

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles FCC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et, (2) il doit accepter les interférences reçues, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT FCC

Les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation d'utiliser l'équipement conférée à l'utilisateur.

ATTENTION : Exposition au rayonnement de la fréquence radio

Cet équipement est conforme aux limites FCC d'exposition au rayonnement énoncées pour les environnements non contrôlés et répond aux recommandations FCC relatives à l'exposition à la fréquence radio (RF).

Cet équipement présente des niveaux très

bas d'énergie RF qui sont considérés conformes sans évaluation de l'exposition maximum admissible (MPE). Il est toutefois souhaitable qu'il soit installé et utilisé avec une distance de 20 cm au minimum entre l'émetteur et une personne physique.

Implantation commune : Cet émetteur ne doit pas être utilisé conjointement avec une antenne ou un autre émetteur.

Informations IC réglementaires

L'antenne ne doit pas être déposée (et modifiée) par l'utilisateur.

REMARQUE

Cet appareil est conforme aux normes RSS d'exemption de licence Industry Canada. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et, (2) il doit accepter toutes les interférences, y compris celles qui peuvent provoquer son fonctionnement indésirable.

ATTENTION : Exposition au rayonnement de la fréquence radio

Cet équipement est conforme aux limites IC d'exposition au rayonnement énoncées pour les environnements non contrôlés et

répond aux règles relatives à l'exposition à la fréquence radio (RF) RSS-102 de l'IC. Cet équipement présente des niveaux très bas d'énergie RF qui sont considérés conformes sans évaluation de l'exposition maximum admissible (MPE). Il est toutefois souhaitable qu'il soit installé et utilisé avec une distance de 20cm au minimum entre l'émetteur et une personne physique.

Implantation commune : Cet émetteur ne doit pas être utilisé conjointement avec une antenne ou un autre émetteur.

Cet appareil numérique de classe B répond à toutes les exigences des réglementations canadiennes concernant les équipements facteurs d'interférence.

Pour les clients au Canada :

L'antenne ne doit pas être déposée (et modifiée) par l'utilisateur.

REMARQUE

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage

est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

1. Introduction

MÉMENTO

2 Comment démarrer

Boutons de contrôle et affichage à écran tactile (affichage central)	2-2	Écran du menu d'utilisation	2-15
Affichage à cristaux liquides	2-2	Liste de défilement ou message	2-15
Tableau de commandes multifonctions central (Type A) (si le véhicule en est équipé)	2-3	Sélection d'une option	2-16
Tableau de commandes multifonctions central (Type B) (si le véhicule en est équipé)	2-6	Ajustement des réglages	2-16
Tableau de commandes multifonctions central (Type C) (si le véhicule en est équipé)	2-8	Écran d'état du système	2-16
Contrôleur multifonctions	2-9	Menu de raccourcis	2-17
Commandes au volant (Type A) (si le véhicule en est équipé)	2-11	Modifier le menu de raccourcis	2-18
Commandes au volant (Type B) (si le véhicule en est équipé)	2-12	Menu de la carte (modèles avec système de navigation)	2-18
Accessoires audio	2-12	Barre de vue de l'affichage (modèles avec système de navigation)	2-18
Démarrer le système	2-14	Personnalisation de la barre de vue d'affichage	2-20
Avertissement relative au démarrage	2-14	Comment saisir les chiffres et lettres	2-20
Fonctionnement de l'écran tactile	2-14	Écran de saisie de caractères alphanumériques (lettres et chiffres)	2-20
Comment utiliser l'écran tactile	2-14	Réglages du système	2-22
		Menu de réglages	2-22
		Couplage du dispositif Bluetooth ^{MD}	2-30
		Fonctions désactivées lors de la conduite	2-31
		Informations supplémentaires du système	2-32
		Aide supplémentaire	2-33

2. Comment démarrer

BOUTONS DE CONTRÔLE ET AFFICHAGE À ÉCRAN TACTILE (affichage central)

La conception et la disposition des boutons peuvent varier selon les modèles et les spécifications.

AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES

L'écran est un affichage à cristaux liquides et il doit être manipulé avec soin.



AVERTISSEMENT

- **Ne démontez jamais l'écran. Certaines pièces sont sous très haute tension. Les toucher pourrait entraîner de graves blessures corporelles.**
- **Portez TOUJOURS toute votre attention sur la conduite.**
- **Évitez d'utiliser des fonctionnalités du véhicule susceptibles de vous distraire. Une distraction peut vous faire perdre le contrôle de votre véhicule et être à l'origine d'un accident.**



MISE EN GARDE

La vitre de l'écran d'affichage à cristaux liquides peut se briser si elle est heurtée avec un objet dur ou contondant. Si l'écran de verre se brise, n'y touchez pas. Cela peut entraîner une blessure.

Caractéristiques de l'affichage à cristaux liquides

- Si la température à l'intérieur du véhicule est très basse, l'écran restera relativement sombre et le mouvement des images peut être lent. Ces conditions sont normales. Le fonctionnement de l'écran reviendra à la normale lorsque l'intérieur du véhicule aura chauffé.
- Certains pixels dans l'écran sont plus sombres ou plus clairs que d'autres. Cette condition est une caractéristique inhérente à l'affichage à cristaux liquides et ne constitue pas un dysfonctionnement.
- Il est possible que des traces de l'image précédemment affichée restent sur

l'écran. Cette brûlure de l'écran est inhérente à ce type d'affichage et ne constitue pas une anomalie.

Entretien de l'écran

Pour nettoyer l'écran d'affichage, utilisez un chiffon doux et sec. Si un nettoyage supplémentaire est nécessaire, utilisez un peu de détergent neutre avec un chiffon doux. Ne pulvérisez jamais d'eau ou de détergent sur l'écran. Trempez le chiffon d'abord, et essuyez ensuite l'écran.



MISE EN GARDE


- **Pour nettoyer l'écran, arrêtez le véhicule dans un endroit sûr.**
- **Nettoyez l'écran en vous assurant que le contacteur de démarrage soit sur la position OFF. Si vous nettoyez l'écran alors que le contacteur de démarrage est sur la position ON, une mise en marche involontaire peut se produire.**
- **Lorsque vous nettoyez l'écran, n'utilisez jamais de chiffon rugueux, de l'alcool, de la benzine, du diluant ou toute autre sorte de solvant ou de papier absorbant**

contenant un agent de nettoyage puissant. Cela pourrait provoquer des rayures ou détériorer le tableau.

- Ne renversez pas de liquide tel que de l'eau ou du parfum pour voiture sur l'écran. Tout contact avec du liquide pourrait causer une anomalie de fonctionnement du système.

TABLEAU DE COMMANDES MULTIFONCTIONS CENTRAL (Type A) (si le véhicule en est équipé)

Modèles équipés d'un écran de visualisation du périmètre intelligent :



① **<CLIMATE>** :

Appuyez sur ce bouton pour afficher l'écran des opérations du climatiseur. Consultez le Manuel du conducteur pour des informations plus détaillées.

② **<CAMERA>** :

Appuyez pour utiliser l'écran de visualisation du périmètre intelligent. Consultez le Manuel du conducteur pour des informations plus détaillées. Maintenez l'appui sur **<CAMERA>** pour changer la luminosité de l'écran sur le mode jour ou le mode nuit, et pour régler le niveau de luminosité de

l'écran à l'aide du contrôleur multifonctions pendant que l'indicateur est affiché.

③ **<APPS>** :


Appuyez pour afficher les applications disponibles.
☞ «Applications NissanConnect^{MS}» (page 5-30)

④ **<NAVI>** :

En l'absence d'itinéraire défini, appuyez pour afficher l'écran du menu Destination.
☞ «Réglage de la destination» (page 6-16)


2. Comment démarrer

Lorsqu'un itinéraire est défini, appuyez pour afficher les informations et l'écran de modification de l'itinéraire.

 «Écran du menu d'itinéraire»
(page 6-40)


⑥ Contrôleur multifonctions :

Utilisez-le pour sélectionner une option à l'écran, sélectionner l'option en surbrillance ou faire défiler la carte à l'écran, etc.

 «Contrôleur multifonctions»
(page 2-9)


⑥ <STATUS> :

Appuyez pour afficher le réglage actuel des informations sur le véhicule, sur le climatiseur, sur le système audio et sur l'itinéraire de la navigation.

 «Écran d'état du système»
(page 2-16)


⑦ <INFO> :

Appuyez pour afficher le menu des informations.

 «Menu d'informations»
(page 5-2)

⑧ < > :

Appuyez pour utiliser le système de téléphone mains libres.


 «4. Téléphone mains libres Bluetooth^{MD}»

⑨ < > :

Appuyez pour changer la luminosité de l'écran sur le mode jour ou le mode nuit, et pour régler le niveau de luminosité de l'écran à l'aide du contrôleur multifonctions pendant que l'indicateur est affiché. Maintenez l'appui pour allumer/éteindre l'affichage.

⑩ <AUDIO> :

Appuyez pour utiliser le système audio.


 «Principales opérations audio»
(page 3-20)

⑪ < BACK > :


Appuyez pour retourner à l'écran précédent. Dans un écran de réglage, ce bouton est aussi utilisé pour valider le réglage.

⑫ <MAP> :

Appuyez pour afficher l'écran de la carte de localisation actuelle.

 «Affichage de l'emplacement actuel du véhicule» (page 6-7)

Appuyez encore pour afficher la barre de vue de l'affichage.

 «Barre de vue de l'affichage (modèles avec système de navigation)» (page 2-18)

⑬ <SETTING> :

Appuyez pour accéder aux paramètres système.


 «Menu de réglages» (page 2-22)

⑭ <VOICE> :


Appuyez pour répéter le guidage vocal pour un point de guidage.

⑮ < > :

Appuyez pour afficher les informations d'économie de carburant.

 «Menu d'informations»
(page 5-2)

Modèles sans écran de visualisation du périmètre intelligent :



① <CLIMATE> :

Appuyez sur ce bouton pour afficher l'écran des opérations du climatiseur. Consultez le Manuel du conducteur pour des informations plus détaillées.

② <☎> :

Appuyez sur ce bouton pour utiliser le système de téléphone mains libres.

☞ «4. Téléphone mains libres Bluetooth^{MD}»

③ <APPS> :

Appuyez pour afficher les applications disponibles.

☞ «Applications NissanConnect^{MS}» (page 5-30)

④ <NAVI> :

En l'absence d'itinéraire défini, appuyez pour afficher l'écran du menu Destination.

☞ «Réglage de la destination» (page 6-16)

Lorsqu'un itinéraire est défini, appuyez pour afficher les informations et l'écran de modification de l'itinéraire.

☞ «Écran du menu d'itinéraire» (page 6-40)

⑤ Contrôleur multifonctions :

Utilisez-le pour sélectionner une option à l'écran, sélectionner l'option en surbrillance ou faire défiler la carte sur l'écran, etc.

☞ «Contrôleur multifonctions» (page 2-9)

⑥ <STATUS> :

Appuyez pour afficher le réglage actuel des informations sur le véhicule, sur le climatiseur, sur le système audio et sur l'itinéraire de la navigation.

☞ «Écran d'état du système» (page 2-16)

⑦ <INFO> :

Appuyez pour afficher le menu des informations.

☞ «Menu d'informations» (page 5-2)

⑧ <☞>, <+>/<-> :

Appuyez sur <☞> pour changer la luminosité de l'écran sur le mode jour ou le mode nuit, et pour régler le niveau de luminosité de l'écran à l'aide du contrôleur multifonctions pendant que l'indicateur est affiché. Maintenez l'appui sur <☞> pour allumer ou éteindre l'affichage.

La luminosité de l'écran peut également être ajustée à l'aide de <+> ou <->.

2. Comment démarrer

⑨ <AUDIO> :

Appuyez pour utiliser le système audio.

📖 «Principales opérations audio»
(page 3-20)

⑩ <↩ BACK> :

Appuyez pour retourner à l'écran précédent. Dans un écran de réglage, ce bouton est aussi utilisé pour valider le réglage.

⑪ <MAP> :

Appuyez pour afficher l'écran de la carte de localisation actuelle.

📖 «Affichage de l'emplacement actuel du véhicule» (page 6-7)

Appuyez encore pour afficher la barre de vue de l'affichage.

📖 «Barre de vue de l'affichage (modèles avec système de navigation)» (page 2-18)

⑫ <SETTING> :


Appuyez pour accéder aux paramètres système.

📖 «Menu de réglages» (page 2-22)

⑬ <VOICE> :

Appuyez pour répéter le guidage vocal pour un point de guidage.

TABLEAU DE COMMANDES MULTIFONCTIONS CENTRAL (Type B) (si le véhicule en est équipé)



① <CLIMATE> :

Appuyez sur ce bouton pour afficher l'écran des opérations du climatiseur. Consultez le Manuel du conducteur pour des informations plus détaillées.

② <CAMERA*/*> (modèles avec écran de visualisation du périmètre intelligent) :

Appuyez sur <CAMERA*/*> pour utiliser l'écran de visualisation du périmètre intelligent. Consultez le Manuel du conducteur pour des informations plus détaillées.







Maintenez l'appui sur <CAMERA*/*> pour changer la luminosité de l'écran

sur le mode jour ou le mode nuit, et pour régler le niveau de luminosité de l'écran à l'aide du contrôleur multifonctions pendant que l'indicateur est affiché.

<*/* OFF> (modèles sans écran de visualisation du périmètre intelligent) :


Appuyez sur <*/* OFF> pour changer la luminosité de l'écran sur le mode jour ou le mode nuit, et pour régler le niveau de luminosité de l'écran à l'aide du contrôleur multifonctions pendant que l'indicateur est affiché.


Maintenez l'appui sur <*/* OFF> pour allumer ou éteindre l'affichage.


- ③ **Contrôleur multifonctions :**
Utilisez-le pour sélectionner une option à l'écran, sélectionner l'option en surbrillance, etc.
 «Contrôleur multifonctions»
(page 2-9)
- ④ **<APPS> :**
Appuyez sur ce bouton pour afficher les applications disponibles.
 «Applications NissanConnect^{MS}»
(page 5-30)
- ⑤ **<INFO> :**
Appuyez pour afficher le menu d'informations.
 «Menu d'informations»
(page 5-2)
- ⑥ **<AUDIO> :**
Appuyez pour utiliser le système audio.
 «Principales opérations audio»
(page 3-20)
- ⑦ **<↵ BACK> :**
Appuyez pour retourner à l'écran précédent. Dans un écran de réglage, ce bouton est aussi utilisé pour valider le réglage.
- ⑧ **<STATUS> :**
Appuyez pour afficher le réglage actuel des informations sur le véhicule, sur le climatiseur et sur le système audio.
 «Écran d'état du système»
(page 2-16)
- ⑨ **<SETTING> :**
Appuyez pour accéder aux paramètres système.
 «Menu de réglages» (page 2-22)


2. Comment démarrer



TABLEAU DE COMMANDES MULTIFONCTIONS CENTRAL (Type C) (si le véhicule en est équipé)




① **<CAMERA >** (modèles avec écran de visualisation du périmètre intelligent) :

Appuyez sur **<CAMERA >** pour utiliser l'écran de visualisation du périmètre intelligent. Consultez le Manuel du conducteur pour des informations plus détaillées.


Maintenez l'appui sur **<CAMERA >** pour changer la luminosité de l'écran sur le mode jour ou le mode nuit, et pour régler le niveau de luminosité de l'écran à l'aide du contrôleur multifonctions pendant que l'indicateur est affiché.

< OFF> (modèles sans écran de visualisation du périmètre intelligent) : Appuyez sur **< OFF>** pour changer la luminosité de l'écran sur le mode jour ou le mode nuit, et pour régler le niveau de luminosité de l'écran à l'aide du contrôleur multifonctions pendant que l'indicateur est affiché.


Maintenez l'appui sur **< OFF>** pour allumer ou éteindre l'affichage.

② **<NAVI>** :

En l'absence d'itinéraire défini, appuyez pour afficher l'écran du menu Destination.


 «Réglage de la destination» (page 6-16)

Lorsqu'un itinéraire est défini, appuyez pour afficher les informations et l'écran de modification de l'itinéraire.

 «Écran du menu d'itinéraire» (page 6-40)


③ Contrôleur multifonctions :

Utilisez-le pour sélectionner une option à l'écran, sélectionner l'option en surbrillance ou faire défiler la carte sur l'écran, etc.

 «Contrôleur multifonctions» (page 2-9)


④ **<APPS>** :

Appuyez sur ce bouton pour afficher les applications disponibles.

 «Applications NissanConnect^{MS}» (page 5-30)

⑤ **<STATUS>** :

Appuyez pour afficher le réglage actuel des informations sur le véhicule, sur le climatiseur, sur le système audio et sur l'itinéraire de la navigation.

 «Écran d'état du système» (page 2-16)

2. Comment démarrer

⑥ <AUDIO> :

Appuyez sur ce bouton pour utiliser le système audio.

🔍 «Principales opérations audio»
(page 3-20)

⑦ <MAP/VOICE> :

Appuyez sur ce bouton pour afficher l'écran de la carte de l'emplacement actuel. Maintenez l'appui pour répéter le guidage vocal pour un point de guidage.

🔍 «Affichage de l'emplacement actuel du véhicule» (page 6-7)

Appuyez encore pour afficher la barre de vue de l'affichage.

🔍 «Barre de vue de l'affichage (modèles avec système de navigation)» (page 2-18)

⑧ <↩ BACK> :

Appuyez pour retourner à l'écran précédent. Dans un écran de réglage, ce bouton est aussi utilisé pour valider le réglage.

⑨ <SETTING> :

Appuyez sur ce bouton pour accéder aux paramètres système.

🔍 «Menu de réglages» (page 2-22)

⑩ <INFO> :

Appuyez pour afficher le menu d'informations.

🔍 «Menu d'informations»
(page 5-2)

⑪ <CLIMATE> :


Appuyez sur ce bouton pour afficher l'écran des opérations du climatiseur.

Consultez le Manuel du conducteur pour des informations plus détaillées.

CONTRÔLEUR MULTIFONCTIONS

Avec les boutons directionnels

Modèles avec système de navigation :



① <ENTER> :

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner

l'élément en surbrillance sur l'écran.

En appuyant sur ce bouton alors qu'une carte est affichée, le menu de raccourcis ou l'écran de menu de la carte est affiché.

🔍 «Menu de raccourcis» (page 2-17)

🔍 «Menu de la carte (modèles avec système de navigation)»
(page 2-18)

② Boutons directionnels principaux :

Appuyez pour vous déplacer sur la carte, mettre un élément en surbrillance à l'écran ou ajuster un réglage (volume, luminosité, etc.).

③ Boutons directionnels additionnels :

Appuyez pour vous déplacer sur la carte ou sélectionner un élément sur l'écran de saisie des caractères.


④ Cadran central :

Tournez ce cadran afin de mettre un élément sur l'écran en surbrillance ou pour changer un réglage.

Le cadran central peut également être utilisé pour régler l'échelle de la carte.

2. Comment démarrer

Modèles sans système de navigation :



① **<ENTER>** :

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner l'élément en surbrillance sur l'écran.

En appuyant sur ce bouton alors que l'écran d'air climatisé ou d'état est affiché, l'écran du menu de raccourcis s'affiche.

 «Menu de raccourcis» (page 2-17)

② Boutons directionnels principaux :


Appuyez pour mettre un élément en surbrillance à l'écran ou ajuster un réglage (volume, luminosité, etc.).

③ Cadran central :

Tournez ce cadran afin de mettre un élément sur l'écran en surbrillance ou

pour changer un réglage.

Sans les boutons directionnels




① **<ENTER>** :

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner l'élément en surbrillance sur l'écran.

En appuyant sur ce bouton alors qu'une carte est affichée, le menu de raccourcis ou l'écran de menu de la carte est affiché.

 «Menu de raccourcis» (page 2-17)

 «Menu de la carte (modèles avec système de navigation)» (page 2-18)


② Cadran central/commande de curseur :

Tournez pour mettre un élément à

l'écran en surbrillance, pour ajuster un réglage ou l'échelle de la carte.

Curseur (appuyez vers le haut/bas/la gauche/droite) pour mettre un élément en surbrillance à l'écran ou ajuster un réglage (volume, luminosité, etc.). La carte peut défiler dans 8 directions en faisant glisser cette commande.

COMMANDES AU VOLANT (Type A) (si le véhicule en est équipé)



① <ENTER> :

Inclinez ce bouton afin de mettre un élément sur l'écran en surbrillance ou pour changer un réglage. Appuyez sur ce bouton pour sélectionner l'élément en surbrillance.

Les opérations audio sont possibles en inclinant la commande.

🗨 «Boutons de contrôle audio au volant (Type A) (si le véhicule en est équipé)» (page 3-19)

Modèles avec système de navigation :

En appuyant sur ce bouton alors qu'une carte est affichée, le menu de

raccourcis ou l'écran de menu de la carte est affiché.

🗨 «Menu de raccourcis» (page 2-17)

🗨 «Menu de la carte (modèles avec système de navigation)» (page 2-18)

Modèles sans système de navigation :

En appuyant sur ce bouton alors que l'écran d'air climatisé ou d'état est affiché, l'écran du menu de raccourcis s'affiche.

🗨 «Menu de raccourcis» (page 2-17)

② < > :

Appuyez sur cette commande pour retourner à l'écran précédent.

③ <-|+> :

Appuyez pour régler le volume.

④ <SOURCE> :

Appuyez pour commuter le mode audio (source).

🗨 «Boutons de contrôle audio au volant (Type A) (si le véhicule en est équipé)» (page 3-19)

⑤ < 🗨 > :

Appuyez sur ce bouton pour commencer une session de reconnaissance

vocale. Pendant une session de reconnaissance vocale, appuyer sur ce bouton annule le guidage vocal et vous pouvez énoncer une commande vocale immédiatement.

Maintenez l'appui sur ce bouton pour mettre fin à une session de reconnaissance vocale.

🗨 «7. Reconnaissance vocale»

⑥ < 📞 > :

Appuyez pour utiliser le système de téléphone mains libres.

🗨 «4. Téléphone mains libres Bluetooth^{MD}»

⑦ < 📺 > :

Ce bouton est utilisé pour le fonctionnement de l'affichage d'informations du véhicule.


Consultez le Manuel du conducteur pour des informations plus détaillées.

2. Comment démarrer

! REMARQUE :

Il est impossible d'actionner l'écran tactile à l'aide des commandes au volant lorsque l'affichage d'informations du véhicule présente les réglages.

COMMANDES AU VOLANT (Type B)
(si le véhicule en est équipé)



① <SOURCE> :

Appuyez pour commuter le mode audio (source).

☞ «Boutons de contrôle audio au volant (Type B) (si le véhicule en est équipé)» (page 3-20)

② <ENTER> :

Inclinez ce bouton afin de mettre un élément sur l'écran en surbrillance ou pour changer un réglage. Appuyez sur

ce bouton pour sélectionner l'élément en surbrillance.

Les opérations audio sont possibles en inclinant la commande.

☞ «Boutons de contrôle audio au volant (Type B) (si le véhicule en est équipé)» (page 3-20)

En appuyant sur ce bouton alors qu'une carte est affichée, le menu de raccourcis ou l'écran de menu de la carte est affiché.

☞ «Menu de raccourcis» (page 2-17)

☞ «Menu de la carte (modèles avec système de navigation)» (page 2-18)

③ <↩> :

Appuyez sur cette commande pour retourner à l'écran précédent.

④ <-|+> :

Appuyez pour régler le volume.

⑤ <☞> :

Appuyez sur ce bouton pour commencer une session de reconnaissance vocale. Pendant une session de reconnaissance vocale, appuyer sur ce bouton annule le guidage vocal et vous pouvez énon-

cer une commande vocale immédiatement.

Maintenez l'appui sur ce bouton pour mettre fin à une session de reconnaissance vocale.

☞ «7. Reconnaissance vocale»

⑥ <☞> :

Appuyez pour utiliser le système de téléphone mains libres.

☞ «4. Téléphone mains libres Bluetooth^{MD}»

ACCESSOIRES AUDIO

Le véhicule est équipé de ports de connexion USB et de prises d'entrée auxiliaires (si le véhicule en est équipé). Une fois connecté, le système audio intégré au véhicule peut lire du contenu audio sur l'appareil compatible.

i INFORMATION :


- Même lorsque l'iPod et/ou l'iPhone sont connectés dans les deux ports de connexion USB/iPod, le système ne reconnaît qu'un iPod ou iPhone connecté à la fois.

2. Comment démarrer

- Un seul des deux dispositifs de mémoire USB peut fonctionner avec le système de reconnaissance vocale.
🔍 «Réglage de la reconnaissance vocale» (page 7-15)
- L'interface média arrière du système de divertissement mobile (si le véhicule en est équipé) qui intègre les ports USB et HDMI est situé à l'arrière du boîtier de la console centrale.
🔍 «Interface média arrière» (page 3-65)

Type A (si le véhicule en est équipé) :

Les ports de connexion USB et les prises d'entrée auxiliaires sont situés dans le boîtier de console centrale.




- ① Prise d'entrée audio auxiliaire :
Connectez un lecteur audio qui accepte un connecteur TRS de 3,5 mm (1/8 po) (lecteur MP3 etc., par exemple) pour lire de la musique.
- ② Prise d'entrée vidéo auxiliaire :
Connectez un lecteur vidéo pour lire une vidéo.
- ③ Fente de carte SD (si le véhicule en est équipé) :
La fente de la carte est destinée à la carte SD de la cartographie pour le système de navigation.
🔍 «Fente pour carte SD» (page 6-72)
- ④ Ports de connexion USB/iPod :
Connexion pour lire un média à partir d'un iPod, d'un iPhone ou d'un dispositif de mémoire USB. Consultez le guide d'utilisation du fabricant de votre dispositif en termes d'utilisation et d'entretien du dispositif.

! REMARQUE :

Selon la taille et la forme du dispositif de mémoire USB, le couvercle de la console est susceptible de ne pas fermer complètement. Ne forcez pas la fermeture du couvercle de la console, au risque d'endommager le dispositif de mémoire USB.

Type B (si le véhicule en est équipé) :

Les ports de connexion USB sont situés sur le tableau de bord inférieur.



Exemple

- ① Ports de connexion USB/iPod :
Connexion pour lire un média à partir d'un iPod, d'un iPhone ou d'un dispositif de mémoire USB. Consultez le

2. Comment démarrer

guide d'utilisation du fabricant de votre dispositif en termes d'utilisation et d'entretien du dispositif.

DÉMARRER LE SYSTÈME

Le système démarre lorsque le contacteur de démarrage est mis sur la position ACC ou ON.

AVERTISSEMENT RELATIVE AU DÉMARRAGE

Lorsque le contacteur de démarrage est placé en position ACC ou ON, l'écran de démarrage s'affiche.

Appuyez sur [OK] après avoir lu et accepté le message. Si vous n'acceptez pas le message, certaines fonctions seront désactivées.

! REMARQUE :

Ne laissez pas le système NissanConnect^{MS} activé lorsque le moteur est arrêté. Cela pourrait décharger la batterie du véhicule. Lorsque vous utilisez le système NissanConnect^{MS}, laissez toujours le moteur en marche.


FONCTIONNEMENT DE L'ÉCRAN TACTILE

Ce système est principalement utilisé avec l'affichage à écran tactile.

COMMENT UTILISER L'ÉCRAN TACTILE

Les opérations de base s'effectuent en touchant, en balayant et en faisant glisser à l'écran.

- Appuyer




Permet de sélectionner et d'exécuter la

2. Comment démarrer


touche sélectionnée à l'écran.

- **Balayer**



Permet de passer à la page suivante sur un écran de menu.

- **Faire glisser longuement**




Faites glisser la barre de défilement vers le haut ou le bas pour faire défiler l'écran du menu.

Modèles avec système de navigation :

Davantage d'utilisations variées de l'écran de carte sont possibles.

☞ «Fonctionnement de la carte»
(page 6-4)


ÉCRAN DU MENU D'UTILISATION



- ① Appuyez sur [**<**] pour faire défiler vers la page précédente.
- ② Appuyez sur l'icône de votre choix pour exécuter une fonction et afficher l'écran suivant.
- ③ Indique la position de la page actuellement affichée dans le nombre total de pages disponibles.
- ④ Appuyez sur [**>**] pour faire défiler vers la page suivante.

Un mouvement de balayage peut également être utilisé pour se déplacer rapidement entre les pages.

LISTE DE DÉFILEMENT OU MESSAGE




- ① Faites glisser la barre de défilement vers le haut ou le bas pour faire défiler un message ou une liste vers le haut ou le bas.
- ② Appuyez sur l'option de votre choix.
- ③ Si un nom d'option répertorié ne s'affiche pas entièrement (en raison de la longueur), appuyez sur [**>**] pour révéler les parties cachées du mot.
- ④ Appuyez sur [**^**] ou [**v**] pour faire défiler le message ou la liste un élément à la fois.

Appuyez sur [**^**] ou [**v**] pour passer

2. Comment démarrer

à la page suivante.


SÉLECTION D'UNE OPTION



Lorsque vous appuyez sur une option, elle est exécutée et l'écran suivant s'affiche.

Appuyez sur [>] pour retourner à l'écran précédent.

AJUSTEMENT DES RÉGLAGES



Le niveau de volume, de luminosité, etc. peut être ajusté.

Appuyez sur les touches de réglage, telles que [+] / [-], [L] / [R], etc., pour modifier chaque option. Chaque fois que l'on presse une touche, l'indicateur se déplace le long de la barre.

ÉCRAN D'ÉTAT DU SYSTÈME

En appuyant sur <STATUS>, l'état actuel du système peut être affiché.



INFORMATION :

Différents écrans d'état sont affichés en fonctions de divers facteurs, tels que le mode actuellement actif, si une destination (pour les modèles avec système de navigation) a été définie, etc.

Appuyer sur [<] / [>] permet de commuter l'écran d'état du climatiseur, l'écran d'informations sur l'itinéraire de navigation (modèles avec système de navigation) et l'écran d'informations.

Modèles avec système de navigation :

Lorsqu'aucun itinéraire n'est programmé, une boussole et l'emplacement actuel s'affichent à la place des informations

d'itinéraire.

MENU DE RACCOURCIS

Modèles avec système de navigation :

Pour afficher le menu de raccourcis, appuyez sur **<ENTER>** ou sur [≡] pendant que l'écran de carte de l'emplacement actuel est affiché.

Les éléments sur le menu de raccourcis peuvent être personnalisés selon vos préférences.




Éléments disponibles :

- [Source audio]
- [Liste audio]
- [Historique des appels]
- [Répertoire]
- [Annuler itinéraire]

- [À proximité]
- [Enregistrer lieu]
- [Afficher les réglages]
- [Sélectionner Ajouter/Modifier]

Modèles sans système de navigation :

Pour afficher le menu de raccourcis, appuyez sur **<ENTER>** ou sur [≡] pendant que l'écran du climatiseur ou l'écran d'état est affiché.



Éléments disponibles :

- [Source audio]
- [Liste audio]
- [Historique des appels]
- [Répertoire]
- [Sélectionner Ajouter/Modifier]


2. Comment démarrer

MODIFIER LE MENU DE RACCOURCIS

La procédure suivante permet de modifier ou de trier le menu de raccourcis.

1. Sélectionnez [Sélectionner Ajouter/Modifier] pour enregistrer un nouvel élément au menu ou pour changer un élément du menu existant.
2. Sélectionnez le réglage de votre choix.
 - [Changer l'ordre]
Change l'ordre d'affichage des éléments du menu de raccourcis. Maintenez l'appui sur [⇨] affiché à côté de l'élément que vous souhaitez déplacer. Faites glisser l'icône sur la position de la liste où vous souhaitez l'insérer.
 - [Modif. éléments raccourci]
Sélectionnez les options à afficher dans le menu de raccourcis.

MENU DE LA CARTE (modèles avec système de navigation)



Pendant que vous faites défiler l'écran de carte, appuyez sur **<ENTER>** ou sur [≡] pour afficher le menu de carte.

- [Nouvelle destination]
- [Afficher la position actuelle]
- [Enregistrer lieu]
- [À proximité]
- [Supprimer le lieu mémorisé]




INFORMATION :

[Supprimer le lieu mémorisé] n'est disponible que lorsque le pointeur en croix est aligné sur le lieu mémorisé.

BARRE DE VUE DE L'AFFICHAGE (modèles avec système de navigation)

Différents écrans d'informations peuvent être présentés en sélectionnant à partir de la barre de vue de l'affichage.

Les vues disponibles peuvent varier en fonction des modèles et des spécifications.




Lorsque l'écran affiche la carte de l'emplacement actuel, appuyez sur **<MAP>/<MAP/VOICE>** pour afficher la barre de vue de l'affichage.

Sélectionnez une icône dans la barre de vue de l'affichage. L'affichage en cours est modifié et la barre de vue de l'affichage se referme.


Les vues suivantes d'affichage sont disponibles.

Visualisation de la carte divisée :



La carte peut être affichée sur un écran divisé. Les réglages de la carte peuvent être ajustés indépendamment.


Visualisation de la bifurcation/de l'intersection :



La bifurcation/l'intersection suivante est toujours affichée.

Lorsqu'aucun itinéraire n'est défini, l'écran de bifurcation/intersection ne s'affiche pas et la carte est affichée en plein écran.


Visualisation de la liste de changement :



Ceci affiche la liste de changement sur l'écran gauche. Lorsque vous approchez d'un point guide, l'écran de gauche affiche automatiquement une vue élargie de l'intersection.


Lorsqu'aucun itinéraire n'est défini, l'écran de la liste de changement ne s'affiche pas et la carte est affichée en plein écran.

Visualisation de Où suis-je ? :



Cette option affiche les informations sur l'emplacement du véhicule.

Visualisation virage par virage :




Cette option affiche un point d'intersection lors de la conduite en fonction du guidage d'itinéraire.

Lorsqu'aucun itinéraire n'est défini, l'écran Virage par virage ne s'affiche pas et la carte est affichée en plein écran.

2. Comment démarrer

Visualisation de l'économie de carburant :



Affiche les informations d'économie de carburant.

Visualisation du Eco Drive Report :



Votre score de conduite s'affiche en temps réel, avec un score de 100 points représentant un score de conduite écologique idéal.

Pour améliorer votre score :

- Lors du démarrage, enfoncez doucement la pédale d'accélérateur.
- En vitesse de croisière, accélérez et décélérez le moins possible.
- Lors de la décélération, relâchez précocement l'accélérateur.

PERSONNALISATION DE LA BARRE DE VUE D'AFFICHAGE

Les icônes de menu sur la barre de vue de l'affichage peuvent être personnalisées selon vos préférences.


1. Appuyez sur **<SETTING>** puis [Navigation] pour afficher l'écran de réglage de la navigation.
2. Appuyez sur [Vue de la carte et affichage] et appuyez sur [Changer l'ordre].
3. Modifiez l'ordre des icônes à afficher sur la barre de vue de l'affichage. Appuyez sur [≡] affiché à côté de l'élément que vous souhaitez déplacer et maintenez la pression. Déplacez l'icône vers la position de la liste dans laquelle vous souhaitez insérer l'élément.

COMMENT SAISIR LES CHIFFRES ET LETTRES

L'écran du clavier est différent en fonction du modèle et de la spécification.

ÉCRAN DE SAISIE DE CARACTÈRES ALPHANUMÉRIQUES (lettres et chiffres)

Les caractères alphanumériques peuvent être saisis à l'aide du clavier à l'écran. Les conceptions et les options affichées peuvent varier en fonction du type d'écran.



- ① Appuyez sur un caractère sur le clavier affiché. Le caractère sélectionné est saisi.

- ② Les caractères saisis sont affichés ici.
- ③ Appuyez sur [Supprimer] pour effacer le dernier caractère saisi.
Maintenez [Supprimer] enfoncé pour effacer tous les caractères saisis.
- ④ Les touches de symbole sont affichées en appuyant sur [Symboles].
Les touches alphabétiques sont affichées en appuyant sur [A-Z].
- ⑤ Appuyez sur [Espace] pour insérer un espace.
- ⑥ Appuyez sur [OK] ou [Liste] pour finaliser votre saisie.



INFORMATION :

- Appuyez sur la touche [MAJ.] pour commuter entre les caractères majuscules et les minuscules sur l'écran du clavier.
- Appuyez sur [◀] ou [▶] pour déplacer la position de saisie de caractère.

2. Comment démarrer










RÉGLAGES DU SYSTÈME

MENU DE RÉGLAGES




Les réglages du système peuvent être modifiés selon vos préférences.

Les options de réglage disponibles peuvent varier en fonction des modèles et des spécifications.

Appuyez sur **<SETTING>** pour afficher le menu des réglages et appuyez sur une option de réglage que vous souhaitez ajuster.

Élément de menu	Résultat
[Bluetooth]	Règle la fonction Bluetooth ^{MD} pour le flux audio et le téléphone.  «Réglages Bluetooth ^{MD} » (page 2-30)
[Phone/Mail]	Affiche l'écran de réglage du téléphone/courriel.  «Réglages du téléphone et des messages textes» (page 4-10)
[Véhicule]	Affiche l'écran des réglages du véhicule.  «Réglages du véhicule (si le véhicule en est équipé)» (page 2-24)
[Navigation]	Affiche l'écran des réglages de la navigation.  «Réglages de la navigation» (page 6-61)
[Audio]	Affiche l'écran des réglages audio.  «Réglages audio» (page 3-44)
[Écran]	Affiche l'écran de réglage de l'écran tactile.  «Réglages de l'écran» (page 2-25)
[Ajustement volume]	Affiche l'écran de réglage du volume.  «Réglages du volume» (page 2-26)
[Horloge]	Affiche l'écran de réglage de l'horloge.  «Réglages de l'horloge» (page 2-29)
[NissanConnect Services]	Affiche l'écran de réglage des services NissanConnect ^{MS} .  «Réglages des services NissanConnect ^{MS} » (page 5-28)

2. Comment démarrer

Élément de menu		Résultat
[Rec. vocale]		Affiche l'écran de réglage de la fonction de reconnaissance vocale.  «Réglage de la reconnaissance vocale» (page 7-15)
[Caméra/Sonar]		Affiche l'écran de réglage du système de capteur (sonar) de caméra/stationnement. Consultez le Manuel du conducteur pour des informations plus détaillées.
[Aide à la conduite]		Affiche l'écran de réglage de l'aide à la conduite. Consultez le Manuel du conducteur pour des informations plus détaillées.
[Autre]	[Langue]	Affiche l'écran de réglage de la langue.  «Réglages de la langue (si le véhicule en est équipé)» (page 2-27)
	[Changer la langue]	Affiche l'écran de réglage de la langue et des unités.  «Réglages de la langue et des unités (si le véhicule en est équipé)» (page 2-28)
	[Type de clavier]	Définit le type de clavier sur [ABC] ou [QWERTY].
	[Alerte carburant]	Définit l'activation/désactivation de la notification de carburant faible.
	[Informations sur le logiciel]	Affiche les informations sur le logiciel.

2. Comment démarrer

Réglages du véhicule (si le véhicule en est équipé)

Ce menu change les réglages du véhicule.

Les options de réglage disponibles peuvent varier en fonction des modèles et des spécifications.

1. Appuyez sur **<SETTING>**.
2. Appuyez sur [Véhicule].

Option de réglage	Résultat
[Éclair. allumé déverr. portes]	Lorsque cette option est activée, l'éclairage intérieur s'allume lorsqu'une portière est déverrouillée.
[Sensibilité lumière]	Règle la sensibilité de la lumière automatique.
[Délai désact. phare]	Règle la minuterie de l'éclairage automatique.
[Capteur vitesse essuie-glaces]	Règle l'intervalle des essuie-glaces qui s'ajuste automatiquement en fonction de la vitesse du véhicule.
[Déverrouil. porte sélective]	Règle le déverrouillage sélectif des portes.
[Ver. / Déver. avec Clé intellig.]	Lorsque cette option est activée, le verrouillage/déverrouillage des portières fonctionne en poussant la commande de demande sur la poignée de portière pour l'activer.
[Lever colonne de dir. à la sortie]	Règle le levage de la colonne de direction à la sortie.
[Régler siège cond. sur sortie]	Règle le dossier du siège conducteur à la sortie.
[Réinit. paramètres]	Rétablit toutes les valeurs de réglage par défaut du véhicule.

Réglages de l'écran

Ce menu active/désactive l'affichage et ajuste la qualité d'image de l'écran.

Les options de réglage disponibles peuvent varier en fonction des modèles et des spécifications.

1. Appuyez sur **<SETTING>**.
2. Appuyez sur [Écran].

Option de réglage		Action
[Régl. affichage]	[Luminosité]	Ajuste la luminosité.
	[Contraste]	Ajuste le contraste.
	[Niveau de noir]	Ajuste le niveau de noir.
[Affichage désactivé]		Allume ou éteint l'écran. Maintenez l'appui sur <CAMERA>/<📷>/<CAMERA📷>/<📷> OFF pendant plus de 2 secondes pour allumer l'écran.
[Jour/nuit]		Ajuste la luminosité de l'écran. Alterne la couleur de l'écran entre l'écran jour et l'écran nuit.
[Modifier couleur carte]		Alterne la couleur de l'écran entre le mode jour et le mode nuit.
[Réinit. paramètres]		Rétablit les réglages de l'écran par défaut.

2. Comment démarrer

Réglages du volume

Ce menu active/désactive et ajuste le volume pour différentes fonctions et bips du système.

Les options de réglage disponibles peuvent varier en fonction des modèles et des spécifications.

1. Appuyez sur **<SETTING>**.
2. Appuyez sur [Réglage volume].

Option de réglage	Action
[Volume audio]	Règle le volume du système audio.
[Guidage vocal]	Active/désactive le guidage vocal.
[Volume guidage]	Ajuste le niveau de volume du guidage vocal.
[Vol. sonnerie]	Règle le niveau de volume de la sonnerie.
[Vol. d'appels entrant]	Règle le volume des appels entrants.
[Vol. d'appels sortant]	Règle le volume des appels sortants.
[Volume RDS]	Ajuste le niveau de volume de l'annonce RDS.
[NissanConnect Svcs. Vol]	Ajuste le niveau du volume de la chaîne d'information des services NissanConnect ^{MS} .
[Volume du sonar]	Règle le niveau de volume de l'avertissement du sonar.
[Bip du bouton]	Alterne l'activation/désactivation du bip du bouton et l'alarme pour une opération interdite.

Réglages de la langue (si le véhicule en est équipé)

Change la langue utilisée dans le système.

Les options de réglage disponibles peuvent varier en fonction des modèles et des spécifications.

1. Appuyez sur **<SETTING>**.
2. Appuyez sur [Autre].
3. Appuyez sur [Langue].

Option de réglage	Action
[Langue du système]	Sélectionnez la langue d'affichage, des annonces vocales et des fonctions de reconnaissance vocale.



INFORMATION :

- Ne changez pas la position du contacteur d'allumage lors du changement de langue.
- Le système de reconnaissance vocale ne peut être utilisé que dans les langues qu'il prend en charge.
- Selon la langue sélectionnée, les commandes vocales disponibles pour le système de reconnaissance vocale peuvent être différentes.

2. Comment démarrer

Réglages de la langue et des unités (si le véhicule en est équipé)

Change la langue et les unités de mesure utilisées dans le système.

Les options de réglage disponibles peuvent varier en fonction des modèles et des spécifications.

1. Appuyez sur **<SETTING>**.
2. Appuyez sur [Autre].
3. Appuyez sur [Changer la langue].

Option de réglage	Action
[Langue du système]	Sélectionnez la langue d'affichage, des annonces vocales et des fonctions de reconnaissance vocale.
[Régl. unité écon. carbur.]	Sélectionnez l'unité de prédilection pour l'économie de carburant.
[Unités de pression des pneus]	Sélectionnez l'unité de prédilection pour la pression des pneus.
[Unités de température]	Sélectionnez l'unité de prédilection pour la température.



INFORMATION :

- Ne changez pas la position du contacteur d'allumage lors du changement de langue.
- Le système de reconnaissance vocale ne peut être utilisé que si la langue sélectionnée dans ce réglage est prise en charge par le système.
- Selon la langue sélectionnée, les commandes vocales disponibles pour le système de reconnaissance vocale peuvent être différentes.

Réglages de l'horloge

Cette option modifie le réglage de l'horloge.

Les options de réglage disponibles peuvent varier en fonction des modèles et des spécifications.

1. Appuyez sur **<SETTING>**.
2. Appuyez sur [Horloge].

Option de réglage	Action	
[Affichage heure]	Active/désactive l'affichage de l'horloge. Lorsque cet élément est activé, l'affichage de l'horloge apparaît.	
[Heure d'été]	Sélectionnez le réglage de l'heure d'été parmi ON et OFF.	
[Format d'horloge (24h)]	Sélectionnez le format d'affichage de l'heure en mode 12 heures ou 24 heures. Lorsque le témoin indicateur s'allume, l'horloge est réglée au format 24 heures.	
[Fuseau horaire]	Sélectionnez le fuseau horaire correspondant à partir de la liste. Lors de la sélection de [AUTO], le système sélectionne automatiquement le fuseau horaire.	
[Réglage du décalage]	Ajuste la valeur de décalage (heure et minutes).	
[>]	[Réglage de l'heure]	Ajuste l'heure en augmentant ou en diminuant la valeur.
	[Réglage du calendrier]	Ajuste l'année, le mois et le jour.

2. Comment démarrer

COUPLAGE DU DISPOSITIF BLUE-TOOTH^{MD}

Votre véhicule est équipé d'un système de téléphone mains libres Bluetooth^{MD} et de flux audio Bluetooth^{MD}. Si vous possédez un téléphone cellulaire compatible Bluetooth^{MD} ou un module de flux audio Bluetooth^{MD}, vous pouvez configurer la connexion sans fil entre votre téléphone et le module de téléphone intégré au véhicule ou l'appareil de flux audio Bluetooth^{MD} et le module audio intégré au véhicule. Grâce à la technologie sans fil Bluetooth^{MD}, vous pouvez émettre ou recevoir un appel téléphonique avec votre téléphone cellulaire dans la poche et écouter de la musique avec votre appareil de flux audio Bluetooth^{MD} via le système intégré au véhicule.

Couplage de téléphone cellulaire/ appareil audio

1. Appuyez sur **<SETTING>**.
2. Appuyez sur [Bluetooth] et sur [Connecter l'appareil].
3. Appuyez sur [Ajouter nouveau(X/5 li-bres)] pour enregistrer un appareil.

4. Lorsqu'un code NIP s'affiche à l'écran, utilisez le téléphone cellulaire compatible Bluetooth^{MD} pour saisir le code NIP.

La procédure de couplage des téléphones cellulaires varie en fonction du modèle de téléphone. Consultez le manuel d'utilisation du téléphone cellulaire pour des informations plus détaillées.

Si l'appareil enregistré possède des fonctions audio et téléphone, le système affiche un message demandant si vous souhaitez enregistrer l'appareil pour une autre fonction.

La procédure de connexion d'un téléphone cellulaire/appareil audio varie en fonction de l'appareil Bluetooth^{MD}. Consultez le manuel d'utilisation de l'appareil Bluetooth^{MD} pour des informations plus détaillées.



REMARQUE :

Certains téléphones cellulaires ou autres appareils peuvent créer une interférence ou un bourdonnement émis par les haut-parleurs du système audio. Le bruit peut être réduit ou éliminé en rangeant l'appareil à un autre endroit.



INFORMATION :

Il est conseillé de consulter un concessionnaire NISSAN pour la compatibilité ou d'appeler le département des services aux consommateurs de NISSAN pour des instructions de couplage des téléphones cellulaires ou des appareils audio recommandés par NISSAN.

Réglages Bluetooth^{MD}

Les réglages Bluetooth^{MD} peuvent être configurés de façon détaillée en fonction des préférences de l'utilisateur.

1. Appuyez sur **<SETTING>**.
2. Appuyez sur [Bluetooth].
3. Appuyez sur l'élément de votre choix.
 - [Bluetooth]
Activez/désactivez la connexion Bluetooth^{MD} au véhicule.

- [Connecter l'appareil]
Appuyez sur cette option pour connecter l'appareil Bluetooth^{MD}. Vous pouvez également supprimer un appareil enregistré et afficher les informations relatives à l'appareil enregistré.
- [Sélectionner le téléphone]
Les téléphones mains libres Bluetooth^{MD} enregistrés figurent dans la liste. Sélectionnez un appareil dans la liste pour déconnecter ou connecter un appareil Bluetooth^{MD}.
- [Sélectionner l'appareil audio]
Les lecteurs de flux audio Bluetooth^{MD} enregistrés figurent dans la liste. Sélectionnez un appareil dans la liste pour déconnecter ou connecter un appareil Bluetooth^{MD}.
- [Infos sur l'appareil Bluetooth]
Le nom et le code NIP de l'appareil enregistré peuvent être modifiés.

FONCTIONS DÉSACTIVÉES LORS DE LA CONDUITE

Pour aider à assurer une conduite en toute sécurité, certaines fonctions sont totalement ou partiellement désactivées lorsque le véhicule est en mouvement.

Le texte sur l'écran et les touches pour ces fonctions restreintes seront «grisés» ou désactivés et ne pourront pas être sélectionnés en conduisant. Dans certains cas, un message apparaîtra à l'écran indiquant qu'une fonction est restreinte.

Les fonctions restreintes pendant la conduite incluent :

- Écran de saisie de caractères (lettre et chiffre).
- Défilement et visualisation de certains écrans de listes.
- Affichage d'informations détaillées et sélection d'une option sur l'écran d'informations.
- Ajout/modification de l'adresse du domicile, des entrées du répertoire et de l'itinéraire actuel. (modèles avec système de navigation)

- Passer un appel en composant le numéro et en utilisant le répertoire du combiné.
- Fonctions de réglage du téléphone, des services NissanConnect^{MS} (si le véhicule en est équipé) et Bluetooth^{MD}.

Ces fonctions deviennent à nouveau disponibles lorsque le véhicule n'est pas en mouvement.

Certaines des fonctions de réglage de destination (modèles avec système de navigation) qui ne sont pas disponibles en conduisant peuvent être actionnées par le système de reconnaissance vocale. Les commandes vocales disponibles peuvent varier selon le réglage de la langue.

2. Comment démarrer

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES DU SYSTÈME

NissanConnect^{MS} avec navigation (si le véhicule en est équipé), applications et services (si le véhicule en est équipé) utilise un système d'exploitation similaire à ceux qui équipent de nombreux ordinateurs, tablettes et téléphones cellulaires. Comme sur ces appareils, la vitesse de traitement peut varier et des délais de réponse ou réinitialisations du système peuvent survenir de façon intermittente. Ceci n'indique pas une anomalie et des informations plus détaillées sur le fonctionnement du système sont présentées ci-dessous.

Démarrage du système

En raison du grand nombre de fonctionnalités et de capacités que le système doit charger au démarrage, un délai de quelques minutes peut être nécessaire pour toutes les fonctions (comme les applications) soient disponibles.

Délai de réponse du système

Le système utilise un système d'exploitation similaire à celui de nombreux ordinateurs, tablettes et téléphones cellulaires.

Comme ces appareils, il arrive parfois que les programmes ne répondent pas immédiatement, ce qui peut retarder temporairement l'utilisation du système.

Dans la plupart des cas, le simple fait de patienter un petit peu plus longtemps suffit pour que les opérations en attente se terminent.

Si le système ne répond pas aux commandes de façon temporaire, il est facile de le réinitialiser. Maintenez simplement l'appui sur **<VOL/ON-OFF>** sur le système audio pendant au moins 5 secondes. Le système s'éteint et redémarre.

Après le redémarrage, toutes les fonctions doivent être disponibles.

Réinitialisation du système

Comme indiqué plus haut, des réinitialisations intermittentes peuvent survenir lors de l'utilisation normale. Vous pouvez également réinitialiser le système si vous pensez qu'une fonctionnalité spécifique n'est pas chargée ou ne répond pas. Une réinitialisation rapide du système résout souvent les problèmes que vous pouvez rencontrer. Après le redémarrage, toutes les fonctions sont disponibles comme indiqué plus haut.


Mises à jour du système



Comme tel est le cas pour de nombreux appareils numériques, le système est conçu pour permettre des mises à jour du logiciel à mesure que des améliorations sont développées et de nouvelles fonctionnalités ajoutées. Pour toute question sur la performance du système, il est conseillé de contacter un concessionnaire NISSAN pour avoir la certitude que les derniers logiciels disponibles sont installés sur votre véhicule.

Conseils de manipulation

Le système offre plusieurs méthodes d'utilisation selon vos préférences. Quelques conseils de manipulation sont présentés ci-dessous.

- Utiliser le tableau de commandes, les commandes au volant ou d'autres commandes trop rapidement peut produire une latence entre la commande et l'affichage. Utilisez les commandes avec soin et laissez le système réagir à vos demandes.
- NISSAN recommande d'utiliser la reconnaissance vocale aussi souvent que possible pour sélectionner des options en conduisant. Certaines fonc-

tionnalités de l'écran tactile sont délibérément indisponibles en conduisant. Consultez les commandes vocales disponibles en appuyant sur <  > avant de sélectionner une catégorie dans l'affichage.

- Modèles avec système de navigation : Lorsque vous cherchez une adresse ou des points d'intérêt (POI), n'oubliez pas que vous pouvez utiliser les fonctions Recherche connectée et Recherche assistée parmi les services NissanConnect^{MS} pour étendre vos méthodes et vos résultats de recherche. Le système de reconnaissance vocale reconnaît un ensemble de commandes défini. Vous pouvez afficher ces commandes en appuyant sur <  > avant de sélectionner une catégorie dans la liste affichée. Les commandes se trouvent également dans la section Reconnaissance vocale sous la liste des commandes.
 «Liste des commandes»
(page 7-7)
- Dans certains cas, le système peut être incapable de reconnaître votre commande, même si vous l'énoncez précisément. Cette situation peut être

due à des conditions bruyantes ou à un accent.

- Dans certains cas uniques, le système peut attendre la prononciation d'un mot comme il est épilé par rapport à la façon dont il est normalement prononcé.

AIDE SUPPLÉMENTAIRE

Pour des informations techniques supplémentaires, il est conseillé de contacter un concessionnaire NISSAN pour une aide au dépannage.

2. Comment démarrer

MÉMENTO

3 Système audio

Précautions de fonctionnement audio	3-2	Lecteur de dispositif de mémoire USB	3-34
Radio	3-2	Lecteur iPod	3-37
Lecteur de disque compact (CD)	3-4	Flux audio Bluetooth ^{MD}	3-40
Lecteur de disque numérique polyvalent (DVD) (si le véhicule en est équipé)	3-5	Appareils auxiliaires (AUX) (si le véhicule en est équipé)	3-43
Port de connexion USB (Universal Serial Bus)	3-9	Réglages audio	3-44
Fichiers audio		Entretien et nettoyage du disque/dispositif de mémoire USB	3-47
compressés (MP3/WMA/AAC)	3-10	Disques	3-47
Flux audio Bluetooth ^{MD}	3-16	Dispositif de mémoire USB	3-47
Noms et fonctions des boutons de contrôle audio	3-17	Contrat de licence utilisateur final Gracenote ^{MD}	3-47
Principaux boutons audio (Type A) (si le véhicule en est équipé)	3-17	Système de divertissement mobile (SDM) (si le véhicule en est équipé)	3-49
Principaux boutons audio (Type B) (si le véhicule en est équipé)	3-18	Précautions	3-49
Boutons de contrôle audio au volant (Type A) (si le véhicule en est équipé)	3-19	Informations techniques	3-50
Boutons de contrôle audio au volant (Type B) (si le véhicule en est équipé)	3-20	Télécommande et écouteurs	3-60
Opérations audio	3-20	Interface média arrière	3-65
Principales opérations audio	3-20	Activation des écrans arrière	3-66
Radio	3-22	Utilisation des écrans arrière	3-67
Lecteur de disque compact (CD)	3-28	Réglages et informations	3-68
Lecteur de disque numérique polyvalent (DVD) (si le véhicule en est équipé)	3-30	Contrôle du système arrière sur l'écran avant	3-69
		Conseils de manipulation	3-70
		Entretien et maintenance	3-73

3. Système audio

PRÉCAUTIONS DE FONCTIONNEMENT AUDIO



AVERTISSEMENT

- Le conducteur ne doit pas tenter d'utiliser le système audio lorsque le véhicule roule, afin de consacrer toute son attention à la conduite.
- Stationnez le véhicule dans un endroit sûr et serrez le frein de stationnement avant d'utiliser le système audio et de lire des films (si le véhicule en est équipé).



MISE EN GARDE

- Utilisez le système audio uniquement lorsque le moteur du véhicule tourne. L'utilisation du système audio pendant des périodes prolongées alors que le moteur est arrêté peut décharger la batterie du véhicule.
- Protégez ces systèmes de l'humidité. L'humidité excessive, comme les liquides renversés, peuvent entraîner le dysfonctionnement du

système.

RADIO

Placez le contacteur d'allumage en position ACC ou ON avant d'allumer la radio. Si vous écoutez la radio moteur arrêté, le contacteur d'allumage doit être placé en position ACC.

La réception radio est affectée par la puissance du signal de la station, la distance par rapport à l'émetteur radio, les bâtiments, ponts, reliefs et autres influences externes. Les changements intermittents de qualité de la réception sont généralement causés par ces influences externes.

L'utilisation d'un téléphone cellulaire dans le véhicule ou à proximité peut influencer la qualité de la réception radio.

Réception radio


Votre système radio est équipé de circuits électroniques à la pointe de la technologie pour renforcer la réception radio. Ces circuits sont conçus pour étendre la plage de réception et pour en renforcer la qualité.

En revanche, certaines caractéristiques générales des signaux radio FM et AM peuvent affecter la qualité de la réception radio dans un véhicule en mouvement, même lorsque le meilleur équipement est utilisé. Ces caractéristiques sont totalement normales dans une zone de réception donnée et n'indiquent pas de dysfonctionnement de votre système radio.

Les conditions de réception changent constamment en raison du mouvement du véhicule. Les bâtiments, le relief, la distance par rapport au signal et les interférences provenant d'autres véhicules peuvent aller à l'encontre d'une réception idéale. Certains facteurs susceptibles d'affecter votre réception radio sont décrits ci-dessous.

Certains téléphones cellulaires ou autres appareils peuvent créer une interférence ou un bourdonnement dans les haut-parleurs du système audio. Le bruit peut être réduit ou éliminé en rangeant l'appareil à un autre endroit.

Réception radio FM



Plage : la plage FM est généralement limitée à 40 à 48 km (25 à 30 miles), la FM monophonique (mono station) présentant une plage légèrement supérieure à celle de la FM stéréo. Les influences externes peuvent parfois interférer avec la réception de la station FM, même lorsqu'elle se trouve dans un rayon de 40 km (25 miles). La puissance du signal FM est directement proportionnelle à la distance entre l'émetteur et le récepteur. Les signaux FM suivent une trajectoire en ligne de visée et présentent de nombreuses caractéristiques communes avec la lu-

mière. Par exemple, ils sont réfléchis par les objets.

Affaiblissement et dérive : à mesure que votre véhicule s'éloigne de l'émetteur d'une station, les signaux tendent à s'affaiblir et/ou à dériver.

Statique et oscillation : lors d'interférence du signal due à des bâtiments, de hautes collines ou à la position de l'antenne, généralement en conjonction avec un éloignement accru de l'émetteur de la station, des bruits statiques ou oscillatoires peuvent être audibles. Ils peuvent être réduits en diminuant le réglage des aigus afin de réduire la réponse qui leur est faite.

Réception sur voies multiples : en raison des caractéristiques réfléchissantes des signaux FM, les signaux directs et réfléchis atteignent le récepteur simultanément. Les signaux peuvent s'annuler mutuellement, produisant une oscillation ou une perte de son momentanée.

Réception radio AM

Les signaux AM, en raison de leur basse fréquence, peuvent s'incurver autour des objets et rebondir au sol. En outre, les signaux peuvent ricocher dans l'ionosphère et revenir vers la terre. En raison

de ces caractéristiques, les signaux AM subissent également l'interférence sur leur parcours entre émetteur et récepteur.

Affaiblissement : survient lorsque le véhicule passe dans des tunnels ou dans des zones comptant de nombreux bâtiments hauts. Il peut également survenir pendant plusieurs secondes en cas de turbulence ionosphérique, même dans des zones sans obstacles.

Statique : provoqué par les orages, les lignes électriques, les enseignes électriques et même les feux de signalisation.

Réception avec la technologie HD Radio™ (si le véhicule en est équipé)

La réception avec la technologie HD Radio™ doit être activée pour recevoir les émissions de radio HD.

🔧 « Réglages audio » (page 3-44)

Elle permet de recevoir les émissions de radio numérique (le cas échéant), offrant une meilleure qualité de son et une réception claire. Lorsque cette fonction n'est pas activée ou que les émissions HD radio ne sont pas disponibles, vous recevez les émissions radio analogiques (AM/

3. Système audio

FM).

Réception radio par satellite

Lorsque la radio par satellite est utilisée pour la première fois ou si la batterie a été remplacée, il est possible que cette radio ne fonctionne pas correctement. Ceci ne constitue pas une anomalie. Patientez plus de 10 minutes, avec la radio par satellite allumée et le véhicule éloigné du métal ou de grands bâtiments, que la radio par satellite reçoive toutes les données nécessaires.

Le mode radio par satellite nécessite un abonnement actif à la radio par satellite SiriusXM. Le service par satellite n'est disponible que pour les personnes âgées de 18 ans et plus dans les 48 états contigus des États-Unis et le DC.

La performance de la radio par satellite peut être affectée si des bagages transportés sur le toit bloquent le signal radio par satellite.


Dans la mesure du possible, ne placez pas de bagages à proximité de l'antenne satellite.

Un dépôt de glace sur l'antenne de la radio par satellite peut affecter la performance. Retirez la glace pour rétablir la réception

3-4

radio par satellite.

LECTEUR DE DISQUE COMPACT (CD)



- Ne forcez pas de disque compact dans la fente d'insertion du CD. Vous pourriez endommager le CD et/ou le lec-

teur de CD.

- Tenter de charger un CD avec la porte du CD fermée peut endommager le CD et/ou le lecteur de CD.
- Par temps froid ou pluvieux, le lecteur peut mal fonctionner en raison de l'humidité. Dans ce cas, retirez le CD et déshumidifiez ou aérez entièrement le lecteur.
- Le lecteur peut sauter des plages en roulant sur une chaussée irrégulière.
- Le lecteur de CD peut parfois ne pas fonctionner lorsque la température de l'habitacle est extrêmement élevée. Diminuez la température avant de l'utiliser.
- Utilisez exclusivement des disques ronds de 12 cm (4,7 pouces) portant le logo «COMPACT disc DIGITAL AUDIO» sur le disque ou sur l'emballage.
- N'exposez pas les CD directement au soleil.
- Les CD de mauvaise qualité, sales, rayés, couverts d'empreintes digitales ou présentant des petits trous risquent de ne pas fonctionner correctement.



- Les CD suivants risquent de ne pas fonctionner correctement :
 - Disques compacts copie de contrôle (CCCD)
 - Disques compacts inscriptibles (CD-R)
 - Disques compacts ré-inscriptibles (CD-R)
- N'utilisez pas les CD suivants, susceptibles de provoquer un dysfonctionnement du lecteur de CD.
 - Disques de 8 cm (3,1 pouces)
 - CD qui ne sont pas ronds
 - CD portant une étiquette en papier
 - CD déformés, rayés ou présentant un bord anormal
- Ce système audio ne peut lire que des CD pré-enregistrés. Il ne peut pas enregistrer ou graver des CD.
- Lorsqu'un CD est illisible, des messages d'erreur similaires aux suivants peuvent s'afficher.
 - Erreur de lecture du disque :
Indique une erreur CLV/Focus, TOC ou d'accès. Vérifiez et réinsérez le CD. Vérifiez qu'il est correctement

inséré.

- Veuillez éjecter le disque :
Indique une erreur de mécanisme. Si le CD peut être éjecté, éjectez-le et réinsérez-le. S'il est impossible d'éjecter le CD, il est conseillé de contacter un concessionnaire NISSAN.
- Erreur de lecture impossible :
Indique que les fichiers lisibles sont introuvables sur le CD inséré. Vérifiez les données sur votre CD.

LECTEUR DE DISQUE NUMÉRIQUE POLYVALENT (DVD) (si le véhicule en est équipé)

Copyright et marque commerciale

- Ce système adopte la technologie protégée par brevet américain et autres droits à la propriété industrielle détenus par Macrovision Corporation et d'autres ayant-droit.
- Cette technologie protégée par copyright ne doit pas être utilisée sans autorisation de Macrovision Corporation. Elle est limitée à l'utilisation personnelle, etc. tant que Macrovision Corporation n'a pas émis l'autorisation.
- Les modifications et le démontage sont interdits.
- Dolby digital est fabriqué sous licence de Dolby Laboratories, Inc.
- Dolby et la marque double D  sont des marques commerciales de Dolby Laboratories, Inc.
- DTS est une marque déposée de DTS, Inc. et DTS 2.0  est une marque

3. Système audio

commerciale de DTS, Inc.

- DTS et DTS Digital Surround «» sont des marques déposées de DTS, Inc.


Niveau parental (contrôle parental)



Les DVD avec contrôle parental peuvent être lus avec ce système. Exercez votre propre jugement pour régler le contrôle parental avec ce système.

Sélection du disque

Vous pouvez lire les formats de disque suivants avec le lecteur de DVD :

- DVD-Vidéo
- DVD-VR
- Vidéo-CD
- DTS-CD



Utilisez des DVD avec le code de région «TOUTES» ou le code applicable à votre lecteur de DVD. (Le code de région  est indiqué sous la forme d'un petit symbole imprimé sur le DVD .) Ce lecteur de DVD installé dans un véhicule ne peut lire que les DVD dotés d'un code de région applicable.

N'utilisez pas les DVD suivants, susceptibles de provoquer un dysfonctionnement du lecteur de DVD :

- Disques de 8 cm (3,1 pouces)
- DVD dont le code de région est incompatible
- DVD qui ne sont pas ronds
- DVD portant une étiquette en papier
- DVD déformés, rayés ou présentant un bord anormal

Les DVD suivants risquent de ne pas fonctionner correctement :

- Disques vidéo numériques inscriptibles (DVD-R)
- Disques vidéo numériques ré-inscriptibles (DVD-RW)

Tableau de spécification pour les DVD

Médias lisibles :

Les médias suivants peuvent être lus sur le système.

- DVD+RW
- DVD+R

- DVD+R DL
- DVD-RW (correspond à CPRM)
- DVD-R (correspond à CPRM)
- DVD-R DL (correspond à CPRM)
- DVD-ROM
- Dual DISC (non garanti)

Codec vidéo :

Les codecs vidéo suivants sont compatibles avec le système.

Format du fichier vidéo	
DVD Vidéo	
DVD-VR avec CPRM	
CD VIDÉO	Ver. 1.0
	Ver. 1.1
	Ver. 2.0
CD DTS	

3. Système audio

Codec audio :

Les combinaisons suivantes de codecs audio sont compatibles avec les formats vidéo.

Format sonore	DVD-Vidéo	DVD-VR	Vidéo-CD	DTS-CD
LPCM	Compatible	Compatible	Incompatible	Incompatible
Dolby Digital	Compatible	Compatible	Incompatible	Incompatible
Dolby Digital EX	Compatible avec sortie limitée *1	Incompatible	Incompatible	Incompatible
Dts	Compatible	Incompatible	Incompatible	Compatible
dts-ES	Compatible avec sortie limitée *2	Incompatible	Incompatible	Incompatible
dts 96/24	Compatible avec sortie limitée *3	Incompatible	Incompatible	Incompatible
MPEG1 Layer3	Compatible	Compatible	Compatible	Incompatible
MPEG2 Layer3	Compatible avec sortie limitée *4	Compatible avec sortie limitée	Incompatible *5	Incompatible

*1 Un canal surround arrière est affecté aux canaux et aux sorties LS et RS.

*2 Un canal surround central est affecté aux canaux et aux sorties LS et RS.

*3 Sortie à 48 kHz / 24 bits.

*4 Un canal surround arrière de DVD-Vidéo et DVD-VR/MPEG2 est affecté aux canaux et aux sorties LS et RS.

*5 MPEG2 Layer3 de VIDÉO CD indique SVCD. Le format SVCD peut être lu mais sa performance n'est pas garantie. La sortie à deux canaux est utilisée pour la sortie audio de SVCD.

PORT DE CONNEXION USB (Universal Serial Bus)



AVERTISSEMENT

Ne connectez pas, ne déconnectez pas et n'utilisez pas le dispositif de mémoire USB en conduisant.

Vous risquez d'être distrait. Une distraction peut vous faire perdre le contrôle de votre véhicule et être à l'origine d'un accident ou de blessures graves.



MISE EN GARDE

- **Ne forcez pas le dispositif de mémoire USB dans le port de connexion USB. L'insertion du dispositif de mémoire USB en biais ou à l'envers peut endommager le port. Vérifiez que le dispositif de mémoire USB est correctement inséré dans le port de connexion USB.**
- **Ne saisissez pas le cache du port de connexion USB (si le véhicule en est équipé) en sortant le dispositif de mémoire USB du port. Le port et le cache peuvent être endomma-**

gés.

- **Ne laissez pas le câble USB dans un endroit où on peut accidentellement tirer dessus. Tirer sur le câble peut endommager le port.**

Le véhicule n'est pas équipé d'un dispositif de mémoire USB. Les dispositifs de mémoire USB doivent être achetés séparément, le cas échéant.

Ce système ne permet pas de formater les dispositifs de mémoire USB. Utilisez un ordinateur personnel pour formater un dispositif de mémoire USB.

Dans certaines zones, le dispositif de mémoire USB pour les sièges avant ne lit que le son sans images pour des raisons réglementaires, même lorsque le véhicule est stationné.

Ce système est compatible avec différents dispositifs de mémoire USB, disques durs USB et lecteurs iPod. Certains dispositifs de mémoire USB peuvent être incompatibles avec ce système.

- Les dispositifs de mémoire USB partitionnés sont susceptibles de ne pas être lus correctement.

- Certains caractères utilisés dans d'autres langues (chinois, japonais, etc.) sont susceptibles de ne pas s'afficher correctement à l'écran. Il est conseillé d'utiliser les caractères de la langue anglaise avec un dispositif de mémoire USB.

Remarques générales concernant l'utilisation de l'USB

Consultez le guide de l'utilisateur du fabricant de votre dispositif en termes d'utilisation et d'entretien du dispositif.

Remarques concernant l'utilisation d'un iPod

«Made for iPod» et «Made for iPhone» signifient qu'un accessoire électronique est conçu spécifiquement pour se connecter à un iPod ou un iPhone, respectivement et qu'il est certifié conforme aux normes de performance Apple par le développeur. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires. À noter que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod ou un iPhone peut affecter la performance sans fil.

Apple, le logo Apple, iPhone, iPod, iPod

3. Système audio

classic, iPod nano et iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Lightning est une marque commerciale d'Apple Inc. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

- Le branchement incorrect d'un iPod peut entraîner l'affichage intermittent d'une marque de sélection (clignotante). Vérifiez toujours que l'iPod est correctement connecté.
- Un iPod nano (1ère génération) peut rester en mode d'avance rapide ou de retour rapide s'il est connecté pendant une opération de recherche. Dans ce cas, réinitialisez l'iPod manuellement.
- Un iPod nano (2e génération) peut continuer l'avance rapide ou le retour rapide s'il est déconnecté pendant une opération de recherche.
- Un titre de morceau incorrect peut s'afficher lorsque le mode de lecture est modifié en utilisant un iPod nano (2e génération).
- Les livres audio peuvent être lus dans un ordre différent de celui qui s'affiche sur un iPod.

- Les grands fichiers vidéo provoquent une réponse lente dans un iPod. L'écran tactile intégré au véhicule peut s'éteindre momentanément mais se rallume rapidement.
- Lorsqu'un iPod sélectionne automatiquement des grands fichiers vidéo en mode aléatoire, l'écran tactile intégré au véhicule peut s'éteindre momentanément mais se rallume rapidement.

FICHIERS AUDIO COMPRESSÉS (MP3/WMA/AAC)

Explication des termes

- MP3 — MP3 correspond à l'abréviation de Moving Pictures Experts Group Audio Layer 3. MP3 est le format de fichier audio numérique compressé le plus répandu. Ce format permet d'obtenir un son proche de la qualité CD, mais à une fraction de la taille des fichiers audio normaux. La conversion MP3 d'une piste audio peut réduire la taille du fichier dans un rapport approximatif de 10:1 (échantillonnage : 44,1 kHz, débit binaire : 128 kbps) avec une perte de qualité virtuellement imperceptible. La compression réduit certaines parties du son qui semblent inaudibles pour la plupart des personnes.
- WMA — Windows Media Audio (WMA) est un format audio compressé créé par Microsoft comme alternative au format MP3. Le codec WMA offre une plus forte compression de fichier que le codec MP3, permettant de stocker davantage de pistes audio numériques dans un même espace par rap-

port aux MP3, avec le même niveau de qualité.

Ce produit est protégé par certains droits à la propriété intellectuelle de Microsoft Corporation et de tiers. L'utilisation ou la distribution d'une telle technologie en-dehors de ce produit est interdite sans une licence de Microsoft ou d'une filiale ou de tiers agréés par Microsoft.


- AAC — Advanced Audio Coding (AAC) est un format audio compressé. AAC offre une compression de fichier supérieure au MP3 et permet de créer des fichiers de musique et du stockage de la même qualité que le format MP3.
- Débit binaire — Le débit binaire indique le nombre de bits par seconde utilisés par un fichier de musique numérique. La taille et la qualité d'un fichier audio numérique compressé sont déterminées par le débit binaire utilisé lors du codage du fichier.
- Fréquence d'échantillonnage — La fréquence d'échantillonnage correspond au rythme auquel les échantillons d'un signal sont convertis entre analogique et numérique (conversion A/D) par

seconde.

- Multi-session — La multi-session constitue l'une des méthodes d'écriture des données sur le média. L'écriture du média en une seule fois s'appelle une session unique, alors que l'écriture en plusieurs fois s'appelle une multi-session.
- Étiquette ID3/WMA — L'étiquette ID3/WMA correspond à la partie du fichier encodé MP3 ou WMA qui contient les informations relatives au fichier de musique numérique comme le titre du morceau, l'artiste, le titre de l'album, le débit binaire de codage et la durée des pistes, etc. Les informations de l'étiquette ID3 sont affichées sur la ligne Album/Artiste/Titre de la piste à l'écran.

* Windows^{MD} et Windows Media^{MD} sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Ordre de lecture



- Ⓐ Dossier racine
- Ⓑ Dossier
- Ⓒ Fichier audio

3. Système audio

- Les noms des dossiers ne contenant pas de fichiers audio compressés ne sont pas affichés.
- Lorsqu'il existe un fichier au premier niveau d'un disque/USB, le dossier racine est affiché.
- L'ordre de lecture est celui dans lequel les fichiers sont écrits par le logiciel d'écriture, c'est pourquoi les fichiers peuvent ne pas être lus dans l'ordre souhaité.
- L'ordre de lecture musicale des fichiers audio compressés correspond à l'illustration.

Tableau de spécification pour les CD

Média compatible		CD, CD-R, CD-RW	
Systèmes de fichiers compatibles		CD, CD-R, CD-RW	
Versions compatibles*1	MP3	Version	MPEG1 Audio Layer3, MPEG2 Audio Layer3, MPEG2.5 Audio Layer3
		Fréquence d'échantillonnage	MPEG2.5 Audio Layer3 : 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz MPEG2 Audio Layer3 : 16kHz, 22,05kHz, 24kHz MPEG1 Audio Layer3 : 32kHz, 44,1kHz, 48kHz
		Débit binaire	8 kbps - 320 kbps, VBR
	WMA*2	Version	WMA7, WMA8, WMA9.1, WMA9.2
		Débit binaire / fréquence d'échantillonnage	Débit binaire : Ver7, Ver8 : 32-192 kbps Ver9, Ver9.1, Ver9.2 : 32-192 kbps, VBR Fréquence d'échantillonnage : Ver7, Ver8 : 8 k/11,025 k/16 k/22 k/32 k/44,1 k Ver9, Ver9.1, Ver9.2 : 8 k/11,025 k/16 k/22 k/32 k/44,1 k/48 kHz
	AAC*3	Débit binaire / fréquence d'échantillonnage	Débit binaire : 8-320 kbps, VBR Fréquence d'échantillonnage : 11,025-48 kHz
Informations de l'étiquette (Titre du morceau, nom de l'artiste et nom de l'album)		Étiquette ID3 VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3, VER2.4 (MP3 seulement)	
		Étiquette WMA (WMA uniquement)	
		Étiquette AAC (AAC uniquement)	
Niveaux de dossier		CD, CD-R, CD-RW : Niveaux de dossier : 8, Dossiers : 255 (dossier racine compris), Fichiers : 510 (255 fichiers au maximum par dossier)	
Codes des caractères affichables*4		01 : SHIFT-JIS, ASCII, ISO-8859-1, UTF-8, UTF-16 BOM, UTF-16 Big Endian, UTF-16 Little Endian, 02 : UNICODE, 03 : UTF-16	

3. Système audio

*1 Les fichiers créés avec une combinaison de fréquence d'échantillonnage à 48 kHz et de débit binaire de 64 kbps ne sont pas lisibles.

*2 Les fichiers WMA protégés (DRM) ne sont pas lisibles.

*3 Fabriqué par iTunes.

*4 Les codes disponibles dépendent du type de média, des versions et des informations à afficher.

Tableau de spécification pour USB

Média compatible	USB2.0
Systèmes de fichiers compatibles	FAT32
Niveaux de dossier	Niveaux de dossier : 8, Dossiers : 512 (dossier racine compris), Fichiers : 5.000

Format		Taux d'échantillonnage	Compatible/incompatible
MPEG1	Layer-1	-	Incompatible
	Layer-2	-	Incompatible
	Layer-3	44,1, 48, 32 kHz	Compatible (32-320 kbps)
MPEG2	Layer-1	-	Incompatible
	Layer-2	-	Incompatible
	Layer-3	22,05, 24, 16 kHz	Compatible (16-160 kbps)
MPEG2.5	Layer-1	-	Incompatible
	Layer-2	-	Incompatible
	Layer-3	11,025, 12, 8 kHz	Compatible (16-160 kbps)
WMA*1		32, 44,1, 48 kHz	Compatible VER.7/8 (48-192 bps) VER.9/9.1/9.2 (48-320 bps)
AAC (MPEG4)*2 (Extension «m4a» uniquement)		8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz	Compatible (16-320 kbps)

*1 Professionnel (voix, sans perte, multi canaux) est incompatible.

*2 AAC (MPEG-2) est incompatible.

3. Système audio

Windows Media Player

Ce produit est protégé par certains droits à la propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution d'une telle technologie en-dehors de ce produit est interdite sans une licence de Microsoft.

FLUX AUDIO BLUETOOTH^{MD}


- Certains dispositifs de flux audio Bluetooth^{MD} risquent de ne pas être reconnus par le système audio intégré au véhicule.
- Il est nécessaire de configurer la connexion sans fil entre un appareil de flux audio Bluetooth^{MD} et le module Bluetooth^{MD} intégré au véhicule avant d'utiliser le flux audio Bluetooth^{MD}.
- Le flux audio Bluetooth^{MD} peut être interrompu dans les conditions suivantes :
 - Réception d'un appel mains libres
 - Lors de la vérification de la connexion au téléphone mains libres
 - Lors de la connexion du téléphone mains libres ou de l'appareil audio
 - Lors du téléchargement de la mémoire d'un répertoire depuis un

téléphone cellulaire connecté

- Ne placez pas d'appareil de flux audio Bluetooth^{MD} dans une zone entourée de métal ou à grande distance du module Bluetooth^{MD} intégré au véhicule pour éviter la dégradation de la qualité et la perturbation de la connexion sans fil.
- Lorsqu'un appareil audio est connecté sans fil par Bluetooth^{MD}, la batterie de l'appareil est susceptible de se décharger plus rapidement qu'à l'accoutumée.
- Ce système est compatible avec le profil de distribution audio avancé (A2DP) et le profil audio/vidéo télécommandé (AVRCP) Bluetooth^{MD}.
- Les fonctions LAN sans fil (Wi-Fi) et Bluetooth^{MD} partagent la même bande de fréquence (2,4 GHz). L'utilisation simultanée des fonctions Bluetooth^{MD} et LAN sans fil peut ralentir ou déconnecter la communication et produire un bruit indésirable. Il est conseillé de couper le LAN sans fil (Wi-Fi) lorsque les fonctions Bluetooth^{MD} sont utilisées.

NOMS ET FONCTIONS DES BOUTONS DE CONTRÔLE AUDIO

PRINCIPAUX BOUTONS AUDIO (Type A) (si le véhicule en est équipé)



① < ▲ > :

Appuyez pour éjecter un disque.

② Fente de disque :

Insérez un disque avec le côté étiquette vers le haut.

③ Boutons de mémoire radio :

En utilisant les boutons, jusqu'à 6 stations favorites peuvent être enregistrées dans la liste préréglée pour chaque bande.

④ <VOL/ON-OFF> :

Appuyez pour activer/désactiver le système audio. Tournez ce bouton pour régler le volume.

⑤ <RADIO> :

Appuyez pour passer en mode radio. La bande radio défile dans l'ordre AM, FM et SXM (SiriusXM) à chaque pression sur le bouton.

⑥ <SCAN> :

Appuyez pour balayer lorsqu'une source pouvant être balayée est en lecture. Appuyez encore pour arrêter le balayage.

⑦ <RPT-RDM> :

Appuyez pour changer le mode de lecture.

⑧ <DISC> :

Lit le CD ou le DVD (si le véhicule en est équipé).

3. Système audio

⑥ <SEEK-CAT>/<TRACK> :

Fonctions de recherche des stations radio, de sélection des catégories de chaînes SXM ou pour sauter et avancer/reculer rapidement parmi les pistes.

⑩ <MEDIA> :

À chaque pression sur le bouton, une source audio disponible est sélectionnée.

⑪ <TUNE/FOLDER AUDIO> :


Les basses, les aigus, la balance et l'équilibre peuvent être réglés en appuyant sur ce bouton et en tournant la molette pour sélectionner l'option à régler.

Fonctionne également pour le réglage manuel des stations de radio/chaînes et pour la sélection des dossiers MP3/WMA/AAC.

INFORMATION :

Les réglages du système audio peuvent être liés et mémorisés sur chacune des clés intelligentes (si le véhicule en est équipé). Consultez le Manuel du conducteur pour des informations plus détaillées.

PRINCIPAUX BOUTONS AUDIO (Type B) (si le véhicule en est équipé)



① <VOL/ON-OFF> :

Appuyez pour activer/désactiver le système audio. Tournez ce bouton pour régler le volume.

② <DISC> :

Lit le CD ou le DVD.

③ <RADIO> :

Appuyez pour passer en mode radio. La bande radio défile dans l'ordre AM, FM et SXM (SiriusXM) à chaque pression sur le bouton.

④ <MEDIA> :

À chaque pression sur le bouton, une source audio disponible est sélectionnée.

⑤ <SCAN> :

Appuyez pour balayer lorsqu'une source pouvant être balayée est en lecture. Appuyez encore pour arrêter le balayage.

⑥ <SEEK-CAT>/<TRACK> :

Fonctions de recherche des stations radio, de sélection des catégories de chaînes SXM ou pour sauter et avancer/reculer rapidement parmi les pistes.

⑦ <RDM-RPT> :

Appuyez pour changer le mode de lecture.

Ⓢ <TUNE/FOLDER AUDIO> :

Les basses, les aigus, la balance et l'équilibre peuvent être réglés en appuyant sur ce bouton et en tournant la molette pour sélectionner l'option à régler.

Fonctionne également pour le réglage manuel des stations de radio/chaînes et pour la sélection des dossiers MP3/WMA/AAC.

Ⓣ <▲> :

Appuyez pour éjecter un disque.

Ⓤ Fente de disque :

Insérez un disque avec le côté étiquette vers le haut.

Ⓥ Boutons de mémoire radio :


En utilisant les boutons, jusqu'à 6 stations favorites peuvent être enregistrées dans la liste préreglée pour chaque bande.



INFORMATION :

Les réglages du système audio peuvent être liés et mémorisés sur chacune des clés intelligentes (si le véhicule en est équipé). Consultez le Manuel du conducteur pour des informations plus détaillées.

BOUTONS DE CONTRÔLE AUDIO AU VOLANT (Type A) (si le véhicule en est équipé)



Ⓦ <ENTER> :

Lorsque l'écran affiche une carte (si le véhicule en est équipé), un état ou un écran audio, inclinez cette commande vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une station/une chaîne, une piste ou un dossier. Pour la plupart des sources audio, incliner la

commande vers le haut/bas pendant plus de 1,5 seconde offre une fonction différente par rapport à l'inclinaison pendant moins de 1,5 seconde.

Ⓧ <◀▶> :

Appuyez pour revenir à l'écran précédent ou annuler la sélection si elle n'est pas terminée.

Ⓨ <◀▶> :

Appuyez pour régler le volume.

Ⓩ <SOURCE> :

Avec le contacteur d'allumage en position ACC ou ON, appuyez sur ce bouton pour mettre le système audio en marche. Appuyez pour changer la source audio.




REMARQUE :

Il est impossible d'actionner l'écran tactile à l'aide des commandes au volant lorsque l'affichage d'informations du véhicule présente les réglages.

3. Système audio

BOUTONS DE CONTRÔLE AUDIO AU VOLANT (Type B) (si le véhicule en est équipé)



① **<SOURCE>** :

Avec le contacteur d'allumage en position ACC ou ON, appuyez sur ce bouton pour mettre le système audio en marche. Appuyez pour changer la source audio.

② **<ENTER>** :

Lorsque l'écran affiche une carte, un état ou un écran audio, inclinez cette commande vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une station/une chaîne, une piste ou un dossier. Pour la plupart des sources audio, incliner la commande vers le haut/bas pen-

nant plus de 1,5 seconde offre une fonction différente par rapport à l'inclinaison pendant moins de 1,5 seconde.

③ **< >** :

Appuyez pour revenir à l'écran précédent ou annuler la sélection si elle n'est pas terminée.

④ **<-|+>** :

Appuyez pour régler le volume.

OPÉRATIONS AUDIO

PRINCIPALES OPÉRATIONS AUDIO


Activation/désactivation du système audio

Le contacteur d'allumage doit être en position ACC ou ON pour mettre le système audio en marche. Appuyez sur **<VOL/ON-OFF>** sur le système audio pour mettre en marche la dernière source audio qui était lue immédiatement avant d'arrêter le système. Pour arrêter le système audio, appuyez à nouveau sur **<VOL/ON-OFF>**.

Affichage de l'écran audio

Appuyez sur **<AUDIO>** sur l'écran de contrôle pour afficher l'écran audio actuel.


Sélection de la source audio



1. Activez l'écran de menu de la source audio en appuyant sur [Source] dans l'angle supérieur gauche de l'écran audio.
2. Sélectionnez une option dans le menu de la source audio.



INFORMATION :


- La source audio peut également être changée en appuyant sur **<RADIO>**, **<DISC>**, **<MEDIA>** ou **<SOURCE>**.
 «Noms et fonctions des boutons de contrôle audio» (page 3-17)
- Si le système audio a été arrêté pendant la lecture d'une source audio, lorsqu'il est remis en marche, la même

source audio est lue.

- La source audio peut également être changée avec la barre de source en haut de l'écran audio.

Barre de source audio

La source audio peut être changée avec la barre de source en haut de l'écran audio. L'affichage de la barre de source peut être activé ou désactivé.



Exemple

Activation/désactivation de la barre de source :

Vous pouvez choisir d'afficher ou non la barre de source en haut de l'écran audio.

1. Appuyez sur [Source] dans l'angle supérieur gauche de l'écran audio.
2. Appuyez sur [Aff. barre de source] pour activer/désactiver l'indicateur.

Modification de la barre de source :


Vous pouvez changer les sources audio à afficher sur la barre de source.

1. Appuyez sur [Source] dans l'angle supérieur gauche de l'écran audio.
2. Appuyez sur [Modifier barre de source].
3. Appuyez sur l'une des touches de la barre de source puis sur l'une des sources audio de la liste pour enregistrer la source audio dans la barre de source.

3. Système audio

RADIO

Comment afficher l'écran d'opération radio



L'écran radio peut être affiché et utilisé sur l'écran tactile.

Les motifs et les options affichés à l'écran peuvent varier en fonction des modèles et des spécifications.

- ① Indicateur de mode radio :
Le mode radio actuel est affiché.
- ② [Source]:
Appuyez pour passer à l'écran de sélection de la source.
☞ «Sélection de la source audio»
(page 3-21)
- ③ [Contrôle]:
Appuyez pour afficher l'écran de contrôle.
☞ «Contrôles de la radio»
(page 3-25)
- ④ Indicateur de bande radio :
La bande radio actuelle (AM, FM ou SXM) est affichée.
- ⑤ Écran des informations de réception :
Les informations de réception disponibles à ce moment, telles que fréquence, nom de la station/de la chaîne, etc. sont affichées.
Appuyez sur cette zone de l'écran


SXM pour afficher la liste de catégories.

- ⑥ Indicateur d'état de la réception HD Radio (pour AM et FM) (si le véhicule en est équipé) :

L'icône est affichée lorsque le signal numérique HD Radio est reçu. L'icône clignote lorsque l'acquisition du signal numérique radio est en cours mais que la sortie sonore n'est pas encore en mode HD Radio.

- ⑦ Liste préréglée :

36 stations/chaînes (FM/AM/SXM) peuvent être enregistrées dans la liste préréglée.

 «Fonctionnement de la radio»
(page 3-23)

INFORMATION :

La réception HD Radio (si le véhicule en est équipé) doit être activée pour recevoir les émissions HD Radio. Elle permet de recevoir les émissions de radio numérique (le cas échéant), offrant une meilleure qualité de son et une réception claire. Lorsque cette fonction n'est pas activée ou que les émissions HD radio ne sont pas disponibles, vous recevez les émissions radio


analogiques (AM/FM).

Fonctionnement de la radio

Les fonctions et les options affichées à l'écran peuvent varier en fonction des modèles et des spécifications.

Activation de la radio et sélection de la bande :

Appuyez sur **<RADIO>** ou sélectionnez la bande radio de votre choix (AM, FM ou SXM) dans la liste des sources audio pour allumer la radio. Chaque pression sur **<RADIO>** change la bande radio.

 «Sélection de la source audio»
(page 3-21)

INFORMATION :

Lorsque le signal d'émission stéréo est faible, la radio passe automatiquement en réception monophonique.

Recherche de stations/chaînes :

Radio AM et FM

Appuyez sur **<SEEK-CAT>/<TRACK>** pour passer des hautes fréquences aux basses et vice-versa et pour vous arrêter à la station d'émission suivante.

Incliner et maintenir **<ENTER>** au volant recherche également la station précédente/suivante.

Radio par satellite SiriusXM

Appuyez sur **<SEEK-CAT>/<TRACK>** pour régler la première chaîne de la catégorie suivante ou précédente.

Incliner et maintenir **<ENTER>** au volant syntonise également les chaînes rapidement.

Balayage de syntonisation :

Pour balayer la syntonisation des stations/chaînes, appuyez sur [Contrôle] à l'écran puis sur [Balayer]. Les stations/chaînes sont syntonisées des basses vers les hautes fréquences et s'arrêtent à chaque station/chaîne pendant 5 secondes. Appuyer à nouveau sur [Balayer] pendant ces 5 secondes arrête la syntonisation du balayage et reste syntonisé sur cette station/chaîne.

3. Système audio

Appuyer sur **<SCAN>** peut également balayer la syntonisation des stations/chaînes.

Préréglage :

Jusqu'à 36 stations/chaînes peuvent être enregistrées pour AM, FM et SXM dans la liste préréglée.

1. Sélectionnez une bande radio (AM, FM ou SXM).
2. Syntonisez la station/la chaîne à mémoriser dans la liste préréglée.
3. Maintenez appuyé l'un des numéros préréglés dans la liste préréglée et maintenez appuyés les boutons de mémoire radio de votre choix.
4. Les informations telles que fréquence (AM/FM), numéro de chaîne (SXM), etc. s'affichent dans la liste préréglée.



INFORMATION :

- Pour changer les stations/chaînes, maintenez appuyé l'un des numéros préréglés. Vous pouvez choisir de changer de station/chaîne ou de supprimer le préréglage.

- Inclinez **<ENTER>** au volant pour faire défiler vers le haut/bas les stations/chaînes préréglées.

Notification d'alerte (SXM uniquement) :

Vous pouvez enregistrer vos artistes et morceaux favoris pour recevoir une alerte lorsqu'un morceau correspondant aux conditions enregistrées passe à la radio. Syntonisez la chaîne correspondante, appuyez sur [Écouter en conformité]. L'alerte peut être ignorée en appuyant sur [Annuler].

 «Contrôles de la radio» (page 3-25)



INFORMATION :

Radio par satellite :

- Le mode par satellite nécessite un abonnement actif à la radio par satellite SiriusXM. Le service par satellite n'est disponible que pour les personnes âgées de 18 ans et plus dans les 48 états contigus des États-Unis et le DC.
- La réception du signal d'activation peut prendre un certain temps après l'initiation de l'abonnement à la radio par satellite SiriusXM. Une fois le signal d'activation reçu, la liste des chaînes

disponibles est automatiquement actualisée dans la radio. Changez la position du contacteur d'allumage de LOCK pour ACC afin d'actualiser la liste des chaînes SiriusXM.


Contrôles de la radio

Appuyez sur [Contrôle] à l'écran AM, FM ou SXM pour afficher l'écran de contrôle.

Les éléments suivants sont disponibles.



Les options de réglage peuvent varier en fonction des modèles et des spécifications.

FM/AM :

[Liste des stations]	Appuyez pour afficher la liste des stations disponibles. En écoutant la radio FM, la mise à jour automatique n'est pas effectuée.
[Balayer]	Appuyez pour syntoniser le balayage des stations.  «Fonctionnement de la radio» (page 3-23)
[Mode HD Radio]	Lorsque cette option est activée, la réception analogique et numérique change automatiquement. Lorsque cette option est désactivée, la réception est fixée en mode analogique.
[HD Radio Info]	Appuyez pour afficher les informations HD Radio comme le titre d'une chanson, l'artiste et l'album. Cette option n'est disponible que lorsque l'option [Infos sur RDS] n'est pas activée.
[Étiquette] (émissions de HD Radio uniquement)	Appuyez pour enregistrer les informations de l'étiquette pour iTunes Tagging. Lorsqu'un iPod est branché après l'enregistrement, les informations de l'étiquette peuvent être mémorisées dans un iPod et utilisées pour acheter les chansons via iTunes.
[Infos sur RDS] (FM uniquement)	Appuyez pour afficher les informations RDS. Cette option n'est disponible que lorsque l'option [HD Radio Info] n'est pas activée.

3. Système audio

SXM :

[Catégories]	Appuyez pour afficher la liste des catégories.
[Mise au point direct]	Appuyez pour afficher le clavier et saisir la fréquence afin de mettre au point directement la chaîne.  «Fonctionnement de la radio» (page 3-23)
[Balayer]	Appuyez pour syntoniser le balayage des chaînes.  «Fonctionnement de la radio» (page 3-23)
[Relect. instant.]	Jusqu'à 30 minutes d'émission de la chaîne syntonisée peuvent être relues. Appuyez pour sélectionner entre [▶], [⏏], [▶▶], [◀◀], [▶▶] et [◀◀].
[Étiquette]	Appuyez pour enregistrer les informations de l'étiquette pour iTunes Tagging. Lorsqu'un iPod est branché après l'enregistrement, les informations de l'étiquette peuvent être mémorisées dans un iPod et utilisées pour acheter les chansons via iTunes.


3. Système audio

[Autre]	[Artistes préférés]	Appuyez pour définir une notification d'alerte pour un artiste préféré. Jusqu'à 8 artistes peuvent être mémorisés. Lorsqu'une chanson de votre artiste favori passe, appuyez sur la liste puis sur [Ajouter]/[Mettre à jour]. Pour recevoir la notification d'alerte, sélectionnez [Alerte notif. activée].
	[Chansons préférées]	Appuyez pour définir une notification d'alerte pour une chanson préférée. Jusqu'à 8 chansons peuvent être mémorisés. Lorsqu'une chanson préférée passe, appuyez sur la liste puis sur [Ajouter]/[Mettre à jour]. Pour recevoir la notification d'alerte, sélectionnez [Alerte notif. activée].
	[Personnaliser liste de chaînes]	Appuyez pour personnaliser la liste de chaînes. Seules les chaînes sélectionnées seront syntonisées lorsque vous recherchez ou balayez les chaînes. Vous pouvez sélectionner chaque option ou bien [Tout sélect.]/[Tout désélect.].
	[Historique d'alerte d'artiste]	Appuyez pour afficher la liste d'artistes pour une notification d'alerte.
	[Historique d'alerte de chanson]	Appuyez pour afficher la liste de chansons pour une notification d'alerte.
	[Réglage des alertes]	Appuyez pour activer/désactiver la notification d'alerte pour les artistes et les chansons préférés.
	[Réglages de verrouillage des chaînes]	Appuyez pour sélectionner ou dé-sélectionner la chaîne que vous souhaitez interdire. Un mot de passe est nécessaire pour modifier les réglages. Le mot de passe par défaut est 1234.

3. Système audio

LECTEUR DE DISQUE COMPACT (CD)

Comment afficher l'écran d'opération CD



① [Source]:

Appuyez pour passer à l'écran de liste des sources.

☞ «Sélection de la source audio»
(page 3-21)

② [Balayer]:

Appuyez pour lire les 10 premières secondes des pistes. Appuyez encore pour arrêter le balayage.

③ Informations sur la piste :

Des informations sur la piste comme le titre de la chanson, le nom de l'artiste et le nom de l'album sont affichées.

④ Indicateur de source audio :

Indique quel CD est actuellement sélectionné.

⑤ Durée de lecture :

La durée de lecture de la piste est affichée.

⑥ Numéro de la piste :

Indique le numéro de la piste actuelle et le nombre total de pistes.

⑦ Menu CD :

Les options du menu CD sont affichées. Appuyez sur une icône pour afficher la liste ou pour modifier le réglage.

- [Piste]

- [Mode Lecture]

- [Dossier] (pour MP3, WMA, AAC)

⑧ Indicateur de mode de lecture :

Indique le mode de lecture actuel. Appuyez pour changer le mode de lecture.

Pour les CD sans fichiers audio compressés :

Mode	Affichage à l'écran
[Répéter un disque]	↻ Disque
[Répéter une piste]	↻ 1 piste
[Aléatoire un disque]	⌂ Disque

Pour les CD avec fichiers audio compressés :

Mode	Affichage à l'écran
[Répéter un disque]	↻ Disque
[Répéter un dossier]	↻ 1 Dossier
[Répéter une piste]	↻ 1 piste
[Aléatoire un disque]	⌂ Disque
[Aléatoire un dossier]	⌂ 1 Dossier

⑥ Numéro de dossier (pour MP3, WMA, AAC) :

Indique le numéro du dossier lorsqu'un CD comportant des fichiers audio compressés est chargé.

Fonctionnement du lecteur de CD

Chargement :

Insérez le disque dans la fente avec le côté étiquette vers le haut. Le CD est automatiquement guidé dans la fente et la lecture commence.

Une fois le CD chargé, l'écran CD s'affiche à l'écran.

Activation et lecture :

Le mode CD peut être sélectionné dans la liste de sources ou en appuyant sur **<DISC>** lorsqu'un CD est chargé pour le lire.

🔧 «Noms et fonctions des boutons de contrôle audio» (page 3-17)

🔧 «Sélection de la source audio» (page 3-21)

Lorsque le système a été éteint pendant la lecture du CD, appuyer sur **<VOL/ON-OFF>** démarre le système audio réglé sur l'écran CD.

Sélection de la piste/du dossier :

Appuyez sur [Piste] ou sur [Dossier] dans le menu du CD et sélectionnez une piste ou un dossier favori dans la liste.

Appuyez sur **<SEEK-CAT>/<TRACK>** ou inclinez brièvement vers le haut/bas **<ENTER>** au volant pour passer à la piste suivante ou précédente.

Pour les CD avec fichiers audio compressés, tournez **<TUNE/FOLDER AUDIO>** ou maintenez incliné **<ENTER>** au volant pour passer au dossier suivant ou précédent.

🔧 «Noms et fonctions des boutons de contrôle audio» (page 3-17)

Avance ou recul rapide :

Maintenez l'appui sur **<SEEK-CAT>/<TRACK>** pour faire avancer ou reculer rapidement la piste. Relâchez **<SEEK-CAT>/<TRACK>** pour lire la piste à la vitesse normale.

Balayage :

Appuyez sur [Balayer] à l'écran ou sur **<SCAN>** pour balayer les pistes du CD. Pendant le balayage, les 10 premières secondes de chaque piste du CD sont lues avant de passer à la suivante. Appuyer sur [Balayer] ou sur **<SCAN>** à nouveau au cours de ces 10 secondes arrête le balayage.

3. Système audio

Changement de mode de lecture :

Appuyez sur [Mode Lecture], [**↔**] ou sur [**↔**] pour sélectionner le mode de lecture. Le mode de lecture peut également être changé en appuyant sur **<RPT-RDM>/<RDM-RPT>**.

Éjection du CD :


Appuyez sur **< ▲ >** pour éjecter le CD. Si le CD est éjecté mais laissé en place, il est rechargé dans la fente pour être protégé.

LECTEUR DE DISQUE NUMÉRIQUE POLYVALENT (DVD) (si le véhicule en est équipé)

Précautions

- Utilisez des DVD avec le code de région «TOUTES» ou le code applicable au lecteur de DVD. (Le code de région est indiqué sous la forme d'un petit symbole imprimé sur le dessus du DVD). Ce lecteur de DVD installé dans le véhicule ne peut lire que les DVD dotés du code de région applicable.
- Les images ne s'affichent pas lorsque le contacteur de démarrage est en position ON.
- Certaines fonctions VIDÉO-CD peuvent être incompatibles avec ce système.
- Les menus et fonctions disponibles peuvent varier selon le type de disque.

Comment afficher l'écran de fonctionnement DVD



- ① Menu de fonctionnement DVD :
- Les options du menu DVD sont affichées. Appuyez sur une touche pour utiliser le DVD.
- [Lire]/[Pause]
 - [Arrêter]
 - [Sauter <<]
 - [Sauter >>]
 - [Touche ◀▶]
 - [CM >>]
 - [CM <<]
 - [Menu sup.]
 - [Liste de titres]
 - [Menu titres]

- [Recherche 10 touches]
- [Sélection du numéro]
- [Titre précéd.]
- [Titre suivant]
- [Pos. par défaut]
- [Régl. affichage]
- [Mode Lecture]

- ② Numéro de titre/chapitre :
- Indique le numéro du titre/chapitre du DVD actuellement sélectionné.
- ③ Durée de lecture :
- La durée de lecture de la piste est affichée.

- ④ Indicateur de mode de lecture :
- Indique le mode de lecture actuel.

Mode	Affichage à l'écran
[OFF]	⏸ OFF
[Répéter un disque]	🔄 Disque
[Répéter un chapitre]	🔄 1 chapitre
[Aléatoire un disque]	🔄 Disque

- ⑤ [Changer source audio]
- Appuyez pour afficher l'écran de sélection de la source.
- 🔍 «Sélection de la source audio» (page 3-21)
- ⑥ [Sélect. signaux arrière] (si le véhicule en est équipé) :
- Appuyez pour afficher le système de divertissement mobile.
- 🔍 «Contrôle du système arrière sur l'écran avant» (page 3-69)

3. Système audio



INFORMATION :

- La liste du menu DVD s'affiche en appuyant sur l'écran lorsqu'un film est en cours de lecture.
- La disponibilité des options du menu DVD dépend du type de DVD.

Fonctionnement du lecteur de DVD


Chargement :


Insérez le DVD dans la fente avec le côté étiquette vers le haut. Le DVD est automatiquement guidé dans la fente et la lecture commence.

Lorsqu'un DVD est chargé, l'écran de fonctionnement du DVD est affiché.

Activation et lecture :

L'insertion d'un DVD dans la fente active le mode DVD. Le mode DVD peut également être sélectionné dans la liste de sources ou en appuyant sur <DISC> lorsqu'un DVD est chargé.

 «Noms et fonctions des boutons de contrôle audio» (page 3-17)


 «Sélection de la source audio» (page 3-21)

Appuyez sur [Lire] dans le menu DVD pour commencer la lecture. Appuyez sur [Pause] pour mettre le DVD en pause et sur [Arrêter] pour arrêter la lecture du DVD.

Sauter :

Appuyez sur [Sauter <<] ou sur [Sauter >>] dans le menu DVD pour sauter à la piste/au chapitre suivant ou précédent.

Affichage des touches :

Appuyez sur la [Touche «»] dans le menu DVD pour afficher les touches de fonctionnement telles que [Entrer] ou [Retour], etc. à l'écran.

Sauter les messages publicitaires :

Appuyez sur [CM <<] ou [CM >>] dans le menu DVD pour sauter les publicités.

Affichage du menu supérieur :

Appuyez sur [Menu sup.] dans le menu DVD pour afficher le menu supérieur spécifique à chaque disque. Pour des informations plus détaillées, consultez les instructions relatives au disque.

Affichage de la liste de titres :

Appuyez sur [Liste de titres] dans le menu DVD pour afficher la liste de titres.

Affichage du menu titres :

Appuyez sur [Menu titres] dans le menu DVD pour afficher le menu titres spécifique à chaque disque. Pour des informations plus détaillées, consultez les instructions relatives au disque.

Sélection d'un numéro de piste/chapitre/menu :

Appuyez sur [Recherche 10 touches] ou sur [Sélection du numéro] dans le menu DVD pour afficher le clavier à l'écran. Saisissez le numéro de la piste/du chapitre ou du menu à lire.

Affichage du titre suivant/précédent :

Appuyez sur [Titre suivant] ou sur [Titre précéd.] dans le menu DVD pour passer au titre suivant ou revenir au précédent.

Affichage depuis la liste par défaut :

Appuyez sur [Pos. par défaut] dans le menu DVD pour afficher la liste par défaut.

Réglage de l'écran :

Appuyez sur [Régl. affichage] dans le menu DVD pour ajuster les réglages de l'affichage.

[Luminosité]	Règle la luminosité de l'écran.
[Contraste]	Règle le contraste de l'écran.
[Niveau de noir]	Règle le niveau de noir.
[Teinte]	Règle le niveau de teinte.
[Couleur]	Ajuste la couleur.
[Réinit. paramètres]	Réinitialise tous les réglages de l'affichage sur les valeurs par défaut.

Changement de mode de lecture :

Appuyez sur [Mode Lecture] dans le menu DVD pour sélectionner le mode de lecture.

Modes disponibles :

- DVD Vidéo
 - OFF
 - Répéter un chapitre
- DVD VR
 - 1 Répéter un disque
 - Répéter un chapitre
- CD Vidéo 1.1
 - Un disque
 - Répéter une piste
 - Aléatoire un disque
- DTS-CD
 - 1 Répéter un disque
 - Répéter une piste
 - Aléatoire un disque

3. Système audio

LECTEUR DE DISPOSITIF DE MÉMOIRE USB

Connexion du dispositif de mémoire USB



AVERTISSEMENT

Ne connectez pas, ne déconnectez pas et n'utilisez pas le dispositif de mémoire USB en conduisant. Vous risquez d'être distrait. Une distraction peut vous faire perdre le contrôle de votre véhicule et être à l'origine d'un accident ou de blessures graves.



MISE EN GARDE

- **Ne forcez pas le dispositif de mémoire USB dans le port de connexion USB. L'insertion du dispositif de mémoire USB en biais ou à l'envers peut endommager le port. Vérifiez que le dispositif de mémoire USB est correctement inséré dans le port de connexion USB.**
- **Ne saisissez pas le cache du port de connexion USB (si le véhicule en est équipé) en sortant le dispositif**


de mémoire USB du port. Le port et le cache peuvent être endommagés.

- **Ne laissez pas le câble USB dans un endroit où on peut accidentellement tirer dessus. Tirer sur le câble peut endommager le port.**


Consultez le guide de l'utilisateur du fabricant de votre dispositif en termes d'utilisation et d'entretien du dispositif.

Lorsque des dispositifs de stockage compatibles sont branchés dans la prise, les fichiers audio compatibles des dispositifs de stockage peuvent être lus avec le système audio du véhicule.

Emplacement du port de connexion USB :

 «Accessoires audio» (page 2-12)

Comment afficher l'écran de fonctionnement USB



- ① [Source]:
Appuyez pour passer à l'écran de liste des sources.
[Source] «Sélection de la source audio» (page 3-21)
- ② Durée de lecture :
La durée de lecture de la piste est affichée.
- ③ Informations sur la piste :
Des informations sur la piste comme

- le titre de la chanson, le nom de l'artiste et le nom du dossier sont affichées.
- ④ Indicateur de source audio :
Indique lequel des deux dispositifs de mémoire USB est sélectionné.
- ⑤ [USB1]/[USB2]:
Appuyez pour passer sur l'autre dispositif de mémoire USB connecté.

- ⑥ Illustration de l'album :
Une image de la couverture du CD est affichée si disponible.
- ⑦ Numéro de la piste :
Indique le numéro de la piste et le nombre total de pistes.
- ⑧ [▶]/[⏸]:
Appuyez pour lire la piste ou la mettre en pause.
- ⑨ Menu USB :
Les options du menu USB sont affichées. Appuyez sur une icône pour afficher la liste ou pour modifier le réglage.
- [Dossier/ Piste]
 - [Artistes]
 - [Albums]
 - [Liste précédente]
 - [Mode Lecture]
 - [Balayer]
- ⑩ Indicateur de mode de lecture :
Indique le mode de lecture actuel. Appuyez pour changer le mode de lecture.

3. Système audio

Mode	Affichage à l'écran
[Répéter toutes les pistes]	↻ Toutes
[Répéter un dossier]	↻ 1 Dossier
[Répéter une piste]	↻ 1 piste
[Tout aléatoire]	🎲 Toutes
[Aléatoire un dossier]	🎲 1 Dossier


① Numéro du dossier :


Indique le numéro du dossier, de l'artiste ou de l'album et le nombre total de dossiers/listes.

Fonctionnement du dispositif de lecture de mémoire USB

Activation et lecture :

Le mode du dispositif de mémoire USB peut également être activé depuis la liste de sources audio et la barre de sources audio avec l'écran tactile ou en appuyant sur **<MEDIA>**.

 «Noms et fonctions des boutons de contrôle audio» (page 3-17)

 «Sélection de la source audio» (page 3-21)

Pour utiliser le dispositif de mémoire USB, appuyez sur [▶], et appuyez sur [⏸] pour le mettre en pause sur l'écran de fonctionnement USB.

Sélection d'une liste de lecture :

Sélectionnez une liste de lecture en appuyant sur une icône dans le menu USB.

- [Dossier/ Piste]
- [Artiste]
- [Album]
- [Liste précédente]

Sauter des pistes/dossiers :

Appuyez sur **<SEEK-CAT>/<TRACK>** ou inclinez brièvement vers le haut/bas **<ENTER>** au volant. Pour sauter à la piste suivante ou précédente.

Pour sauter au dossier suivant ou précédent, tournez **<TUNE/FOLDER AUDIO>** ou maintenez incliné **<ENTER>** au volant.

Avance ou recul rapide :

Maintenez l'appui sur **<SEEK-CAT>/<TRACK>** pour faire avancer ou reculer rapidement la piste. Relâchez **<SEEK-CAT>/<TRACK>** pour lire la piste à la vitesse normale.

Balayage :

Appuyez sur [Balayer] à l'écran ou sur **<SCAN>** pour balayer les pistes du dispositif de mémoire USB. Pendant le balayage, le dispositif de mémoire USB lit les 10 premières secondes de chaque piste avant de passer à la suivante. Appuyer sur [Balayer] ou sur **<SCAN>** à nouveau au cours de ces 10 secondes arrête le balayage.

Changement de mode de lecture :

Appuyez sur [Mode Lecture], [] ou sur [] pour sélectionner le mode de lecture. Le mode de lecture peut également être changé en appuyant sur <RPT-RDM>/<RDM-RPT>.

LECTEUR iPod

Connexion de l'iPod



AVERTISSEMENT

Ne connectez pas, ne déconnectez pas et n'utilisez pas l'iPod en conduisant. Vous risquez d'être distrait. Une distraction peut vous faire perdre le contrôle de votre véhicule et être à l'origine d'un accident ou de blessures graves.



MISE EN GARDE

- **Ne forcez pas l'iPod dans le port de connexion USB. L'insertion de l'iPod en biais ou à l'envers peut endommager le port. Vérifiez que l'iPod est correctement inséré dans le port de connexion USB.**

- **Ne saisissez pas le cache du port de connexion USB (si le véhicule en est équipé) en sortant le câble de l'iPod du port. Le port et le cache peuvent être endommagés.**
- **Ne laissez pas l'iPod en place si on peut accidentellement tirer dessus. Tirer sur le câble peut endommager le port.**

Consultez le guide de l'utilisateur du fabricant de votre dispositif en termes d'utilisation et d'entretien du dispositif.

La batterie de l'iPod est chargée lorsque le dispositif est connecté au véhicule si l'iPod est compatible avec la charge par connexion USB.

Selon le modèle et la version du micro-programme de l'iPod, l'affichage sur l'iPod affiche un écran NISSAN ou Accessoire branché une fois la connexion terminée. Lorsque l'iPod est connecté au véhicule, la bibliothèque de musique de l'iPod ne fonctionne qu'en utilisant les contrôles audio du véhicule.

Emplacement du port de connexion USB : «Accessoires audio» (page 2-12)

Compatibilité :

Créé pour

- iPod touch (5e génération)
- iPod touch (4e génération)
- iPod touch (3e génération)
- iPod touch (2e génération)
- iPod touch (1ère génération)
- iPod touch
- iPod avec vidéo
- iPod classic
- iPod nano (7e génération)
- iPod nano (6e génération)
- iPod nano (5e génération)
- iPod nano (4e génération)
- iPod nano (3e génération)
- iPod nano (2e génération)
- iPod nano (1ère génération)
- iPhone 5s
- iPhone 5
- iPhone 4S


3. Système audio


- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

INFORMATION :

- Dans certains cas, l'iPod touch peut répondre lentement avec le système.
- Vérifiez que le microprogramme de l'iPod est à jour.
- Le connecteur Lightning™ fonctionne avec l'iPhone 5, l'iPhone 5s, l'iPod touch (5e génération) et l'iPod nano (7e génération).
- Le connecteur à 30 broches fonctionne avec l'iPhone 4S, l'iPhone 4, l'iPhone 3GS, l'iPhone 3G, l'iPhone, l'iPod touch (1ère à 4e génération), l'iPod classic et l'iPod nano (de la 1ère à la 6e génération).
- USB fonctionne avec l'iPhone 5, l'iPhone 4S, l'iPhone 4, l'iPhone 3GS, l'iPhone 3G, l'iPhone, l'iPod touch (de la 1ère à la 5e génération), l'iPod classic et l'iPod nano (de la 1ère à la 7e génération).

Comment afficher l'écran de fonctionnement de l'iPod



- ① Indicateur de condition de recherche :
Indique la condition de recherche actuelle.
- ② [Source]:
Appuyez pour passer à l'écran de liste des sources.
 «Sélection de la source audio» (page 3-21)
- ③ Durée de lecture :
La durée de lecture de la piste est affichée.
- ④ Informations sur la piste :
Des informations sur la piste comme le titre de la chanson, le nom de l'artiste et le nom de l'album sont affichées.
- ⑤ Indicateur de source audio :
Indique que l'iPod est actuellement sélectionné.

- ⑥ Illustration de l'album :
Une image de la couverture du CD est affichée si disponible.
- ⑦ Numéro de la piste :
Indique le numéro de la piste actuelle et le nombre total de pistes.
- ⑧ Indicateur de mode aléatoire :
Appuyez pour changer le mode aléatoire.

Mode	Affichage à l'écran
[Lect. album aléat.]	⌘ Albums
[Toutes les chansons]	⌘ Chansons
[Aléat. désact.]	⌘ Off

- ⑨ [▶]/[⏸] :
Appuyez pour lire la piste ou la mettre en pause.
- ⑩ Menu iPod :
 - [Liste précédente]
 - [Listes de lecture]
 - [Artistes]
 - [Chansons]
 - [Albums]

- [Genres]
- [Compositeurs]
- [Balados]
- [Livres audio]
- [Aléatoire]
- [Répéter]

- ⑪ Indicateur de mode de répétition :
Appuyez pour changer le mode de répétition.

Mode	Affichage à l'écran
[Répéter toutes les pistes]	↻ Toutes
[Répéter une piste]	↻ 1 piste
[Pas de répétition]	↻ Off

Fonctionnement du lecteur iPod

Activation et lecture :

L'insertion du câble de l'iPod dans le port de connexion active le mode iPod.

L'iPod peut également être sélectionné depuis la liste de sources audio et la barre de sources audio avec le panneau tactile ou en appuyant sur **<MEDIA>**.

🔍 «Noms et fonctions des boutons de contrôle audio» (page 3-17)

🔍 «Sélection de la source audio» (page 3-21)

Pour lire l'iPod et le mettre en pause, appuyez sur [▶]/[⏸] dans le menu iPod.

Sélection de la méthode de recherche :

La liste des méthodes de recherche s'affiche dans le menu de l'iPod. Appuyez pour sélectionner une option de lecture de l'iPod dans vos réglages préférés.

Avance ou recul rapide :

Maintenez l'appui sur **<SEEK-CAT>/<TRACK>** pour faire avancer ou reculer rapidement la chanson. Relâchez **<SEEK-CAT>/<TRACK>** pour lire la chanson à la vitesse normale.

Changement de mode de lecture :

Appuyez sur [Aléatoire], [Répéter], [⌘] ou sur [↻] pour sélectionner le mode de lecture. Le mode de lecture peut également être changé en appuyant sur **<RPT-RDM>/<RDM-RPT>**.

3. Système audio

Sauter des chansons :

Appuyez sur **<SEEK-CAT>/<TRACK>** ou inclinez **<ENTER>** au volant pour sauter la chanson suivante ou précédente.

Même lorsque l'iPod et/ou l'iPhone sont insérés dans les deux ports de connexion USB, le système ne reconnaît qu'un iPod et/ou iPhone connecté à la fois.

FLUX AUDIO BLUETOOTH^{MD}

Votre véhicule est équipé du flux audio Bluetooth^{MD}.


Si vous disposez d'un appareil compatible Bluetooth^{MD} avec flux audio (profil A2DP), vous pouvez configurer une connexion sans fil entre votre appareil Bluetooth^{MD} et le système audio intégré au véhicule. Cette connexion permet d'écouter l'audio de l'appareil Bluetooth^{MD} en utilisant les haut-parleurs du véhicule. Elle peut également permettre le contrôle de base de l'appareil pour lire et sauter les fichiers audio en utilisant le profil Bluetooth^{MD} AVRCP. Tous les appareils Bluetooth^{MD} n'offrent pas le même niveau de contrôle pour AVRCP. Consultez le manuel de votre appareil Bluetooth^{MD} pour des informations plus détaillées.

Les fonctions LAN sans fil (Wi-Fi) et Blue-


tooth^{MD} partagent la même bande de fréquence (2,4 GHz). L'utilisation simultanée des fonctions Bluetooth^{MD} et LAN sans fil peut ralentir ou déconnecter la communication et produire un bruit indésirable. Il est conseillé de couper le LAN sans fil (Wi-Fi) lorsque les fonctions Bluetooth^{MD} sont utilisées.

Connexion de l'appareil de flux audio Bluetooth^{MD}

L'appareil de flux audio Bluetooth^{MD} doit être connecté au véhicule avant utilisation.

 «Couplage du dispositif Bluetooth^{MD}»
(page 2-30)

Comment afficher l'écran de fonctionnement de flux audio Bluetooth^{MD}



- ① [Source]: Appuyez pour passer à l'écran de liste des sources.
 ⓘ «Sélection de la source audio» (page 3-21)
- ② Informations sur la piste : Des informations sur la piste comme le titre de la chanson, le nom de l'artiste et le nom du dossier sont affichées.
- ③ Indicateur de source audio : Indique que le flux audio Bluetooth^{MD} est actuellement sélectionné parmi les autres sources.
- ④ Durée de lecture : La durée de lecture de la piste est affichée.
- ⑤ [Contrôle]: Appuyez pour afficher l'écran de contrôle.

ⓘ «Contrôles du flux audio Bluetooth^{MD}» (page 3-42)

- ⑥ Numéro de la piste : Indique le numéro de la piste.
- ⑦ Indicateur de mode de répétition : Appuyez pour changer le mode de répétition.

Mode	Affichage à l'écran
[Répéter toutes les pistes]	↻ Toutes
[Répéter un dossier]	↻ 1 Dossier
[Répéter une piste]	↻ 1 piste
[Pas de répétition]	↻ Off

- ⑧ Menu du flux audio Bluetooth^{MD} :
 - [Lire]
 - [Pause]
 - [Dossier/ Piste]
 - [Répétition]
 - [Aléatoire]
- ⑨ Indicateur de mode aléatoire : Appuyez pour changer le mode aléatoire.

3. Système audio

Mode	Affichage à l'écran
[Tout aléatoire]	⌂ Tous
[Aléatoire un dossier]	⌂ 1 Dossier
[Aléatoire désactivé]	⌂ OFF

INFORMATION :

Selon l'appareil audio connecté au véhicule, les informations sur la piste peuvent ne pas s'afficher.


Fonctionnement du flux audio Bluetooth^{MD}


La possibilité de mettre en pause, changer de piste, avancer ou reculer rapidement, de rendre aléatoire et de répéter la musique peut être différente selon les appareils. Tout ou partie de ces fonctions peut être incompatible avec un appareil spécifique.

- Selon l'appareil de flux audio Bluetooth^{MD} connecté, les opérations audio peuvent être impossibles à réaliser.
- Selon l'appareil de flux audio Bluetooth^{MD} connecté, une latence peut exister avant la lecture de la musique.

Activation et lecture :

L'appareil de flux audio Bluetooth^{MD} peut être sélectionné dans la liste des sources audio en appuyant sur [Source] ou sur **<MEDIA>**.

 «Noms et fonctions des boutons de contrôle audio» (page 3-17)

 «Sélection de la source audio» (page 3-21)

Pour utiliser l'appareil de flux audio Bluetooth^{MD}, appuyez sur [Lire] et sur [Pause] pour le mettre en pause dans le menu du flux audio Bluetooth^{MD}.

Sélection du dossier/de la piste :

Appuyez sur [Dossier/ Piste] pour effectuer votre choix.

Changement de mode de lecture :

Appuyez sur [Répéter], [Aléatoire], [⌂] ou sur [⌂] pour sélectionner le mode de lecture. Le mode de lecture peut également être changé en appuyant sur **<RPT-RDM>/<RDM-RPT>**.

Avance ou recul rapide :

Maintenez l'appui sur **<SEEK-CAT>/<TRACK>** pour faire avancer ou reculer rapidement la chanson. Relâchez **<SEEK-CAT>/<TRACK>** pour lire la chanson à la vitesse normale.


Sauter des chansons/dossiers :

Appuyez sur **<SEEK-CAT>/<TRACK>** ou inclinez **<ENTER>** au volant pour sauter la chanson suivante ou précédente.

Pour sauter au dossier suivant ou précédent, tournez **<TUNE/FOLDER AUDIO>**.

Contrôles du flux audio Bluetooth^{MD}

Appuyez sur [Contrôle] à l'écran de fonctionnement du flux audio Bluetooth^{MD} pour afficher l'écran de contrôle.

[Sélectionner l'appareil audio]	Appuyez pour sélectionner un appareil de flux audio Bluetooth ^{MD} différent dans la liste des appareils Bluetooth ^{MD} enregistrés.  «Réglages Bluetooth ^{MD} » (page 2-30)
[Connecter l'appareil]	Appuyez pour connecter un nouvel appareil Bluetooth ^{MD} .


APPAREILS AUXILIAIRES (AUX) (si le véhicule en est équipé)

Connexion d'appareils auxiliaires

La prise d'entrée audio auxiliaire accepte toutes les entrées audio analogiques standard, comme les lecteurs de cassette, de CD ou de MP3 portables.

Il est également possible de connecter un lecteur vidéo à la prise d'entrée vidéo auxiliaire pour regarder des films.

Emplacement de la prise d'entrée audio auxiliaire :

 «Accessoires audio» (page 2-12)




INFORMATION :

Insérez une prise stéréo mini de 3,5 mm (1/8 po) dans la prise d'entrée audio. Si vous utilisez une prise mono, la sortie audio risque de ne pas fonctionner normalement.

Comment afficher l'écran de fonctionnement AUX



Appuyez sur [Rég. affichage] pour ajuster les réglages de l'écran. Appuyez sur [Changer la source audio] pour afficher l'écran de sélection de la source.

 «Sélection de la source audio» (page 3-21)

Les motifs et les options affichés à l'écran peuvent varier en fonction des modèles et des spécifications.


Fonctionnement AUX


Activation et lecture :

Allumez un appareil AUX.

La connexion d'un appareil AUX à la prise active le mode AUX.

AUX peut être sélectionné à partir d'autres sources audio en appuyant sur [Source] ou sur **<MEDIA>**.

 «Noms et fonctions des boutons de contrôle audio» (page 3-17)

 «Sélection de la source audio» (page 3-21)

3. Système audio

RÉGLAGES AUDIO

Les réglages audio peuvent être ajustés ou les fonctions relatives à l'audio peuvent être activées ou désactivées en procédant comme suit.

Certaines options de réglage risquent de ne pas s'afficher lorsque le système audio est éteint.

Les options de réglage peuvent varier en fonction des modèles et des spécifications.

1. Appuyez sur **<SETTING>**.

2. Appuyez sur [Audio].

Les options de réglage suivantes sont disponibles :

- [Réglages son]

Options de réglage	Action
[Basses]	Ajustez la qualité du haut-parleur et la balance sonore en appuyant sur [+] / [-], [L] / [R] ou [R] / [F].
[Aigües]	
[Balance]	
[Équilibre]	
[Bose ^{MD} Centerpoint]	Lorsque cette option est activée, la lecture du son surround est générée à partir d'un enregistrement stéréo conventionnel. Activez cette option pour activer Bose ^{MD} Centerpoint et pour modifier le niveau de son effet avec [Vol. ambiance].
[Vol. ambiance]	Appuyez sur [+] / [-] pour régler le niveau de [Vol. ambiance] si l'option Bose ^{MD} Centerpoint est activée.
[Vol sensible vit.]	Règle automatiquement le volume en fonction de la vitesse du véhicule. Appuyez sur [+] / [-] pour changer le niveau de sensibilité.
[Driver's Audio Stage]	Lorsque cette option est activée, une meilleure qualité de son est assurée côté conducteur. Le conducteur peut profiter d'un son plus net et clair spécifique à la position du siège conducteur. La prédominance de l'effet de cette fonction dépend du type de musique écouté. L'effet de cette fonction peut être difficile à distinguer avec certaines musiques.

3. Système audio

- [Pochette d'album]
Activez cette fonction pour afficher les fichiers d'image de l'appareil média. Si l'appareil média ne contient pas d'images, aucune image ne s'affiche.
- [Réglages de la radio]

Options de réglage	Action
[Mode HD Radio (AM)]	Lorsque cette option est activée, la réception analogique et numérique change automatiquement.
[Mode HD Radio (FM)]	Lorsque cette option est désactivée, la réception est fixée en mode analogique.

- [Réglages de DVD]

Options de réglage	Action
[Angle]	Les images et les films peuvent être affichés sous différents angles si le DVD contient ces données. Changez le numéro d'angle en appuyant sur [+] / [-].
[CM Skip]	Sélectionnez la durée du saut des publicités de 15, 30 et 60 secondes.
[DRC]	Sélectionnez le réglage DRC (Compression dynamique de plage) parmi OFF, 1 et 2. La DRC permet de syntoniser la plage dynamique du son enregistré au format Dolby Digital.
[Sélection d'angle de vue]	Activez ou désactivez l'écran de sélection d'angle de vue. Lorsque cette option est activée, [Angle multiple] s'affiche sur l'écran DVD.
[Saut de menu]	Les menus de DVD sont automatiquement configurés et le contenu lu directement lorsque cette option est activée. À noter que certains disques ne peuvent pas être lus directement, même lorsque cette option est activée.
[DOWN MIX]	Lorsque cette option est activée, un enregistrement multi-canaux est converti en enregistrement conventionnel à deux canaux (stéréo).
[Langue du DVD]	Saisissez le code de la langue de prédilection.

3. Système audio

[Langue]	Les options modifiables varient selon le type de DVD. Pour les DVD-V : La langue d'écoute peut être modifiée en appuyant sur [+] / [-]. Pour les CD vidéo : Sélectionnez le réglage du son parmi Audio principal, Audio secondaire et Audio principal/secondaire. Pour les DVD VR : Sélectionnez le réglage du son parmi Audio principal 1, Audio secondaire 1, Audio principal/secondaire 1, Audio principal 2, Audio secondaire 2 et Audio principal/secondaire 2.
[Sous-titre]	La langue des sous-titres peut être modifiée en appuyant sur [+] / [-].
[Réglage de l'écran DVD]	Appuyez pour ajuster le rapport d'aspect du DVD.
[Mode PG/PL]	Appuyez pour changer le réglage du mode PG/PL.



INFORMATION :


Les options de réglage disponibles diffèrent en fonction du DVD.

- [Réglages AUX]

Options de réglage	Action
[Image ON]/[Image OFF]	L'affichage de l'image à l'écran peut être activé ou désactivé.
[Affichage image AUX]	Le réglage de la taille de l'image affichée peut être sélectionné parmi [Normal], [Largeur] et [Cinéma].
[Réglage volume]	Le réglage du volume peut être sélectionné parmi [Bas], [Moyen] et [Haut].

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DU DISQUE/DISPOSITIF DE MÉMOIRE USB

DISQUES



- Tenez un disque par le bord. Ne touchez jamais la surface du disque. Ne courbez pas le disque.
- Placez toujours les disques dans leur étui lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Pour nettoyer un disque, essuyez sa surface depuis le centre vers l'extérieur à l'aide d'un chiffon propre et doux. N'essuyez pas le disque dans un mouvement circulaire.

N'utilisez pas de produit de nettoyage pour disque conventionnel ni d'alcool destiné à un usage industriel.

- Les bords intérieur et extérieur d'un disque neuf peuvent être rugueux. Éliminez les rugosités en frottant les bords intérieur et extérieur avec un crayon ou un stylo, comme illustré.

DISPOSITIF DE MÉMOIRE USB

- Ne touchez jamais la borne d'un dispositif de mémoire USB.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le dispositif de mémoire USB.
- Ne rangez pas le dispositif de mémoire USB dans un lieu très humide.
- N'exposez pas le dispositif de mémoire USB directement au soleil.
- Ne renversez pas de liquides sur le dispositif de mémoire USB.

Consultez le manuel d'utilisation du dispositif de mémoire USB pour des informations plus détaillées.

CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL GRACENOTE^{MD}

Cette application ou ce dispositif contient un logiciel de Gracenote, Inc. à Emeryville, Californie («Gracenote»). Le logiciel de Gracenote (le «Logiciel Gracenote») permet à cette application d'effectuer l'identification du disque et/ou du fichier et d'obtenir des informations relatives à la musique, notamment son nom, l'artiste, la piste et le titre («Données Gracenote») depuis des serveurs en ligne ou des bases de données intégrées (collectivement, les «Serveurs Gracenote») et d'exécuter d'autres fonctions. Vous pouvez utiliser les Données Gracenote uniquement au moyen des fonctions prévues pour l'utilisateur final de cette application ou de ce dispositif.

Vous acceptez d'utiliser les Données Gracenote, le Logiciel Gracenote et les Serveurs Gracenote uniquement à des fins personnelles et non-commerciales. Vous acceptez de ne pas assigner, copier, transférer ou transmettre le Logiciel Gracenote ou des Données Gracenote à une tierce partie. VOUS ACCEPTEZ DE NE PAS UTILISER OU EXPLOITER LES DONNÉES

3. Système audio

GRACENOTE, LE LOGICIEL GRACENOTE OU LES SERVEURS GRACENOTE AUTREMENT QUE SELON LES AUTORISATIONS EXPRESSES DU PRÉSENT CONTRAT.

Vous acceptez que votre licence d'utilisation non-exclusive des Données Gracenote, du Logiciel Gracenote et des Serveurs Gracenote soit résiliée si vous violez ces restrictions. Si votre licence est résiliée, vous accepter de cesser toute utilisation des Données Gracenote, du Logiciel Gracenote et des Serveurs Gracenote. Gracenote réserve tous les droits aux Données Gracenote, au Logiciel Gracenote et aux Serveurs Gracenote, y compris tous les droits de propriété. Gracenote ne deviendra en aucune circonstance responsable d'un quelconque paiement à votre profit pour les informations que vous fournissez. Vous acceptez que Gracenote, Inc. puisse appliquer ses droits aux termes du présent contrat, directement à votre rencontre et à son propre nom.

Le service Gracenote utilise un identifiant unique pour suivre les demandes à des fins statistiques. L'objectif d'un identifiant numérique affecté de façon aléatoire consiste à permettre au service Grac-

note de comptabiliser les demandes sans savoir qui vous êtes. Pour des informations plus détaillées, consultez la page web de la politique de confidentialité du service Gracenote.

Le Logiciel Gracenote et chaque élément des Données Gracenote vous sont consentis sous licence «EN L'ÉTAT». Gracenote ne fait aucune déclaration et n'accorde aucune garantie, explicite ou implicite, concernant l'exactitude des Données Gracenote issues des Serveurs Gracenote. Gracenote se réserve le droit de supprimer des données des Serveurs Gracenote ou de changer les catégories de données pour tout motif que Gracenote estime suffisant. Aucune garantie n'est accordée sur le fait que le Logiciel Gracenote ou les Serveurs Gracenote soient exempts d'erreurs ni que le fonctionnement du Logiciel Gracenote ou des Serveurs Gracenote soient ininterrompu. Gracenote n'est dans aucune obligation de vous fournir de types de données nouveaux et améliorés ou additionnels que Gracenote est susceptible de fournir à l'avenir et dispose de la liberté d'interrompre ses services à tout moment.

GRACENOTE DÉCLINE TOUTES LES GA-

RANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, NOTAMMENT MAIS SANS EXHAUSTIVITÉ, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE, DE BON DROIT ET DE NON-CONTREFAÇON. GRACENOTE NE GARANTIT PAS LES RÉSULTATS QUI SERONT OBTENUS PAR VOTRE UTILISATION DU LOGICIEL GRACENOTE OU D'UN QUELCONQUE SERVEUR GRACENOTE. GRACENOTE DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES IMMATÉRIELS OU ACCESSOIRES OU DE PERTE DE RENTABILITÉ OU DE REVENU.

© Gracenote, Inc. 2009

SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT MOBILE (SDM) (si le véhicule en est équipé)


Si votre véhicule est équipé du système de divertissement mobile (SDM), vous pouvez lire des fichiers audio et des films sur les écrans arrière, avec images et son.

Source lisible :


- DVD (si le véhicule en est équipé)
- Appareil AUX (si le véhicule en est équipé)
- Dispositif de mémoire USB (connecté au port de connexion USB arrière)
- Dispositif HDMI

Les écrans avant et arrière gauche/droit peuvent afficher différentes sources individuellement.

Emplacement de la fente CD/DVD (si le véhicule en est équipé) :

 «Noms et fonctions des boutons de contrôle audio» (page 3-17)

Emplacement de la prise d'entrée auxiliaire (si le véhicule en est équipé) :

 «Accessoires audio» (page 2-12)

Emplacement de l'interface média arrière

(ports de connexion USB et HDMI) :

 «Interface média arrière» (page 3-65)



AVERTISSEMENT

Le conducteur ne doit pas tenter d'utiliser le système de divertissement mobile en conduisant, afin de consacrer toute son attention à la conduite.



MISE EN GARDE

- **Ne tentez pas d'utiliser le système dans des conditions thermiques extrêmement élevées ou basses [en-dessous de -4°F (-20°C) ou au-dessus de 158°F (70°C)].**
- **Pour éviter d'épuiser la batterie du véhicule, n'utilisez pas le système pendant plus de 15 minutes sans démarrer le moteur.**

L'écran avant est conçu pour ne pas afficher d'images pendant la conduite, car l'attention du conducteur doit être concentrée sur la conduite pour des raisons de sécurité. Les sons demeurent audibles. Pour afficher les images sur

l'écran avant, arrêtez le véhicule en lieu sûr, placez le levier de vitesses en position «P» (Stationnement) et serrez le frein de stationnement.

PRÉCAUTIONS

Démarrez le moteur lorsque vous utilisez le système de divertissement mobile.



AVERTISSEMENT

Le conducteur ne doit pas tenter d'utiliser le système de divertissement mobile ni porter des écouteurs lorsque le véhicule roule, afin de consacrer toute son attention à la conduite.

Stationnez le véhicule en lieu sûr et serrez le frein de stationnement pour afficher les images sur l'écran central avant avec le système de divertissement mobile.

3. Système audio



MISE EN GARDE

- N'utilisez le système de divertissement mobile que lorsque le moteur tourne. L'utilisation du système de divertissement mobile pendant des périodes prolongées alors que le moteur est arrêté peut décharger la batterie du véhicule.
- Protégez le système de l'humidité. L'humidité excessive, comme les liquides renversés, peuvent entraîner le dysfonctionnement du système.
- Lors de la lecture d'un média VIDÉO-CD, ce lecteur de DVD ne garantit pas une fonctionnalité totale de tous les formats VIDÉO-CD.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Compatibilité avec les média USB

Médias USB compatibles :

USB 1.1	Bas débit (1,5 Mbps), Plein débit (12 Mbps)
USB 2.0	Bas débit (1,5 Mbps), Plein débit (12 Mbps), Haut débit (480 Mbps)

Compatibilité avec le stockage de masse :

Le système de divertissement mobile reconnaît le média USB connecté comme un dispositif de stockage de masse.

Systèmes de fichiers et de partition compatibles :

La première partition des systèmes de fichiers suivants est compatible.

- NTFS
- FAT32
- FAT16
- HFS+

Structure des dossiers compatibles :

Dossiers	1.000 dossiers au maximum
Fichiers	10.000 fichiers au maximum
Longueur du chemin de dossier	3.072 caractères au maximum
Longueur du nom complet	232 caractères au maximum
Niveaux de dossier	11 niveaux au maximum (lorsque la racine est considérée comme le niveau 0)

Format et décodeur compatibles :

3. Système audio

Codec vidéo :

Codec	Profil	Résolution/débit d'image maximum	Remarques
DivX	DivX 3.11/4/5/6	SD (720 x 576)/30	Seule la lecture unique est compatible avec DivX 3.11.
Flash	-	1080 p/30	-
H.263	-	1080 p/30	-
H.264	BP/MP/HP	1080 p/30	Le fichier étendu est incompatible.
MPEG-1	-	1080 p/30	-
MPEG-2	MP@ML	1080 p/30	-
MPEG-4	SP/ASP	1080 p/30	-
Real Video	RV8/9/10	1080 p/30	-
XviD	-	SD (720 x 576)/30	-
WMV7/8	-	D1/30	La version HD n'est pas fournie. Seule la lecture unique est compatible avec WMV7/8.
WMV9/VC-1	SP/MP/AP	1080 p/30	Le profil complexe est incompatible.

3. Système audio

Codec audio :

Codec	Bitrates compatibles	Fréquence d'échantillonnage	Canaux	Fonctionnalités du codec compatibles
AAC (MPEG4 AAC-LC)	8 kbps - 320 kbps	8, 11,025, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 KHz	Mono/Stéréo/ 5.1 -> Down-mixing stéréo	<ul style="list-style-type: none"> - Conforme à la norme ISO/IEC 13818-7 - Sortie ADTS/ADIF - Modes : Mono, Stéréo, Mono double, Joint stéréo (Intensity stéréo (IS) et Mid-side stéréo (MS)) - Tous les outils de 13818-7 LC + PNS sont compatibles. - Le contrôle CRC est compatible. - Formats de titres : AAC, ADIF, ADTS
AAC+ (ENHANCED AAC+)	Jusqu'à 264 kbps	Jusqu'à 48 KHz	Mono/stéréo	<ul style="list-style-type: none"> - Modes : Mono, stéréo, Mono double - Formats de titres : ADIF, ADTS
PCM linéaire	-	Jusqu'à 48 KHz	Stéréo	Max 16 bits uniquement
RealAudio (3, 6, 9, 10)	6 à 96 kbps	8, 11,025, 22,05, 44,1 KHz	Mono/stéréo	Downmixing incompatible.
Dolby Digital	64 à 640 kbps	48 KHz	Mono/Stéréo/ 5.1 -> Down-mixing stéréo	Modes : Mono, Stéréo/ 5.1 -> Downmixing stéréo

3. Système audio

Codec	Bitrates compatibles	Fréquence d'échantillonnage	Canaux	Fonctionnalités du codec compatibles
MP3	32 à 320 kbps (MPEG-1 Layer 1,2,3) 8 à 160 kbps (MPEG-2 Layer 1,2,3)	8/11,025/12 KHz (MPEG-2.5) 16/22,05 /24 KHz (MPEG-2) 32/44,1/48 KHz (MPEG-1)	Mono/stéréo	- Conforme aux normes ISO 11172-3 et ISO 13818-3 - Modes : Mono, Stéréo, Mono double, Joint stéréo (Intensity stéréo (IS) et Mid-side stéréo (MS)) - Le contrôle CRC est compatible.
OGG Vorbis	Jusqu'à 128 kbps	8 à 48 KHz	Mono/stéréo	-
WMA v9 (std) WMA v10 (std)	Jusqu'à 384 kbps	Jusqu'à 48 KHz	Mono/stéréo	- Décode les flux WMA générés en utilisant le contenu des codeurs v2, v7, v8, v9, v10. - Compatible avec tous les profils L1, L2, et L3.

En fonction de la combinaison de codec vidéo, codec audio et format, certains fichiers ne sont pas lisibles avec le système de divertissement mobile.

Combinaisons de codecs vidéo/audio et extensions de fichiers lisibles :

Vidéo	Codec audio	Extension
H.263	AAC	«.3gp», «.3g2»

3. Système audio

Vidéo	Codec audio	Extension
H.264	AAC	«.avi», «.3gp», «.3g2», «.mp4», «.m4v», «.divx», «.mov»
	AAC+	«.avi», «.3gp», «.3g2», «.mp4», «.m4v», «.divx», «.mov»
	PCM linéaire	«.avi», «.divx»
	Dolby Digital	«.avi», «.mp4», «.m4v», «.divx», «.mov», «.m2ts», «.mts»
	MP3	«.avi», «.flv», «.mp4», «.m4v», «.divx», «.mov»
	WMA	«.avi», «.divx»
Divx	AAC	«.avi», «.divx»
	PCM linéaire	«.avi», «.divx»
	Dolby Digital	«.avi», «.divx»
	MP3	«.avi», «.divx»
	WMA	«.avi», «.divx»
XviD	AAC	«.avi», «.mp4», «.m4v», «.divx», «.mov»
	AAC+	«.avi», «.mp4», «.m4v», «.divx», «.mov»
	PCM linéaire	«.avi», «.divx»
	Dolby Digital	«.avi», «.mp4», «.m4v», «.divx», «.mov»
	MP3	«.avi», «.mp4», «.m4v», «.divx», «.mov»
	WMA	«.avi», «.divx»
MPEG-1	AAC	«.avi», «.mp4», «.m4v», «.divx», «.mov»
	AAC+	«.avi», «.mp4», «.m4v», «.divx», «.mov»
	PCM linéaire	«.avi», «.divx»
	Dolby Digital	«.avi», «.mp4», «.m4v», «.mpg», «.divx», «.mov»
	MP3	«.avi», «.mp4», «.m4v», «.mpg», «.mpeg», «.divx», «.mov»
	WMA	«.avi», «.divx»

3. Système audio

Vidéo	Codec audio	Extension
MPEG-2	AAC	«.avi», «.mp4», «.m4v», «.divx»
	AAC+	«.avi», «.mp4», «.m4v», «.divx»
	PCM linéaire	«.avi», «.divx»
	Dolby Digital	«.avi», «.mp4», «.m4v», «.mpg», «.divx»
	MP3	«.avi», «.mp4», «.m4v», «.mpg», «.divx»
	WMA	«.avi», «.divx»
MPEG-4	AAC	«.avi», «.3gp», «.mp4», «.m4v», «.divx», «.mov»
	AAC+	«.avi», «.3gp», «.mp4», «.m4v», «.divx», «.mov»
	PCM linéaire	«.avi», «.divx»
	Dolby Digital	«.avi», «.mp4», «.m4v», «.divx», «.mov»
	MP3	«.avi», «.mp4», «.m4v», «.divx», «.mov»
	WMA	«.avi», «.divx»
WMV7/8	AAC	«.avi», «.divx»
	PCM linéaire	«.avi», «.divx»
	Dolby Digital	«.avi», «.divx»
	MP3	«.avi», «.divx»
	WMA	«.avi», «.wmv», «.divx»
WMV9/VC-1	PCM linéaire	«.avi», «.divx»
	Dolby Digital	«.avi», «.divx»
	MP3	«.avi», «.divx»
	WMA	«.avi», «.wmv», «.divx»
Flash	MP3	«.flv»
Real Video	Real Audio	«.rmvb», «.rm»

3. Système audio

Vidéo	Codec audio	Extension
Sans image (audio seulement)	AAC	«.m4a», «.aac»
	AAC+	«.m4a», «.aac»
	PCM linéaire	«.wav», «.aiff»
	Dolby Digital	«.m4a», «.ac3»
	MP3	«.mp3», «.m4a»
	Ogg Vorbis	«.ogg»
	WMA	«.wma»

Compatibilité Apple

Lorsqu'un iPhone, iPad ou iPod est connecté, le système de divertissement mobile lit la musique avec la technologie iPod et lance une charge rapide (jusqu'à 2,1 A). Les produits Apple suivants sont compatibles :

- iPhone 5s (iOS 7.0.4)
- iPhone 5c (iOS 7.1)
- iPhone 5 (iOS 6.1.4)
- iPhone 4S (iOS 5.1.1)
- iPhone 4 (iOS 7.1)
- iPhone 3GS (iOS 6.1.6)
- iPhone 3G (iOS 4.2.1)
- iPad (4e génération) (iOS 7.0.4)
- iPad (3e génération) (iOS 6.0)
- iPad (2e génération) (iOS 6.0)
- iPad (1ère génération) (iOS 5.1.1)
- iPad Air (iOS 7.0.4)
- iPad mini (2e génération) (iOS 7.0.4)
- iPad mini (1ère génération) (iOS 7.0.4)
- iPod touch (5e génération) (iOS 6.1.3)
- iPod touch (4e génération) (iOS 6.1.3)
- iPod touch (3e génération) (iOS 5.1.1)
- iPod touch (2e génération) (iOS 4.2.1)
- iPod touch (1ère génération) (iOS 3.1.3)
- iPod nano (7e génération) (version du microprogramme 1.0.2)
- iPod nano (6e génération) (version du microprogramme 1.2)
- iPod nano (5e génération) (version du microprogramme 1.0.2)
- iPod nano (4e génération) (version du microprogramme 1.0.3)
- iPod nano (3e génération) (version du microprogramme 1.1.2)
- iPod nano (2e génération) (version du microprogramme 1.1.3)
- iPod nano (1ère génération) (version du microprogramme 1.3.1)
- iPod classic (160 Go) (fin 2009) (version du microprogramme 2.0.4)
- iPod classic (120 Go) (version du microprogramme 2.0.1)
- iPod classic (version du microprogramme 1.1.2)



Les expressions "Made for iPod," "Made for iPhone," et "Made for iPad" indiquent qu'un accessoire électronique a été conçu pour être branché spécifiquement à un iPod, un iPhone ou un iPad respectivement, et a été certifié par le développeur comme répondant aux normes de performance de Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod, iPhone ou iPad peut affecter les performances sans fil.

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch, et Retina sont des marques commerciales d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. iPad Air et iPad mini sont des marques commerciales d'Apple Inc.

Licences

Dolby :

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Labora-

3. Système audio

stories.

DivX :

Cet appareil DivX Certified^{MD} a passé des tests rigoureux afin de vérifier qu'il lise bien les vidéos DivX^{MD}. Pour lire des films DivX achetés, commencez par enregistrer votre appareil sur vod.divx.com. Vous pouvez trouver votre code d'enregistrement dans la section DivX VOD du menu de configuration de l'appareil.

DivX^{MD}, DivX Certified^{MD}, DivX Plus^{MD} et les logos correspondants sont des marques de commerce de DivX, LLC et sont utilisées sous licence. Couverts par un ou plusieurs des brevets des États-Unis suivants : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.

RMVB :

Des portions de ce logiciel sont incluses sous licence de RealNetworks, Inc. Copyright 1995-2011, RealNetworks, Inc. Tous droits réservés.

HDMI :

Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing, LLC aux États Unis et dans d'autres pays.

MPEG4-AVC (H.264) :

CE PRODUIT FAIT L'OBJET D'UNE LICENCE SOUS LE PORTEFEUILLE DE BREVETS AVC POUR L'UTILISATOIN PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE D'UN CONSOMMATEUR POUR (i) CODER LA VIDÉO CONFORMÉMENT À LA NORME AVC («VIDÉO AVC») ET/OU (ii) DÉCODER LA VIDÉO AVC CODÉE PAR UN CONSOMMATEUR ENGAGÉ DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON-COMMERCIALE ET/OU QUI A ÉTÉ OBTENUE AUPRÈS D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉO DÉTENTEUR D'UNE LICENCE POUR FOURNIR LA VIDÉO AVC. AUCUNE LICENCE N'EST ACCORDÉE NI NE SERA IMPLICITE POUR AUCUNE AUTRE UTILISATION. DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C. VOIR [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

VC-1 :

CE PRODUIT FAIT L'OBJET D'UNE LICENCE SOUS LE PORTEFEUILLE DE BREVETS VC-1 POUR L'UTILISATOIN PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE D'UN CONSOMMATEUR POUR (i) CODER LA VIDÉO CONFORMÉMENT À LA NORME VC-1 («VIDÉO VC-1») ET/OU (ii) DÉCODER LA VIDÉO VC-1 CODÉE PAR UN CONSOMMATEUR ENGAGÉ DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON-COMMERCIALE ET/OU QUI A ÉTÉ OBTENUE AUPRÈS D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉO DÉTENTEUR D'UNE LICENCE POUR FOURNIR LA VIDÉO VC-1. AUCUNE LICENCE N'EST ACCORDÉE NI NE SERA IMPLICITE POUR AUCUNE AUTRE UTILISATION. DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C. VOIR [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

MPEG-4 VISUAL :

L'UTILISATION DE CE PRODUIT D'UNE QUELCONQUE MANIÈRE CONFORME À LA NORME MPEG-4 VISUAL EST INTERDITE, SAUT UTILISATION PAR UN CONSOMMATEUR ENGAGÉ DANS DES ACTIVITÉS PERSONNELLES ET NON-COMMERCIALES.

MP3 :

Technologie de codage MPEG Layer-3 sous licence de Fraunhofer IIS et Thomson.

WMA/WMV :

Ce produit intègre une technologie appartenant à Microsoft Corporation et sous licence de Microsoft Licensing, GP. L'utilisation ou la distribution d'une telle technologie en-dehors de ce produit est interdite sans une licence de Microsoft Corporation et/ou de Microsoft Licensing, GP selon le cas.

Décodeur vidéo Sorenson Spark :

Ce produit contient un décodeur vidéo optimisé sous licence officielle de Sorenson Spark dont la licence est octroyée par Sorenson Media, Inc.

Son surround Nature :



Son surround Nature est un terme générique pour la dernière gamme de technologies de traitement des signaux acoustiques produite par DiMAGIC Co., Ltd.

3. Système audio


TÉLÉCOMMANDE ET ÉCOUTEURS

Télécommande

Une télécommande est fournie avec le système de divertissement mobile.

La télécommande est destinée à l'utilisation de l'écran arrière et n'est pas utilisable pour contrôler les appareils portables.

Les boutons/interrupteurs suivants se trouvent sur la télécommande.



① < ⏻ > :

Les écrans arrière peuvent être activés ou désactivés individuellement.

② < HOME > :

Appuyez pour afficher l'écran d'ACCUEIL. Sélectionnez le média depuis le dispositif d'interface DVD (si le véhicule en est équipé), AUX (si le véhicule en est équipé), USB et HDMI.

③ < ▲ >, < ▼ >, < ◀ >, < ▶ > (Boutons de sélection) :

Appuyez sur les boutons de sélection pour choisir les options affichées sur les écrans arrière.

④ < BACK > :

Appuyez pour retourner à l'écran précédent.

⑤ Clavier :

Appuyez sur les touches ci-dessous pour les opérations.

- < ▶|| > Appuyez pour regarder un film ou le mettre en pause.
- < ■ > Appuyez pour arrêter la lecture du film.
- < ▶▶ > Appuyez pour sélectionner le chapitre suivant. Maintenez appuyé pour avancer rapidement le film.
- < ◀◀ > Appuyez une fois pour revenir au début du chapitre actuel. Appuyez encore pour sélectionner le chapitre précédent. Maintenez appuyé pour reculer rapidement le film.
- < |▶ > Appuyez pour avancer rapidement en sautant un certain nombre de secondes (pour DVD-VIDÉO).
- < ◀| > Appuyez pour reculer en sautant un certain nombre de secondes (pour DVD-VIDÉO).
- ⑥ <SPEAKER> :
Appuyez pour activer tous les haut-parleurs du véhicule.
- ⑦ Bouton de contrôle du volume < + >/< - > :

Appuyez pour régler le volume du haut-parleur.

- ⑧ <DISPLAY SELECT> :
Faites glisser l'interrupteur vers le côté correspondant à l'écran que vous souhaitez utiliser (G ou D).
- ⑨ <MENU> :
Appuyez pour afficher l'écran d'utilisation pour la source actuellement lue.
🔍 «Menus» (page 3-67)
- ⑩ <ENTER> :
Appuyez pour exécuter l'option sélectionnée.
- ⑪ <SET UP> :
Appuyez pour afficher les réglages de l'écran du siège arrière.
🔍 «Réglages et informations» (page 3-68)
- ⑫ <HEADPHONE> :
Appuyez pour mettre le son des écouteurs et couper celui des haut-parleurs.
- ⑬ <☉> :
Appuyez pour activer le rétro-éclairage des boutons de contrôle de la télécommande.

Remplacement des piles :



MISE EN GARDE


- Une pile incorrectement éliminée peut porter atteinte à l'environnement. Vérifiez toujours les réglementations locales en termes d'élimination des piles.
- Lorsque vous changez les piles, ne laissez pas de poussière ou d'huile se déposer sur les composants.



REMARQUE :

Changez les batteries de la télécommande lorsqu'elle ne fonctionne pas correctement.

3. Système audio




Remplacement des piles :

1. Ouvrez le couvercle comme illustré ci-dessus.
2. Remplacez les deux piles par des neuves.
 - Piles recommandées : Taille AA x 2
 - Veillez à ne pas toucher la borne de la pile.
 - Veillez à ce que les extrémités ⊕ et ⊖ sur les piles correspondent aux repères à l'intérieur du compartiment.

3. Refermez bien le couvercle.

- Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une période prolongée, retirez les batteries.
- Le remplacement des batteries est nécessaire lorsque la télécommande ne fonctionne qu'à très proche distance du système de divertissement mobile ou lorsqu'elle ne fonctionne pas du tout.

Écouteurs



Deux écouteurs sans fil sont fournis avec le système de divertissement mobile. Les écouteurs ne peuvent être utilisés que dans les sièges arrière.

① **<MODE>** :

Appuyez pour sélectionner un mode audio surround optimal pour le média. Trois types de modes surround virtuels compatibles avec la technologie de son surround Natune sont disponibles. Lorsque les modes audio

surround sont désactivés, un mode stéréo standard à 2 canaux est appliqué.

CINÉMA :

Mode optimal pour les films. Produit un audio d'ambiance puissant comme si vous étiez dans une salle de cinéma.

MUSIQUE :

Produit des sons naturels et clairs

avec une stabilité optimale pour écouter de la musique.

JEU :

Produit des sons réalistes pour jouer avec des sons de basse renforcés.

② Indicateurs de mode :

Le mode audio surround sélectionné s'allume.

③ **<DISPLAY SELECT>** :

Faites glisser cet interrupteur pour sélectionner les sources audio à écouter lorsque les écrans arrière lisent des sources différentes.

G : Les écouteurs lisent le son de la source de l'écran de gauche.

D : Les écouteurs lisent le son de la source de l'écran de droite.

④ **<ON/OFF>** :

Appuyez pour activer ou désactiver les écouteurs.

⑤ Indicateur de **MARCHE/ARRÊT** :

S'allume lorsque les écouteurs sont activés.

⑥ **<VOL>** :

Tournez ce bouton pour régler le

3. Système audio

volume.

Conseils de manipulation :

- Les écouteurs sont automatiquement désactivés après plusieurs minutes en l'absence de sortie audio pendant cette période. Les écouteurs s'éteignent également après environ 4 heures d'utilisation continue. Pour éviter de décharger la batterie, coupez l'alimentation en dehors des périodes d'utilisation.
- Si le son des écouteurs n'est pas clair, ce peut être dû à l'interférence d'un appareil de communication à infrarouge ou à un téléphone cellulaire. Dans ce cas, baissez le volume des écouteurs ou cessez de les utiliser. Il est également possible que les écouteurs se trouvent trop loin ou décalés par rapport à l'émetteur qui se trouve dans l'écran arrière. Utilisation des écouteurs devant l'écran arrière.
- Le son peut également être interrompu temporairement lorsqu'il existe un obstacle entre les écouteurs et l'émetteur à l'origine de l'interférence. Déplacez la source de l'interférence : matières opaques, mains, cheveux, etc.

Remplacement des piles :





MISE EN GARDE

- **Une pile incorrectement éliminée peut porter atteinte à l'environnement. Vérifiez toujours les réglementations locales en termes d'élimination des piles.**
- **Lorsque vous changez les piles, ne laissez pas de poussière ou d'huile se déposer sur les composants.**



REMARQUE :

Changez les piles des écouteurs lorsqu'ils cessent de fonctionner en lecture ou lorsqu'ils deviennent bruyants.



Remplacement des piles :

1. Ouvrez le couvercle comme illustré ci-dessus.


Pour les écouteurs, utilisez au besoin un objet plat, une pièce de monnaie par exemple, pour ouvrir le couvercle

3. Système audio


au dos de l'écouteur gauche.

2. Remplacez les deux piles par des neuves.
 - Piles recommandées : Taille AAA x 2
 - Veillez à ne pas toucher la borne de la pile.
 - Veillez à ce que les extrémités ⊕ et ⊖ sur les piles correspondent aux repères à l'intérieur du compartiment.
3. Refermez bien le couvercle.

Prises audio pour écouteurs câblés



Type A (si le véhicule en est équipé)




Type B (si le véhicule en est équipé)

Des écouteurs vendus dans le commerce peuvent également être utilisés en les branchant dans les prises pour écouteurs ① situées à l'arrière du boîtier de console centrale.


Pour régler le volume des écouteurs câblés, appuyez sur <VOL> ② du côté correspondant (gauche/droite) pour tirer sur la molette qui peut être tournée pour augmenter ou baisser le volume.

Repoussez la molette <VOL> ② lorsqu'elle n'est pas utilisée.

INTERFACE MÉDIA ARRIÈRE



Type A (si le véhicule en est équipé)



Type B (si le véhicule en est équipé)

Les ports pour l'interface USB ① et HDMI ② sont situés à l'arrière du boîtier de console centrale.

Les appareils compatibles connectés aux ports peuvent être lus sur les écrans


3. Système audio

arrière. Éteignez l'appareil portable avant de le connecter au port.

! REMARQUE :

N'appliquez pas de forte pression à un appareil portable (comme un dispositif de mémoire USB) ou au câble qui est raccordé au port de connexion USB ou au port HDMI. L'appareil et le port peuvent être endommagés.

ACTIVATION DES ÉCRANS ARRIÈRE



MISE EN GARDE

- La vitre des écrans d'affichage peut se briser si elle est heurtée avec un objet dur ou contondant. Si la vitre se brise, ne touchez pas aux cristaux liquides. En cas de contact avec la peau, lavez immédiatement à l'eau et au savon.
- Appliquer une pression sur les écrans d'affichage peut les endommager.
🔧 «Entretien et maintenance» (page 3-73)

Les écrans arrière sont situés au dos des appuie-tête avant.

Utilisez la télécommande pour faire fonctionner les écrans d'affichage arrière.

🔧 «Télécommande» (page 3-60)

Sélectionnez l'écran arrière gauche ou droit avec <DISPLAY SELECT> sur la télécommande et appuyez sur <ϕ> pour activer l'écran arrière correspondant. Une fois l'écran allumé, un témoin vert dans l'angle inférieur de l'écran s'allume.

La partie inférieure des écrans arrière ① fonctionne comme un récepteur/émet-

teur de signal pour la télécommande et les écouteurs sans fil et ne doit pas être obstruée ni couverte.

Les écrans arrière peuvent également être activés/désactivés sur l'écran avant.

🔧 «Contrôle du système arrière sur l'écran avant» (page 3-69)




REMARQUE :

- Les écrans arrière peuvent s'éteindre automatiquement lorsque la température est élevée pour éviter que les écrans soient endommagés.
- Le mouvement des images affichées sur les écrans arrière peut ralentir lorsque la température est inférieure à 0°C (32°F) mais il ne s'agit pas d'une anomalie. Le mouvement revient à la normale lorsque la température augmente entre 0°C (32°F) et 50°C (122°F).
- Les conditions suivantes peuvent survenir mais il s'agit de caractéristiques de l'affichage à cristaux liquide et non d'anomalies :
 - Des taches noires, points lumineux et images rémanentes apparaissent sur l'écran.

- L'écran semble faible ou obscurci selon l'angle de vue.

UTILISATION DES ÉCRANS ARRIÈRE



Exemple

Utilisez la télécommande pour procéder comme suit et utiliser les écrans arrière depuis les sièges arrière :

1. Allumez les écrans arrière avec **< ⏻ >** sur la télécommande.
2. Appuyez sur **<HOME>** et sélectionnez une source depuis les dispositifs d'interface DVD (si le véhicule en est équipé), AUX (si le véhicule en est équipé), USB ou HDMI.

Lorsque vous sélectionnez USB pour la première fois après avoir connecté le dispositif de mémoire USB, sélectionnez un fichier à lire dans l'écran de l'explorateur de fichiers.

Menus

Appuyez sur **<MENU>** sur la télécommande pour afficher l'écran d'utilisation pour la source actuellement lue. Sélectionnez et réglez les options préférées en utilisant les boutons de sélection et **<ENTER>** sur la télécommande. Les options de menu disponibles diffèrent en fonction de la source sélectionnée.

Options de menu disponibles :

- [Sortie du haut-parleur]
Lorsque cette option est activée, le son de la source lue sur l'écran arrière correspondant sort sur les haut-parleurs du véhicule.
- [Menu sup.] (DVD uniquement)
Sélectionnez l'affichage de l'écran du menu supérieur.
- [Menu titres] (DVD uniquement)
Les menus spécifiques à chaque disque sont affichés. Pour plus de détails, consultez les instructions accompagnant le disque.
- [Rech. titres] (DVD uniquement)
Une scène appartenant au titre spécifié s'affiche à chaque sélection du côté

[+] ou du côté [-].

- [Recherche 10 touches] (DVD uniquement)
Sélectionnez [Recherche 10 touches] pour afficher l'écran de saisie des chiffres. Saisissez le chiffre que vous souhaitez rechercher et sélectionnez [OK] avec la télécommande. Le titre/chapitre sélectionné est lu.
- [Audio] (DVD, USB (DivX) uniquement)
Sélectionnez un réglage de prédilection pour la sortie audio.
- [Sous-titre] (DVD, USB (DivX) uniquement)
Choisissez le réglage de la langue de sous-titres de prédilection.
- [Angle] (DVD uniquement)
Si le DVD contient des données de différents angles, l'angle de l'image peut être modifié.
- [Explorateur de fichiers] (USB uniquement)
Les données que contient l'USB peuvent être recherchées. Les pistes sont automatiquement classées par listes de lecture, chansons, artistes, compositeurs, genres, etc.

3. Système audio

- [Mode Lecture] (USB uniquement)
Sélectionnez le mode de lecture préféré parmi [Normal]/[Répétition]/[Aléatoire].
- [Rapport d'aspect]
L'aspect peut être sélectionné parmi Normal, Largeur, Cinéma et Complet.
- [Sélection du numéro] (Vidéo-CD uniquement)
Sélectionnez le numéro de section à lire.

RÉGLAGES ET INFORMATIONS

Différents réglages du système de divertissement mobile, comme le rapport d'aspect, la langue, etc., peuvent être modifiés sur les écrans arrière.

Appuyez sur **<SET UP>** sur la télécommande et sélectionnez l'option de votre choix pour modifier les réglages de l'écran arrière et pour afficher les informations du système.

Options disponibles

- [Réglages du système]
- [Régl. affichage]
- [Information]

Réglages du système

Pour modifier les réglages du système de divertissement mobile, appuyez sur **<SET UP>** sur la télécommande et sélectionnez [Réglages du système].

Sélectionnez l'option de votre choix et ajustez le réglage à l'aide de la télécommande.

Options disponibles :

- [Rapport d'aspect]
Sélectionnez la taille de l'image parmi normal, largeur, cinéma et complet.
- [Langue]
Vous pouvez changer la langue affichée à l'écran. Sélectionnez [Manuel] puis choisissez la langue de votre choix dans la liste. Pour appliquer la même langue que celle de l'écran avant, sélectionnez [Auto].
La langue des écrans de menu arrière peut être réglée indépendamment de celle de l'écran avant. Les réglages de la langue de l'écran arrière sont appliqués aux deux écrans arrière, gauche et droit.

- [Guide d'utilisation]
Lorsque cette option est activée, une explication du menu en surbrillance à l'écran s'affiche au bas de l'écran.
- [VOD DivX^{MD}]
Les informations relatives à la licence VOD DivX^{MD} peuvent être affichées.

Réglages de l'affichage

Pour modifier les réglages de l'écran arrière, appuyez sur **<SET UP>** sur la télécommande et sélectionnez [Régl. affichage].

Sélectionnez l'option de votre choix et ajustez le réglage à l'aide de la télécommande.

Options disponibles :

- [Ajustement de l'affichage]
 - [Mode image]
Sélectionnez une qualité d'image parmi normal, dynamique, cinéma et jeu.
 - [Luminosité auto]
Sélectionnez parmi normal, lumineux, arrêt et sombre. La luminosité de l'écran est automatiquement ajustée en fonction de la luminosité ambiante dans l'habitacle du véhi-

cule. Le capteur est situé sur l'angle de droite des affichages arrière.

- [Luminosité]/[Teinte]/[Contraste]/[Couleur]/[Niveau de noir]
Ajustez les niveaux avec < ◀ ▶ > ou < ▶ > sur la télécommande.

- [Par défaut]
Sélectionnez cette option pour réinitialiser les réglages de l'écran sur les valeurs par défaut.

- [Renforcement automatique des détails]

Le renforcement du contraste pour les détails peut être ajusté automatiquement avec cette fonction. Sélectionnez le niveau de la fonction parmi haut, moyen et bas.

- [Super résolution]

Les images floues de basse résolution peuvent être converties et ajustées pour obtenir des images plus nettes et plus claires. Sélectionnez le niveau de la fonction parmi haut, moyen ou bas.

- [Ajustement automatique du contraste]

Les objets dans les images sombres,

difficiles à distinguer, peuvent être ajustés et améliorés automatiquement pour être affichés plus clairement. Sélectionnez le niveau de la fonction parmi haut, moyen ou bas.

- [Réduction du bruit]


Avec la fonction de réduction du bruit, vous pouvez réduire les bruits qui accompagnent les images. Sélectionnez le niveau de la fonction parmi haut, moyen ou bas.

Informations sur le logiciel

Pour afficher les informations sur le logiciel du système de divertissement mobile, appuyez sur **<SET UP>** sur la télécommande et sélectionnez [Information].


CONTRÔLE DU SYSTÈME ARRIÈRE SUR L'ÉCRAN AVANT

Pour contrôler les écrans et les haut-parleurs arrière sur l'écran avant, appuyez sur **<AUDIO>** sur le tableau de commandes lorsque l'écran audio est affiché puis sur [Écran arrière].

 «Sélection de la source audio»
(page 3-21)

L'écran du système de divertissement mobile s'affiche sur l'écran avant et per-

met de contrôler le système depuis les sièges avant.



- ① Icônes d'affichage d'état :

L'état des haut-parleurs et de la télécommande est affiché dans des icônes. Appuyez sur les icônes pour modifier le réglage.

- ② Indicateur de sélection de source :

Affiche la source actuellement sélectionnée sur l'écran arrière correspondant.

Appuyez sur l'icône de l'écran arrière gauche/droit pour afficher l'écran d'utilisation. La source actuellement sélectionnée sur l'écran arrière correspondant peut être utilisée depuis l'écran.

3. Système audio

- ③ Indicateur d'état du haut-parleur :
Indique quelle source audio est sélectionnée pour être diffusée sur le haut-parleur. Appuyez pour afficher l'écran de contrôle audio arrière et modifier le réglage du haut-parleur.
- ④ Menu Réglages :
Différents réglages peuvent être modifiés. Appuyez sur un menu pour changer le réglage.

Options de menu de réglage disponibles :

- [Allumer écran G]/[Allumer écran D]:
Appuyez pour allumer ou éteindre l'écran arrière sur le côté gauche/droit.
 - [Sourdine]:
Appuyez pour mettre tous les haut-parleurs et les écouteurs en sourdine ou annuler la sourdine.
 - [Sélect. signaux arrière]:
Appuyez pour afficher l'écran de sélection des signaux arrière. Sélectionnez [Écran gauche] ou [Écran droit] puis sélectionnez la source à lire sur l'écran.
 - [Contrôle audio arrière]:
Appuyez pour afficher l'écran de
- contrôle audio arrière. Sélectionnez un réglage du son parmi les options suivantes :
- [Pas de son arrière — avant uniquement]
 - [Diffuser le son pour l'écran gauche]
 - [Diffuser le son pour l'écran droit]
 - [Écouteurs seulement]

• [Commande source]:

Appuyez pour afficher l'écran de fonctionnement de la source actuellement sélectionnée. Appuyez sur [Écran gauche] ou sur [Écran droit] pour sélectionner l'écran arrière que vous souhaitez utiliser.

• [Verr. comm. à distance]:

Appuyez pour verrouiller ou déverrouiller le fonctionnement de la télécommande.

Lorsque le contacteur d'allumage est placé en position OFF ou LOCK, la télécommande est déverrouillée.

• [HP arrière sourdine]:

Appuyez pour mettre ou arrêter la sourdine pour les haut-parleurs arrière.


• [Allumage écran autom.]:

Appuyez pour activer ou désactiver le réglage d'allumage automatique. Lorsque cette option est activée, les affichages arrière gauche et droit s'allument automatiquement lorsque le DVD (si le véhicule en est équipé) est inséré dans l'unité avant et la lecture du film commence.

CONSEILS DE MANIPULATION

- La lecture de l'USB et de l'HDMI arrière est impossible sur l'écran avant.
- Les appareils raccordés au port de connexion USB pour l'écran avant ne peuvent pas être lus sur les écrans arrière.
- Lorsque vous raccordez un dispositif au port de connexion USB pour la première fois, le système structure la liste des fichiers, ce qui peut ralentir la vitesse de fonctionnement. Ceci ne constitue pas une anomalie.
- La vitesse de fonctionnement du système peut ralentir lorsque les écrans arrière gauche et droit lisent des fichiers différents depuis le même appareil raccordé au port de conne-

xion USB. Ceci ne constitue pas une anomalie.

- Les images des DVD (si le véhicule en est équipé) ou d'appareils raccordés au port de connexion USB risquent de ne pas être affichées dans le rapport adéquat, en fonction de la résolution. Pour corriger le rapport, ajustez l'aspect à l'aide de la télécommande.
 «Réglages du système»
(page 3-68)
- Lorsqu'un ordinateur équipé d'une borne de sortie HDMI est connecté à la borne d'entrée HDMI, il risque de ne pas passer automatiquement en mode de sortie. Pour afficher les images sur les écrans arrière, intervenez sur l'ordinateur pour changer le mode de sortie conformément au manuel d'utilisation de l'ordinateur.
- Selon le dispositif de mémoire USB, la lecture de l'image peut ne pas commencer lors de l'activation ou du raccordement du dispositif au port de connexion USB. Dans ce cas, retirez et réinsérez le dispositif de mémoire USB dans le port.

Affichage multi-sources

Il est possible de lire des sources différentes sur chaque affichage.

Consultez le tableau d'exemples de combinaisons qui suit.

Combinaison de lecture par média :

Écran arrière (G)	Écran arrière (D)	Disponibilité de lecture sur les affichages arrière gauche et droit
DVD*1	DVD*1	Lecture simultanée
DVD*1	USB	Lecture individuelle
DVD*1	HDMI	Lecture individuelle
HDMI	HDMI	Lecture simultanée
HDMI	USB	Lecture individuelle
USB	USB	Lecture individuelle*2

*1 Les DVD ne sont pas lisibles, selon les modèles et les spécifications.

*2 Lors de la lecture simultanée d'un dispositif de mémoire USB sur l'écran gauche et droit, la lecture peut être limitée par la qualité de l'image (résolution) des données. Consultez les exemples de combinaisons suivants.

Toutefois, lorsque le système subit une forte charge, certaines combinaisons ne peuvent pas être lues.

3. Système audio

Combinaisons en fonction de la qualité d'image du dispositif de mémoire USB :

Écran arrière (G)	Écran arrière (D)	Disponibilité de lecture individuelle sur les affichages gauche et droit
FULL HD (Maximum 1920 x 1080p)	FULL HD (Maximum 1920 x 1080p)	Indisponible (lecture simultanée)
FULL HD (Maximum 1920 x 1080p)	SD (Maximum 720 x 480p)	Disponible
HD (Maximum 1280 x 720p)	HD (Maximum 1280 x 720p)	Indisponible (lecture simultanée)
HD (Maximum 1280 x 720p)	QHD (Maximum 960 x 540p)	Disponible

HD (Maximum 1280 x 720p)	SD (Maximum 720 x 480p)	Disponible
QHD (Maximum 960 x 540p)	QHD (Maximum 960 x 540p)	Disponible
QHD (Maximum 960 x 540p)	SD (Maximum 720 x 480p)	Disponible
SD (Maximum 720 x 480p)	SD (Maximum 720 x 480p)	Disponible
FULL HD (Maximum 1920 x 1080p)	HD (Maximum 1280 x 720p)	Indisponible (les fichiers sélectionnés depuis l'arrière ne peuvent pas être lus. Profitez des combinaisons lisibles.)

FULL HD (Maximum 1920 x 1080p)	QHD (Maximum 960 x 540p)	Indisponible (les fichiers sélectionnés depuis l'arrière ne peuvent pas être lus. Profitez des combinaisons lisibles.)
--------------------------------	--------------------------	--

! REMARQUE :

- Des fichiers de film différents ne peuvent pas être lus simultanément sur les affichages gauche et droit si l'un des fichiers de film ou les deux contiennent des images de haute résolution.
- Lorsque le DVD (si le véhicule en est équipé) ou le dispositif AUX (si le véhicule en est équipé) est sélectionné pour lecture sur les écrans arrière, il est impossible de lire simultanément des fichiers de film différents sur les écrans gauche et droit.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE



MISE EN GARDE

- N'appliquez pas de force excessive aux écrans.
- Évitez de toucher ou de rayer les écrans, au risque de les salir ou de les endommager.
- Ne tentez pas d'utiliser le système dans des conditions thermiques extrêmes [en-dessous de -20°C (-4°F) ou au-dessus de 70°C (158°F)].
- Ne tentez pas d'utiliser le système en cas d'humidité extrême (moins de 10 % ou plus de 75 %).
- Pour le nettoyage, éteignez les écrans arrière et utilisez un chiffon doux et sec. N'utilisez jamais de chiffon rugueux, de l'alcool, de la benzine, du diluant ou toute autre sorte de solvant ou de papier absorbant contenant un agent de nettoyage chimique. Ils risquent de rayer ou de décolorer les écrans. Si vous ne parvenez pas à retirer la saleté avec un chiffon sec,

humidifiez-le légèrement avec un détergent neutre.

3. Système audio

MÉMENTO

4 Téléphone mains libres Bluetooth^{MD}

Système de téléphone mains libres Bluetooth ^{MD}	4-2	Assistant de messages textes mains libres	4-6
Boutons de contrôle et microphone	4-4	Réglages du téléphone et des messages textes	4-10
Connexion du téléphone mains libres Bluetooth ^{MD}	4-4	Informations Bluetooth ^{MD}	4-15
Téléphone	4-4		

4. Téléphone mains libres Bluetooth^{MD}

SYSTÈME DE TÉLÉPHONE MAINS LIBRES BLUETOOTH^{MD}



AVERTISSEMENT

- N'utilisez un téléphone qu'après avoir arrêté votre véhicule en lieu sûr. Si vous devez utiliser un téléphone en conduisant, faites preuve d'une extrême prudence en tout temps afin d'accorder votre pleine attention à la conduite du véhicule.
- Si vous n'êtes pas en mesure d'accorder votre pleine attention à la conduite du véhicule lorsque vous êtes au téléphone, gardez-vous en lieu sûr et arrêtez votre véhicule au préalable.



MISE EN GARDE

Pour éviter d'épuiser la batterie du véhicule, n'utilisez un téléphone qu'une fois le moteur démarré.


Votre véhicule est équipé d'un système de téléphone mains libres Bluetooth^{MD}. Si

vous possédez un téléphone cellulaire compatible Bluetooth^{MD}, vous pouvez configurer la connexion sans fil entre votre téléphone et le module intégré au véhicule. Grâce à la technologie sans fil Bluetooth^{MD}, vous pouvez émettre ou recevoir un appel téléphonique avec votre téléphone cellulaire dans la poche.

Après avoir connecté un téléphone cellulaire au module intégré au véhicule, la procédure de connexion du téléphone n'est plus jamais nécessaire. Votre téléphone est automatiquement sélectionné par le module intégré au véhicule lorsque le contacteur de démarrage est placé en position ON avec le téléphone sélectionné allumé et transporté dans le véhicule.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à cinq téléphones cellulaires Bluetooth^{MD} sur le module intégré au véhicule. En revanche, vous ne pouvez communiquer qu'avec un seul téléphone cellulaire à la fois.

Le système de reconnaissance vocale est compatible avec les commandes du téléphone, ce qui vous permet de composer un numéro vocalement.

 «7. Reconnaissance vocale»

- Les fonctions LAN sans fil (Wi-Fi) et Bluetooth^{MD} partagent la même bande de fréquence (2,4GHz). L'utilisation simultanée des fonctions Bluetooth^{MD} et LAN sans fil peut ralentir ou perturber les communications et produire un bruit indésirable. Il est conseillé de désactiver le LAN sans fil (Wi-Fi) lorsque les fonctions Bluetooth^{MD} sont utilisées.
- Configurez la connexion sans fil entre un téléphone cellulaire compatible et le module téléphonique intégré au véhicule avant d'utiliser le système de téléphone mains libres Bluetooth^{MD}.
- Certains téléphones compatibles Bluetooth^{MD} risquent de ne pas être reconnus par le module téléphonique intégré au véhicule. Il est conseillé de contacter un concessionnaire NISSAN pour connaître la compatibilité des téléphones.
- Vous ne pourrez pas utiliser un téléphone mains libres dans les conditions suivantes :
 - Votre véhicule se trouve en-dehors de la zone de service du réseau de votre téléphone cellulaire.


4. Téléphone mains libres Bluetooth^{MD}




- Votre véhicule se trouve dans une zone où la réception des ondes radio est difficile, comme dans un tunnel, un parc de stationnement souterrain, derrière un immeuble élevé ou dans une zone montagneuse.
- Votre téléphone cellulaire est verrouillé pour empêcher de composer des numéros.
- Lorsque l'état des ondes radio n'est pas idéal ou si le niveau sonore ambiant est trop fort, il peut s'avérer difficile d'entendre la voix de l'interlocuteur lors d'un appel.
- Ce système Bluetooth^{MD} est compatible avec le codage de parole à bande large, qui améliore la qualité sonore des appels téléphoniques passés par Bluetooth^{MD}. Pour profiter de cette fonction, l'appareil cellulaire doit être utilisé sur un réseau compatible avec la technologie vocale AMR-WB (Adaptive MultiRate Wideband) ou HD. Les performances de AMR-WB peuvent varier en fonction du réseau et de la zone d'appel. Consultez votre opérateur téléphonique si vous rencontrez des problèmes de qualité d'appel ou de connexion.
- Immédiatement après avoir placé le contacteur d'allumage en position ON, il peut être impossible de recevoir un appel pendant une courte durée.
- Ne placez pas le téléphone cellulaire dans une zone entourée de métal ou à grande distance du module téléphonique intégré au véhicule pour éviter la dégradation de la qualité et la perturbation de la connexion sans fil.
- Lorsqu'un téléphone cellulaire est connecté sans fil par Bluetooth^{MD}, la batterie de l'appareil est susceptible de se décharger plus rapidement qu'à l'accoutumée.
- Si le système de téléphone mains libres Bluetooth^{MD} semble mal fonctionner, il est conseillé de consulter un concessionnaire NISSAN pour le dépanner.
- Certains téléphones cellulaires ou autres appareils peuvent créer une interférence ou un bourdonnement émis par les haut-parleurs du système audio. Le bruit peut être réduit ou éliminé en rangeant l'appareil à un autre endroit.
- Consultez le manuel d'utilisation du téléphone cellulaire pour des informations concernant la procédure de couplage, de charge de la batterie et l'antenne du téléphone cellulaire etc. spécifiques à votre téléphone.
- L'affichage de l'antenne sur l'écran tactile peut être différent de l'affichage de l'antenne de certains téléphones cellulaires.
- L'affichage de la batterie sur l'écran tactile peut être différent de l'affichage de la batterie de certains téléphones cellulaires.
- Tenez l'intérieur du véhicule aussi silencieux que possible pour entendre la voix de l'interlocuteur clairement et pour réduire les échos.
- Si la réception entre interlocuteurs n'est pas claire, l'ajustement du volume de l'appel entrant ou sortant peut l'améliorer.


4. Téléphone mains libres Bluetooth^{MD}

BOUTONS DE CONTRÔLE ET MICROPHONE

Boutons de contrôle :

Le système de téléphone mains libres peut être utilisé en grande partie avec la commande <  > au volant.

Pour les modèles équipés de la commande <  >/<  TEL > sur le tableau de commandes, la même opération que <  > au volant peut être effectuée en utilisant ces boutons sur le tableau de commandes.

 «Boutons de contrôle et affichage à écran tactile (affichage central)»
(page 2-2)

Ce chapitre explique principalement la méthode d'utilisation avec l'interrupteur au volant.


Microphone :

Le microphone est situé à côté de la liseuse de carte.

CONNEXION DU TÉLÉPHONE MAINS LIBRES BLUETOOTH^{MD}

Le téléphone cellulaire doit être connecté au système de téléphone mains libres Bluetooth^{MD} avant de commencer à utiliser. Jusqu'à 5 téléphones cellulaires peu-


vent être connectés au système.

 «Couplage du dispositif Bluetooth^{MD}»
(page 2-30)


TÉLÉPHONE


Sélection du téléphone

Sélectionnez l'un des appareils connectés pour utilisation.

1. Appuyez sur <  > au volant puis sur [Sélectionner le téléphone]. La liste des téléphones cellulaires connectés est affichée.
2. Sélectionnez l'un des téléphones cellulaires connectés dans la liste.
3. Une fois la sélection de l'appareil réussie, un message à l'écran indique que le téléphone cellulaire a été sélectionné.

Passer un appel



1. Appuyez sur <  > au volant.
2. Choisissez l'une des méthodes suivantes pour passer un appel.

Méthodes disponibles

- [Favoris]
Sélectionnez un numéro de téléphone dans une liste de numéros choisis personnellement.
- [Historique des appels]
Sélectionnez un numéro de téléphone parmi les appels entrants ou sortants récents.
- [Répertoire]
Sélectionnez un numéro de téléphone dans le répertoire.
Le numéro de téléphone doit être transféré dans le répertoire à partir du téléphone cellulaire avant d'utiliser.

4. Téléphone mains libres Bluetooth^{MD}

liser cette méthode.

☞ «Réglages du téléphone et des messages textes» (page 4-10)


- [Composer le numéro]

Composez le numéro de téléphone manuellement en utilisant le clavier affiché à l'écran. Appuyez sur la touche pour appeler le numéro.

☞ «Comment saisir les chiffres et lettres» (page 2-20)

3. Le numéro est composé et l'écran passe à l'écran d'appel en cours.


Réception d'un appel



Lorsque vous recevez un appel téléphonique, un message de notification s'affiche sur l'écran tactile avec une sonnerie.

Prendre un appel :

Procédez selon l'une des méthodes suivantes pour passer un appel.

- Appuyez sur <  > au volant.
- Appuyez sur [Réponds].

Rejeter un appel :

Pour rejeter un appel, appuyez sur [Ignorer].

Recevoir un appel lorsque l'on est en ligne avec une autre personne :

Lorsque vous recevez un autre appel alors que vous êtes déjà en ligne avec une autre personne, une boîte de message vous informant de l'appel entrant s'affiche à l'écran.

Options disponibles

Options disponibles	Action
[Réponds]	Prenez le deuxième appel et mettez le premier en attente.
[Ignorer]	Rejetez le deuxième appel et gardez le premier en ligne.

Pendant un appel



Voici les différentes options disponibles pendant un appel. Sélectionnez l'une des options suivantes affichées à l'écran, si nécessaire.

4. Téléphone mains libres Bluetooth^{MD}

Options disponibles

Options disponibles	Action
[Décrocher]*	Répondez à un autre appel entrant. La personne avec laquelle vous parlez est mise en attente. Appuyez encore une fois pour parler à nouveau à la personne en attente.
[Raccrocher]	Cette option déconnecte la personne avec laquelle vous êtes actuellement en communication et vous connecte à celle qui est en attente.
[Sourdine]/[Annuler Sourdine]	En sourdine, la personne à l'autre bout de la ligne n'entend pas votre voix.
[En attente]**	Mettez l'appel en attente.
[Envoyer chiffres]	En utilisant la tonalité tactile, envoyez des chiffres à la personne connectée pour utiliser des services comme la messagerie vocale.
[Combiné]/[Mains libres]	Transférez l'appel au téléphone cellulaire.

[Tous appels : fin]*	Raccrochez tous les appels, y compris ceux qui étaient en attente.
----------------------	--

- * Disponible quand plusieurs lignes sont connectées.
- ** Disponible quand une seule ligne est connectée.
- Pour augmenter ou diminuer le volume de la voix de l'interlocuteur, appuyez sur <-|+> au volant ou tournez <VOL/ON-OFF> sur le système audio pendant que vous parlez au téléphone.
- Appuyez sur [Sourdine] si vous ne voulez pas que la personne à l'autre bout de la ligne entende votre voix.

ASSISTANT DE MESSAGES TEXTES MAINS LIBRES



AVERTISSEMENT

Utilisez la fonction de message texte après avoir arrêté votre véhicule en lieu sûr. Si vous devez utiliser la fonction en conduisant, faites preuve d'une extrême prudence à tout moment afin d'accorder votre pleine attention à la conduite du véhicule.

Dans certaines juridictions, les lois peuvent restreindre l'utilisation de certaines applications et fonctionnalités, comme les réseaux sociaux et les messages textes.



MISE EN GARDE


Cette fonction est désactivée lorsque l'appareil connecté est incompatible avec MAP (Message Access Profile). Consultez le manuel d'utilisation de votre téléphone pour des informations plus détaillées.

Les lois de certaines juridictions peuvent limiter l'utilisation de la fonction «Text-to-Speech» (conversion du texte en parole). Vérifiez les réglementations locales avant d'utiliser cette fonction.

Selon l'appareil connecté au véhicule, certaines options peuvent ne pas s'afficher.

Le système d'assistant de messages textes permet d'envoyer et de recevoir les messages textes par l'intermédiaire de l'interface du véhicule.


Réception d'un message



Lorsque le téléphone cellulaire connecté au véhicule reçoit un message texte, une notification s'affiche à l'écran, accompagnée d'une sonnerie.

Pour lire le message, appuyez sur [Vérifier maintenant]. Appuyez sur [Vérifier plus tard] pour enregistrer le message à vérifier ultérieurement.

Affichage de la liste des messages reçus




1. Appuyez sur < > au volant.
2. Appuyez sur [Messages textes].
3. Appuyez sur une option dans la liste pour lire le message ou y répondre.



INFORMATION :

Jusqu'à 20 messages peuvent être mémorisés dans la liste des messages.

Écran des messages reçus



Appuyez sur [Vérifier maintenant] sur l'écran de notification du nouveau message ou sélectionnez un message dans la liste pour afficher les détails du message reçu à l'écran.

Actions disponibles :

- [Suivant]
Appuyez pour lire le message suivant.
- [Précédent]
Appuyez pour lire le message précédent.
- [Répliq]
Selon le téléphone cellulaire connecté, un modèle de réponse peut être sélectionné.

✉ «Envoi d'un message texte»
(page 4-8)

4. Téléphone mains libres Bluetooth^{MD}


- [Appeler]
Si l'expéditeur du message est enregistré dans le répertoire, appuyez sur ce menu pour l'appeler.
- [Lire]/[Arrêter]
Appuyez sur [Lire] pour que le système de téléphone mains libres lise le message reçu. Appuyez sur [Arrêter] pour arrêter la lecture.
- [Ajouter modèle]
Le message texte reçu peut être ajouté au modèle (liste de textes).



INFORMATION :

- Le message suivant ou précédent est lu en inclinant **<ENTER>** vers le haut ou le bas au volant pendant la lecture du message texte reçu.
- Si le nom et l'adresse de l'expéditeur sont enregistrés dans le répertoire, le nom s'affiche à l'écran dans les informations sur l'expéditeur.

Envoi d'un message texte



1. Appuyez sur < > au volant.
2. Appuyez sur [Message textes].
3. Appuyez sur [Composer message].

Les éléments suivants sont disponibles.

4. Téléphone mains libres Bluetooth^{MD}

Options disponibles		Action
[À]	[Clavier]	Tapez l'adresse du destinataire à l'aide du clavier. Appuyez sur [OK] pour confirmer l'adresse.
	[Répertoire]	Sélectionnez un destinataire dans le répertoire et appuyez sur [OK] pour confirmer.
[Modèle]	Sélectionnez dans la liste	Sélectionnez un élément dans la liste des messages. Le texte sélectionné est ajouté au message à envoyer.
	[Modifier réponses messages textes]	Sélectionnez un élément dans la liste des messages pour le modifier. Utilisez le clavier pour modifier le texte et appuyez sur [OK] pour terminer la modification.
[Envoyer]		Appuyez sur cette touche pour envoyer le message.

4. Téléphone mains libres Bluetooth^{MD}

RÉGLAGES DU TÉLÉPHONE ET DES MESSAGES TEXTES

Réglages du téléphone

Le système de téléphone mains libres Bluetooth^{MD} peut être configuré de façon détaillée en fonction des préférences de l'utilisateur.

1. Appuyez sur **<SETTING>**.
2. Appuyez sur [Phone/Mail].
3. Appuyez sur [Réglages de téléphone].

Les options de réglage de téléphone suivantes sont disponibles.

Configuration d'appels entrants :

Option de réglage	Action
[Sonnerie]	Sélectionnez un type de sonnerie.

4. Téléphone mains libres Bluetooth^{MD}

Réglages du répertoire téléphonique/des favoris :

Option de réglage		Action	
[Configurer les réglages du répertoire]	[Réglages du transfert automatique]	[Activer télécha. auto répert.]	Activez/désactivez le téléchargement automatique du répertoire depuis le téléphone cellulaire.
		[Télécharger historique appels]	Activez/désactivez le téléchargement automatique de l'historique des appels du téléphone cellulaire.
	[Transfert manuel rép. téléphonique]	[Transférer et remplacer] (en fonction du téléphone cellulaire)	Transférez manuellement les informations du répertoire sur le téléphone cellulaire.
		[Transférer et ajouter] (en fonction du téléphone cellulaire)	
	[Supprimer le répertoire]	Pour supprimer un seul élément, sélectionnez-le dans la liste. Appuyez sur [Tout supprimer] pour supprimer tous les éléments. Pour supprimer plusieurs éléments, appuyez sur [Sélection multiple].	
[Réglages des favoris]	[Supprimer les favoris]	Pour supprimer un seul élément, sélectionnez-le dans la liste. Appuyez sur [Tout supprimer] pour supprimer tous les éléments. Pour supprimer plusieurs éléments, appuyez sur [Sélection multiple].	
	[Ajouter aux favoris]	[À partir du répertoire]	Sélectionnez les éléments à ajouter aux favoris dans le répertoire du système intégré au véhicule.
		[Des appels sortants]	Sélectionnez les éléments à ajouter aux favoris dans la liste des appels sortants du système intégré au véhicule.
		[Des appels reçus]	Sélectionnez les éléments à ajouter aux favoris dans la liste des appels reçus du système intégré au véhicule.
		[Des appels manqués]	Sélectionnez les éléments à ajouter aux favoris dans la liste des appels manqués du système intégré au véhicule.

4. Téléphone mains libres Bluetooth^{MD}

Option de réglage		Action
[Supprimer les historiques]	[Supprimer l'historique des appels sortants]	Pour supprimer un seul élément, sélectionnez-le dans la liste. Appuyez sur [Tout supprimer] pour supprimer tous les éléments. Pour supprimer plusieurs éléments, appuyez sur [Sélection multiple].
	[Suppr. hist. appels reçus]	
	[Supprimer l'historique des appels manqués]	
	[Supprimer toutes les histoires d'appels]	

Réglages du courriel


Différents réglages peuvent être modifiés dans l'écran Réglages du courriel.

1. Appuyez sur **<SETTING>**.
2. Appuyez sur [Phone/Mail].
3. Appuyez sur [Réglages du courriel].

Les options de réglage du courriel suivantes sont disponibles.

Option de réglages	Option de réglages
[Réglages télécharg. message]	La fonction de transfert peut être activée ou désactivée. Lorsque la fonction de transfert est activée, le répertoire du téléphone cellulaire est automatiquement téléchargé dans le système de messagerie mains libres lorsqu'il est connecté.
[Tentatives d'envoi]	Le nombre de nouvelles tentatives après l'échec d'envoi d'un message texte peut être sélectionné entre 0 et 3.
[Alerte nouveau message]	Le type de sonnerie utilisée pour le son de notification peut être sélectionné.
[Modifier réponses messages textes]	Le modèle (texte à sélectionner pour composer un message sortant) est modifiable.

Répertoire



Les informations du répertoire sur les téléphones cellulaires peuvent être téléchargées.


☞ «Réglages du téléphone» (page 4-10)

1. Appuyez sur **< >** au volant.
2. Appuyez sur [Répertoire] et sélectionnez dans la liste.

Elle peut être affichée à l'écran et utilisée pour passer des appels ou envoyer des messages textes.

4. Téléphone mains libres Bluetooth^{MD}

Favoris




Jusqu'à 40 numéros de téléphone peuvent être transférés dans la liste des favoris depuis un téléphone cellulaire.

1. Appuyez sur < ⏪ > au volant.
2. Appuyez sur [Favoris] et sélectionnez dans la liste.

Elle peut être affichée à l'écran et utilisée pour passer des appels ou envoyer des messages textes.

Repère vocal :



Un repère vocal personnalisé peut être enregistré pour les numéros téléphone de la liste des favoris et utilisé pour composer le numéro en l'énonçant.

1. Appuyez sur < ⏪ > au volant.
2. Appuyez sur [Favoris].
3. Sélectionnez un élément dans la liste.
4. Appuyez sur [Repère vocal].

Les éléments suivants sont disponibles.

Options disponibles	Action
[Enregistrer]	Appuyez pour enregistrer un repère vocal pour le numéro de téléphone.
[Enregistrer de nouveau]	Appuyez pour enregistrer le repère vocal.
[Lire]	Appuyez pour lire le repère vocal enregistré.
[Supprimer]	Appuyez pour supprimer le repère vocal.

INFORMATIONS BLUETOOTH^{MD}

Les informations concernant l'appareil Bluetooth^{MD} connecté peuvent être affichées.

1. Appuyez sur <SETTING>.
2. Appuyez sur [Bluetooth].
3. Appuyez sur [Infos sur l'appareil Bluetooth].

Les éléments suivants sont disponibles.

Options disponibles	Action
[Nom appareil]	Le nom de l'appareil Bluetooth ^{MD} connecté est affiché. Appuyez sur [Nom appareil] pour afficher l'écran de saisie au clavier pour modification.
[Entrer code NIP]	Le mot de passe de l'appareil Bluetooth ^{MD} connecté est affiché. Appuyez sur [Entrer code NIP] pour afficher l'écran du clavier de saisie.
Adresse appareil	L'adresse de l'appareil Bluetooth ^{MD} connecté est affichée.

4. Téléphone mains libres Bluetooth^{MD}

MÉMENTO

5 Informations

Menu d'informations	5-2	Informations importantes concernant l'accès aux services NissanConnect ^{MS}	5-16
Informations sur la circulation SiriusXM Traffic (si le véhicule en est équipé)	5-4	Fonctionnalités des services NissanConnect ^{MS}	5-16
Visualisation des informations de circulation	5-4	Connexion au menu vocal interactif	5-22
Visualisation des informations de circulation disponibles	5-5	Programmation d'un itinéraire vers une destination recherchée	5-23
Affichage des informations urgentes sur la circulation	5-6	Voir les fils d'information	5-23
Réglage des informations relatives à la circulation	5-7	Assistance d'urgence	5-25
Informations relatives à la circulation sur la carte	5-8	Réglages des services NissanConnect ^{MS}	5-28
SiriusXM Travel Link ^{MD} (si le véhicule en est équipé)	5-9	Applications NissanConnect ^{MS}	5-30
Visualisation de SiriusXM Travel Link ^{MD}	5-9	Vue d'ensemble des applications NissanConnect ^{MS}	5-30
Services NissanConnect ^{MS} (si le véhicule en est équipé)	5-16	Utilisation des applications	5-31
Abonnement aux services NissanConnect ^{MS}	5-16	NissanConnect ^{MS} Vehicle Apps	5-31
		NissanConnect ^{MS} Mobile Apps (si le véhicule en est équipé pour le Canada)	5-38

5. Informations




MENU D'INFORMATIONS

L'écran information vous permet de régler ou d'afficher diverses informations utiles à l'utilisation du véhicule.

Appuyez sur **<INFO>** pour afficher le menu d'informations.

Les options affichées varient en fonction des modèles et des spécifications.

Élément de menu	Résultat
[Économie de carburant]	Affiche l'économie de carburant. L'économie de carburant actuelle et moyenne, ainsi que la distance jusqu'au prochain plein peuvent être confirmées.
[Historique]	Vous pouvez faire défiler l'écran d'historique d'économie de carburant. Affiche l'écran d'historique d'économie de carburant. Appuyez sur [<]/[>] pour afficher un historique plus ancien ou l'historique le plus récent.
[Réinitialiser]	Réinitialise l'économie de carburant moyenne. La moyenne pour la période de réinitialisation à réinitialisation est mémorisée en tant qu'historique d'économie de carburant.
[Pression des pneus]	Les informations de pression des pneus sont affichées pour référence.
[Sélect. unités]	Change les unités de mesure.
[Entretien]	[Huile-moteur] Les intervalles d'entretien peuvent être affichés pour l'huile-moteur, le filtre à huile, les pneus et d'autres rappels. [Filtre à huile] Les réglages suivants sont disponibles pour chaque élément d'entretien. [Pneus] [Distance]: Définissez l'intervalle (kilométrage) du programme d'entretien. [Autres rappels] [Réinit. distance]: Réinitialisez la distance de conduite sur le nouveau programme d'entretien. [Rappel]: Affichez automatiquement le rappel lorsque la distance définie est atteinte.
[Eco Drive Report]	Affiche l'Eco Drive Report pour «Démarrer»/«Croisière»/«Décélérer».

Élément de menu		Résultat
	[Historique]	Vous pouvez faire défiler l'écran de l'historique d'Eco Drive Report. Affiche l'écran de l'historique d'Eco Drive Report. Appuyez sur [<]/[>] pour afficher un historique plus ancien ou l'historique le plus récent.
	[Réinitialiser]	Réinitialise l'écran Eco Drive Report. La moyenne pour la période de réinitialisation à réinitialisation est mémorisée en tant qu'historique pour Eco Drive Report.
[Info circulation]		Les informations de circulation peuvent être affichées.  «Visualisation des informations de circulation» (page 5-4)
[Info carte]		Affiche la version de la carte et du logiciel, ainsi que l'identifiant Navi.
[NissanConnect Services]		Affiche le menu des services NissanConnect ^{MS} .  «Services NissanConnect ^{MS} (si le véhicule en est équipé)» (page 5-16)
[Infos SXM]		Affiche le menu d'information SiriusXM Travel Link.  «Visualisation de SiriusXM Travel Link ^{MD} » (page 5-9)



INFORMATION :

- Un abonnement à SiriusXM Travel Link ou SiriusXM Traffic est nécessaire pour recevoir les services d'information SiriusXM.
- L'utilisation des fonctions des services NissanConnect^{MS} est tributaire d'un abonnement valide et d'un dispositif télématique en état de fonctionnement, ainsi que de la connectivité d'un téléphone cellulaire, des données sur la carte de navigation et de la réception de signaux satellites GPS.

5. Informations

INFORMATIONS SUR LA CIRCULATION SiriusXM TRAFFIC (si le véhicule en est équipé)

VISUALISATION DES INFORMATIONS DE CIRCULATION

L'information SiriusXM Traffic est un service sous abonnement offert par SiriusXM Radio Satellite.

Ce service propose des informations en temps réel sur la fluidité du trafic, les accidents, les travaux d'entretien des routes et d'autres incidents, si disponibles.

SiriusXM Traffic combine les informations provenant de serveurs de données publics ou privés relatifs à la circulation incluant le ministère des transports, la police, les services d'urgences, les capteurs routiers, les caméras et les rapports des aéroports. Les informations de circulation sont transmises au véhicule par les satellites SiriusXM. Les informations de circulation disponibles pour l'itinéraire sélectionné sont affichées sur l'écran de navigation pour vous tenir au courant des conditions de circulation entre votre véhicule et la destination. Trois types d'informations en temps réel sont affichés par

le système de navigation pour les routes principales :

- Les données de circulations imprévues, comme les accidents et véhicules immobilisés.
- Les données de circulations prévues, comme les zones de travaux et les routes bloquées.
- Les informations sur la fluidité du trafic (données sur les taux de vitesse).



AVERTISSEMENT

L'information SiriusXM Traffic ne vous dispense pas d'une conduite attentive. Les conditions de circulations changent en permanence et des situations d'urgence peuvent surgir à tout moment sans avertissement préalable. Se reposer uniquement sur les informations de SiriusXM Traffic peut conduire à un accident et à des blessures graves.



REMARQUE :

Les informations de fluidité du trafic sont proposées uniquement pour les routes équipées de capteurs de trafic et ne sont pas disponibles sur tous les marchés couverts par le service. Les informations de fluidité du trafic peuvent ne pas être disponibles pour les routes en cours d'entretien.

Les informations SiriusXM Traffic sont disponibles dans un nombre limité de marchés. Pour vous abonner ou pour vérifier si le service fonctionne dans la zone dans laquelle vous trouvez :

appelez le 1-866-635-2349 ou allez sur le site www.siriusxm.com/siriusxmtraffic



INFORMATION :

Si vous n'avez pas d'abonnement pour le service d'informations sur la circulation SiriusXM Traffic, un message s'affiche et il n'est pas possible de vérifier les informations sur le système d'informations sur la circulation.

VISUALISATION DES INFORMATIONS DE CIRCULATION DISPONIBLES

L'information SiriusXM Traffic est un service sous abonnement offert par SiriusXM Radio Satellite.

Ce service propose des informations en temps réel sur la fluidité du trafic, les accidents, les travaux d'entretien des routes et d'autres incidents, si disponibles.

SiriusXM Traffic combine les informations provenant de serveurs de données publics ou privés relatifs à la circulation incluant le ministère des transports, la police, les services d'urgences, les capteurs routiers, les caméras et les rapports des aéroports. Les informations de circulation sont transmises au véhicule par la radio par satellite SiriusXM. Les informations de circulation disponibles sur l'itinéraire sélectionné par le conducteur sont affichées sur l'écran de navigation pour vous tenir au courant des conditions de circulation entre votre véhicule et la destination. Trois types d'informations en temps réel sont affichés par le système de navigation pour les routes principales :

* Les données de circulations imprévues,

comme les accidents et véhicules immobilisés.

* Les données de circulations prévues, comme les zones de travaux et les routes bloquées.

* Les informations sur la fluidité du trafic (données sur les taux de vitesse).



AVERTISSEMENT

L'information SiriusXM Traffic ne vous dispense pas d'une conduite attentive. Les conditions de circulations changent en permanence et des situations d'urgence peuvent surgir à tout moment sans avertissement préalable. Se reposer uniquement sur les informations de SiriusXM Traffic peut conduire à un accident et à des blessures graves.




REMARQUE :

Les informations de fluidité du trafic sont proposées uniquement pour les routes équipées de capteurs de trafic et ne sont pas disponibles sur tous les marchés couverts par le service. Les données de fluidité du trafic peuvent

être indisponibles pour les tronçons de routes en construction.

 «SiriusXM Travel Link^{MD} (si le véhicule en est équipé)» (page 5-9)



1. Appuyez sur <INFO>.
2. Appuyez sur [Info circ.].
3. Appuyez sur l'information de votre choix.


5. Informations

Élément disponible	Action
[Infos trafic à proximité]	La liste des informations relatives à la circulation disponibles et la position actuelle du véhicule s'affichent.
[Infos sur itinéraire]	Cette fonction est seulement disponible lorsqu'un itinéraire est mémorisé. La liste des informations sur la circulation fournies sur l'itinéraire recommandé à partir de l'emplacement actuel du véhicule et jusqu'à la destination s'affiche. Il est également possible de consulter les informations détaillées relatives aux incidents affichés.


Visualisation de la liste des informations sur la circulation

La liste des informations sur la circulation fournies sur l'itinéraire recommandé à partir de l'emplacement actuel du véhicule et jusqu'à la destination s'affiche. Il est également possible de consulter les informations détaillées relatives aux incidents affichés.

1. Appuyez sur <INFO>.
2. Appuyez sur [Info circulation].
3. Appuyez sur [Infos trafic à proximité] ou [Infos sur itinéraire].
4. Appuyez sur l'information de votre choix à partir de l'écran Info circ.



5. Appuyez sur l'événement pour vérifier les informations détaillées. Appuyez sur [Carte] pour afficher l'emplacement des informations sur la circulation.



6. L'écran de carte centré autour de l'incident sélectionné s'affiche. Les informations détaillées sur l'incident apparaissent sur l'affichage. Vous pouvez faire défiler le message.
7. Appuyez sur [↩] pour retourner à l'écran précédent.

AFFICHAGE DES INFORMATIONS URGENTES SUR LA CIRCULATION

Lorsqu'un incident urgent est détecté à proximité de l'emplacement actuel du véhicule, un message contextuel apparaît automatiquement, accompagné d'une annonce vocale.

Le message inclut l'icône, le type d'incident, les informations relatives à l'incident et la distance directe entre l'emplacement actuel et l'incident.

INFORMATION :


- Les informations urgentes sur la circulation s'affichent que le système d'informations sur la circulation soit en marche ou non.
- Lorsque plusieurs incidents d'urgence se produisent en même temps, les incidents les plus rapprochés de l'em-

placement actuel s'affichent.

- Si l'incident d'urgence se trouve sur l'itinéraire recommandé et qu'une déviation est trouvée, l'écran d'information sur la déviation s'affiche lorsque le véhicule s'approche de l'endroit où la déviation se produit.

RÉGLAGE DES INFORMATIONS RELATIVES À LA CIRCULATION

Cette option permet d'afficher ou de modifier les réglages des fonctions liées aux informations de circulation.



1. Appuyez sur **<SETTING>**.
2. Appuyez sur [Navigation].
3. Appuyez sur [Réglages infos circulation].
4. Appuyez sur le réglage de votre choix. L'indicateur correspondant au réglage sélectionné s'allume.

Options de réglage disponibles :

- [Utiliser les infos circ.]
Active toutes fonctions relatives aux informations sur la circulation.
- [Indiquer incidents sur carte]
Affiche les incidents de circulation (par ex. accidents) sur l'écran de la carte.
- [Aff. infos circ. sur carte]
Affiche le volume de la circulation avec une flèche sur la carte.
- [Annonces de circulation]
Émet des informations relatives à la circulation sur l'itinéraire.



INFORMATION :

- Même lorsque [Aff. infos circ. sur carte] et [Indiquer incidents sur carte] sont désactivés, l'affichage des listes des options [Info itinéraire] et [Infos trafic à proximité] n'est pas affecté.
- Même lorsque l'option [Annonces de circulation] est désactivée, le guidage d'itinéraire n'est pas affecté. En outre, l'annonce des informations d'urgence et météorologiques n'est pas désactivée.



Commande vocale

1. Appuyez sur **< >** au volant.
2. Énoncez une commande après la tonalité.

Pour activer/désactiver le système d'informations sur la circulation :

«Information trafic»


5. Informations

INFORMATIONS RELATIVES À LA CIRCULATION SUR LA CARTE

Lorsque vous êtes abonné au service SiriusXM Traffic, les informations sur la circulation s'affichent en vue 2D ainsi qu'en vue Birdview™ sur l'écran de carte.

☞ «Remarques sur l'information avec SiriusXM Traffic» (page 5-15)

Informations sur l'écran



- ① Indicateur de circulation
Affiche les conditions de réception des informations sur la circulation transmises par le fournisseur.
Lorsque les informations sur la circulation transmises par le prestataire ne sont pas détectées, l'indicateur de circulation n'est pas affiché.
- ② La durée du trajet estimée jusqu'à la destination calculée en prenant compte des informations relatives à la circulation sur l'itinéraire.
- ③ Conditions de circulation
Circulation fluide : Flèche verte
Circulation modérée : Flèche jaune
Circulation chargée : Flèche rouge
Section affectée par un incident de circulation grave : Flèche violette
- ④ Icône des informations de circulation
Si l'itinéraire n'est pas encore programmé, toutes les icônes d'information sur la circulation sur l'écran de carte sont affichées en couleur. Lorsqu'un itinéraire est déjà programmé, les icônes sur l'itinéraire sont affichées en couleur et les icônes en dehors de l'itinéraire sont affichées en gris.
◆ : Accident

- ◆ : Route fermée
- ◆ : Informations
- ◆ : Travaux
- ◆ : Route glissante
- ◆ : Météo
- ◆ : Incident

Affichage des informations sur la circulation et échelle

Carte 2D et carte Birdview™	
10 km	5 miles
4 km	2 miles
2 km	1 mile
1 km	1/2 mile
400 m	1/4 mile
200 m	1/8 mile
100 m	1/16 mile
50 m	1/32 mile
25 m	1/64 mile

SiriusXM TRAVEL LINK^{MD} (si le véhicule en est équipé)

L'information SiriusXM Travel Link est un service sous abonnement offert par SiriusXM Radio Satellite. Il est nécessaire de souscrire à un abonnement pour utiliser les informations du système SiriusXM Travel Link.

Ce service fournit des informations en temps réel sur la météo actuelle, le prix des carburants, les résultats sportifs, le cours de la Bourse et les horaires de cinéma le cas échéant. SiriusXM Travel Link est transmis au véhicule via SiriusXM Satellite Radio.

Ce service vous permet d'afficher les informations suivantes sur le système de navigation :

*Information actuelle autour de la destination

*Information détaillée et prévisions météorologiques d'une zone d'intérêt

*Cartes nationales et locales indiquant les conditions météorologiques, la température, les avertissements et les conditions de circulation actuelles

*Liste d'avertissements/incidents détec-

tés à proximité de votre emplacement actuel

*Messages contextuels sur l'écran de navigation avec annonces vocales lors de la détection d'avertissements et d'incidents à proximité de l'emplacement actuel



AVERTISSEMENT

L'information SiriusXM Travel Link ne dispense pas d'une conduite attentive. Les conditions météorologiques changent constamment, et des situations d'urgence peuvent survenir à tout moment sans avertissement préalable. Ne vous reposez pas uniquement sur les informations SiriusXM Travel Link ; vous exposeriez à des blessures graves.


VISUALISATION DE SIRIUSXM TRAVEL LINK^{MD}

L'information SiriusXM Travel Link est disponible dans des marchés limités. Pour vous abonner ou pour vérifier si le service fonctionne dans votre secteur, appelez le 1-866-635-2349 ou rendez-vous sur <http://www.siriusxm.com/travellink>.



INFORMATION :

- Si vous n'avez pas souscrit de contrat pour le service d'informations SiriusXM Travel Link, un message apparaît et il n'est pas possible de vérifier les informations sur le système d'informations sur la circulation.
- Les informations météorologiques sont disponibles uniquement sur les zones qui fournissent des informations météorologiques à SiriusXM Travel Link.



Exemple

5. Informations

Informations météo automobiles

Étape 1	Étape 2	Élément de menu		Action
Appuyez sur <INFO>.	[Infos SXM]	[Conditions routières]	[Conditions actuelles]	Affichez des informations sur la météo actuelle. Appuyez sur [Près de la destination] pour afficher les conditions météo actuelles pour la zone à proximité de la destination, ou [Près pos. actuelle] pour afficher les conditions météo actuelles à proximité de la position actuelle du véhicule. Appuyez sur [Ville sé.] pour changer la ville.
			[Prévision 5 prochains jours]	Affichez les prévisions météo actuelles à cinq jours. Appuyez sur [Près de la destination] pour afficher les prévisions météo à cinq jours de la zone à proximité de la destination, ou [Près pos. actuelle] pour afficher les prévisions météo à cinq jours de la zone à proximité de la position actuelle du véhicule. Appuyez sur [Ville sé.] pour changer la ville.
			[Carte graphique]	Affichez une carte graphique de l'information météo. Appuyez sur [+] / [-] pour changer l'échelle à 640 km (320 miles) (États-Unis), 64 km (32 miles) (échelle moyenne) ou 10 km (5 miles) (échelle détaillée). Appuyez sur [Radar] pour afficher la carte des radars météo. Appuyez sur [Graph.] pour afficher les caractéristiques météorologiques de surface et de pression, lorsque l'échelle est celle des États-Unis (640 km (320 miles)). Appuyez sur [Tempête] pour afficher des informations sur les tempêtes, lorsque l'échelle est celle des États-Unis (640 km (320 miles)) ou l'échelle moyenne (64 km (32 miles)). Appuyez sur [Vents] pour afficher des informations sur le vent, lorsque l'échelle est détaillée (10 km (5 miles)).

Information sur les prix du carburant

Étape 1	Étape 2	Élément de menu	Action
Appuyez sur <INFO>.	[Infos SXM]	[Prix de gaz]	<p>Affichez les prix du carburant. Sélectionnez une station-service depuis la liste des prix du carburant pour afficher une information détaillée ou appeler une station-service sélectionnée à partir de la liste.</p> <p>Appuyez sur [Carburant] pour sélectionner l'information sur le type de carburant, appuyez sur [Prix] pour afficher la liste des prix du carburant.</p> <p>Appuyez sur [Près pos. actuelle]/[Près de la destination]/[Carburant] pour classer la liste selon la distance ou le prix.</p> <p>Définissez la destination en sélectionnant une station-service dans la liste.</p>

5. Informations

Information sur les résultats sportifs

Étape 1	Étape 2	Élément de menu		Action	
Appuyez sur <INFO>.	[Infos SXM]	[Résultats sportifs]	Sélectionnez à partir de la liste.		Affichez l'état actuel de l'événement (match prévu, match en cours, résultats du match).
			Chaînes SXM pour afficher l'information		Sélectionnez pour écouter la radio.
		[Sél. Ligue]	[Ajout. Ligue]		Ajouter les genres de sport favoris pour la liste. Jusqu'à 10 options peuvent être mémorisées dans la liste.
			[Sup. Ligue]	[Sélect. mult.]	Supprimez plusieurs résultats sportifs sélectionnés.
				[Tout suppr.]	Supprimez tous les résultats sportifs.
				Sélectionnez à partir de la liste.	Supprimez un résultat sportif sélectionné.
		Sélectionnez à partir de la liste.		Affichez le détail d'un résultat.	
[Voir un autre jour]		Affichez l'état de l'événement d'un autre jour.			

Information sur le téléscripteur boursier

Étape 1	Étape 2	Élément de menu		Action	
Appuyez sur <INFO>.	[Infos SXM]	[Téléscripteur Boursier]		Affichez le nom des actions, leur prix, le contenu de fluctuation, le prix des actions variables et la date/heure de réception.	
		[Ajouter Stock]		Ajoutez l'affichage d'actions.	
		[Supprimer Stock]	[Tout suppr.]		Supprimez toutes les actions.
			[Sélect. mult.]		Supprimez plusieurs actions sélectionnées.
			Sélectionnez à partir de la liste.		Supprimez une action sélectionnée.

Information sur l'heure de projection des films

Étape 1	Étape 2	Élément de menu			Action	
Appuyez sur <INFO>.	[Infos SXM]	[Listes des films]	[Sél. ville]	Sélectionnez à partir de la liste.		Sélectionnez une ville.
			[Théâtre]	[Films]		Affichez l'information détaillée d'un film.
				Sélectionnez à partir de la liste.	[Nouv. dest.]	Réglez une destination sélectionnée dans la liste des cinémas.
				[Près de la destination]		Affichez le cinéma à proximité de la destination du véhicule.
				[Près pos. actuelle]		Affichez le cinéma à proximité de l'emplacement actuel du véhicule.
				[Ville sél.]		Changez de ville.

5. Informations

Étape 1	Étape 2	Élément de menu		Action	
			[Cinéma]	Sélectionnez à partir de la liste.	Affichez l'information du cinéma sélectionné dans la liste.
				[Détail]	Affichez le titre du film, les avis et la durée.

Remarques sur l'information avec SiriusXM Traffic

- Le service d'information sur la circulation SiriusXM Traffic n'est pas disponible pour certaines villes. De plus, les villes pour lesquelles le service d'informations relatives à la circulation n'est pas disponible sont susceptibles de changement.
- Dans certains cas, des problèmes d'infrastructure peuvent empêcher l'affichage complet des informations relatives à la circulation. Ceci ne constitue pas une anomalie.
- En raison de problèmes d'infrastructure ou en raison du délai dans la réception de l'émission du service d'informations relatives à la circulation, l'information affichée peut différer des conditions de circulation réelles.
- Selon les informations relatives à la circulation, une déviation peut s'avérer plus lente que l'itinéraire original.
- SiriusXM Traffic est un service de SiriusXM Radio. SiriusXM Traffic est disponible uniquement dans les marchés sélectionnés et est sujet à la disponibilité des données. La réception du signal SiriusXM peut varier selon le lieu où vous trouvez. Elle nécessite un abonnement mensuel. Le fournisseur de services est entièrement responsable pour la qualité et la précision des informations fournies. Les frais et la programmation sont susceptibles de changement. Pour plus de détails sur le service SiriusXM Traffic et sur les modalités et conditions, veuillez consulter www.siriusxm.com. Vous pouvez également contacter SiriusXM au 1-866-635-2349.
- SiriusXM Traffic est disponible sur plus de 130 marchés métropolitains. Pour obtenir la liste la plus récente des marchés couverts, veuillez-vous référer à www.siriusxm.com/siriusxmtraffic ou appelez le service à l'auditoire SiriusXM au 1-866-635-2349.
- En raison de l'entretien des routes, des problèmes d'infrastructure (par ex., mauvais fonctionnement des capteurs de route, panne de l'ordinateur central de l'infrastructure) ou de désastres naturels, il se peut qu'une partie ou la totalité des informations relatives à la circulation ne soit pas disponible.
- Les informations sur les incidents sont recueillies par voie humaine. Il est possible que les données sur tous les incidents qui sont survenus ne soient pas recueillies et fournies.
- En raison de problèmes d'infrastructure ou d'un délai de transmission, il peut arriver quelquefois que l'information diffère des conditions actuelles. Conduisez toujours de façon sécuritaire et respectez toutes les réglementations de circulation.
- En fonction de la couverture radio et de la qualité des informations de circulation et des conditions routières, le système ne peut pas toujours donner les itinéraires les plus rapides même en tenant compte des informations de circulation.
- Les informations de circulation affichées peuvent être différentes de celles obtenues par d'autres moyens (comme la radio), car les sources d'informations sont différentes.

5. Informations

SERVICES NISSANCONNECT^{MS} (si le véhicule en est équipé)

ABONNEMENT AUX SERVICES NISSANCONNECT^{MS}

Un abonnement est nécessaire pour utiliser les services NissanConnect^{MS}. Pour plus de détails au sujet de l'abonnement, rendez vous sur le portail du site Internet de l'utilisateur NISSAN ou contactez un concessionnaire NISSAN.

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT L'ACCÈS AUX SER- VICES NISSANCONNECT^{MS}

N'utilisez les services NissanConnect^{MS} fonctionnant avec la technologie SiriusXM^{MD} que lorsqu'il est possible de le faire en toute sécurité. Disponibilité tardive pour certaines fonctionnalités. Les services nécessitent un périphérique de véhicule en état de marche et une couverture cellulaire et GPS. Le réseau cellulaire et les signaux GPS ne sont pas disponibles dans toutes les zones et/ou en tout temps. Réseau cellulaire indisponible à Guam, à Puerto Rico, aux îles Vierges américaines, à Saipan ou aux Samoa américaines. Ni NISSAN, ni Sirius

XM ne sont responsables pour tout frais connexe éventuel, nécessaire pour prolonger l'utilisation en raison de la cessation/des modifications du réseau cellulaire. L'opérateur mobile peut résilier/restreindre le service sans préavis. Certains services nécessitent un code PIN pour l'activation. Inscription et contrat d'abonnement requis. Reportez-vous à www.nissanusa.com/connect (pour les États-Unis), www.nissan.ca/nissanconnect (Canada/Anglais) ou www.nissan.ca/nissanconnect/fr (Canada/Français) pour les détails et restrictions de service. L'inscription est requise pour recevoir la gamme complète des services. Des frais de message texte et/ou d'utilisation de données peuvent s'appliquer.

Google CalendarTM est une marque déposée de Google Inc.

FONCTIONNALITÉS DES SERVICES NISSANCONNECT^{MS}

Les services NissanConnect^{MS} fournissent divers types d'informations et de services en connectant votre véhicule au centre de données des services NissanConnect^{MS} et au centre d'intervention des services NissanConnect^{MS} en utilisant le TCU (unité de contrôle télématique) installé dans votre véhicule.



AVERTISSEMENT

- **Veillez noter que le service d'alerte automatique en cas d'impact et la fonction d'appel d'urgence ne peuvent pas être utilisés dans les conditions suivantes :**
 - Les fonctions et services d'urgence ne sont disponibles qu'en contrepartie d'un abonnement payant aux services NissanConnect^{MS}.
 - Le système de réseau des services NissanConnect^{MS} est désactivé.
 - Le véhicule se déplace hors de la zone de service où le TCU (unité de contrôle télématique) est

connecté au système.

- Le véhicule est à l'extérieur de la zone de réception du service de réseau cellulaire.
- Le véhicule se trouve dans un lieu où la réception de signaux est médiocre tel que les tunnels, les parcs de stationnement souterrains, derrière des immeubles ou dans des zones montagneuses.
- La ligne est occupée.
- Le TCU (unité de contrôle télématique) ou les autres systèmes de votre véhicule ne fonctionnent pas correctement.
- Il peut s'avérer impossible d'émettre un appel d'urgence, en fonction de la gravité de la collision et/ou de l'urgence.
- Les ondes radio peuvent affecter défavorablement l'équipement médical électrique. Les personnes qui utilisent un stimulateur cardiaque doivent contacter le fabricant de l'appareil pour s'informer de tout effet possible avant d'utili-

liser le système.

- L'antenne TCU (unité de contrôle télématique) est installée à l'intérieur de la partie centrale supérieure du tableau de bord. Les passagers ne doivent pas s'approcher de l'antenne plus que spécifié par le fabricant du stimulateur cardiaque. Les ondes radio de l'antenne TCU sont susceptibles de nuire au fonctionnement du stimulateur cardiaque lors de l'utilisation des services NissanConnect^{MS}.



INFORMATION :

- Les fonctions des services NissanConnect^{MS} nécessitent une inscription à l'abonnement, un dispositif télématique en état de fonctionnement, une connectivité cellulaire, des données de carte de navigation, et la réception d'un signal GPS par satellite. Les modalités et conditions du contrat d'abonnement aux services NissanConnect^{MS} s'appliquent.

- Un abonnement est nécessaire pour utiliser les services NissanConnect^{MS}. Les services que vous pouvez recevoir varient selon le type d'abonnement.
- Après la période d'essai gratuite, le service vous sera facturé au tarif d'abonnement en vigueur. Les services que vous pouvez recevoir varient selon le type d'abonnement auquel vous inscrivez.
- Les lois de certaines juridictions peuvent limiter l'utilisation de la fonction «Text-to-Speech» (conversion du texte en parole) Vérifiez les réglementations locales avant d'utiliser cette fonction.

Les services NissanConnect^{MS} peuvent être mis à jour. Les dernières informations détaillées sont disponibles sur les sites Internet suivants ou sur la ligne d'assistance.

Site internet des services NissanConnect^{MS}:

Pour les États-Unis

www.nissanusa.com/connect

Pour le Canada

www.nissan.ca/nissanconnect
(Anglais)

5. Informations

www.nissan.ca/nissanconnect/fr
(Français)


Ligne d'assistance des services NissanConnect^{MS}:

1-855-426-6628

- **Alerte automatique en cas d'impact :**
Le TCU (unité de contrôle télématique) génère automatiquement un signal au centre d'intervention des services NissanConnect^{MS} en cas d'accident suffisamment grave pour provoquer le gonflement d'un des coussins gonflables du véhicule. Lorsqu'un signal est émis, un spécialiste d'intervention reçoit la position du véhicule et les informations du client et en informe les autorités appropriées, conformément aux politiques et procédures établies.
- **Alerte de couvre-feu :**
L'alerte de couvre-feu vous permet de contrôler l'heure et le jour de conduite de votre véhicule. Si votre véhicule NISSAN est utilisé en dehors des horaires préétablis, vous recevrez une notification selon vos préférences (courriel, message texte ou appel téléphonique automatisé).


- **Appel d'urgence :**

La fonction d'appel d'urgence fournit une assistance d'urgence en vous connectant à un spécialiste d'intervention. En cas d'urgence, appuyez sur le bouton **<SOS>** intégré au véhicule pour utiliser cette fonction. Le spécialiste d'intervention assure différentes assistances, selon la situation.

 «Assistance d'urgence»
(page 5-25)

- **Assistance routière améliorée :**

L'assistance routière améliorée vous permet de recevoir de l'aide d'un spécialiste d'intervention routière pour un incident non urgent nécessitant un service de remorquage ou l'intervention d'un tiers. Vous pouvez accéder à ce service en appuyant sur le bouton de logiciel SVI (Serveur vocal interactif) sur l'écran de navigation ou en appuyant sur **<SOS>** à l'intérieur du véhicule. L'assistance routière peut également être utilisée en conjonction avec le service d'assistance d'urgence, si cela est justifié.

 «Assistance d'urgence»
(page 5-25)

- **Localisation en cas de vol :**

Un spécialiste d'intervention tentera d'obtenir des informations sur le lieu à partir d'un véhicule signalé comme volé et fournira ces informations aux forces de l'ordre locales pour vous aider à récupérer votre véhicule volé.

- **Avis de déclenchement du système antivol :**

La fonction d'avis de déclenchement du système antivol vous avertit via la méthode de notification choisie sur le site Internet NissanConnect^{MS} lorsque votre système d'alarme est déclenché.

- **Rappel d'entretien :**

L'avis d'alerte d'entretien fournit des données sur le kilométrage de votre véhicule à NISSAN. NISSAN vous avertit des alertes d'entretien en utilisant ces données de kilométrage.

- **Alerte d'entretien :**

L'alerte d'entretien vous permet de recevoir des notifications en cas de dysfonctionnement d'un sous-système du véhicule par la méthode de notifications définie sur le site Internet des services NissanConnect^{MS}. Le service est géré par le biais du site


Internet NissanConnect^{MS}.

- **Recherche assistée :**

La recherche assistée permet de rechercher des points d'intérêt via un spécialiste d'intervention en direct en appuyant sur le bouton de logiciel SVI (Serveur vocal interactif) sur l'écran de navigation. Un spécialiste d'intervention vous aide à trouver le point d'intérêt demandé par son nom ou sa catégorie et envoie les résultats automatiquement à votre système NissanConnect^{MS}.


- **Envoi d'itinéraire au véhicule :**

Utilisez l'application compagnon des services NissanConnect^{MS} ou le portail web pour chercher des points d'intérêt sur une carte, puis pour envoyer les coordonnées directement à votre véhicule. Vous pourrez alors programmer les emplacements comme destinations, et obtenir un guidage d'itinéraire vocal lorsque vous êtes prêt à vous lancer dans votre aventure.

 «Utilisation de Envoi itinér. au véhicule» (page 6-32)

- **Recherche en ligne :**

La recherche en ligne vous permet de chercher un point d'intérêt autour de l'emplacement du véhicule via le menu Destination du système de navigation. Cette recherche utilise la base de données des services NissanConnect^{MS} qui peut avoir des informations sur la destination plus récentes que votre système de navigation.

 «Recherche en se connectant au centre de données» (page 6-30)

- **Alerte de limite :**

L'alerte de limite vous aide à suivre la trace de votre véhicule NISSAN, même après la remise des clés à une autre personne. Définissez des zones de conduite dans lesquelles rester ou à éviter sur le portail web NissanConnect^{MS} pour recevoir une notification si votre véhicule est conduit à l'extérieur de ces limites.


- **Alerte de vitesse :**

L'alerte de vitesse vous permet de surveiller la vitesse de votre véhicule en recevant des alertes. Vous pouvez régler la vitesse maximum sur le portail web NissanConnect^{MS} et, si votre


véhicule dépasse la limite de vitesse spécifiée, vous recevez une notification par la méthode choisie. Vous pouvez également interroger le portail web NissanConnect^{MS} pour voir une liste des notifications d'alerte de limite de vitesse.

- **Alerte voiturier :**

L'alerte voiturier vous informe si le véhicule sort d'un rayon de 0,2 mile (environ 320 mètres) de l'endroit configuré sur le portail web NissanConnect^{MS}. Vous pouvez activer l'alerte voiturier à partir du «Menu vocal» en énonçant «Alerte voiturier» lorsque l'appel est connecté.

 «Connexion au menu vocal interactif» (page 5-22)

- La fonction de Planification de trajet vous permet de définir l'itinéraire en fonction de celui qui a été établi à l'avance sur le portail web de l'utilisateur NISSAN.

 «Utilisation du planificateur de trajet» (page 6-27)

5. Informations

Avis aux utilisateurs de téléphone mains libres Bluetooth^{MD}

Pendant que le véhicule est connecté aux spécialistes d'intervention des services NissanConnect^{MS} ou au personnel d'assistance d'urgence du centre d'intervention des services NissanConnect^{MS}, le système téléphonique mains libres Bluetooth^{MD} est désactivé et le mode mains libres passe automatiquement en mode de combiné. Après la fin de l'appel, le système téléphonique mains libres Bluetooth^{MD} passe automatiquement du mode combiné au mode mains libres.

Ceci afin d'éviter d'interrompre les divers services des spécialistes d'intervention des services NissanConnect^{MS} (tels que le guidage d'itinéraire) et du personnel d'assistance d'urgence des services NissanConnect^{MS} en recevant des appels. Les appels téléphoniques reçus lorsque le véhicule est connecté au Centre de Service ne sont pas répertoriés sur l'historique des appels du système téléphonique mains libres Bluetooth^{MD}. Toutefois, ces appels entrants peuvent être répertoriés dans l'historique des appels de votre téléphone portable, selon ses capacités. Après avoir mis fin à la communication


5-20

avec le spécialiste d'intervention des services NissanConnect^{MS} ou le personnel d'assistance d'urgence des services NissanConnect^{MS}, vérifiez l'historique des appels reçus de votre téléphone portable lorsque vous pouvez le faire en toute sécurité.



INFORMATION :

- Si votre téléphone mains libres Bluetooth^{MD} reçoit un appel pendant que vous parlez avec un opérateur, un message contextuel vous demandant si vous souhaitez prendre l'appel s'affiche.

 «4. Téléphone mains libres Bluetooth^{MD}»

Souscription au service

Un abonnement aux services NissanConnect^{MS}, acheté séparément, est nécessaire. Pour des informations détaillées, contactez un concessionnaire NISSAN ou consultez le site internet des services NissanConnect^{MS} ou la ligne d'assistance :

Site internet des services NissanConnect^{MS} :

Pour les États-Unis

www.nissanusa.com/connect

Pour le Canada

www.nissan.ca/nissanconnect
(Anglais)

www.nissan.ca/nissanconnect/fr
(Français)

Ligne d'assistance des services NissanConnect^{MS} :

1-855-426-6628



INFORMATION :

Si le véhicule appartient à quelqu'un d'autre et est revendu, il faut annuler l'abonnement à ce service et effacer toutes les données enregistrées sur l'appareil.

Conseils de manipulation



AVERTISSEMENT

- **Utilisez les services NissanConnect^{MS} après avoir arrêté votre véhicule en lieu sûr. Si vous devez utiliser les services NissanConnect^{MS} en conduisant, faites preuve d'une extrême prudence à tout moment afin d'accorder votre**

pleine attention à la conduite du véhicule.

• Si vous n'êtes pas en mesure d'accorder votre pleine attention à la conduite du véhicule lorsque vous êtes en communication avec les services NissanConnect^{MS}, quittez la route pour un endroit sûr et arrêtez votre véhicule.

- N'utilisez pas les services NissanConnect^{MS} lorsque le moteur est arrêté. Cela pourrait décharger la batterie du véhicule.
- Les services NissanConnect^{MS} ne peuvent pas être utilisés dans les conditions suivantes :
 - L'abonnement aux services NissanConnect^{MS} a expiré.
 - Le véhicule est à l'extérieur de la zone de réception du service de réseau cellulaire.
 - Le véhicule se trouve dans un lieu où la réception de signaux est médiocre tel qu'un tunnel, un parking souterrain, derrière un immeuble ou dans une zone montagneuse.

- La ligne est occupée.
- Le TCU (unité de contrôle télématique) ou les autres systèmes de votre véhicule ne fonctionnent pas correctement.
- Le système de réseau des services NissanConnect^{MS} est désactivé.
- Le téléchargement des fils d'information ne peut pas être utilisé lorsque le véhicule est connecté au centre de données des services NissanConnect^{MS} et au centre d'intervention des services NissanConnect^{MS}.
- La communication avec le centre de données des services NissanConnect^{MS} est liée au mode de communication de données et peut causer des difficultés occasionnelles dans la réception des signaux, et la zone de réception de signaux peut être limitée par rapport aux téléphones portables ordinaires.
- Vous pouvez entendre des clics ou subir des interruptions lors de votre communication avec les spécialistes d'intervention des services NissanConnect^{MS}. Cela est dû à un décalage dans la zone de connexion et n'indique pas


un dysfonctionnement.

- Selon la ligne utilisée, le volume sonore peut diminuer. Réglez le volume si nécessaire.
- Les sons reçus peuvent être déformés ou le bruit ambiant peut ressembler aux voix d'une foule. Cela est dû à l'utilisation de la ligne numérique et n'indique pas un dysfonctionnement.
- Vous pouvez entendre votre propre voix dans le haut-parleur lorsque vous discutez avec les spécialistes d'intervention des services NissanConnect^{MS} à cause d'une perturbation du réseau. Lorsque cela se produit, reconnectez la ligne après quelques minutes ou à un endroit différent.
- Ce véhicule intègre un dispositif de communication qui est appelé un TCU (unité de contrôle télématique). La liaison de communication entre cette unité et le centre de données des services NissanConnect^{MS} permet d'utiliser divers services. Lorsque le système se connecte au centre de données des services NissanConnect^{MS}, une icône d'antenne apparaît sur l'écran. Utilisez le service dans un

5. Informations

endroit où le symbole représentant une bonne réception de signaux apparaît sur l'écran.

 : Lorsque la réception du signal est bonne

 : Lorsque la réception du signal est mauvaise

- Les services NissanConnect^{MS} utilisent le TCU (unité de contrôle télématique) pour les communications. Même si la barre de puissance du signal du module de communication de données à l'intérieur du véhicule indique une bonne réception, la connexion au centre de données des services NissanConnect^{MS} peut être désactivée. Ceci n'indique pas une anomalie. Utilisez le système à nouveau après quelques minutes.

CONNEXION AU MENU VOCAL INTERACTIF

Divers services pour vous assister dans la conduite sont disponibles en utilisant le menu vocal interactif. Pour plus de détails, reportez-vous au site Internet des services NissanConnect^{MS} ou contactez la ligne de soutien des services NissanConnect^{MS}.

Site Internet des services NissanConnect^{MS} :

Pour les États-Unis

www.nissanusa.com/connect

Pour le Canada

www.nissan.ca/nissanconnect
(Anglais)

www.nissan.ca/nissanconnect/fr
(Français)


Ligne de soutien des services NissanConnect^{MS} :

1-855-426-6628

1. Appuyez sur <INFO>.
 2. Appuyez sur [NissanConnect Services].
 3. Appuyez sur [Connecter menu Voix].
 4. Le système se connecte au centre d'intervention des services NissanConnect^{MS} et les options du menu sont annoncées. Énoncez l'option de votre choix.
- Recherche assistée
Enregistrez une destination en utilisant le système de serveur vocal interactif (SVI).
 - Assistance routière
Connectez-vous à un spécialiste

d'intervention routière.

- Alerte voiturier
Active la fonction Alerte voiturier et surveille le mouvement du véhicule dans et hors un certain rayon.
- Gestion de compte
Se connecte au spécialiste d'intervention des services NissanConnect^{MS}.



INFORMATION :

- Vous pouvez également vous connecter à un Menu vocal interactif des services NissanConnect^{MS} en appuyant sur le bouton de logiciel SVI ⓘ sur la carte.
- Après avoir sélectionné [Connecter menu Voix], il peut falloir un certain temps avant que le système ne lance

la connexion, selon l'environnement technique et si le TCU (unité de contrôle télématique) est utilisé par d'autres services.

- Si votre téléphone mains libres Bluetooth^{MD} reçoit un appel pendant que vous parlez avec un opérateur, un message contextuel vous demandant si vous souhaitez prendre l'appel s'affiche.
- Pour éviter de déconnecter la ligne, n'éteignez pas le moteur.

PROGRAMMATION D'UN ITINÉRAIRE VERS UNE DESTINATION RECHERCHÉE

Utilisez la Recherche connectée pour trouver des destinations via Internet et programmez un itinéraire y menant directement avec votre système de navigation.

1. Appuyez sur **<INFO>**.
2. Appuyez sur [NissanConnect Services].
3. Appuyez sur [Recherche connectée]. Un clavier s'affiche.
4. Entrez le mot clé et appuyez sur la touche [Rechercher]. Le système se connecte à Internet et les résultats de recherche s'affichent.

5. Appuyez sur une destination de votre choix dans la liste puis sur [Démarrer] pour lancer le guidage d'itinéraire.

VOIR LES FILS D'INFORMATION

Les contenus des diverses informations des services NissanConnect^{MS} peuvent être téléchargés.

Téléchargement des fils d'information

1. Appuyez sur **<INFO>**.
2. Appuyez sur [NissanConnect Services].
3. Appuyez sur [Synchroniser les sources]. Une liste de dossiers est affichée.
4. Appuyez sur le dossier de votre choix. Une liste des fils d'information est affichée.
5. Appuyez sur le fil d'information de votre choix. Le contenu peut être visualisé sur l'écran tactile si le véhicule est stationné. Pendant la conduite, le système lira l'information.



INFORMATION :

- Appuyez sur [Menu] pendant la communication avec le centre de données des services NissanConnect^{MS} pour annuler la connexion.
- Un message s'affiche lorsque la communication est coupée pendant le téléchargement d'informations à cause d'un mauvais état de communication. Sélectionnez [Oui] pour redémarrer le téléchargement.
- Les lois de certaines juridictions peuvent limiter l'utilisation de la fonction «Text-to-Speech» (Conversion du texte en parole). Vérifiez les réglementations locales avant d'utiliser cette fonction.
- Certains termes tels que les noms de personnes, les noms de lieux, les termes spéciaux, les symboles, etc ne peuvent pas être annoncés correctement. Ceci ne constitue pas une anomalie.
- Le système met les annonces en pause lorsqu'elles sont interrompues par le guidage vocal donné par le système de navigation. Lorsque le guidage vocal s'arrête, le système

5. Informations

repréend l'annonce.

- Le volume peut être réglé lorsque le système annonce l'information.

🔊 «Réglages du volume»
(page 2-26)

- Le contenu sélectionné est lu lorsque le véhicule est en marche, ou, s'il est stationné, vous pouvez lire le contenu sur l'écran.

- Vous pouvez effectuer les réglages du contenu en utilisant le site Internet des services NissanConnect^{MS}. Pour plus de détails, reportez-vous au site internet des services NissanConnect^{MS} ou contactez la ligne d'assistance des services NissanConnect^{MS}.

Site internet des services NissanConnect^{MS}:

Pour les États-Unis
www.nissanusa.com/connect

Pour le Canada
www.nissan.ca/nissanconnect
(Anglais)

www.nissan.ca/nissanconnect/fr
(Français)

Ligne d'assistance des services NissanConnect^{MS}:

1-855-426-6628

Informations sur l'écran :

Lorsque les fils d'information sont téléchargés depuis le centre de données des services NissanConnect^{MS}, le contenu des informations est affiché lorsque le véhicule est à l'arrêt.



- ① Menu :

Arrêtez l'annonce du contenu (conversion du texte à la parole) et affichez le menu d'opération.

- ② Contenu :

Le contenu des fils des services NissanConnect^{MS} est affiché.

- ③ [^]/[v] :


Passé à la page suivante ou précédente si le contenu des informations se trouve sur plusieurs pages.

- ④ 📍 :

Si l'information contient des informations de carte, l'icône s'affiche. Il peut être défini comme destination.

- ⑤ 📞 :

Si l'information contient un numéro de téléphone, l'icône s'affiche. Il est possible de passer un appel à l'établissement.



Après avoir garé le véhicule en lieu sûr et appuyé sur [Menu], le menu de fonctionnement s'affiche à l'écran.



INFORMATION :

La disponibilité des éléments du menu des opérations varie selon le contenu des fils d'information sélectionnés.

Mettre à jour tous les fils d'informations

Il est possible de se synchroniser avec la liste des services NissanConnect^{MS} mise à jour sur le portail du site Internet, tels que «Envoi itinér. au véhicule», «Planificateur de trajet», etc.

Pour plus de détails, reportez-vous au site Internet des services NissanConnect^{MS} ou contactez la ligne de soutien des services NissanConnect^{MS}.

Site Internet des services NissanConnect^{MS} :

Pour les États-Unis

www.nissanusa.com/connect

Pour le Canada

www.nissan.ca/nissanconnect (Anglais)

www.nissan.ca/nissanconnect/fr (Français)

Ligne de soutien des services NissanConnect^{MS} :

1-855-426-6628


1. Appuyez sur **<INFO>**.
2. Appuyez sur [NissanConnect Services].

3. Appuyez sur [Synchroniser les sources].
4. Les informations les plus récentes sont envoyées par le centre d'intervention des services NissanConnect^{MS} et une liste mise à jour s'affiche.

Voir l'historique des fils d'informations

Les fils d'informations auxquels vous vous êtes précédemment reportés s'affichent.

1. Appuyez sur **<INFO>**.
2. Appuyez sur [NissanConnect Services].
3. Appuyez sur [Historique].



4. Appuyez sur l'élément de votre choix.
5. Une liste d'historiques s'affiche. Appuyez sur le fil d'information de votre choix.

ASSISTANCE D'URGENCE

Les services NissanConnect^{MS} fournissent divers services pour assurer les interventions d'urgence pour le véhicule enregistré et ses passagers.

Par exemple, en cas de malaise ou de blessure grave, vous pouvez demander de l'aide en appuyant sur le bouton **<SOS>** (commande d'appel SOS située près de la liseuse de carte) et en vous connectant au centre d'intervention des services NissanConnect^{MS}. Le centre d'intervention des services NissanConnect^{MS} peut déterminer avec précision l'emplacement du véhicule via le GPS (Système mondial de positionnement), et envoyer les informations aux forces de l'ordre, aux services d'ambulance ou à d'autres organismes au besoin.

Site internet des services NissanConnect^{MS}:

Pour les États-Unis

www.nissanusa.com/connect

Pour le Canada

www.nissan.ca/nissanconnect (Anglais)

www.nissan.ca/nissanconnect/fr

5. Informations

(Français)

Ligne d'assistance des services NissanConnect^{MS} :

1-855-426-6628



AVERTISSEMENT

- Veuillez noter que le service d'alerte automatique en cas d'impact et la fonction d'appel d'urgence ne peuvent pas être utilisés dans les conditions suivantes :
 - Les fonctions et services d'urgence ne sont disponibles qu'en contrepartie d'un abonnement payant aux services NissanConnect^{MS}.
 - Le système de réseau des services NissanConnect^{MS} est désactivé.
 - Le véhicule se déplace hors de la zone de service où le TCU (unité de contrôle télématique) est connecté au système.
 - Le véhicule est à l'extérieur de la zone de réception du service de réseau cellulaire.

- Le véhicule se trouve dans un lieu où la réception de signaux est médiocre tel que les tunnels, les parcs de stationnement souterrains, derrière des immeubles ou dans des zones montagneuses.

- La ligne est occupée.

- Le TCU (unité de contrôle télématique) ou les autres systèmes de votre véhicule ne fonctionnent pas correctement.


- Il peut s'avérer impossible d'émettre un appel d'urgence, en fonction de la gravité de la collision et/ou de l'urgence.

- Stationnez le véhicule dans un endroit sûr et mettez le frein de stationnement avant d'utiliser <SOS>.
- N'utilisez ce service qu'en cas d'urgence. Vous pouvez écoper d'une pénalité en cas d'usage inapproprié du service.
- Les ondes radio peuvent affecter défavorablement l'équipement médical électrique. Les personnes

qui utilisent un stimulateur cardiaque doivent contacter le fabricant de l'appareil pour s'informer de tout effet possible avant d'utiliser le système.

- L'antenne TCU (unité de contrôle télématique) est installée à l'intérieur de la partie centrale supérieure du tableau de bord. Les passagers ne doivent pas s'approcher de l'antenne plus que spécifié par le fabricant du stimulateur cardiaque. Les ondes radio de l'antenne TCU sont susceptibles de nuire au fonctionnement du stimulateur cardiaque lors de l'utilisation des services NissanConnect^{MS}.

Passer un appel d'urgence



1. Appuyez sur **<SOS>**. Un appel d'urgence est envoyé au centre d'appels d'urgence. Au même moment, les informations sur le véhicule (position, vitesse et sens de déplacement du véhicule) sont également transférées.
2. Lorsque la ligne est connectée au centre d'intervention des services d'intervention des services NissanConnect^{MS}, parlez au personnel de soutien d'urgence.

Si vous souhaitez annuler l'appel d'urgence, appuyez sur **<SOS>** et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes.



INFORMATION :

- Après avoir appuyé sur **<SOS>**, il peut falloir un certain temps avant que le système ne lance la connexion, selon l'environnement technique et si le TCU (unité de contrôle télématique) est utilisé par d'autres services.
- Le soutien d'urgence est disponible lorsque l'indicateur **<SOS>** est allumé. Il est impossible d'avoir recours au soutien d'urgence lorsque l'indicateur **<SOS>** est éteint. Lorsque le soutien d'urgence est actif, l'indicateur clignote sans afficher de message d'erreur après la pression sur **<SOS>**.
- Pour éviter de déconnecter la ligne, n'éteignez pas le moteur.

5. Informations

RÉGLAGES DES SERVICES NISSANCONNECT^{MS}

Vous pouvez supprimer l'historique des services NissanConnect^{MS}, retourner aux réglages par défaut et afficher les informations utilisateur depuis l'écran de réglage.

Étape 1	Étape 2	Menu	Action	
Appuyez sur <SETTING> .	[Nissan-Connect-Services]	[Réglages de l'information]	[Envoyer information sur véhicule]	Lorsque cette option est activée, les informations du véhicule (les données concernant vos informations de conduite telles que l'emplacement du véhicule, l'historique de conduite, l'économie de carburant, etc.) peuvent être envoyées au centre des services NissanConnect ^{MS} .
			[Supprimer l'info sur le véhicule]	Supprimez toutes les informations sur le véhicule.
		[Suppr. historique recherche]	[Supprimer historique du menu Voix]	Supprimez tout l'historique du menu vocal.
			[Suppr. historique de recherche connectée]	Supprimez tout l'historique de recherche connectée.
			[Suppr. l'historique du NissanConnect Services]	Supprimez les historiques des services NissanConnect ^{MS} .
			[Réinitialiser NissanConnect Services]	Tous les réglages des services NissanConnect ^{MS} sont remis sur les réglages par défaut.
			[ID unité]	Affichez l'identifiant de l'unité, l'identifiant du TCU (unité de contrôle télématique), l'identifiant SIM et les informations VIN nécessaires à l'enregistrement de l'utilisateur.

5. Informations

Étape 1	Étape 2	Menu	Action
		[Paramètre d'envoi des données du véhicule]	La transmission de données au centre de données des services NissanConnect ^{MS} est activée lorsque vous appuyez sur [OK]. Appuyez sur [Ignorer] pour désactiver les fonctions des services NissanConnect ^{MS} .

5. Informations

APPLICATIONS NISSANCONNECT^{MS}

VUE D'ENSEMBLE DES APPLICATIONS NISSANCONNECT^{MS}

Dans certaines juridictions, les lois peuvent restreindre l'utilisation de certaines applications et fonctionnalités, comme les réseaux sociaux et les messages textes. Vérifiez les exigences des réglementations locales.

Les applications NissanConnect^{MS} offrent l'accès intégré au véhicule à deux types d'applications : NissanConnect^{MS} Vehicle Apps et NissanConnect^{MS} Mobile Apps (si le véhicule en est équipé pour le Canada). Certaines applications NissanConnect^{MS} Vehicle Apps pré-installées peuvent être utilisées sans actions supplémentaires.



MISE EN GARDE

- **En conduisant, certaines opérations sont limitées afin d'éviter de distraire le conducteur. En conduisant, évitez de surveiller étroitement l'affichage.**

- **Certains services d'application peuvent faire l'objet de modifications ou de résiliation sans préavis.**

Pour le Canada (si le véhicule en est équipé) :

Le système permet de télécharger de nouvelles applications, de mettre à jour les applications téléchargées et de supprimer les applications téléchargées, de façon similaire aux systèmes d'exploitation des smartphones courants en utilisant Vehicle Apps Manager.


Vous devez connecter un smartphone compatible au véhicule pour mettre à jour NissanConnect^{MS} Vehicle Apps ou utiliser NissanConnect^{MS} Mobile Apps.

L'utilisation des applications n'est garantie que sur les smartphones qui ont été testés et approuvés pour utilisation avec les applications NissanConnect^{MS}. Seuls les appareils iPhone et Android sont compatibles à l'heure actuelle. Les smartphones Android doivent être compatibles avec Bluetooth^{MD} et SPP (Serial Port Profile).

Utilisation avec un iPhone :


Pour utiliser les applications NissanCon-

nect^{MS} avec votre iPhone, celui-ci doit être connecté avec un câble USB. Lorsqu'un iPhone supplémentaire est connecté par câble alors qu'un iPod est utilisé par une connexion câblée, le service est indisponible. Pour utiliser le service, il est nécessaire au préalable de débrancher le câble de l'iPod du port de connexion USB où il est branché.

 «Accessoires audio» (page 2-12)

Utilisation avec un smartphone Android :

Pour utiliser les applications NissanConnect^{MS} avec votre smartphone Android, l'appareil doit être connecté via Bluetooth^{MD} et enregistré comme appareils mains libres.

 «Couplage du dispositif Bluetooth^{MD}» (page 2-30)

Un smartphone compatible est nécessaire pour utiliser les applications NissanConnect^{MS} Mobile Apps (si le véhicule en est équipé) ou pour accéder aux fonctionnalités connectées de certaines applications Vehicle Apps.

REMARQUE : LIEN DES APPLICATIONS

Pour utiliser les fonctions APP, l'horloge doit être réglée correctement afin de vérifier la date d'expiration SSL.

🔧 « Réglages de l'horloge » (page 2-29)

Fonctionnement principal

Appuyez sur <APPS> pour afficher l'écran du menu.

Appuyez sur l'icône de l'application voulue. L'application sélectionnée est lancée.

INFORMATION :

Les applications qui figurent dans l'écran du menu et l'ordre d'affichage peuvent être personnalisés.

Certaines applications peuvent être réglées pour se lancer automatiquement lorsque le contacteur d'allumage est placé en position ON.

🔧 « Écran Gestion d'application » (page 5-31)

NISSANCONNECT^{MS} VEHICULE APPS


Les applications NissanConnect^{MS} Vehicle Apps sont des applications exclusives développées par NISSAN.

INFORMATION :

Les applications NissanConnect^{MS} doivent être installées et exécutées sur un smartphone compatible pour télécharger les mises à jour ou utiliser les applications Vehicle Apps qui nécessitent une connexion au réseau (si le véhicule en est équipé).

🔧 « Réglages initiaux » (page 5-38)

Écran Gestion d'application



Appuyez sur <APPS> puis sur [Gestion d'application].

Réglages disponibles :

- [Gestionnaire des applications du véhicule] (si le véhicule en est équipé)
Installe, désinstalle et met à jour l'application NissanConnect^{MS} Vehicle Apps.
- [Réglages App Garage]
Affichez les informations de l'application, gérez les applications, personnalisez les raccourcis sur l'écran du menu et réglez les notifications.
- Liste des applications disponibles
Affiche l'application Vehicle Apps NissanConnect^{MS} et l'application Mobile Apps de NissanConnect^{MS} (si le véhi-

5. Informations

cule en est équipé).

Écran des réglages de Gestion d'application :

Vous pouvez utiliser différents réglages de l'application.

1. Appuyez sur **<APPS>** puis sur [Gestion d'application].
2. Appuyez sur [Réglages App Garage].

Les options disponibles peuvent varier en fonction des modèles et des spécifications.

Élément de menu		Action
[Toutes les Apps]		Indique toutes les applications. Sélectionnez une application dans la liste pour modifier les réglages supplémentaires spécifiques à l'application.
[Apps en cours d'exécution]	Liste des applications	Affiche toutes les applications en cours d'exécution. Pour afficher les informations de l'application ou arrêter une application, choisissez-la dans la liste.
	[Tout Arrêter]	Arrête toutes les applications en cours d'exécution.
[Réglage de l'emplacement de l'icône de menu]	Liste des applications	Affiche ou masque l'icône de l'application sur l'écran d'applications.
	[Tout suppr.]	Supprime les icônes de toutes les applications sur l'écran d'applications.
[Réglage du démarrage automatique]		Activez ce réglage pour lancer automatiquement l'application lorsque le contacteur d'allumage est placé en position ON.
[Informations du système]		Affiche les informations du système.
[Installer les applications via USB]		Installe une application par USB depuis le site Internet de l'utilisateur NISSAN.
[Connexion automatique]		Règle l'intervalle de connexion. Vehicle Apps Manager (si le véhicule en est équipé) se connecte au serveur à intervalles réguliers pour obtenir des informations actualisées (comme la vérification des mises à jour de l'application).

[Notification réseau]	Lorsque l'option [Notification réseau] est activée, un message contextuel s'affiche lorsqu'une connexion réseau est établie.
[Notification d'installation]	Lorsque l'option [Notification d'installation] est activée, un message contextuel s'affiche lorsqu'une nouvelle application est installée.
[Réinitialisation Usine]	Élimine les données téléchargées ou mémorisées de l'application.


 **REMARQUE :**

- Lorsque l'option [Réglage de démarrage automatique] est activée, certaines applications peuvent être accessibles pour les autres conducteurs de votre véhicule.
- Lorsque l'option [Notification réseau] (si le véhicule en est équipé) est désactivée, certaines applications démarrent automatiquement, impliquant l'utilisation d'une communication réseau et la facturation de frais de communication.
- Selon le type d'application, certaines risquent de ne pas s'afficher dans le champ [Applications en cours d'exécution], même si elles sont exécutées.
- La fonction [Réglage de démarrage automatique] peut être indisponible pour certaines applications.

5. Informations

Gestionnaire d'applications (si le véhicule en est équipé)

Cet écran permet de mettre à jour, de désinstaller et d'installer NissanConnect^{MS} Vehicle Apps.



1. Appuyez sur **<APPS>** puis sur [Gestion d'application].
2. Appuyez sur [Gestionnaire d'applications].

Éléments de réglage disponibles :

- [Toutes les applications]
Affiche toutes les applications NissanConnect^{MS} Vehicle Apps disponibles. Vous pouvez choisir d'afficher les informations sur l'application, mettre à jour, installer et désinstaller des applications.

- [Mes applications]
Affiche toutes les applications NissanConnect^{MS} Vehicle Apps installées. Vous pouvez choisir d'afficher les informations sur l'application, mettre à jour et désinstaller des applications.
- [Nouveautés]
Affiche toutes applications NissanConnect^{MS} Vehicle Apps récemment publiées. Vous pouvez choisir les applications à installer.



INFORMATION :

Pour afficher l'écran de la liste des applications et actualiser les écrans avec Vehicle Apps Manager, la connexion via un smartphone est nécessaire pour établir la communication.

Principales applications disponibles

Les principales applications disponibles dans NissanConnect^{MS} Apps sont les suivantes.

À noter que les applications font l'objet de mises à jour et de modifications.

Les options disponibles varient en fonction du modèle de véhicule et du pays.

Applications	Descriptions
[Guide rapide]	Vous pouvez voir comment connecter un appareil Bluetooth ^{MD} , passer un appel et régler le réveil.
[Driving Performance]	La performance du véhicule comme le débit de carburant, l'accélérateur etc., peut être comprise intuitivement.
[Remarque d'entretien]	Vous pouvez vérifier les éléments d'entretien à l'intérieur du véhicule, comment cela vous convient.
[Calendrier]*	Le programme d'aujourd'hui peut être vérifié. Votre programme est lié à des services dématérialisés. Nécessite de configurer un compte.
[E-mail]*	Le compte e-mail que vous utilisez est également accessible par l'intermédiaire du système du véhicule. Vous êtes informé lorsqu'un nouvel message entrant est reçu. Nécessite de configurer un compte.
[Compas]	En plus de la direction de déplacement actuelle du véhicule, la direction de la destination est également présentée. Il est impossible de fournir des informations précises sans les informations de position GPS.
[Horloge]	L'horloge indique l'heure actuelle dans différents types d'habillage.
Mobile Apps*	De nombreuses applications courantes utilisées dans votre smartphone peuvent également être utilisées dans votre véhicule. Après avoir enregistré un abonnement dans NissanConnect ^{MS} Apps, vous pouvez utiliser ces applications avec l'écran intégré au véhicule.

5. Informations

* Nécessite de télécharger NissanConnect^{MS} Apps sur votre smartphone.



AVERTISSEMENT

- Utilisez les informations de Driving Performance strictement comme référence pour un meilleur confort de conduite. Les valeurs ne sont pas pertinentes pour éviter les accidents causés par une conduite négligente ou de mauvaises conditions (en raison de la météo, de l'état des routes, etc.). Respectez toujours les réglementations de circulation et les limites de vitesse signalées.
- Utiliser Driving Performance en conduisant peut produire un accident entraînant des blessures graves ou la mort. Stationnez toujours le véhicule en lieu sûr avant d'utiliser l'écran d'affichage.
- Ne regardez l'écran d'affichage que brièvement en conduisant. Gardez les yeux sur la route. Une conduite inattentive peut conduire à un accident entraînant des blessures graves ou la mort.

IMPORTANT (si le véhicule en est équipé au Canada) :

Un code NIP peut être utilisé de sorte que vos applications de courriel et de calendrier soient invisibles pour autrui. Lorsque le moteur est arrêté puis redémarré, le code NIP doit être saisi. Une fois le code NIP saisi, que votre smartphone soit connecté au véhicule ou non, vos applications de courriel et de calendrier sont visibles jusqu'à ce que le moteur soit arrêté. Lorsque le système est réglé sur le stationnement voiturier, si le compte concerné est effacé, vos courriels et votre programme sont effacés du système.

Lorsque le service de courriel et les informations programmées dans le calendrier sont affichés sur l'écran intégré au véhicule, le système contrôle l'affichage sur la base d'un identifiant et d'un mot de passe. Par conséquent, les utilisateurs doivent gérer un identifiant et un mot de passe.

Exemples d'utilisation de Nissan-Connect^{MS} Vehicle Apps

Exemple 1 : Application Driving Performance (si le véhicule en est équipé) :



Permet d'afficher l'état du véhicule et les résultats de l'opération de conduite.

1. Appuyez sur **<APPS>** puis sur [Driving Performance]. Le compteur Driving Performance est affiché.
2. Appuyez sur [**<**] ou sur [**>**] pour modifier la présentation du compteur Driving Performance.

Appuyez sur l'illustration du compteur dans l'écran Performance Meter pour sélectionner un autre compteur à afficher.

! REMARQUE :


Utilisez les informations affichées comme référence. Elles peuvent être différentes des informations sur le véhicule, en fonction de l'état de la chaussée ou de la température. Elles peuvent également être différentes de l'affichage sur le compteur combiné.

Exemple 2 : Application Email (si le véhicule en est équipé) :

Cette application permet d'accéder au courriel par Internet par l'intermédiaire d'une interface intégrée au véhicule. Vous devez créer un nouvel utilisateur lorsque vous utilisez cette application pour la première fois.

Pour utiliser le service d'application du courriel, connectez un smartphone au véhicule.

1. Appuyez sur **<APPS>** puis sur [Courriel].
2. Appuyez sur [Créer nouv. util.]. L'écran de saisie du nouvel utilisateur s'affiche.



i INFORMATION :

En l'absence d'utilisateurs enregistrés, l'écran de saisie du nouvel utilisateur est affiché directement sans afficher [Créer nouv. util.].

3. Saisissez votre nom et votre code NIP, puis activez ou désactivez le réglage [Accès instantané] et appuyez sur [Enregistrer].

i INFORMATION :

Si le mode Accès instantané est réglé sur ON, il est inutile de saisir le code NIP à chaque fois.

4. Le nom d'utilisateur mémorisé est affiché dans la liste. Appuyez sur le nom d'utilisateur.

5. Informations

5. Saisissez le code NIP et appuyez sur [OK]. L'écran de votre boîte email s'affiche.

Si vous n'avez pas encore configuré de compte, créez-en un (compte Google, etc.) dans l'écran de gestion de compte affiché.



INFORMATION :

- Sur l'écran de réception des messages, appuyez sur le nom ou l'adresse de l'expéditeur pour afficher son écran.
- Les dossiers système (boîte de réception, brouillon, envoyer, etc.) ne sont pas modifiables.

NISSANCONNECT^{MS} MOBILE APPS (si le véhicule en est équipé pour le Canada)

NissanConnect^{MS} Mobile Apps se compose d'une sélection limitée d'applications courantes pour smartphone, personnalisées pour être utilisées dans le véhicule. NissanConnect^{MS} Mobile Apps est accessible en connectant votre smartphone compatible au véhicule.

Certains téléphones compatibles Bluetooth^{MD} risquent de ne pas être reconnus par le module téléphonique intégré au

véhicule. Consultez le site Internet de l'utilisateur NISSAN (le cas échéant) ou un concessionnaire NISSAN pour des informations concernant la compatibilité du téléphone.



MISE EN GARDE

- **Pour utiliser NissanConnect^{MS} Mobile Apps, l'application NissanConnect^{MS} doit être installée et exécutée sur le smartphone compatible. Cette application peut être téléchargée sur iTunes App Store ou Google Play store.**
- **NissanConnect^{MS} Mobile Apps nécessite également un abonnement actif et un compte valable sur le site Internet du propriétaire NISSAN.**
- **Des frais de communication peuvent être facturés, en fonction du contrat entre l'utilisateur et l'opérateur de téléphonie mobile.**
- **Avant d'utiliser ce service, certaines applications peuvent nécessiter des abonnements individuels.**

- **Pour certaines applications, le système risque de ne pas être compatible avec certaines fonctions installés sur votre smartphone. En outre, en raison des politiques des prestataires de services, le contenu des services d'applications peut être modifié ou supprimé.**
- **Si le smartphone est hors de portée de communication, certaines fonctions sont inutilisables.**
- **Avant le changement de propriétaire du véhicule, supprimez les données de l'application (données de courriel, etc.) mémorisées dans le dispositif intégré au véhicule.**

Réglages initiaux

Lorsque vous activez le service NissanConnect^{MS} Apps pour la première fois, vous devez acquérir l'identifiant et le mot de passe utilisateur à l'avance. L'acquisition d'un identifiant utilisateur et la création d'un mot de passe de connexion à des applications exclusives est obligatoire.

Obtention d'un identifiant et d'un mot de passe utilisateur :

1. Téléchargez l'application «NissanConnect» sur votre smartphone depuis iTunes App Store ou Google Play store.
2. Démarrez «NissanConnect» et choisissez [Créer un compte]. Saisissez les informations suivantes.
 - Nom
 - Adresse e-mail (qui vous sert d'identifiant utilisateur)
 - Mot de passe
3. Après avoir validé les informations, votre identifiant et votre mot de passe utilisateur sont créés.

Vous pouvez également obtenir un compte en ligne sur le site Internet de l'utilisateur NISSAN.



INFORMATION :

- Il est également possible d'acquérir un identifiant et un mot de passe directement sur un site Internet de l'utilisateur NISSAN.
- Les informations relatives au véhicule sont nécessaires pour saisir les infor-

mations de l'utilisateur.



REMARQUE :

D'autres applications risquent de ne pas fonctionner en raison de l'installation de NissanConnect^{MS} Apps. (Il est impossible d'effectuer des tests de vérification associant le système avec toutes les applications possible d'un smartphone.)

Liaison de l'application pour smartphone avec le véhicule :

1. Démarrez l'application «NissanConnect» sur le smartphone. Saisissez un identifiant et un mot de passe utilisateur.
2. Sélectionnez une application.
3. L'écran de l'application sélectionnée s'affiche.
4. Connectez un smartphone à votre véhicule.



REMARQUE :

- Le réglage de configuration pour chaque application de NissanConnect^{MS} Apps doit être sur ON pour que l'application soit accessible par l'intermédiaire de l'interface du véhicule.
- Certaines applications risquent de ne pas fonctionner si elles ne sont pas installées sur un smartphone.
- L'ensemble d'applications présenté sur l'écran intégré au véhicule est déterminé par les informations de l'identifiant utilisateur enregistrées dans NissanConnect^{MS} Apps sur le smartphone connecté.
- En utilisant chacune des applications, il est considéré que l'utilisateur a déjà accepté la politique utilisateur de chaque application par avance. La précision des informations qui est obtenue en utilisant une application n'est pas garantie.
- Même lorsque NissanConnect^{MS} Mobile Apps est mise à jour, les applications standard utilisées dans un smartphone risquent de ne pas tou-

5. Informations

jours être synchronisées.

Utilisation des applications pour smartphone

1. Connectez un smartphone au véhicule.
2. Appuyez sur **<APPS>** puis sur [Gestion d'application].
3. Appuyez sur une application pour afficher les informations.



INFORMATION :

- NissanConnect^{MS} Mobile Apps n'est pas utilisable sans connecter un smartphone au véhicule.
- L'écran présenté sur l'affichage peut être différent de celui qui s'affiche sur le smartphone.
- Les langues qui peuvent être affichées sur votre smartphone et sur l'écran peuvent être différentes. Certains des caractères peuvent être illisibles et ne pas s'afficher correctement sur le smartphone et sur l'écran.

6 Navigation (si le véhicule en est équipé)

Informations de sécurité.....	6-3	Réglage d'intersection.....	6-28
Authentification des données sur la carte.....	6-3	Réglage d'une entrée/sortie d'autoroute.....	6-28
Fonctionnement de la carte.....	6-4	Réglage de centre-ville.....	6-29
Types de cartes.....	6-4	Réglage à partir d'un numéro de téléphone.....	6-29
Affichage de l'emplacement actuel du véhicule.....	6-7	Réglage à partir d'itinéraires mémorisés.....	6-30
Se déplacer sur une carte.....	6-8	Recherche en se connectant au centre de données.....	6-30
Modification d'échelle de carte.....	6-9	Réglages à l'aide des services NissanConnect ^{MS}	6-31
Changez la carte.....	6-10	Réglage d'un point sur la carte.....	6-32
Réglage de l'écran partagé.....	6-11	Procédures après le réglage de l'itinéraire.....	6-32
Réglages de la vue de carte.....	6-12	Guidage d'itinéraire.....	6-34
Affichage des informations sur la carte.....	6-15	À propos du guidage d'itinéraire.....	6-34
Informations relatives à la circulation sur la carte.....	6-16	Écran de guidage d'itinéraire.....	6-37
Réglage de la destination.....	6-16	Annuler l'itinéraire.....	6-39
Changement de région.....	6-16	Écran du menu d'itinéraire.....	6-40
Écran de destination.....	6-18	Modification d'itinéraire.....	6-41
Recherche d'adresse.....	6-22	Recalculer l'itinéraire.....	6-43
Identification des points d'intérêt.....	6-23	Recherche d'un itinéraire de déviation à l'aide des informations sur la circulation.....	6-43
Réglage du domicile comme destination.....	6-25	Affichage de la liste de changement.....	6-45
Identification d'un lieu situé à proximité.....	6-25	Réglages du guidage d'itinéraire.....	6-45
Recherche à partir d'adresses mémorisées.....	6-26	Mémorisation d'un emplacement/itinéraire.....	6-50
Recherche à partir de l'historique.....	6-27	Mémorisation d'emplacement.....	6-50
Utilisation du planificateur de trajet.....	6-27		

Mémorisation d'itinéraire	6-52	Réglages de la navigation	6-61
Mémorisation de zone à éviter	6-52	Informations générales	6-64
Modification d'information mémorisée	6-53	Emplacement actuel du véhicule	6-64
Suppression d'un élément mémorisé	6-58	Calcul d'itinéraire	6-68
Transfert d'informations vers/depuis le carnet d'adresses	6-60	Guidage d'itinéraire	6-70
		Données cartographiques.....	6-72

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Le système de navigation est principalement destiné à vous guider et à vous aider à atteindre votre destination. Cependant, vous devez, en tant que conducteur, utiliser le système de façon sûre et convenable. Les informations concernant l'état des routes, les panneaux de signalisation et la disponibilité des services ne sont pas toujours actualisés. Le système ne peut pas remplacer une conduite sûre, correcte et légale.



AVERTISSEMENT

Ne vous reposez pas seulement sur le guidage d'itinéraire. Assurez-vous toujours que toutes les manœuvres de conduite sont légales et sûres pour éviter des accidents.

AUTHENTIFICATION DES DONNÉES SUR LA CARTE

L'authentification des données sur la carte peut être nécessaire lors de la première utilisation du système de navigation ou après la mise à jours des données sur la carte.

1. Le système démarre lorsque le contacteur de démarrage est placé en position ACC ou ON pour la première fois. L'écran d'authentification des données sur la carte est affiché.
2. Saisissez les 16 caractères alphanumériques en quatre parties contenant chacun quatre caractères. Chacune des quatre parties est affichée séparément.

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

FONCTIONNEMENT DE LA CARTE


TYPES DE CARTES

Deux sortes de vues de carte sont disponibles : les cartes 2D et Birdview^{MC} (3D).


Carte 2D

La carte 2D affiche la carte dans un environnement en deux dimensions semblable à celui d'une carte routière.

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)











Informations sur l'écran :

- ①  Flèche :
Indique la direction du prochain point guide dans laquelle tourner. La distance jusqu'au point guide est également indiquée au dessus de la flèche. Cet indicateur s'affiche lorsque vous programmez une destination ou une étape et que vous commencez le guidage d'itinéraire.
- ② Indicateur de circulation :
Affiche les conditions de réception des informations sur la circulation

transmises par le fournisseur d'information.

Lorsque les informations sur la circulation transmises par le prestataire ne sont pas détectées, l'indicateur de circulation n'est pas affiché.

- ③  Étape :
Affiche les emplacements réglés entre le point de départ et la destination. Un maximum de cinq étapes peut être réglé.
- ④  Point guide :
Indique un point guide sur l'itinéraire.

- ⑤  Icône du véhicule :
Indique l'emplacement actuel du véhicule et son sens de déplacement.
- ⑥  Point de départ :
Affiche l'emplacement du véhicule pour lequel l'itinéraire est réglé comme point de départ.
- ⑦  Icône de limite de vitesse :
Affiche les limites de vitesse de la route actuelle.
- ⑧  Icône d'antenne des services NissanConnect^{MS} :
Lorsque le système se connecte au centre de données des services NissanConnect^{MS}, une icône d'antenne apparaît sur l'écran.
 «Fonctionnalités des services NissanConnect^{MS}» (page 5-16)
- ⑨ Horloge :
Affiche l'heure actuelle.
 «Réglages de l'horloge» (page 2-29)
- ⑩  Durée et distance restantes jusqu'à la destination :
Indique la distance et le temps restants approximatifs jusqu'à la destination ou l'étape. Cet indicateur

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

s'affiche lorsque vous programmez une destination ou une étape et que vous commencez le guidage d'itinéraire.

⑪ Bouton SVI :

Appuyez sur l'icône pour vous connecter au menu vocal interactif des services NissanConnect^{MS}.

🗨 «Connexion au menu vocal interactif» (page 5-22)

⑫ 🗨 Icône de menu de carte :

Appuyez sur l'icône pour afficher le menu de raccourcis ou de carte.

🗨 «Menu de raccourcis» (page 2-17)

🗨 «Menu de la carte (modèles avec système de navigation)» (page 2-18)

⑬ 📏 Indicateur d'échelle :

Indique l'échelle de la carte.

Appuyez sur l'icône pour afficher la barre d'échelle. L'échelle peut être réglée en utilisant la barre d'échelle.

🗨 «Modification d'échelle de carte» (page 6-9)

⑭ 🧭 / 🔄 Indicateur d'orientation :

Indique l'orientation de la carte. Appuyez sur l'icône pour modifier le

réglage.

🧭 : Nord toujours vers le haut.

🔄 : Déplacement du véhicule toujours vers le haut.

Appuyez sur l'icône pour changer le réglage de la carte parmi Orient. nord, Orient. véh. et BirdviewTM (3D).

⑮ 1 Zones à éviter (vert ou bleu) :

Affiche les zones à éviter enregistrées dans le répertoire. Pendant la recherche d'itinéraire, le guidage est effectué en recherchant un itinéraire qui évite ces zones.

⑯ 🏠 Nom de rue :

Affiche le nom de la rue dans laquelle se trouve le véhicule.

⑰ 🗨 Itinéraire conseillé :

Apparaît en bleu et en gras lors du guidage.

⑱ 1 Adresse mémorisée (jaune) :

Affiche les emplacements mémorisés dans le Carnet d'adresses. Les icônes peuvent être modifiées en fonction de vos préférences.

⑲ 🚩 Destination :


Indique le lieu de destination de

l'itinéraire conseillé.

À l'arrivée à la destination, l'adresse s'affiche sur l'écran de la carte.

Carte Birdview^{MC} (3D)

Birdview^{MC} affiche la carte d'un point de vue aérien. Dans l'affichage Birdview^{MC}, il est facile de reconnaître une image de l'itinéraire car il offre une vue panoramique sur une longue distance.



i INFORMATION :

Notez les éléments suivants à propos de l'affichage Birdview^{MC}.


- «Birdview^{MC}» est une marque déposée de Clarion Co., Ltd.
- La carte de l'affichage Birdview^{MC} apparaît toujours avec la direction actuelle vers le haut.

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)


Données infographiques

Dans une zone où les données infographiques sont mémorisées dans les données sur la carte, les données infographiques s'affichent lorsque vous effectuez un zoom sur la carte. Sur l'affichage de la carte en 2D, ceux-ci sont appelés «Carte de ville en vue cartographique» et sur l'affichage Birdview^{MC} (Vue à vol d'oiseau), ils sont appelés «Carte de ville infographique 3D».

La manière de lire la carte est identique pour les cartes en 2D et en vue Birdview^{MC} (Vue à vol d'oiseau).



Carte de ville en vue cartographique (carte en 2D)



Carte de ville infographique 3D (carte Birdview^{MC})



INFORMATION :


Dans une zone pour laquelle la carte de la ville infographique n'est pas enregistrée dans la mémoire de la carte, la carte normale s'affiche même lorsqu'un zoom est effectué sur la carte.


AFFICHAGE DE L'EMPLACEMENT ACTUEL DU VÉHICULE

Avec le tableau de commande

La carte de base normale affiche l'emplacement actuel (le lieu où se trouve le repère du véhicule). Appuyez sur **<MAP>/<MAP/VOICE>** pour afficher la position actuelle sur la carte lorsqu'un autre écran est affiché.

Avec l'écran tactile



Après vous être déplacé sur la carte, appuyez sur [] sur l'écran de carte pour afficher l'écran de carte de votre position actuelle.

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

SE DÉPLACER SUR UNE CARTE

La marche à suivre pour vous déplacer sur une carte est différente pour les cartes 2D et Birdview^{MC}.

Les fonctions de déroulement de la carte sont limitées et ne sont pas complètement disponibles pendant la conduite. Lorsque l'écran de carte détaillée est affiché pendant la conduite, il n'est pas possible de faire défiler la carte.

Carte 2D

Les opérations de l'écran tactile suivantes sont disponibles pour faire défiler la carte.

- **Appuyer**

Appuyez sur l'écran. Le pointeur en croix est affiché au centre de la carte. Un nouvel appui sur l'écran fait défiler celui-ci vers l'emplacement pressé.

- **Appui long**

Appuyez sur la direction vers laquelle vous souhaitez vous déplacer. La carte défile tant que vous appuyez sur l'écran.

Pendant la conduite, le défilement continu par simple pression est désactivé.

- **Faire glisser longuement**

Fait glisser la carte pendant que vous touchez l'écran.

- **Balayer**

Balayer pour faire défiler la carte.

Fonctionnement du contrôleur multifonctions :

Avec les boutons directionnels :

Appuyez sur les boutons directionnels principaux et additionnels et maintenez-les enfoncés pour faire défiler la carte dans la direction correspondante. Le pointeur en croix est affiché au centre de la carte.

Sans les boutons directionnels :

Faites glisser (poussez vers le haut/le bas/la gauche/la droite) la commande de curseur pour faire défiler la carte dans le sens correspondant. Le pointeur en croix est affiché au centre de la carte.



Carte Birdview^{MC} (3D)

Les opérations de l'écran tactile suivantes sont disponibles pour faire défiler la carte.



- **Appuyer**

Appuyez sur l'écran. Le pointeur en croix est affiché au centre de la carte.

Un nouvel appui sur l'écran fait défiler celui-ci vers l'emplacement pressé.

Appuyez sur  ou  pour changer la direction de la carte.

- **Appui long**

Maintenez l'appui sur un point de la carte sur  ou  dans le sens voulu pour le déplacement de la carte. La carte se déplace tant que vous appuyez sur l'écran.

Pendant la conduite, le défilement continu par simple pression est désactivé.

- **Faire glisser longuement**

Fait glisser la carte pendant que vous touchez l'écran.

- **Balayer**

Balayer l'écran tactile pour faire défiler l'écran de carte rapidement.

Fonctionnement du contrôleur multifonctions :

Avec les boutons directionnels :

Appuyez sur les boutons directionnels principaux de gauche et de droite et maintenez-les enfoncés pour faire pivoter la carte dans le sens horaire ou antihoraire.

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

Appuyez sur les boutons directionnels principaux restants ou sur les boutons directionnels additionnels et maintenez-les enfoncés pour faire défiler la carte dans la direction correspondante. Le pointeur en croix est affiché au centre de la carte.

Sans les boutons directionnels :

Faites glisser la commande de curseur vers la gauche ou la droite pour tourner la carte dans le sens antihoraire ou horaire.


Faites glisser la commande de curseur dans une direction, sauf la gauche ou la droite pour déplacer continuellement la carte dans une direction.


MODIFICATION D'ÉCHELLE DE CARTE

Il existe différentes méthodes pour changer l'échelle de la carte.


Fonctionnement de l'écran tactile

Appui sur la barre d'échelle :



1. Appuyez sur [].
La barre d'échelle s'affiche.
2. Appuyez sur [ZOOM +] ou [ZOOM -] pour changer l'échelle.

Rapprocher les doigts :



Pour visionner une zone plus large, rapprochez les doigts sur l'écran de carte.

Écartez les doigts :



Pour visionner la carte en détail, écartez les doigts sur l'écran de carte.

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

INFORMATION :

Les fonctions de rapprochement et d'écartement des doigts sont désactivées pendant la conduite.

Fonctionnement du contrôleur multifonctions


Tournez le cadran central dans le sens horaire ou antihoraire pour modifier l'échelle de la carte.

Sens horaire : Zoom avant

Sens anti-horaire : Zoom arrière sur la carte

Zoom libre :

Lorsque l'option [Zoom avec bouton central] est activée, l'échelle de la carte peut être ajustée par étapes régulières ou en zoom libre (ajustement d'échelle plus fin en plus petites étapes) en tournant le cadran central ou en maintenant l'appui sur [Zoom avant]/[Zoom arrière].

 «Réglages de la navigation» (page 6-61)


Échelle de la carte

Toute échelle de votre choix (zone couverte par la carte) entre 640 km (320 mi) et 25 m (1/64 mile) peut être sélectionnée.



Unités métrique	Unités américaines
640 km	320 miles
160 km	80 miles
64 km	32 miles
16 km	8 miles
10 km	5 miles
4 km	2 miles
2 km	1 mile
1 km	1/2 mile
500 m	1/4 mile
200 m	1/8 mile
100 m	1/16 mile
50 m	1/32 mile
25 m	1/64 mile



INFORMATION :

Les icônes d'informations relatives à la circulation ne s'affichent pas sur l'écran de la carte lorsque l'échelle est supérieure ou égale à 16 km (8 mi).

 «Informations relatives à la circulation sur la carte» (page 6-16)

CHANGEZ LA CARTE


Le type de vue de carte peut également être changé en appuyant sur [] / [] sur l'écran.

L'écran change en vue Orient. nord, Orient véh. puis Birdview™ (3D) à chaque appui sur [] / [].




Nord en Haut

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)




Orient véh.



Birdview^{MC}


Vous pouvez également régler la vue de la carte en appuyant sur **<SETTING>** et sur [Navigation].


 «Réglages de la vue de carte»
(page 6-12)

RÉGLAGE DE L'ÉCRAN PARTAGÉ

Il est possible de visionner les deux types de vue de carte ou la vue de carte et d'autres informations en même temps. L'écran droit affiche l'écran de carte, et l'écran gauche affiche une liste de chan-

gements ou un écran d'informations.



1. Appuyez sur **<MAP>/<MAP/VOICE>** pendant que l'écran de la carte de la position actuelle est affiché, et la barre d'affichage s'affiche.
2. Sélectionnez l'écran que vous voudriez régler.
 «Barre de vue de l'affichage (modèles avec système de navigation)» (page 2-18)

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)


RÉGLAGES DE LA VUE DE CARTE

Le réglage pour la vue de carte est effectué à partir du menu Réglages.

1. Appuyez sur **<SETTING>**.
2. Appuyez sur [Navigation].

Les réglages suivants sont disponibles.

Les options disponibles peuvent varier en fonction des modèles et des spécifications.

Élément de menu		Action
[Vue de la carte et affichage]	[Changer l'ordre]	Triez l'icône dans la barre de vue de l'affichage.
	[Carte complète]	Affichez l'écran de carte complète.
	[Diviser la carte]	Sélectionnez un des réglages à appliquer sur l'affichage.  «Barre de vue de l'affichage (modèles avec système de navigation)» (page 2-18)
	[Intersection]	
	[Liste itinéraire]	
	[Où suis-je?]	
	[Virage par virage]	
	[Économie de carburant]	
[Eco Drive Report]		

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

Élément de menu		Action	
[Préférences de carte]	[Paramètres carte]	[Orient. nord]	Sélectionnez l'un des paramètres de carte à appliquer à l'écran de carte.
		[Orient véh.]	
		[Vue à vol d'oiseau]	
	[Itinér. conduite longue durée]		Il est possible de modifier l'emplacement de l'icône du véhicule afin d'amplifier la zone visualisée dans le sens de déplacement. L'icône du véhicule se situe légèrement en dessous du centre de l'écran. La vue Longue portée n'est disponible que lorsque les paramètres de carte sont «Orient. véh.».
	[Couleurs carte]		Sélectionnez une couleur de carte de votre choix.
[Taille txt carte]		[Grande]	Définit la taille de la police.
		[Moyen]	
		[Petite]	
	[Angle de vue à vol d'oiseau]		Règle l'angle de la vue Birdview™ (à vol d'oiseau).
	[Orient. nord zoom max]		Définit que le haut de la carte doit rester orienté vers le nord.
	[Afficher les sorties d'autoroute]		Active/désactive l'affichage de l'icône d'information de sortie d'autoroute.
	[Affich. auto, mode Autoroute]		La liste des changements peut être activée ou désactivée de façon à être affichée automatiquement lors de la conduite sur autoroute.
[Noms affichés sur la carte]		[Noms des emplacements]	Permet d'afficher le nom des emplacements sur l'écran de carte.
		[Nom d'établissement]	Permet d'afficher les noms des établissements sur l'écran de carte.
		[Noms de routes]	Permet d'afficher les noms de routes sur l'écran de carte.

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

Élément de menu		Action
	[Carte gauche]	[Orientation carte écran de gauche]
		[Itinér. conduite longue durée]

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

AFFICHAGE DES INFORMATIONS SUR LA CARTE

Il est possible d'afficher ou de masquer certaines informations sur la carte.

Affichage des icônes d'établissements

Il est possible d'afficher ou de masquer les icônes d'établissements en fonction de leur type.

1. Appuyez sur **<SETTING>**.
2. Appuyez sur [Navigation].
3. Appuyez sur [Icônes points intérêt sur carte].
4. Appuyez sur l'icône de votre choix. L'indicateur de l'icône sélectionnée s'allume.

Icône de réglage disponible

-  : Restaurant
-  : Station service
-  : Hôtel
-  : Guichet automatique
-  : Aire de repos



INFORMATION :

- Les icônes de carte ne s'affichent pas sur l'écran de carte lorsque l'échelle est supérieure ou égale à 500 m (1/4 mile) sur la carte 2D et la vue Birdview^{MC} (à vol d'oiseau).
- Si des icônes de marque sont enregistrées dans les données sur la carte, elles seront affichées sur la carte au lieu des icônes générales listées sur la carte.

Affichage du défilement manuel de la carte

Les informations concernant l'emplacement sur lequel le centre du pointeur en croix est placé en faisant défiler la carte peuvent être configurées pour s'afficher.



1. Appuyez sur **<SETTING>**.
2. Appuyez sur [Navigation] et appuyez sur [Autres réglages].
3. Appuyez sur [Défilement manuel de la carte].
4. Appuyez sur l'élément d'information préféré.

Les éléments d'information suivants sont disponibles.

Les options affichées à l'écran peuvent varier en fonction des modèles et des spécifications.

- [Icônes adresses mémorisées]
- [Info icône Destination/Waypoint]
- [Info. latitude/longitude]

Couleur des routes

Les types de route sont différenciés par couleur.

Autoroute : Rouge ou rouge clair (zoom +)

Route principale : Brun ou jaune foncé

Rue étroite : Gris

Route avec données cartographiques incomplètes : Vert foncé

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

INFORMATIONS RELATIVES À LA CIRCULATION SUR LA CARTE

Des informations sur la circulation s'affichent si vous êtes abonné au service SiriusXM Traffic.

☞ «Informations relatives à la circulation sur la carte» (page 5-8)

Circulation fluide : Flèche verte

Circulation modérée : Flèche jaune

Circulation chargée : Rouge

Section affectée par un incident de circulation grave : Violet

Les icônes d'information trafic suivantes peuvent être affichées

◆ : Accident

🚧 : Route fermée

📍 : Informations

🚧 : Travaux

🚧 : Route glissante

☁ : Météo

◆ : Incident


RÉGLAGE DE LA DESTINATION

CHANGEMENT DE RÉGION

Lors du réglage d'une destination, l'emplacement peut être limité en spécifiant la région ou la ville.

Spécifier l'État/la province

L'État/la province à rechercher va être changé(e) lors de la recherche d'une destination par saisie de l'adresse : [Adresse], [Points d'intérêt] ou [Intersection], etc.



1. Appuyez sur <NAVI>.
2. Appuyez sur [Menu Destination].
3. Appuyez sur la touche de la méthode de recherche souhaitée.
4. Appuyez sur [Province].

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

- Entrez le nom de l'État/la Province et appuyez sur [Liste]. Une liste s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur la région préférée à partir de la liste. Après le réglage, l'affichage revient automatiquement à l'écran de destination.




INFORMATION :

- Il n'est pas possible de rechercher un itinéraire à partir du continent américain jusqu'à Hawaï.
- Lorsque le système est redémarré, il règle automatiquement l'État/la Province détecté(e) par le GPS.
- Lorsque l'écran de saisie de l'État/la province est affiché, appuyez sur [Pays] pour changer le pays.

Spécifier la ville

Lors de la recherche d'une destination, celle-ci peut être affinée en spécifiant la ville.



- Appuyez sur [Ville]. Un écran de saisie de caractères s'affiche.
- Entrez le nom de la ville et appuyez sur [Liste]. Une liste s'affiche à l'écran.



INFORMATION :

- Le même écran s'affiche lorsqu'un lieu est recherché dans une rue.
 - Appuyez sur [5 dernières] pour afficher les cinq dernières villes réglées comme destinations.
 - Appuyez sur [Toutes villes] pour afficher toutes les villes de l'état/la province actuel(le).
- Appuyez sur la ville de la destination à partir de la liste.



INFORMATION :








Le nombre de correspondances est affiché sur la gauche des résultats d'entrées. Dans certains cas, le nombre de correspondances affiché sur l'écran et dans la liste peut être différent. Si cela se produit, saisissez plus de caractères afin de réduire le nombre de résultats.

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)










ÉCRAN DE DESTINATION

Il existe plusieurs méthodes de réglage de la destination. Prenez connaissance des avantages de chaque méthode, puis choisissez la plus appropriée à la recherche et à l'enregistrement de la destination de votre choix.









Les options affichées à l'écran peuvent varier en fonction des modèles et des spécifications.

Étape	Option de réglage		Action
Appuyez sur <NAVI>.	[Adresse]		Recherche une destination selon l'adresse.  «Recherche d'adresse» (page 6-22)
	[Points d'intérêt]		Recherche une destination à partir de catégories de commerces ou de lieux variés.  «Identification des points d'intérêt» (page 6-23)
	[Domicile]		Recherche un itinéraire à partir de l'emplacement actuel jusqu'à la destination domicile précédemment mémorisée.  «Réglage du domicile comme destination» (page 6-25)
	[Menu Destination]	[Adresse]	Recherche une destination selon l'adresse.  «Recherche d'adresse» (page 6-22)
[Points d'intérêt]		Recherche une destination à partir de catégories de commerces ou de lieux variés.  «Identification des points d'intérêt» (page 6-23)	
[Domicile]		Recherche un itinéraire à partir de l'emplacement actuel jusqu'à la destination domicile précédemment mémorisée.  «Réglage du domicile comme destination» (page 6-25)	
[À proximité]		Recherche des points d'intérêt situés près de la position actuelle du véhicule, tels que restaurants, stations de recharge, etc.  «Identification d'un lieu situé à proximité» (page 6-25)	

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

Étape	Option de réglage	Action
	[Carnet d'adresses]	Recherche une destination à partir de la liste d'emplacements mémorisés.  «Recherche à partir d'adresses mémorisées» (page 6-26)
	[Destinations précédentes]	Enregistre le point de départ précédent comme destination. Recherche la destination à partir des destinations précédentes.  «Recherche à partir de l'historique» (page 6-27)
	[Planification de trajet]	Définit un itinéraire téléchargé sur le portail du site Internet de l'utilisateur NISSAN.  «Utilisation du planificateur de trajet» (page 6-27)
	[Intersection]	Recherche une destination à partir d'une intersection.  «Réglage d'intersection» (page 6-28)
	[Bretelle d'autoroute]	Recherche une destination à partir d'une bretelle d'autoroute.  «Réglage d'une entrée/sortie d'autoroute» (page 6-28)
	[Centre-ville]	Enregistre le centre-ville comme destination.  «Réglage de centre-ville» (page 6-29)
	[Numéros téléphone]	Recherche un point d'intérêt via un numéro de téléphone.  «Réglage à partir d'un numéro de téléphone» (page 6-29)
	[Itinéraires mémorisés]	Sélectionne un itinéraire mémorisé.  «Réglage à partir d'itinéraires mémorisés» (page 6-30)
	[Recherche connectée]	Saisissez le mot clé d'un point d'intérêt puis connectez-vous au centre de données des services NissanConnect ^{MS} et effectuez une recherche dessus.  «Recherche en se connectant au centre de données» (page 6-30)

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)



Étape	Option de réglage		Action
Faites défiler la carte et appuyez sur [].	[Nouvelle destination]		Faites défiler la carte pour définir un lieu en tant que destination.  «Réglage d'un point sur la carte» (page 6-32)
Appuyez sur <INFO>.	[NissanConnect Services]	[Connecter menu Voix]	Vous connecte au menu vocal interactif des services NissanConnect ^{MS} . Vous pouvez également vous connecter au menu vocal interactif des services NissanConnect ^{MS} en utilisant le bouton de logiciel SVI (Serveur vocal interactif).  «Recherche en utilisant le bouton de logiciel SVI sur la carte» (page 6-31)  «Connexion au menu vocal interactif» (page 5-22)
		[Synchroniser les sources]	Met à jour la liste des informations en se connectant au centre de données des services NissanConnect ^{MS} .
		[Recherche connectée]	Saisissez le mot clé d'un point d'intérêt puis connectez-vous au centre de données des services NissanConnect ^{MS} pour y effectuer une recherche.  «Recherche en se connectant au centre de données» (page 6-30)
		[Send to Car]	Recherchez un lieu à l'aide de Google maps, et téléchargez les informations pour programmer la destination via le centre de données des services NissanConnect ^{MS} .  «Utilisation de Google send-to-car» (page 6-31)
		[Envoi itinér. au véhicule]	Recherchez des destinations à partir d'une base de données de point d'intérêt (POI) accessible sur le site internet des services NissanConnect ^{MS} .  «Utilisation de Envoi itinér. au véhicule» (page 6-32)
		[Planification de trajet]	Définit un itinéraire téléchargé sur le portail du site Internet de l'utilisateur NISSAN.  «Utilisation du planificateur de trajet» (page 6-27)

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

Étape	Option de réglage	Action
	[Historique]	Les fils d'information auxquels vous êtes précédemment référés s'affichent.



INFORMATION :

- Si un itinéraire est déjà réglé, le lieu sélectionné devient une étape.
- Une fois la destination enregistrée, il est possible de régler le lieu de destination et de l'enregistrer dans le répertoire, etc.
 «Procédures après le réglage de l'itinéraire» (page 6-32)
- La destination peut être supprimée.
 «Annuler l'itinéraire» (page 6-39)

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

RECHERCHE D'ADRESSE

Recherche une destination selon l'adresse.

1. Appuyez sur **<NAVI>**.
2. Appuyez sur [Adresse]. Un écran de saisie de caractères s'affiche.

The screenshot shows a navigation interface for address entry. At the top, there's a title 'Adresse' and the number '1234' entered. To the right is a 'Supprimer' button. Below this is a 'Province' field. A numeric keypad is displayed with numbers 1-9 and 0. Below the keypad are buttons for 'A-Z', 'Ville', 'Centre-ville', and 'OK'. To the right of the keypad is an 'Intersection' button.

3. Saisissez l'adresse.
 - Lorsque [Ville] est sélectionné, une ville peut être spécifiée en entrant le nom de la ville.
 - Lorsque [Centre-ville] est pressé alors qu'une ville est sélectionnée, le centre de la ville devient l'objectif de la recherche.
 - Appuyez sur [Intersection] pour entrer l'intersection.
 - Si le numéro de rue n'est pas disponible, appuyez sur [Pas de n°].

4. Lorsque les informations relatives au N° civique, rue, ville, et État/Province sont entrés, la destination est proposée sur l'affichage. Appuyez sur [OK].



INFORMATION :

- Appuyez sur [Province] ou [Ville] pour affiner la région et la ville spécifiées.
↳ «Changement de région» (page 6-16)

5. Entrez le nom de la rue. Après avoir fini la saisie, appuyez sur [Liste]. Une liste de rues s'affiche à l'écran.
6. Appuyez sur la rue de la destination à partir de la liste.



INFORMATION :

- Appuyez sur [↩] pour retourner à l'écran précédent.
7. Appuyez sur [Démarrer] pour démarrer le guidage d'itinéraire.



INFORMATION :

- L'[Adresse] peut également être réglée en appuyant sur **<NAVI>** puis sur [Menu Destination].
- Une fois la destination enregistrée, il est possible de régler le lieu de destination et de l'enregistrer dans le répertoire, etc.
↳ «Procédures après le réglage de l'itinéraire» (page 6-32)



Commande vocale

1. Appuyez sur **<🗣>** au volant.
2. Énoncez une commande après la tonalité.

Pour les recherches de destination par l'adresse :

«Navigation», «Adresse»

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

IDENTIFICATION DES POINTS D'INTÉRÊT

Ceci vous permet de trouver un établissement par nom ou par catégorie. Spécifiez la région et la ville de la destination pour la trouver plus rapidement.


REMARQUE :

Les emplacements et les heures d'ouverture des établissements peuvent être sujets à des changements qui peuvent ne pas être inclus aux données cartographiques. Vérifiez à deux fois cette information avant de vous rendre dans un établissement d'urgence afin de vous assurer que vous pouvez recevoir l'aide appropriée. Dans le cas contraire, vous risquez de ne pas recevoir l'aide d'urgence à votre arrivée à destination.

Un message de confirmation apparaît également sur l'écran de navigation. Suivez les instructions affichées et vérifiez les éléments requis.

Recherche par nom de monument

1. Appuyez sur <NAVI>.
2. Appuyez sur [Points d'intérêt].
3. Appuyez sur [Épeler nom]. Un écran de saisie de caractères s'affiche.



INFORMATION :

- Appuyez sur [Ville] et sur [5 dernières] pour afficher les cinq dernières villes récemment réglées comme destinations.
4. Entrez le nom de l'établissement de destination. Après avoir fini la saisie, appuyez sur [Liste]. Un écran de liste s'affiche.
 5. Appuyez sur l'établissement de destination de votre choix à partir de la liste.


Affinez les conditions :

- [Classer la liste] :
 - [Selon la distance] :
Affiche une liste d'établissements qui sont à proximité de l'emplacement actuel du véhicule.
 - [Par nom] :
Montre une liste des établissements triés par nom, dans l'ordre alphabétique.
- [Par Catégorie] :
Affichez la liste qui résume les noms entrés dans les catégories. Sélectionnez une catégorie pour affiner la recherche. Appuyez sur [Aff. donn. pert.] pour afficher des établissements connexes sur la liste affinée des catégories.
- [Par ville] :
 - [Dans la ville] :
Saisissez le nom de la ville pour affiner la recherche.
 - [À proximité de la destination] :
Lorsque la destination est programmée, ceci indique une liste d'établissements autour de la destination.


6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

- [Près de l'itinéraire] :
Le système affiche les établissements situés le long de l'itinéraire.

INFORMATION :

- Appuyez sur [] sur l'écran de liste pour afficher les informations détaillées relatives au PI sélectionné. Appuyez sur [Appeler] pour appeler l'établissement.
6. Toute la carte d'itinéraire s'affiche. Appuyez sur [Démarrer] pour démarrer le guidage d'itinéraire.


INFORMATION :

- Les [Points d'intérêt] peuvent également être réglés en appuyant sur <NAVI> puis sur [Menu Destination].
- Si [Espace] est enfoncé et qu'un mot clé est saisi, une recherche sera possible après avoir entré deux mots ou plus.
- Une fois la destination programmée, il est possible de programmer l'emplacement de destination et de l'enregistrer dans Adresses mémorisées, etc.
 «Procédures après le réglage de

l'itinéraire» (page 6-32)

Recherche à partir de la catégorie de monument

1. Appuyez sur <NAVI>.
2. Appuyez sur [Points d'intérêt]. Le menu de catégorie principale s'affiche.
3. Appuyez sur la catégorie principale. La liste des sous-catégories s'affiche.
4. Appuyez sur la sous-catégorie. Un écran de liste s'affiche.



Affinez les conditions :


- [Classer la liste] :
 - [Selon la distance] :
Affiche une liste d'établissements qui sont à proximité de l'emplacement actuel du véhicule.

- [Par nom] :
Affiche une liste des établissements triés par nom, dans l'ordre alphabétique.
 - [Mot clé] :
Entrez le nom des établissements pour affiner la recherche.
 - [Par ville] :
 - [Dans la ville] :
Saisissez le nom de la ville pour affiner la recherche.
 - [À proximité de la destination] :
Lorsque la destination est programmée, ceci indique une liste d'établissements autour de la destination.
 - [Près de l'itinéraire] :
Le système affiche les établissements situés le long de l'itinéraire.
5. Appuyez sur l'établissement de destination de votre choix à partir de la liste. Appuyez sur [Démarrer] pour démarrer le guidage d'itinéraire.

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)



INFORMATION :

- Une fois la destination réglée, il est possible d'ajuster l'emplacement de destination.
 «Procédures après le réglage de l'itinéraire» (page 6-32)
- Si le PI le plus proche ne peut pas être recherché, un message vous demandant de rechercher sur une zone plus étendue s'affiche. Lorsque [Oui] est sélectionné, le système démarre la recherche de PI dans une zone plus large.

RÉGLAGE DU DOMICILE COMME DESTINATION


Il est possible de programmer l'adresse du domicile comme destination si celle-ci a été mémorisée au préalable. Cette fonction s'avère tout particulièrement utile lors de la recherche d'un itinéraire de retour à votre domicile.

1. Appuyez sur **<NAVI>**.
2. Appuyez sur [Domicile].
3. L'adresse du domicile est affichée et le système programme celle-ci comme destination.



INFORMATION :

Si vous n'avez pas encore enregistré l'adresse du domicile, le système affiche automatiquement un écran pour la mémoriser.

 «Mémorisation de l'adresse du domicile» (page 6-50)

4. Appuyez sur [Démarrer] pour démarrer le guidage d'itinéraire.



INFORMATION :

Le [Domicile] peut également être réglé en appuyant sur **<NAVI>** puis sur [Menu Destination].



Commande vocale

1. Appuyez sur **<NAVI>** au volant.
2. Énoncez une commande après la tonalité.

Pour enregistrer votre domicile comme destination :

«Domicile»

IDENTIFICATION D'UN LIEU SITUÉ À PROXIMITÉ

Un établissement situé à proximité de l'emplacement actuel du véhicule ou un autre emplacement sur lequel vous vous déplacez en faisant défiler la carte peut être programmé comme destination. Ceci vous permet de programmer la destination sur un établissement situé près de l'emplacement actuel du véhicule ou d'un autre emplacement que vous déplacez en faisant défiler la carte.

1. Appuyez sur **<NAVI>**.
2. Appuyez sur [Menu Destination].
3. Appuyez sur [À Proximité]. La liste de catégories s'affiche.
4. Sélectionnez par exemple [RESTAURANT].
5. Sélectionnez la catégorie de votre choix à partir de la liste de sous-catégories.
6. Appuyez sur la destination de votre choix dans la liste. La position de l'emplacement sélectionné s'affiche dans l'aperçu.

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

INFORMATION :


- Si l'itinéraire suggéré est déjà programmé, le système affiche uniquement les établissements situés le long de l'itinéraire en appuyant sur [Afficher le long de l'itinéraire].
 - Vous pouvez afficher jusqu'à 100 établissements sur l'écran de liste.
7. Appuyez sur [Démarrer] pour démarrer le guidage d'itinéraire.

INFORMATION :


Vous pouvez également régler la destination en appuyant sur [≡] lorsque vous faites défiler la carte et en sélectionnant [À proximité] à partir du menu contextuel.

RECHERCHE À PARTIR D'ADRESSES MÉMORISÉES

Le fait de mémoriser les destinations les plus fréquemment utilisées dans le répertoire facilite le réglage d'une destination. Les lieux doivent être enregistrés dans le répertoire avant d'utiliser cette fonction.

 «Mémorisation d'emplacement»
(page 6-50)

1. Appuyez sur <NAVI>.
2. Appuyez sur [Menu Destination].
3. Appuyez sur [Lieux enregistrés].



4. Appuyez sur le lieu de votre choix à partir de la liste.

INFORMATION :

- La sélection de [Classer la liste] affiche une liste des diverses fonctions de tri.
 - [Par numéro d'index]:
Les entrées du Carnet d'adresses sont affichées en ordre numérique croissant.
 - [Par nom]:
Les entrées du Carnet d'adresses sont affichées en ordre alphabétique.

- [Par icône]:
En sélectionnant une icône particulière, une liste contenant uniquement les entrées du Carnet d'adresses associées à l'icône en question s'affiche.
 - [Par groupe]:
En sélectionnant un groupe particulier (famille, amis, loisirs, etc.), le groupe sélectionné s'affiche en haut de la liste.
- Une pression sur [Mémoriser] permet d'enregistrer un nouvel emplacement.
5. Appuyez sur [Démarrer] pour démarrer le guidage d'itinéraire.

Commande vocale

1. Appuyez sur <🗣️> au volant.
2. Énoncez une commande après la tonalité.

Pour régler la destination depuis les Adresses mémorisées :

«Carnet d'adresses»

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

RECHERCHE À PARTIR DE L'HISTORIQUE


Une destination précédente peut être définie en tant que destination.

Le système enregistre automatiquement un maximum de 100 destinations précédentes. Si le nombre de destinations précédentes dépasse 100, la destination la plus ancienne est remplacée par la plus récente.

1. Appuyez sur **<NAVI>**.
2. Appuyez sur [Menu Destination].
3. Appuyez sur [Destinations précédentes]. Une liste s'affiche à l'écran.
4. Appuyez sur le point de départ précédent ou la destination précédente à partir de la liste.
5. Appuyez sur [Démarrer] pour démarrer le guidage d'itinéraire.



Commande vocale

1. Appuyez sur **<  >** au volant.
2. Énoncez une commande après la tonalité.

Pour afficher la liste des destinations précédentes :

«Destinations précédentes»

UTILISATION DU PLANIFICATEUR DE TRAJET

Il est possible de régler l'itinéraire en fonction de la planification d'itinéraire créée au préalable par le portail du site Internet de l'utilisateur NISSAN.



INFORMATION :

L'utilisation des fonctions des services NissanConnect^{MS} est tributaire d'un abonnement valide et d'un dispositif télématique en état de fonctionnement, ainsi que de la connectivité cellulaire, des données cartographiques de navigation et de la réception de signaux satellites GPS.


1. Appuyez sur **<NAVI>**.
2. Appuyez sur [Menu Destination].
3. Appuyez sur [Planification de trajet]. Le système va se connecter au centre de données des services NissanConnect^{MS} et afficher l'écran de liste du planificateur de trajet.



4. Sélectionnez la planification d'itinéraire de votre choix à partir de la liste.



INFORMATION :

- Appuyez sur [Mettre à jour la liste] pour mettre à jour les informations de la liste.
 - Appuyez sur [Détails] pour afficher l'aperçu de l'itinéraire.
 - Appuyez sur  pour afficher les informations sur l'établissement.
5. La planification d'itinéraire sélectionnée s'affiche. Appuyez sur [Démarrer] après avoir confirmé l'emplacement de la destination affichée.

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

INFORMATION :

- Le planificateur de trajet peut également être réglé en appuyant sur **<INFO>** puis sur [NissanConnect Services].
- Le planificateur de trajet est une fonctionnalité des services NissanConnect^{MS}. Un abonnement est nécessaire pour utiliser les services NissanConnect^{MS}.
- La planification de trajet ne peut pas être utilisée si [Ignorer] est enfoncé sur l'écran de démarrage.
- Reportez-vous au portail du site Internet de l'utilisateur NISSAN pour savoir comment régler la destination à l'aide du planificateur de trajet.

RÉGLAGE D'INTERSECTION

Il est possible de programmer une intersection entre deux rues comme destination d'itinéraire et de faire calculer l'itinéraire par le système.

1. Appuyez sur **<NAVI>**.
2. Appuyez sur [Menu Destination] puis [Intersection].

3. L'écran de saisie de la première rue s'affiche.

INFORMATION :

- Appuyez sur [Province], [Pays] ou [Ville] pour affiner le pays et la ville spécifiés.
4. Entrez le nom de la première rue. Après avoir fini la saisie, appuyez sur [Liste]. Une liste s'affiche à l'écran.

INFORMATION :

- Si le pays ou la ville est changé après avoir sélectionné la première rue, la sélection de la première rue sera annulée.
5. Appuyez sur une rue comme première rue à partir de la liste.
 6. L'écran de saisie de la seconde rue s'affiche.
 7. Entrez le nom de la seconde rue. Après avoir fini la saisie, appuyez sur [Liste]. Une liste s'affiche à l'écran.

INFORMATION :


- Appuyez sur [Carte] sur la liste pour afficher l'aperçu de l'emplacement de la bifurcation sélectionnée.
8. Appuyez sur une rue comme seconde rue à partir de la liste.
 9. Toute la carte d'itinéraire s'affiche. Appuyez sur [Démarrer] pour démarrer le guidage d'itinéraire.

RÉGLAGE D'UNE ENTRÉE/SORTIE D'AUTOROUTE

Il est possible de programmer la destination sur une entrée ou une sortie d'autoroute.

1. Appuyez sur **<NAVI>**.
2. Appuyez sur [Menu Destination].
3. Appuyez sur [Bretelle d'autoroute]. Un écran de saisie de caractères s'affiche.
4. Entrez le nom de l'autoroute. Après avoir fini la saisie, appuyez sur [Liste].
5. Appuyez sur l'autoroute de votre choix.

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)



- Appuyez sur [Entrée]/[Sortie]. Un écran de liste s'affiche.
- Appuyez sur la destination de votre choix dans la liste. L'emplacement sélectionné s'affiche dans l'aperçu.

INFORMATION :

Appuyez sur [Trier] puis sur [Selon la distance] pour trier la liste selon la distance la plus courte. Appuyez sur [Trier par N° route] pour trier la liste par numéro de route.

- Appuyez sur [Démarrer] pour démarrer le guidage d'itinéraire.

RÉGLAGE DE CENTRE-VILLE

Il est possible de régler le centre d'une ville spécifiée en tant que destination.

- Appuyez sur <NAVI>.
- Appuyez sur [Menu Destination].
- Appuyez sur [Centre-ville]. Un écran de saisie de caractères s'affiche.
- Entrez le nom de la ville et appuyez sur [Liste]. Un écran de liste s'affiche.

INFORMATION :

Appuyez sur [5 dernières] pour afficher les cinq dernières villes récemment réglées comme destinations.

- Appuyez sur la destination de votre choix dans la liste.

INFORMATION :

Appuyez sur [Carte] pour afficher un aperçu sur l'affichage.

- La destination sélectionnée s'affiche. Appuyez sur [Démarrer] après avoir confirmé l'emplacement de la destination affichée.

RÉGLAGE À PARTIR D'UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

Si vous connaissez le numéro de téléphone d'un établissement, il est possible de rechercher l'établissement en entrant le numéro de téléphone.

INFORMATION :

- Si l'indicatif régional du numéro de téléphone spécifié n'existe pas dans les données cartographiques, le système ne peut pas chercher l'emplacement.
- Seuls les emplacements inclus dans la base de données des données cartographiques peuvent être recherchés par numéro de téléphone. Les numéros de téléphone résidentiels ne peuvent pas être utilisés pour rechercher un emplacement.

- Appuyez sur <NAVI>.
- Appuyez sur [Menu Destination].
- Appuyez sur [Numéros Téléphone]. L'écran de saisie de numéro de téléphone s'affiche.

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

- Entrez le numéro de téléphone incluant l'indicatif régional. Après avoir fini la saisie, appuyez sur [OK].


INFORMATION :

- Un écran de liste s'affiche s'il y a deux résultats de recherche ou plus. Appuyez sur la destination de votre choix dans la liste.
- La destination sélectionnée s'affiche. Appuyez sur [Démarrer] après avoir confirmé l'emplacement de la destination affichée.

RÉGLAGE À PARTIR D'ITINÉRAIRES MÉMORISÉS

Il est possible de sélectionner l'itinéraire de votre choix parmi les itinéraires enregistrés.

- Appuyez sur <NAVI>.
- Appuyez sur [Menu Destination].
- Appuyez sur [Itinéraires mémorisés]. Un écran de liste s'affiche.
- Appuyez sur l'itinéraire de votre choix à partir de la liste.



- L'itinéraire mémorisé s'affiche, appuyez sur [Nouv. dest.].
- La totalité de l'itinéraire s'affiche sur la carte. Appuyez sur [Démarrer] pour démarrer le guidage d'itinéraire.

INFORMATION :

- L'itinéraire mémorisé inclut uniquement des emplacements (destination et étapes) et les conditions de calcul de l'itinéraire, mais pas l'itinéraire lui-même. Par conséquent, lorsque la destination est enregistrée en utilisant un itinéraire mémorisé, un itinéraire différent peut être conseillé si l'emplacement actuel du véhicule est différent de celui lors de l'enregistrement de l'itinéraire.

RECHERCHE EN SE CONNECTANT AU CENTRE DE DONNÉES

Vous pouvez trouver un point d'intérêt en saisissant un mot clé et en vous connectant au centre de données des services NissanConnect^{MS}. Le lieu recherché peut être défini comme destination.


INFORMATION :

L'utilisation des fonctions des services NissanConnect^{MS} est tributaire d'un abonnement valide et d'un dispositif télématique en état de fonctionnement, ainsi que de la connectivité cellulaire, des données sur la carte de navigation et de la réception de signaux satellites GPS.

- Appuyez sur <NAVI>.
- Appuyez sur [Menu Destination].
- Appuyez sur [Recherche connectée].
- Entrez le mot clé et appuyez sur la touche [Rechercher]. Le système se connecte au centre de données des services NissanConnect^{MS} et les résultats de recherche sont affichés.
- Appuyez sur la destination de votre choix dans la liste.

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

INFORMATION :

- Appuyez sur [info] pour afficher l'information d'établissement.
 - Appuyez sur [Détails] pour afficher l'écran de fils d'information.
 «Informations sur l'écran» (page 5-24)
6. La destination entière s'affiche. Appuyez sur [Démarrer] pour démarrer le guidage d'itinéraire.

INFORMATION :

La Recherche connectée peut également être réglée en appuyant sur <INFO> puis sur [NissanConnect Services].

RÉGLAGES À L'AIDE DES SERVICES NISSANCONNECT^{MS}


Il est possible de définir la destination en utilisant les fonctions des services NissanConnect^{MS}.

-  «Services NissanConnect^{MS} (si le véhicule en est équipé)» (page 5-16)


INFORMATION :

L'utilisation des fonctions des services NissanConnect^{MS} est tributaire d'un abonnement valide et d'un dispositif télématique en état de fonctionnement, ainsi que de la connectivité cellulaire, des données sur la carte de navigation et de la réception de signaux satellites GPS.

Recherche en utilisant le bouton de logiciel SVI sur la carte



Il est possible de régler une destination en appuyant sur le bouton de logiciel SVI (Serveur vocal interactif) ① sur la carte. Vous pouvez choisir parmi les options fournies par le guidage vocal et dicter votre choix ou demander directement à des spécialistes d'intervention des services NissanConnect^{MS} de chercher votre destination.


-  «Connexion au menu vocal interactif» (page 5-22)

Utilisation de Google send-to-car

Il est possible de rechercher un lieu à l'aide de Google maps et de télécharger l'information pour définir la destination via le centre de données des services NissanConnect^{MS}.

1. Appuyez sur <INFO>.
2. Appuyez sur [NissanConnect Services].
3. Appuyez sur [Send to Car].

Le système se connecte au centre de données des services NissanConnect^{MS} et la liste des destinations est téléchargée.



4. Sélectionnez les destinations de votre choix à partir de la liste. La position de l'emplacement sélectionné s'affiche dans l'aperçu.

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

INFORMATION :

Sélectionnez [Mettre à jour la liste] pour mettre à jour la liste d'information.

- Appuyez sur [Démarrer] pour démarrer le guidage d'itinéraire.

INFORMATION :

Consultez le portail du site Internet de l'utilisateur NISSAN pour définir la destination à l'aide de Google Send to car.

Utilisation de Envoi itinér. au véhicule

La fonction Envoi itinér. au véhicule vous permet de rechercher des destinations à partir de la base de données d'un point d'intérêt (PI) accessible sur le site Internet des services NissanConnect^{MS}.

- Appuyez sur <INFO>.
- Appuyez sur [NissanConnect Services].
- Appuyez sur [Envoi itinér. au véhicule].
- Sélectionnez le dossier de votre choix.
- Sélectionnez la chaîne de votre choix. La liste des destinations que vous réglez sur le site Internet des services NissanConnect^{MS} s'affiche.

- Sélectionnez la destination de votre choix à partir de la liste.

INFORMATION :

Sélectionnez [Mettre à jour la liste] pour mettre à jour la liste des points d'intérêt.

RÉGLAGE D'UN POINT SUR LA CARTE

Il est possible de régler un emplacement sur la carte comme destination et de faire calculer l'itinéraire par le système.




- Faites défiler la carte, placez le pointeur en croix sur l'emplacement de votre choix et appuyez sur [≡].

INFORMATION :

- L'endroit sur la route clignotante où le centre du pointeur en croix est situé peut être enregistré comme une destination.
- Appuyez sur [Nouvelle destination].
 - L'itinéraire entier s'affiche. Appuyez sur [Démarrer] pour démarrer le guidage d'itinéraire.

PROCÉDURES APRÈS LE RÉGLAGE DE L'ITINÉRAIRE

Le système enregistre la destination jusqu'à l'emplacement sélectionné et commence à planifier un itinéraire. Une fois la recherche d'itinéraire effectuée, le guidage d'itinéraire peut démarrer. Il est également possible de confirmer ou de modifier un itinéraire.





Exemple

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

Éléments disponibles après le réglage de l'itinéraire

- [Démarrer]:
Démarré le guidage d'itinéraire jusqu'à la destination sélectionnée.
Si vous n'avez pas manipulé le système pendant plusieurs secondes, [Démarrer] est automatiquement sélectionné et le système commence le guidage d'itinéraire. Lorsque le véhicule est en marche, [Démarrer] est automatiquement sélectionné et le système démarre la fonction de guidage d'itinéraire.
- [Autres itin.]:
Les conditions d'itinéraire pour le calcul d'itinéraire peuvent être modifiées. Les itinéraires ne sont pas toujours différents.
 - [Autoroute préférée]:
Donne la priorité au temps le plus court.
 - [Écon. énergie]:
Itinéraire économe en énergie.
 - [Dist. la plus courte]:
Donne la priorité à la distance la plus courte.

- [Liste itinéraire]:
Affichez la liste de changement.
- [Ajouter étape]:
Vous permet de modifier l'itinéraire en ajoutant une destination ou une étape.
 - Si une étape est ajoutée, trois itinéraires alternatifs ne peuvent pas être sélectionnés.
 - Si une destination est ajoutée, la destination antérieure devient une étape.
 - Il est possible d'ajouter ou de modifier une destination ou des étapes pour l'itinéraire qui est déjà réglé.
 «Modification d'itinéraire» (page 6-41)
- [Modifier pos.]:
Il est possible de régler le lieu de destination ou l'étape en déplaçant le pointeur en croix sur la carte.
 «Repositionnement de la destination» (page 6-33)
- [Information]:
Vous permet d'enregistrer la destination. S'il existe des informations sur la destination (adresse et numéro de téléphone) enregistrées dans les don-

nées de carte, elles peuvent être également affichées.


Repositionnement de la destination

Il est possible d'ajuster l'emplacement de destination en déplaçant le pointeur en croix sur la carte.

1. Après le réglage de la destination, appuyez sur [Modifier Pos.].
2. Appuyez sur l'écran de carte. Un écran de carte, avec la destination située au centre, s'affiche.
3. Réglez l'emplacement en déplaçant le pointeur en croix sur la carte et appuyez sur [OK]. L'emplacement de la destination est modifié.



INFORMATION :

- L'écran de réglage de l'emplacement change également lorsque vous touchez l'écran de carte affiché sur le côté droit de l'écran.
- L'échelle de la carte peut être modifiée.
 «Modification d'échelle de carte» (page 6-9)

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

GUIDAGE D'ITINÉRAIRE

À PROPOS DU GUIDAGE D'ITINÉRAIRE

Après avoir réglé l'itinéraire, sélectionnez [Démarrer] pour démarrer le guidage d'itinéraire.

Pendant le guidage d'itinéraire, le système vous guide à travers les points guides à l'aide d'un guidage vocal et visuel.



MISE EN GARDE

- **Le guidage vocal et visuel du système de navigation doit servir uniquement comme référence. Le contenu du guidage peut ne pas convenir dans certaines situations.**
- **Suivez toutes les réglementations de la circulation lorsque vous conduisez sur un itinéraire conseillé (circulation à sens unique par exemple).**

 «Guidage d'itinéraire»
(page 6-70)


Guidage vocal pendant le guidage d'itinéraire

Fonctionnement de base du guidage vocal :

Le guidage vocal annonce quelle direction prendre lors d'un virage lorsque vous approchez d'une intersection dans laquelle un virage est nécessaire.

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

Exemple de guidage vocal :



① «À environ 400 mètres (1/4 mi), tournez à droite (gauche).»

«Tournez à droite (gauche).»

② «À environ 400 mètres (1/4 mi), entrée de l'autoroute (numéro de route et direction) sur votre droite.»

«Entrée de l'autoroute (numéro de route et direction) sur votre droite.»

③ «À environ deux kilomètres (un mi), sortie sur votre droite.»

«Prenez la sortie sur votre droite.»

④ «Vous avez atteint votre destination. Fin du guidage d'itinéraire.»



INFORMATION :

- Les distances peuvent varier, selon la vitesse du véhicule.
- Les directions différeront, selon le type de routes.
- Il peut y avoir certains cas où le guidage vocal et les conditions routières réelles ne correspondent pas. Ceci

peut arriver en raison des différences entre la route réelle et l'information des données sur la carte ou en raison de la vitesse du véhicule.

- Dans le cas où le guidage vocal ne correspond pas aux conditions routières réelles, suivez les informations des panneaux de signalisation ou d'avertissement sur la route.
- Le guidage d'itinéraire fourni par le système de navigation ne tient pas compte de la conduite dans la voie de covoiturage, surtout lorsque ces voies sont séparées des autres voies routières.
- Le système n'annonce les noms de rue que lorsque le système est réglé en anglais. Les noms de rue ne sont pas annoncés lorsque le système est réglé en français ou en espagnol.
- Lorsque vous approchez d'un point guide (intersection ou coin), d'une destination, etc. pendant le guidage d'itinéraire, le guidage vocal annonce la distance restante et/ou un tournant.

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

Répéter le guidage vocal :

Cette fonction est disponible tout au long du guidage d'itinéraire, à partir du moment où le calcul d'itinéraire est complété jusqu'à ce que le véhicule arrive à destination.

Appuyez sur **<VOICE>** ou maintenez l'appui sur **<MAP/VOICE>**. Le guidage vocal sera répété.



INFORMATION :

- Si vous appuyez sur **<VOICE>** ou sur **<MAP/VOICE>** lorsque le véhicule dévie de l'itinéraire conseillé et que la fonction de re-routage automatique est désactivée, le guidage vocal annonce «Rejoignez la route en surbrillance.»
- Si vous appuyez sur **<VOICE>** ou **<MAP/VOICE>** lorsque le véhicule roule dans la mauvaise direction, le système annonce un itinéraire vous permettant de reprendre l'itinéraire défini avec le guidage vocal.

Notification de destination imminente :


Lorsque vous approchez de la destination, le guidage vocal annonce, «Vous êtes


arrivé à destination. Fin du guidage d'itinéraire.» Pour atteindre votre destination finale, reportez-vous à l'écran de carte.

Quelques précisions sur le guidage vocal :

- Le guidage vocal dans ce système devrait être considéré comme une fonction complémentaire. Lors de la conduite du véhicule, vérifiez l'itinéraire sur la carte et suivez les panneaux de signalisation et les réglementations routières en vigueur.
- Le guidage vocal est activé seulement aux intersections dans certaines conditions. Il se peut que le véhicule ait à effectuer un virage, mais que le guidage vocal ne soit pas fourni.
- Le contenu du guidage vocal peut varier selon la direction du virage et le type d'intersection.
- La synchronisation du guidage vocal peut varier selon la situation.
- Lorsque le véhicule a dévié de son itinéraire conseillé, le guidage vocal n'est plus disponible. Le système ne vous avertit pas de ce changement. Consultez la carte et recalculez l'itiné-

raire.

 «Recalculer l'itinéraire»
(page 6-43)

- Le guidage vocal peut ne pas faire correspondre correctement les numéros de route et les directions aux jonctions d'autoroute.
- Le guidage vocal peut ne pas faire correspondre correctement les noms de rue aux sorties d'autoroute.
- Les noms de rue affichés peuvent quelquefois différer des noms réels, ou «NOM DE RUE INCONNU» peut s'afficher.
- Le guidage vocal n'est pas disponible lorsque l'option [Guidage vocal] est désactivée.
 «Réglages du volume»
(page 2-26)
- Le guidage vocal débute lorsque le véhicule emprunte l'itinéraire conseillé. Reportez-vous à la carte pour des directions du point de départ de l'itinéraire.
- Lorsque vous approchez d'une étape, le guidage vocal annonce : «Vous êtes arrivé à la première (deuxième, troi-

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

sième, quatrième...) étape.» Le guidage vocal affichera la prochaine section de l'itinéraire. Lorsque le guidage vocal n'est pas disponible, reportez-vous à la carte pour obtenir les directions.

- Dans certains cas, le guidage vocal s'éteint avant d'arriver à la destination. Reportez-vous à l'icône de destination sur la carte pour atteindre la destination.
- Si le système reconnaît de quel côté la destination (étape) est située, le guidage vocal annonce «sur la droite/gauche» après avoir annoncé l'arrivée à la destination.
- Le guidage vocal peut être partiellement fonctionnel ou non fonctionnel en raison de l'angle des routes à une intersection.
- Il ne sera pas possible d'afficher des informations sur toutes les jonctions et sorties d'autoroutes car les informations sur les voies d'autoroutes ne sont disponibles que pour environ 7.000 autoroutes majeures en Amérique du Nord.


- Les informations sur les sorties d'autoroute peuvent être différentes de celles sur les panneaux de sortie réels.
- Il se peut qu'un itinéraire ne correspondant pas aux restrictions de circulation en vigueur soit affiché, car il n'est pas possible de prendre en compte les données sur les routes qui ne sont ouvertes qu'en saison ou non disponibles. Assurez-vous de suivre les restrictions réelles de la circulation lors de la conduite.
- Il y a de nombreuses routes avec des données de carte incomplètes au Canada et en Alaska. Ainsi, lorsque vous cherchez un itinéraire, celui-ci peut inclure des routes qui contiennent des données incomplètes. Dans les régions où les données de route sont incomplètes, le guidage vocal peut s'arrêter pendant de longues périodes de temps. Assurez-vous de suivre les restrictions réelles de la circulation lors de la conduite.

ÉCRAN DE GUIDAGE D'ITINÉRAIRE

Divers écrans de guidage s'affichent au cours du guidage d'itinéraire.

Réglages de l'écran de guidage

L'écran de guidage peut être affiché à tout moment même lorsque le véhicule est situé loin du point de guidage. Divers types d'écrans peuvent être réglés.

 «Barre de vue de l'affichage (modèles avec système de navigation)»
(page 2-18)

Guidage d'itinéraire sur l'écran de carte




Lorsque le guidage d'itinéraire démarre, la petite flèche de guidage s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran de carte. Cette flèche indique le virage au prochain point guide (coin de rue ou intersection). La distance s'affiche également. En haut

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

de l'écran, la distance jusqu'au prochain point guide et le nom de la prochaine rue où tourner sont affichés. De plus, les prochaines voies sont annoncées dans certains cas.


Vue de l'intersection élargie



Lorsque vous approchez d'un point guide, le système change automatiquement pour l'écran divisé et affiche une vue élargie de l'intersection sur l'écran de gauche. Pour passer à l'écran précédent lorsque la vue agrandie de l'intersection est affichée, appuyez sur **<MAP>/<MAP/VOICE>**.


Selon le réglage, le système peut afficher constamment l'écran partagé comme écran d'affichage.

Guidage de bifurcation



Lorsque vous conduisez sur une autoroute et que le véhicule est à environ 2 km (1 mile) d'une bifurcation, le système passe automatiquement en écran partagé et affiche une vue agrandie de la bifurcation sur l'écran de gauche. Après avoir franchi la bifurcation, le système se remet automatiquement en mode plein écran. Pour passer à l'écran précédent lorsque la vue agrandie de la bifurcation est affichée, appuyez sur **<MAP>/<MAP/VOICE>**.


Liste itinéraire



Lorsque l'option [Liste itinéraire] est activée dans le menu d'affichage des réglages, une liste d'itinéraire peut être affichée sur le côté gauche de l'écran. L'écran gauche passe automatiquement en vue agrandie de l'intersection à l'approche d'un point de guidage. Pour passer à l'écran précédent, appuyez sur **<MAP>/<MAP/VOICE>**.

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

Affichage des informations de sortie d'autoroute




Lorsque [Afficher les sorties d'autoroute] est réglé sur ON et que l'itinéraire comprend une autoroute ou une route à péage, toutes les sorties situées le long de l'itinéraire et pour lesquelles il y a des informations relatives à la sortie sont montrées dans la liste de changement. Les informations de sortie d'autoroute s'affichent sous forme d'icônes.

Sélection d'une étape à partir de la liste d'informations de sortie d'autoroute

Lorsque les informations relatives aux sorties d'autoroute s'affichent dans la liste de directions, il est possible de programmer une installation située à proximité d'une sortie d'autoroute comme étape.

Les catégories d'établissement qui ne sont pas montrées avec une icône ne peuvent pas être sélectionnées.




1. Appuyez sur la sortie pour laquelle l'icône d'information de sortie est affichée. L'écran de la liste de catégories s'affiche.
2. Appuyez sur la catégorie de monument. L'écran de liste qui indique les installations situées près de la sortie d'autoroute est affiché.

INFORMATION :

Les catégories d'établissement qui ne sont pas montrées avec une icône ne peuvent pas être sélectionnées.

3. Appuyez sur l'établissement de votre choix pour l'étape.

4. L'étape est enregistrée et le système recherche l'itinéraire.

 «Procédures après le réglage de l'itinéraire» (page 6-32)

ANNULER L'ITINÉRAIRE

Il est possible de supprimer une destination et toutes les étapes préalablement réglées.

1. Appuyez sur **<NAVI>**.
2. Appuyez sur [Annuler itinéraire].
3. Un message de confirmation s'affiche.

Le système supprime la destination et les étapes.

INFORMATION :

- L'option [Annuler itinéraire] peut également être réglée en appuyant sur **<NAVI>** puis sur [Menu itinéraire].
- Il n'est pas possible de réactiver la destination et les étapes supprimées.

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

ÉCRAN DU MENU D'ITINÉRAIRE



AVERTISSEMENT

Stationnez toujours le véhicule dans un endroit sûr avant de modifier les paramètres de l'itinéraire. La modification des paramètres de l'itinéraire lors de la conduite pourrait provoquer un accident.

Lors du guidage d'itinéraire, il est possible de modifier les paramètres de l'itinéraire et de contrôler les informations sur l'itinéraire. Réglez les paramètres de l'itinéraire en fonction de vos préférences personnelles.



L'écran du menu d'itinéraire s'affiche uniquement lorsqu'une destination est déjà réglée.

1. Appuyez sur **<NAVI>**.
2. Appuyez sur [Menu itinéraire].
3. Les éléments suivants sont disponibles.

Réglages disponibles

- [Modifier l'itinéraire] :
Modifiez ou ajoutez une destination ou une étape à l'itinéraire préalablement réglé.
[] «Modification d'itinéraire»
(page 6-41)
- [Régl. crit. recherche] :
Changez les paramètres de calcul d'itinéraire n'importe où le long de l'itinéraire.
[] «Réglages d'itinéraire»
(page 6-48)
- [Recalculer]
Recherchez à nouveau l'itinéraire manuellement après avoir changé les paramètres de recherche et faites calculer l'itinéraire par le système.
[] «Recalculer l'itinéraire»
(page 6-43)
- [Afficher la destination] :
La destination s'affiche sur l'écran de carte.

- [Détour] :
Un itinéraire dévié sur une distance spécifiée peut être calculé.
[] «Déviation basée sur une distance spécifiée» (page 6-44)
- [Annuler itinéraire] :
La destination et les étapes sur l'itinéraire sont effacés.
- [Liste de virage] :
Affichez la liste de changement.
[] «Affichage de la liste de changement» (page 6-45)



INFORMATION :

[Annuler itinéraire], [Liste de virage] et [Modifier l'itinéraire] ne peuvent être réglés qu'en appuyant sur **<NAVI>**.

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

MODIFICATION D'ITINÉRAIRE



1. Appuyez sur **<NAVI>**.
2. Appuyez sur [Modifier l'itinéraire].
3. Réglez les conditions préférées.

Réglages disponibles

- ① [Ajout destination]:
Appuyez pour ajouter une destination.
☞ «Réglage d'une destination ou d'une étape» (page 6-41)
- ② Destination actuelle :
Modifie ou supprime la destination.
☞ «Modification/Suppression d'une destination ou d'une étape» (page 6-42)
- ③ Conditions pour calculer un itinéraire jusqu'à la destination :
Change les conditions de calcul d'iti-

néraire jusqu'à la destination.

☞ «Modification des conditions de calcul d'itinéraire» (page 6-42)

- ④ [Ajouter étape]
☞ «Réglage d'une destination ou d'une étape» (page 6-41)
- ⑤ Étape actuelle :
Modifie ou supprime l'étape.
☞ «Modification/Suppression d'une destination ou d'une étape» (page 6-42)
- ⑥ Conditions pour calculer un itinéraire jusqu'à une étape :
Change les conditions de calcul d'itinéraire jusqu'à une étape.
☞ «Modification des conditions de calcul d'itinéraire» (page 6-42)
- ⑦ [Classer]:
Classe l'étape et la destination.
- ⑧ [Mémor. itin.]:
Mémorise un itinéraire y compris une destination, des étapes et les conditions d'itinéraire. Un maximum de cinq itinéraires peut être mémorisé. Les itinéraires mémorisés peuvent être facilement récupérés et mémorisés comme itinéraire conseillé.



INFORMATION :

L'option [Modifier l'itinéraire] peut également être réglée en appuyant sur **<NAVI>** puis sur [Menu itinéraire].

Réglage d'une destination ou d'une étape

Il est possible d'ajouter une destination ou une étape à un itinéraire qui a été préalablement réglé. Un total de six destinations ou étapes peut être réglé.

1. Appuyez sur **<NAVI>**.
2. Appuyez sur [Modifier l'itinéraire].




3. Appuyez sur [Ajout destination] ou sur [Ajouter étape].

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

INFORMATION :

Si [Ajout destination] est sélectionné, la destination en cours se change en étape.

- Enregistrez une destination ou une étape. La méthode de recherche d'une destination ou d'une étape est identique à celle de recherche d'une destination.

 «Écran de destination»
(page 6-18)

- Le système recalcule les itinéraires.


INFORMATION :

L'itinéraire antérieur est effacé automatiquement.

Modification/Suppression d'une destination ou d'une étape

Il est possible de modifier ou de supprimer une destination ou une étape qui a été préalablement réglée. Si vous modifiez ou supprimez un emplacement alors qu'un itinéraire conseillé est déjà réglé, l'itinéraire antérieur conseillé est recalculé en conséquence.

- Appuyez sur une destination ou une étape déjà programmée.



- Appuyez sur l'élément que vous souhaitez régler.

Réglages disponibles

- [Modifier pos.] :

Il est possible d'ajuster l'emplacement de destination ou d'étape en déplaçant le pointeur en croix sur la carte.

- [Supprimer] :

Il est possible de supprimer une destination ou une étape ayant été préalablement réglée.


INFORMATION :

Si la destination est effacée, l'étape finale de l'itinéraire devient la destination.

Modification des conditions de calcul d'itinéraire

Chaque section de la route entre les étapes peut avoir différentes conditions de calcul d'itinéraire. Une fois ces conditions réglées, il est possible de recalculer la totalité de l'itinéraire.

- Appuyez sur la section de l'itinéraire de votre choix jusqu'à la destination ou l'étape.



- Appuyez sur la condition de votre choix.
- Les conditions sont modifiées et l'affichage retourne à l'écran Modifier l'itinéraire.


6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

INFORMATION :

- L'itinéraire recalculé peut ne pas être l'itinéraire le plus court car le système donne la priorité aux routes faciles à conduire pour des raisons de sécurité.

Modification de l'ordre des destinations et des étapes

Il est possible de changer l'ordre de la destination et des étapes qui ont été préalablement réglées.




1. Appuyez sur [Classer]. Une liste d'étapes et de destinations s'affiche.
2. Un carillon retentit lors de la pression sur [F1]. Tout en maintenant la pression sur l'icône, faites-la glisser à l'endroit où vous souhaitez la placer.
3. Appuyez sur [↵] pour appliquer la modification.

RECALCULER L'ITINÉRAIRE

Il est possible de rechercher à nouveau un itinéraire manuellement après avoir modifié les paramètres de recherche.

1. Appuyez sur <NAVI>.
2. Appuyez sur [Menu itinéraire].
3. Appuyez sur [Recalculer]. Un message s'affiche et l'itinéraire est recalculé.

INFORMATION :

- En cas de réglage d'une étape sur l'itinéraire, le système recherche uniquement un itinéraire, même si l'itinéraire est recalculé.
- Lorsque le véhicule sort de l'itinéraire suggéré, l'itinéraire à partir de l'emplacement actuel du véhicule jusqu'à la destination est à nouveau recherché automatiquement par la fonction Changement auto itin.
 «Réglages d'itinéraire»
(page 6-48)

RECHERCHE D'UN ITINÉRAIRE DE DÉVIATION À L'AIDE DES INFORMATIONS SUR LA CIRCULATION

Il existe deux méthodes pour régler un itinéraire de déviation : Un réglage d'itinéraire de déviation prenant les informations de trafic en compte, et un réglage d'itinéraire de déviation spécifiant la distance.

Déviation basée sur les informations de trafic

Lorsqu'un incident grave de circulation survient sur l'itinéraire ou si le système trouve un itinéraire plus rapide, une alerte de déviation s'affiche automatiquement. Si vous n'avez pas remarqué l'alerte automatique, il est également possible de rechercher une déviation manuellement.

1. Appuyez sur <NAVI>.
2. Appuyez sur [Menu itinéraire].
3. Appuyez sur [Détour].
4. Appuyez sur [Détour circ.].

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)



5. Lorsque la recherche de déviation est réussie, des informations détaillées sur l'itinéraire de déviation et un écran de comparaison des deux itinéraires sont affichés.

- ① Itinéraire original (bleu)
- ② Itinéraire de déviation (violet)
- ③ Le changement de distance et la durée estimée du trajet jusqu'à la destination lorsque la déviation est empruntée.

6. Pour accepter la déviation d'itinéraire suggérée, appuyez sur [Oui].



INFORMATION :

- Cette fonction n'est pas disponible si aucun itinéraire n'a été enregistré ou si [Utiliser les infos circ.] est désactivé.
- Si vous n'avez pas sélectionné de déviation et qu'aucune commande n'est effectuée sur le système, l'itinéraire de déviation est automatiquement annulé.
- Il est possible de récupérer la déviation suggérée même après la disparition du message, en sélectionnant manuellement [Détour circ.]. Le système recherche alors à nouveau la déviation et en suggère une s'il en existe une à ce moment-là.
- Sans abonnement à SiriusXM Traffic, il n'est pas possible d'obtenir les informations sur le détour de circulation ou de valider les réglages pour des fonctions relatives aux informations sur la circulation. Un message apparaît lorsque l'élément d'un menu associé est sélectionné.

Déviation basée sur une distance spécifiée

Si vous souhaitez dévier de l'itinéraire conseillé, il est possible de calculer un itinéraire détourné sur une distance spécifiée.

1. Appuyez sur <NAVI>.
2. Appuyez sur [Menu itinéraire].
3. Appuyez sur [Détour].
4. Appuyez sur une distance de déviation à sélectionner entre 1/2 mi, 1 mi 3 mi ou 5 mi. Après le calcul de la déviation, le système affiche l'itinéraire de déviation sur la carte.



INFORMATION :

- Lorsque le véhicule n'est plus sur l'itinéraire conseillé, [Détour] ne peut pas être sélectionné.
- Si le système ne peut pas calculer une déviation avec les paramètres spécifiés, il affiche l'itinéraire précédent conseillé.
- Si le véhicule roule très vite, l'itinéraire de déviation peut commencer à un emplacement que le véhicule a déjà


6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

franchi.

Guidage de déviation automatique

Lorsque [Changement auto itin.] et [Utiliser les infos circ.] sont activés dans les réglages d'itinéraire détaillés, un message s'affiche automatiquement lorsque le système trouve une déviation.

☞ «Réglages d'itinéraire» (page 6-48)



Pour accepter la déviation d'itinéraire suggérée, appuyez sur [Oui].

INFORMATION :

- Si aucune opération n'est exécutée pendant une minute après l'affichage du message, celui-ci disparaît. La déviation ne sera pas acceptée, et l'itinéraire actuellement suggéré restera inchangé.

- Lorsque l'option [Annonces de circulation] est activée dans les réglages de guidage, le système annonce le guidage vocal au moment où le message s'affiche à l'écran.

☞ «Réglages du guidage»
(page 6-46)

AFFICHAGE DE LA LISTE DE CHANGEMENT

Les détails de l'itinéraire suggéré sont visibles dans la liste de changement.



1. Appuyez sur <NAVI>.
2. Appuyez sur [Liste itinéraire].

INFORMATION :

L'option [Liste itinéraire] peut également être réglée en appuyant sur <NAVI> puis sur [Menu itinéraire].


RÉGLAGES DU GUIDAGE D'ITINÉRAIRE

Les paramètres de recherche d'itinéraire et le guidage d'itinéraire peuvent être réglés.

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

Réglages du guidage



Vous pouvez enregistrer un certain nombre d'informations de guidage à afficher pendant le guidage d'itinéraire, et le guidage d'itinéraire et/ou le guidage vocal peut être activé ou désactivé.



1. Appuyez sur **<SETTING>**.
2. Appuyez sur [Navigation].

Option de réglage		Action
[Préférences de guidage]	[Guidage vocal]	Active ou désactive le guidage vocal.
	[Volume guidage]	Ajuste le niveau de volume du guidage vocal.
	[Réglages guidage vocal]	Définit les réglages avancés des annonces du guidage vocal ou de la sonnerie aux points de guidage.
	[Point inters.]	Active le signal sonore qui retentit lorsqu'une manœuvre doit être effectuée.
	[Guid. simple]	Le système annonce le guidage vocal à deux reprises : «Guidage simple 1» et «Guidage simple 2».
	[Guide ordin.]	Le système annonce le guidage vocal à trois reprises : «Guidage simple 1», «Guidage simple 2» et «Point intersection».
[Guide dét.]	Le système annonce le guidage vocal à chaque fois.	

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

Option de réglage		Action	
	[Annonces de circulation]	Activez/désactivez les annonces de circulation. Lorsque cet élément est activé, le système annonce une information relative à un incident de la circulation sur l'itinéraire. L'indicateur s'allume si les annonces de circulation sont activées.	
	[Format heure arrivée]	[Heure d'arrivée estimée]	Affiche l'heure d'arrivée estimée.
		[Temps parcours restant]	Affiche la durée requise pour se déplacer jusqu'à la destination.
	[Temps estimé]	[Destination]	Affiche la durée estimée du trajet jusqu'à la destination ou l'étape qui est affichée sur l'écran de carte. Affichez  de la durée du trajet jusqu'à la destination.
		[Étapes]	Affichez  de la durée du trajet jusqu'à l'étape.
	[Réglage la vitesse moyenne]	[Auto]	Si cette option est activée, le système calcule automatiquement le temps nécessaire pour arriver à destination.
		[Autoroute]	Réglez la vitesse moyenne du véhicule sur une autoroute.
		[Route principale]	Réglez la vitesse moyenne du véhicule sur une route principale.
		[Route secondaire]	Réglez la vitesse moyenne du véhicule sur une route secondaire.
		[Résidentiel]	Réglez la vitesse moyenne du véhicule dans une zone résidentielle.
		[Réinit. paramètres]	Règle les vitesses moyennes du véhicule aux valeurs par défaut.
	[Changement auto itin.]	Si le véhicule dévie de l'itinéraire conseillé, le système recalcule automatiquement un itinéraire menant le véhicule à l'itinéraire conseillé.	

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

INFORMATION :

Il est également possible de régler le volume du guidage vocal en tournant **<VOL/ON-OFF>** ou en appuyant sur **<-|+>** au volant lorsque le guidage vocal est annoncé.


Réglages d'itinéraire

Il est possible de régler les paramètres de recherche de l'itinéraire.

1. Appuyez sur **<SETTING>**.
2. Appuyez sur [Navigation].

Élément de réglage		Action		
[Critères de recherche d'itinéraire]	[Critères recherche]	[Route plus rapide]	Donne la priorité à l'utilisation de l'autoroute.	
		[Économie d'énergie]	Donne la priorité à l'itinéraire ayant la consommation de carburant la plus basse.	
		[Distance la plus courte]	Donne la priorité à l'itinéraire le plus court.	
	[Préférence itinéraire]	[Minimiser les péages]	Minimise l'utilisation des péages.	
		[Avec routes horaires restreints]	[Utiliser restrictions (Recommandé)]	Emprunte les routes sujettes à des restrictions temporelles.
			[Ignorer restrictions]	N'emprunte aucune route sujette à des restrictions.
			[Éviter la route restreinte]	Emprunte les routes sujettes à des restrictions avec modération.
[Util. infos circ. temps réel]	Utilise les informations sur la circulation les plus récentes reçues via la transmission SiriusXM Traffic.			

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

Élément de réglage		Action
	[Avec zones à éviter]	Active le réglage des zones à éviter.  «Mémorisation de zone à éviter» (page 6-52)
	[Utiliser traversier]	Inclut l'utilisation de traversiers.
	[Utiliser les itinéraires appris]	Utilise les routes les plus fréquemment empruntées grâce à la technologie d'auto-apprentissage.
	[Utiliser la voie VMO]	Utilise les voies VMO.
	[Changement auto itin.]	Si le véhicule dévie de l'itinéraire conseillé, le système recalcule automatiquement un itinéraire menant à l'itinéraire conseillé.



INFORMATION :

- Seule l'une de ces conditions d'itinéraire peut être utilisée à la fois.
- L'itinéraire recalculé peut ne pas être l'itinéraire le plus court car le système donne la priorité aux routes faciles à conduire pour des raisons de sécurité.
- Si vous enregistrez les conditions de l'itinéraire à partir de [Critères recherche], toutes les sections de l'itinéraire sont sujettes aux mêmes conditions, même si vous avez enregistré des conditions d'itinéraire différentes pour différentes sections dans [Modifier l'itinéraire].
- Si [Avec routes horaires restreints] est désactivé, le système calcule un itinéraire sans aucune considération des réglementations concernant l'heure ou le jour de la semaine. Ainsi, l'itinéraire conseillé peut inclure un itinéraire sujet aux réglementations de circulation concernant l'heure ou le jour de la semaine. Lorsque vous suivez l'itinéraire, suivez toujours toutes les réglementations applicables, que la fonction [Avec routes horaires restreints] soit activée ou non.
- Si le système ne peut pas calculer d'itinéraire alternatif, il affiche l'itinéraire précédent.
- Si le véhicule dévie significativement de l'itinéraire conseillé, le système calcule un nouvel itinéraire.
- Les informations sur les embouteillages affichées sur l'écran de carte ne constituent pas des informations statistiques.
- Même lorsque la fonction [Util. infos circ. temps réel] est activée, si les informations sur la circulation n'ont pas été transmises pour la zone, il peut arriver qu'une déviation ne soit pas indiquée en cas d'embouteillage.
- Il est possible que le système ne vous guide pas vers une déviation en cas de fermeture à la circulation ou d'embouteillage loin de l'emplacement actuel.

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)


- Le système fait en sorte de réduire le temps nécessaire pour parcourir la totalité de l'itinéraire, depuis le point de départ jusqu'à la destination. En l'absence d'itinéraire approprié, il est possible que le système vous guide sur un itinéraire embouteillé au lieu de vous mener vers une déviation.

MÉMORISATION D'UN EMPLACEMENT/ITINÉRAIRE

MÉMORISATION D'EMPLACEMENT


Il est possible de mémoriser les emplacements fréquemment visités dans les adresses mémorisées. Les adresses mémorisées sont facilement récupérables afin d'être programmées comme destination ou étape. La fonction adresses mémorisées permet de mémoriser jusqu'à 200 emplacements.

Mémorisation de l'adresse du domicile





- Appuyez sur **<NAVI>**.
- Appuyez sur [Domicile].
- Si votre adresse du domicile n'est pas enregistrée, le système demande à le mémoriser.

- La méthode de réglage de l'adresse du domicile est identique à celle de recherche de destination.

 «Écran de destination»
(page 6-18)

- Un message s'affiche et l'adresse du domicile est mémorisée.


Autres réglages

- Appuyez sur **<SETTING>**.
- Appuyez sur [Navigation] puis [Modifier/Supprimer les lieux mémorisés].
- Appuyez sur [Adresses mémorisées] puis [Adresse du domicile (aucun)].
- Suivez la méthode appropriée pour régler un emplacement. Les méthodes de recherche sont identiques à celle de réglage d'une destination.
 «Écran de destination»
(page 6-18)
- Ajustez l'emplacement de l'élément mémorisé et éditez le contenu de l'élément mémorisé si nécessaire. Après avoir fini le réglage, appuyez sur [].

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

Mémorisation d'un emplacement par recherche

Il est possible de mémoriser un emplacement en recherchant de différentes façons.



1. Appuyez sur **<SETTING>**.
2. Appuyez sur [Navigation].
3. Appuyez sur [Modifier/Supprimer les lieux mémorisés].
4. Appuyez sur [Adresses mémorisées].
5. Appuyez sur [Ajouter nouveau].
6. Suivez la méthode appropriée pour régler un emplacement. Les méthodes de recherche sont identiques à celle de réglage d'une destination.
☞ «Écran de destination» (page 6-18)

7. Un message s'affiche et l'adresse de l'emplacement est mémorisée dans les adresses mémorisées.
8. Ajustez l'emplacement de l'élément mémorisé et éditez le contenu de l'élément mémorisé si nécessaire.
☞ «Modification du domicile et du lieu mémorisés» (page 6-54)
9. Après avoir fini le réglage, appuyez sur [↩].



INFORMATION :

- Une fois l'emplacement mémorisé dans les adresses mémorisées, il est possible de le rechercher via [Adresses mémorisées].
- Lorsque la mémoire contient 200 emplacements mémorisés, il faut en supprimer une pour pouvoir en entrer une nouvelle dans la mémoire.

Mémorisation d'un emplacement par déplacement de la carte

1. Déplacez-vous vers l'emplacement de votre choix sur la carte et appuyez sur [☰].



2. Appuyez sur [Enregistrer lieu]. Confirmez le contenu du message, puis appuyez sur [Oui].
3. L'icône représentant l'emplacement mémorisé s'affiche sur la carte.



INFORMATION :

L'adresse est mémorisée dans le premier numéro d'emplacement disponible dans la liste des adresses mémorisées.

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

MÉMORISATION D'ITINÉRAIRE

Il est possible de mémoriser un maximum de cinq itinéraires calculés. Les itinéraires mémorisés peuvent être facilement récupérés et réglés comme itinéraire conseillé.

Les itinéraires n'incluant pas d'étapes ne peuvent être mémorisés.

1. Appuyez sur **<NAVI>** puis sur [Modifier l'itinéraire].
2. Appuyez sur [Mém. itin.]. Un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez [Oui] pour mémoriser l'itinéraire actuel.

Autres réglages

Il est également possible de mémoriser un itinéraire au moyen de la procédure suivante.

1. Appuyez sur **<SETTING>**.
2. Appuyez sur [Navigation] puis [Modifier/Supprimer les lieux mémorisés].
3. Appuyez sur [Plans d'itinéraires mémorisés].
4. Appuyez sur [Mémoriser l'itinéraire en cours]. Un message de confirmation s'affiche.
5. Confirmez le contenu du message, puis appuyez sur [Oui]. L'itinéraire en cours est mémorisé.




INFORMATION :

- Un itinéraire mémorisé inclut uniquement des emplacements (destination et étapes) et des conditions de calcul d'itinéraire, pas l'itinéraire lui-même.
- L'itinéraire est mémorisé dans le premier numéro d'emplacement disponible dans la liste d'itinéraires en cours mémorisés.
- Lorsque cinq itinéraires sont déjà enregistrés dans le répertoire, un nouvel itinéraire ne peut être mémorisé tant qu'un autre n'a pas été supprimé.
[?] «Suppression d'un élément mémorisé» (page 6-58)

MÉMORISATION DE ZONE À ÉVITER

Il est possible de mémoriser une Zone à éviter. La Zone à éviter est un secteur que vous souhaitez exclure d'un itinéraire (par exemple, une route avec embouteillages fréquents). Une fois que vous avez mémorisé les Zones à éviter, le système évite ces zones lorsqu'il calcule un itinéraire. Vous pouvez mémoriser jusqu'à 10 Zones à éviter.

1. Appuyez sur **<SETTING>**.
2. Appuyez sur [Navigation] puis [Modifier/Supprimer les lieux mémorisés].
3. Appuyez sur [Zones à éviter].




4. Appuyez sur [Ajouter nouveau].
Appuyez sur la méthode de recherche appropriée pour rechercher un emplacement.
[?] «Écran de destination» (page 6-18)
5. Réglez l'emplacement et modifiez le contenu des zones à éviter si nécessaire.
[?] «Modification de zone à éviter» (page 6-57)
6. Après avoir fini le réglage, appuyez sur [].



INFORMATION :

- Il est possible de mémoriser jusqu'à 10 Zones à éviter. Lorsque la mémoire comporte déjà 10 zones à éviter, il faut en supprimer une pour pouvoir entrer une nouvelle zone à éviter dans la mémoire.


 «Suppression d'un élément mémorisé» (page 6-58)

MODIFICATION D'INFORMATION MÉMORISÉE

Les éléments mémorisés dans le système peuvent être modifiés. Vous pouvez modifier ces réglages afin d'optimiser le fonctionnement du système de navigation.

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

Modification du domicile et du lieu mémorisés



Étape 1	Étape 2	Étape 3	Étape 4	Action
1. Appuyez sur <SETTING> . 2. Appuyez sur [Navigation]. 3. Appuyez sur [Modifier/supprimer les carnet d'adresses]. 4. Appuyez sur [Lieux enregistrés].	[Classer la liste]			Classe les adresses mémorisées.
	[Ajouter nouveau]			Ajouter un nouveau lieu. <input checked="" type="checkbox"/> «Mémorisation d'un emplacement par recherche» (page 6-51)
	[Adresse du domicile]	[Modifier]	[Modifier pos.]	Ajuste la position d'un emplacement mémorisé.
			[N° de téléphone]	Mémorise le numéro de téléphone de l'adresse du domicile.
			[Icône]	Change l'icône du domicile par celle de votre choix.
			[Icône sur carte]	Affiche l'icône du domicile sur la carte.
			[Son]	Règle la tonalité de l'alarme émise lorsque le véhicule approche du domicile.
		[Alarme de direction]	Déclenche l'alarme lorsque vous arrivez d'une direction spécifique.	
		[Distance de l'alarme]	Déclenche l'alarme lorsque vous atteignez une certaine distance du domicile.	

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

Étape 1	Étape 2	Étape 3	Étape 4	Action
		[Supprimer]		Supprimez l'adresse du domicile mémorisée.
	Appuyez sur l'adresse mémorisée de votre choix à partir de la liste.	[Modifier]	[Modifier pos.]	Ajuste la position d'un emplacement mémorisé.
			[Nom]	Modifie le nom d'un emplacement mémorisé.
			[N° de téléphone]	Mémorise le numéro de téléphone d'une adresse mémorisée.
			[Icône]	Change l'icône d'une adresse mémorisée par celle de votre choix.
			[Icône sur carte]	Affiche l'icône d'une adresse mémorisée sur la carte.
			[Groupe]	Regroupe les adresses mémorisées.
			[Son]	Règle la tonalité de l'alarme émise lorsque le véhicule approche d'une adresse mémorisée.
			[Alarme de direction]	Règle le déclenchement de l'alarme lorsque vous approchez d'un lieu spécifique.
		[Distance de l'alarme]	Règle le déclenchement de l'alarme lorsque vous atteignez une certaine distance d'une adresse mémorisée.	
		[Supprimer]		Supprimez l'adresse mémorisée.

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)



INFORMATION :

- Le remplacement d'icônes permet une utilisation plus efficace de l'option [Par icône] de la fonction de tri.
- Le regroupement des adresses mémorisées permet une utilisation plus efficace de l'option [Par groupe] de la fonction de triage en mode [Classer].
- Une fois la direction et la distance de déclenchement de l'alarme réglées, le système déclenche l'alarme lorsque le véhicule entre dans la zone de déclenchement.

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

Modification de zone à éviter

Étape 1	Étape 2	Étape 3	Action
1. Appuyez sur <SETTING>.	[Modifier]	[Modifier pos.]	Affichez la Zone à éviter et ajustez l'emplacement de la zone à éviter.
2. Appuyez sur [Navigation].		[Renommer]	Modifie le nom d'une Zone à éviter.
3. Appuyez sur [Modifier/Supprimer les lieux mémorisés].		[Taille]	Ajuste la portée de la Zone à éviter.
4. Appuyez sur [Zones à éviter].		[Minimiser les péages]	Programme un itinéraire qui comprend ou ne comprend pas les autoroutes.
5. Appuyez sur la zone à éviter de votre choix à partir de la liste.	[Supprimer]		Supprimez une Zone à éviter.



INFORMATION :

- Appuyez sur [Ajouter nouveau] sur l'écran de liste pour ajouter une nouvelle zone à éviter.
- Appuyez sur [Carte] sur l'écran de liste pour afficher l'emplacement de la zone à éviter.
- La Zone à éviter s'affiche en vert si elle inclut une autoroute et en bleu si elle n'inclut pas d'autoroute.
- Si l'emplacement actuel du véhicule est réglé dans une Zone à éviter, le système ne fournit pas de guidage d'itinéraire.

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

Modification d'itinéraire mémorisé

1. Appuyez sur **<SETTING>**.
2. Appuyez sur [Navigation] puis [Modifier/Supprimer les lieux mémorisés].
3. Appuyez sur [Plans d'itinéraires mémorisés].
4. Appuyez sur l'itinéraire mémorisé de votre choix à partir de la liste.

Éléments de réglage disponibles

- [Renommer] :
Change le nom de l'itinéraire mémorisé.
- [Supprimer] :
Supprimez l'itinéraire mémorisé.



INFORMATION :

Appuyez sur [Mémoriser l'itinéraire en cours] pour enregistrer l'itinéraire actuel.

SUPPRESSION D'UN ÉLÉMENT MÉMORISÉ

Il est possible de supprimer les emplacements et itinéraires mémorisés dans le Carnet d'adresses. Deux méthodes de suppression sont disponibles : suppression d'un seul élément et suppression de tous les éléments enregistrés.



INFORMATION :

- Les éléments supprimés ne peuvent être restaurés. Avant de supprimer un élément, assurez-vous toujours que celui-ci n'est plus nécessaire.

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

Suppression individuelle d'éléments mémorisés

1. Appuyez sur **<SETTING>**.
2. Appuyez sur [Navigation] puis [Modifier/supprimer les carnet d'adresses].

Étape 1	Étape 2	Étape 3	Action
[Supprimer données mémorisées]	[Supprimer le lieu mémorisé]	[Classer la liste]	Classez les adresses mémorisées [Par numéro d'index]/[Par nom]/[Par icône]/[Par groupe].
		[Tout suppr.]	Supprimez toutes les adresses mémorisées.
		[Sélect. mult.]	Supprimez les adresses mémorisées sélectionnées. Appuyez sur [Tout sélectionner] pour sélectionner toutes les adresses mémorisées. Appuyez sur [Effacer tout] pour réinitialiser les adresses mémorisées sélectionnées.
		Liste des emplacements mémorisés	Appuyez sur l'élément de votre choix à partir de la liste, et supprimez l'emplacement mémorisé sélectionné individuellement.
	[Supprimer l'itinéraire mémorisé]	[Tout suppr.]	Supprimez tous les itinéraires mémorisés.
		Appuyez sur l'élément de votre choix à partir de la liste.	Supprimez les itinéraires mémorisés sélectionnés.
	[Supprimer les zones à éviter]	[Tout suppr.]	Supprimez toutes les zones à éviter.
		Appuyez sur l'élément de votre choix à partir de la liste.	Supprimez la zone à éviter sélectionnée.
	[Réinitialiser les itinéraires appris]		Supprimez les itinéraires appris.

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

Suppression d'un élément individuel sur la carte

1. Déplacez le pointeur en croix sur l'emplacement mémorisé de votre choix pour le supprimer sur la carte, puis appuyez sur [≡].



2. Appuyez sur [Supprimer le lieu mémorisé]. Un message de confirmation s'affiche.
3. Appuyez sur [Oui]. L'emplacement mémorisé est supprimé des emplacements mémorisés.
4. Appuyez sur [⏪] pour retourner à l'emplacement actuel.

TRANSFERT D'INFORMATIONS VERS/DEPUIS LE CARNET D'ADRESSES

Les informations relatives aux adresses et au domicile enregistrés peuvent être exportées et importées via un dispositif de mémoire USB.




INFORMATION :

Un dispositif de mémoire USB peut être utilisé pour le transfert de données mais il n'est pas possible de modifier les données en utilisant un ordinateur, etc.

Deux ports de connexion USB sont situés dans le boîtier de la console centrale ou sur le tableau de bord inférieur.

➤ «Accessoires audio» (page 2-12)



1. Insérez un dispositif de mémoire USB et appuyez sur le bouton <SETTING> puis sur la touche [Navigation].

2. Appuyez sur [Modifier/supprimer les carnet d'adresses] puis sur [Déplacer carnet d'adresses].
3. Appuyez sur [Exporter carnet d'adresses vers USB] ou [Importer carnet d'adresses de USB].
4. Appuyez sur [Tous], [Adresse du domicile] ou [Carnet d'adresses].



REMARQUE :

Attendez que le système ait terminé l'importation ou l'exportation des données pour retirer le périphérique USB.



INFORMATION :

- Si les données d'une adresse mémorisée se trouvent déjà sur le périphérique USB, un message de confirmation s'affiche. Une fois remplacées, les données originales ne sont pas récupérables.

RÉGLAGES DE LA NAVIGATION

Il est possible de personnaliser le système de navigation en fonction des préférences de l'utilisateur.

1. Appuyez sur **<SETTING>**.
2. Appuyez sur [Navigation].
3. Appuyez sur l'élément que vous souhaitez régler.

[Vue de la carte et affichage]

Réglage de la carte et de la vue de l'affichage.

 «Réglages de la vue de carte» (page 6-12)

[Préférences de carte]

Réglages de la vue de la carte, de l'orientation, de la taille de la police ou des couleurs de carte etc.

 «Réglages de la vue de carte» (page 6-12)

[Icônes points intérêt sur carte]

Il est possible d'afficher ou de masquer les icônes d'établissements en fonction de leur type.

 «Affichage des icônes d'établissements» (page 6-15)

[Préférences de guidage]


Vous pouvez enregistrer un certain nombre d'informations de guidage à afficher pendant le guidage d'itinéraire et le guidage d'itinéraire et/ou le guidage vocal peuvent être activés ou désactivés.

 «Réglages du guidage» (page 6-46)

[Critères de recherche d'itinéraire]

Il est possible de régler les conditions de recherche d'itinéraire.

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

 «Réglages d'itinéraire» (page 6-48)

[Réglages infos circulation]

Affiche ou change les réglages de l'information sur la circulation.


 «Réglage des informations relatives à la circulation» (page 5-7)

[Infos limite vitesse]

Option de réglage	Action
[Infos de limite de vitesse]	Affichez les informations relatives aux limitations de vitesse.

[Modifier/supprimer les carnet d'adresses]

Adresses mémorisées, plans d'itinéraire et zone à éviter. Vous pouvez également modifier les éléments mémorisés.


 «Modification d'information mémorisée» (page 6-53)

[Supprimer l'historique]

Option de réglage	Action
[Sélection multiple]	Liste des destinations précédentes Sélectionnez pour supprimer la destination précédente.
[Tout sélectionner]	Appuyez sur [Tout sélectionner] pour choisir toutes les destinations précédentes à supprimer. Pour annuler toutes les éléments sélectionnés, appuyez sur [Effacer tout].
[Supprimer]	Effacez la destination précédente sélectionnée.
[Tout suppr.]	Supprimez toutes les destinations précédentes.
[Point de départ précédent]	Supprimez le point de départ précédent.
Appuyez sur la destination précédente souhaitée à partir de la liste.	Supprimez les destinations précédentes.

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

[Autres réglages]

Option de réglage		Action
[Zoom avec bouton central]		Active/Désactive la fonction de zoom libre. Il est possible de régler l'échelle en plus petits incréments qu'avec l'ajustement normal d'échelle.
[Défilement manuel de la carte]		Les informations concernant l'emplacement sur lequel le centre du pointeur en croix est placé en faisant défiler la carte peuvent être réglées pour s'afficher.  «Affichage du défilement manuel de la carte» (page 6-15)
[Personnaliser établissements à proximité]	Liste des éléments	Personnalisez les cinq catégories situées à proximité pour montrer les catégories les plus fréquemment utilisées.
	[Réinitialiser les réglages par défaut]	Réinitialisez les cinq catégories situées à proximité que vous avez réglées.
[Points de tracé affichés sur la carte]	[Afficher points sur carte]	Affiche un itinéraire suivi mémorisé sur la carte.
	[Dist. entre points de tracé]	Sélectionnez l'intervalle des points de tracé.
	[Supprimer le tracé en cours]	Efface l'itinéraire suivi mémorisé.
[Régler la position actuelle]		Si l'icône du véhicule indiquant l'emplacement actuel du véhicule est mal positionnée, vous pouvez en ajuster l'emplacement sur l'écran de carte.

[Réinit. paramètres]

Ceci réinitialise un certain nombre de réglages (affichage, niveau de volume, etc.) aux réglages par défaut.

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

EMPLACEMENT ACTUEL DU VÉHICULE

Affichage de l'emplacement actuel du véhicule

Ce système de navigation combine les données obtenues du véhicule (par capteur gyroscopique) et des satellites GPS (système de positionnement global) afin de calculer l'emplacement actuel du véhicule. La position est ensuite affichée tout au long du guidage d'itinéraire vers la destination.

Qu'est-ce que le GPS (système de positionnement global) ?


Le GPS est un système de détection de position qui utilise les satellites déployés par le gouvernement des États-Unis. Ce système de navigation reçoit des signaux radio de trois satellites différents ou plus, qui sont en orbite dans l'espace, à 21.000 km (13.049 mi) de la terre et détectent la position du véhicule à l'aide du principe de triangulation.

Ajustement du positionnement :


Lorsque le système juge que l'information sur la position du véhicule n'est pas précise selon la vitesse du véhicule et des calculs provenant des données du capteur gyroscopique, il ajuste automatiquement la position de l'icône du véhicule à l'aide des signaux GPS.

Recevoir des signaux des satellites GPS :


La réception des signaux GPS peut être faible, selon l'environnement. Les véhicules se trouvant dans les zones/environnements suivants peuvent ne pas recevoir les signaux GPS.



- À l'intérieur de tunnels ou de parcs de stationnement couverts




- Dans les zones avec beaucoup de gratte-ciel




- Sous des autoroutes à tronçons multiples entremêlés

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)



- Dans les zones avec beaucoup d'arbres élevés



- Dans un canyon




INFORMATION :


L'antenne du GPS est située sur le tableau de bord à l'intérieur du véhicule. Ne placez aucun objet, surtout des téléphones cellulaires ou des émetteurs-récepteurs, sur le tableau de bord. En raison de la faible puissance du signal GPS, qui est environ d'un milliardième de celle des ondes télévision, les téléphones et les émetteurs-récepteurs peuvent affecter ou interrompre complètement le signal.

Affichage incorrect de la position du véhicule

La position du véhicule ou son orientation risque d'être peu précise dans les cas suivants. La précision reviendra à la normale si les conditions de conduite reviennent à la normale.




- Lorsqu'il y a une route similaire à proximité.




- Lorsque le véhicule se trouve dans une zone avec un système routier en quadrillage.

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)




- Lorsque le véhicule passe par une grande intersection/un carrefour en Y.




- Lorsque le véhicule se trouve sur une route avec de fréquents virages en S.




- Lorsque le véhicule se trouve sur une route enneigée ou non revêtue.



- Lorsque le véhicule se trouve sur une route qui tourne lentement et de façon continue.




- Lorsque le véhicule se trouve sur un pont en boucle.




- Lors de virages à droite et à gauche fréquents, ou de zigzags.

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)




- Lorsque le véhicule tourne sur une plaque tournante de stationnement et que le contacteur de démarrage est à l'arrêt.



- Lors de la conduite sur une route non affichée sur l'écran de carte ou sur une route qui a été changée à cause

de travaux routiers ou pour d'autres raisons.



- Lorsque la précision du positionnement GPS est faible.



INFORMATION :

- L'icône du véhicule peut être décalée lorsque vous démarrez le véhicule juste après le démarrage du moteur.
- L'icône du véhicule peut également être décalée si des pneus de tailles différentes ou des chaînes antidérapantes sont installés.
- Le système possède une fonction qui corrige automatiquement la position de l'icône du véhicule lorsqu'elle est

décalée de la position réelle.

- La correction de la position du véhicule par le GPS peut ne pas fonctionner lorsque le véhicule est arrêté.
- Si la position de l'icône du véhicule ne revient pas à la normale même après avoir conduit pendant un moment, corrigez manuellement la position de l'icône du véhicule.

Zones détaillées couvertes par la carte (MCA) du système de navigation

Ce système est conçu pour vous aider à atteindre votre destination. Il présente en outre d'autres fonctions présentées dans ce manuel. Il est cependant conseillé d'utiliser ce système correctement, tout en gardant à l'esprit les mesures de sécurité élémentaires. Les informations concernant l'état de la route, les panneaux de signalisation et la disponibilité des services peuvent ne pas toujours être à jour. Le système ne remplace pas une conduite sûre, convenable et conventionnelle.

Les données cartographiques couvrent des zones métropolitaines sélectionnées

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

des États-Unis et du Canada.

Les données cartographiques incluent deux types de zone : «Zones détaillées couvertes» qui fournissent toutes les données détaillées sur les routes et autres zones indiquant «Routes principales seulement».



INFORMATION :

Les données cartographiques détaillées ne sont pas disponibles dans toutes les zones et sont généralement limitées aux grandes zones métropolitaines sélectionnées.


Lorsqu'une route s'affiche en gris sur la carte

- Lorsque vous conduisez sur une route affichée en gris après que le véhicule ait dévié de l'itinéraire conseillé durant le guidage d'itinéraire, le re-routage automatique peut ne pas démarrer immédiatement.
- Le système de navigation ne fournit pas de guidage d'itinéraire pour les routes affichées en vert foncé. Ainsi, si la destination est enregistrée sur une route affichée en vert foncé, l'affichage

de carte élargie reviendra à l'écran de carte régulière à un certain moment sur un itinéraire conseillé proche de la destination. De plus, le guidage vocal s'arrêtera à un certain moment sur un itinéraire conseillé proche de la destination.

- Il est possible que les informations de lieux et les noms des rues près des routes affichées en gris ne soient pas inclus dans les données cartographiques.

CALCUL D'ITINÉRAIRE

- Il peut arriver que des voies de covoiturage soient incluses sur un itinéraire conseillé lorsque la fonction de re-routage automatique est activée, même si [Avec routes horaires restreints] est réglé sur [Utiliser les infos de restriction].
 «Réglages d'itinéraire»
(page 6-48)
- Le système de navigation ne fournit pas de guidage d'itinéraire pour les routes affichées en vert foncé.
- Si la destination est enregistrée sur une route en vert foncé, l'affichage de carte élargie passera à l'écran de carte

ordinaire à un certain moment et suggérera un itinéraire conseillé proche de la destination. La distance et la direction vers le point limite de l'itinéraire conseillé s'affichent dans le coin inférieur droit de l'écran. En outre, au même moment, le guidage vocal annonce, «Les données de certaines routes vers votre destination sont incomplètes. Il n'y aura pas de guidage vocal dans ces zones.»

Lorsque vous approchez du point limite de la route conseillée, le guidage vocal annoncera «Entrée sur une rue dont les données cartographiques sont incomplètes. Veuillez utiliser la flèche de direction et les informations de distance pour atteindre votre destination.»

Pour atteindre votre destination, reportez-vous à l'écran de carte. Suivez toujours les réglementations routières en vigueur et conduisez prudemment.

- L'itinéraire conseillé peut ne pas être le plus court et les autres circonstances, telles que les embouteillages, ne sont pas considérées.

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

- En raison de la différence inévitable des conditions et circonstances routières entre le moment où vous utilisez ce système et le moment où l'information a été produite pour les données de la carte, il peut exister certaines divergences dans les routes et réglementations. Dans de tels cas, les conditions routières réelles et la réglementation priment sur l'information des données sur la carte.
- La carte ne défile pas pendant le calcul d'itinéraire, par contre l'icône du véhicule se déplace en fonction des mouvements réels du véhicule.
- Pendant le calcul d'itinéraire, les boutons tels que **<MAP>/<MAP/VOICE>** et **<NAVI>** sont désactivés.
- Dans certains cas, après que le calcul soit terminé, l'itinéraire calculé peut ne pas être immédiatement affiché.
- Les étapes qui ont été franchies seront ignorées par le calcul de re-routage.
- Si vous déroulez la carte alors que l'itinéraire conseillé se dessine, l'itinéraire peut prendre plus de temps à se dessiner.
- Le calcul d'itinéraire peut ne pas s'exécuter dans les cas suivants.
 - S'il n'y a pas de route principale dans un rayon de 2,5 km (1,5 mi) du véhicule, un message d'avertissement apparaîtra à l'écran. Essayez de faire le calcul lorsque le véhicule se situe près d'une route principale.
 - S'il n'y a pas de route principale dans un rayon de 2,5 km (1,5 mi) de la destination ou d'une étape, un message d'avertissement apparaîtra à l'écran. Essayez d'enregistrer l'emplacement plus près d'une route principale.
 - Si le véhicule est très près de la destination ou s'il n'y a pas de route pour aller à la destination, un message d'avertissement apparaîtra à l'écran.
 - S'il est impossible d'atteindre la destination ou les étapes en raison des réglementations de la circulation, etc.
 - Si le seul itinéraire pour atteindre la destination ou les étapes est extrêmement compliqué.
- Les résultats suivants peuvent se produire lorsque l'itinéraire est affiché.
 - Si vous calculez un itinéraire sur une route principale, le point de départ de l'itinéraire peut ne pas correspondre exactement à l'emplacement actuel du véhicule.
 - Le point limite de l'itinéraire peut ne pas correspondre exactement à la destination.
 - Si vous calculez un itinéraire sur une route principale, le système peut afficher un itinéraire d'une autre route principale. Ceci peut être causé par la position de l'icône véhicule qui n'est pas précise. Dans ce cas, stationnez le véhicule dans un endroit sûr et réinitialisez l'icône véhicule, ou continuez de conduire pour voir si la position de l'icône véhicule est automatiquement ajustée avant de recalculer l'itinéraire.
 - Il se peut que le système affiche un itinéraire indirect pour atteindre la destination ou les étapes, si vous les enregistrez à partir des informations mémorisées ou concernant

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

les installations. Afin de corriger ceci, vous devez être très attentif à la direction de la circulation, surtout dans des voies dont les différentes directions sont indiquées séparément, telles que les autoroutes et les voies de service.

- Ce système ne fait pas de distinction entre le contrôle de circulation limité et le contrôle total (blocage). Il peut indiquer un itinéraire indirect même si la route est praticable.
- Même si la préférence d'autoroute est réglée sur OFF, un itinéraire utilisant une autoroute peut être conseillé.
- Même si la préférence pour les traversiers est réglée sur OFF, un itinéraire utilisant un traversier peut être conseillé.


GUIDAGE D'ITINÉRAIRE



INFORMATION :


Le système n'annoncera les noms de rue que lorsque le système est réglé en anglais. Les noms de rue ne seront pas annoncés lorsque le système aura été réglé en français/en espagnol.

Notification d'intersection sur route ordinaire



1. «À environ 400 mètres (1/4 mi), tournez à droite (gauche).»
2. «Tournez à droite (gauche).»

Notification d'intersections consécutives sur route ordinaire




Lorsque la route contient trois intersections consécutives ou plus à venir, le guidage vocal fera les annonces suivantes.

1. «À environ 400 mètres (1/4 mi), tournez à droite (gauche), puis à gauche (droite) à environ 400 mètres (1/4 mi).»
2. «Tournez à gauche (droite), puis à environ 400 mètres (1/4 mi), tournez à droite (gauche).»


6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

Notification d'entrée d'autoroute



1. «À environ 400 mètres (1/4 mi), entrée de l'autoroute (numéro de route et direction) sur votre droite.»
2. «Entrée de l'autoroute (numéro de route et direction) sur votre droite.»


Notification de jonction d'autoroute



1. «À environ deux kilomètres (1 mi), serrez à droite (gauche) sur (numéro de route et direction), puis à environ 400 mètres (1/4 mi), serrez à droite (gauche).»
2. «Serrez à droite (gauche) sur (numéro de route et direction), puis à environ 400 mètres (1/4 mi) serrez à droite (gauche) sur (numéro de route et direction).»
3. «Serrez à droite (gauche) sur (numéro de route et direction).»

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

Notification de sortie d'autoroute



1. «À environ deux kilomètres (1 mi), sortie sur votre droite.»
2. «Prenez la deuxième sortie sur votre droite.»

DONNÉES CARTOGRAPHIQUES

Fente pour carte SD

La fente de la carte SD est située côté conducteur du tableau de bord inférieur ou à l'intérieur du boîtier de la console centrale.

! REMARQUE :

- **N'insérez jamais d'objets étrangers tels que des pièces de monnaie dans la fente pour carte SD. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.**
- **N'appliquez pas trop de force sur la carte SD lorsque vous l'insérez dans la fente. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.**
- **La carte SD peut être chaude lorsqu'elle est retirée de l'appareil. Ceci n'indique pas une anomalie.**

Comment manipuler la carte SD de la carte

En manipulant la carte SD de la carte, soyez prudent et respectez les instructions suivantes :

- Une carte SD est insérée dans la fente ou fournie avec votre véhicule. Il s'agit d'une carte SDHC exclusivement utilisée pour cet appareil. Cette carte comprend les données cartographiques. La carte SDHC est nécessaire pour faire fonctionner l'appareil. Ne retirez pas cette carte sauf lorsqu'une mise à jour des données sur la carte

est nécessaire.

- Ne jamais analyser, modifier, supprimer ou formater les données cartographiques. Cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil.
- La carte SDHC qui est exclusivement utilisée pour cet appareil ne fonctionne pas correctement si elle est insérée dans un autre appareil.
- Les données cartographiques ne peuvent pas être utilisées même si elles ont été copiées vers une autre carte SDHC.
- Ne retirez pas la carte SDHC contenant les données cartographiques qui est insérée dans la fente. Lorsque cette carte SDHC contenant les données cartographiques est retirée, le système de navigation ne fonctionne pas. Si la carte SDHC contenant les données sur la carte est retirée par erreur, après l'avoir réinsérée dans la fente, placez le contacteur de démarrage sur la position OFF puis à nouveau sur la position ON.
- Si vous devez sortir la carte SDHC, appuyez dessus et relâchez-la pour l'éjecter de la fente.

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

Comment commander des mises à jour des données cartographiques

Pour commander des données cartographiques mises à jour, contactez le CENTRE D'ASSISTANCE DU SYSTÈME DE NAVIGATION NISSAN. Reportez-vous aux coordonnées à l'intérieur de la page de couverture de ce manuel.

À propos des icônes cartographiques

Les marques de compagnies affichées par ce produit pour indiquer les emplacements d'entreprises sont propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation de telles marques dans ce produit n'implique en aucune manière la commandite, l'approbation ni la recommandation de ce produit par de telles sociétés.

À propos des données cartographiques

1. Ces données de carte ont été préparées par CLARION CO., LTD. (CLARION) sous licence de HERE, qui a ajouté, traité et numérisé les données en se basant sur les données de cartes

routières numériques de HERE. Certaines nouvelles routes peuvent ne pas être incluses dans les données cartographiques ou certains des noms ou routes peuvent être différents de ceux que vous empruntez lorsque vous utilisez cette carte en raison du décalage de temps entre la production des données sur le disque et le moment présent.

2. Les données des panneaux de signalisation et des réglementations routières utilisées sur cette carte peuvent être différentes des données réelles lorsque vous utilisez cette carte en raison du temps de production des données. Lorsque vous conduisez votre véhicule, suivez les avertissements de circulation et les réglementations routières en vigueur.
3. La reproduction ou la copie du logiciel de la carte est strictement interdite par la loi.

Publié par Nissan North America, Inc.

© 2017 HERE. Tous droits réservés.

© ZENRIN CO., LTD. 2017. Tous droits réservés.



AVERTISSEMENT

- **Ce système de navigation ne doit pas remplacer votre propre jugement. Une suggestion d'itinéraire effectuée par ce système de navigation ne doit jamais primer sur le code de la route local, votre propre jugement et/ou la connaissance des usages d'une conduite sûre. Ne suivez pas les itinéraires conseillés par le système de navigation si ses suggestions vous amènent à exécuter une manœuvre dangereuse ou illégale, vous placent dans une situation dangereuse ou vous conduisent dans une zone que vous considérez comme risquée.**
- **Les conseils fournis par le système de navigation doivent être considérés uniquement comme une suggestion. Il est possible que le système de navigation indique de manière inexacte la position du véhicule, ne parvienne pas à suggérer l'itinéraire le plus court et/ou ne parvienne pas à vous guider vers la destination souhaitée. Dans**

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

de telles situations, comptez sur votre propre jugement de conduite, en tenant compte des conditions de conduite actuelles.

- N'utilisez pas le système de navigation pour vous guider jusqu'aux services de secours. La base de données ne contient pas la liste complète des adresses des services d'urgence comme la police, les pompiers, les hôpitaux et les cliniques. Dans de telles situations, veuillez utiliser votre capacité de jugement et demander votre chemin.
- En tant que conducteur, vous êtes seul responsable de votre sécurité au volant.
 - Afin d'éviter un accident de la route, ne manipulez pas le système tout en conduisant.
 - Afin d'éviter un accident de la route, manipulez le système uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt dans un endroit sûr et que le frein à main est serré.

– Afin d'éviter un accident ou une infraction au code de la route, gardez à l'esprit que les conditions routières réelles et les règles de circulation priment sur l'information contenue dans le système de navigation.

– Par conséquent, le logiciel peut contenir des informations imprécises ou incomplètes en raison de l'évolution dans le temps et des changements de circonstances et en raison de la nature des sources utilisées. Veuillez observer les conditions de circulation réelles et la réglementation à tout moment lorsque vous conduisez.

– Dans les cas où les conditions routières réelles et le code de la route diffèrent de l'information contenue dans le système de navigation, respectez le code de la route.

– Le système de navigation ne fournit pas de quelque manière que ce soit, des informations relatives aux règles de circula-

tion ou au code de la route, aux limitations de vitesse, à l'état de la route, y compris sa pente, son nivellement et/ou l'état de sa surface, aux informations sur les bouchons incluant la hauteur et la largeur des ponts et tunnels et/ou autre conduite ou condition routière en vigueur. Fiez-vous toujours à votre jugement en matière de conduite automobile, en tenant compte des conditions de conduite présentes.

– Maintenez au strict minimum le temps passé à regarder l'écran pendant la conduite.

Les marques de compagnies affichées par ce produit pour indiquer les emplacements d'entreprises sont propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation de telles marques dans ce produit n'implique en aucune manière la commandite, l'approbation ni la recommandation de ce produit par de telles sociétés.

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

Modalités d'utilisation

Les données («les données») doivent servir à un usage personnel ou interne et ne peuvent être destinées à la vente. Elles sont protégées par droit d'auteur et assujetties aux modalités et conditions approuvées par vous, d'une part, et par CLARION CO., LTD. («CLARION») et ses concédants (y compris leurs propres concédants et fournisseurs) d'autre part.

© 2017 HERE. Tous droits réservés.

Ces données incluent des informations prises avec l'autorisation des autorités canadiennes, y compris © Sa Majesté, © l'Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, © la Société canadienne des postes, GéoBase^{MD}, © le Ministère des Ressources naturelles du Canada. Tous droits réservés.

HERE détient une licence non exclusive du United States Postal Service^{MD} l'autorisant à publier et à vendre les informations ZIP +4^{MD}.

© United States Postal Service^{MD} 2017. Les prix ne sont pas établis, contrôlés ou approuvés par le United States Postal Service^{MD}. Les marques de commerces suivantes sont la propriété de USPS : United States Postal Service, USPS et ZIP

+4.

Modalités et conditions :

Usage personnel seulement. Vous vous engagez à utiliser ces données avec les produits automobiles Nissan uniquement pour des raisons personnelles et non commerciales pour lesquelles la licence vous a été concédée, et non pour des services informatiques, en temps partagé ou toutes autres fins similaires. Par conséquent, sous réserve des restrictions énoncées dans les paragraphes suivants, vous engagez à ne pas reproduire, copier, modifier, décompiler, désassembler ou rétro-concevoir tout ou une partie de ces données et à ne pas les transférer ou les distribuer sous quelque forme que ce soit, et ce à n'importe quelles fins, sauf celles permises par la loi. Les ensembles de plusieurs disques ne peuvent être transférés ou vendus qu'en ensembles entiers, tels que fournis par CLARION, et non en sous-ensembles.

Restrictions. Sauf si vous détenez une licence de CLARION vous autorisant expressément à le faire et sans vous limiter au paragraphe précédent, vous ne pouvez ni (a) utiliser ces données avec tout produit, système ou application connecté ou autrement lié, ou en communication

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

avec un véhicule, permettant la navigation automobile, le positionnement, la répartition des véhicules, le guidage en temps réel, la gestion de parc routier ou toute autre fonction semblable ; ni (b) les utiliser ou les mettre en communication avec tout système de positionnement, appareil électronique ou informatique portable connecté sans fil, y compris tous les téléphones cellulaires, les ordinateurs de poche, les ordinateurs à main, les téléavertisseurs et les assistants numériques sans exception.

Avertissement. Les données peuvent contenir des informations erronées ou incomplètes en raison du passage du temps, de l'évolution des circonstances, des sources utilisées et de la nature même de la collecte de données géographiques de pointe, chacun de ces facteurs pouvant être source d'erreurs.

Aucune garantie. Ces données sont fournies «telles quelles» et vous engagez à les utiliser à vos risques et périls. CLARION et ses concédants (y compris leurs propres concédants et fournisseurs) ne donnent aucune garantie et ne font aucune déclaration, expresse ou tacite, découlant de la loi ou d'autres sources, en ce qui concerne

entre autres leur contenu, leur qualité, leur exactitude, leur intégralité, leur efficacité, leur fiabilité, leur adaptation à un usage particulier, leur utilité, leur utilisation et les résultats qu'elles fournissent ; ni en ce qui concerne une fourniture de service des données ou du serveur ininterrompue ou exempte d'erreurs.

Avertissement sur l'absence de garantie : CLARION ET SES CONCÉDANTS (Y COMPRIS LEURS PROPRES CONCÉDANTS ET FOURNISSEURS) NE DONNENT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUANT À LA QUALITÉ, L'EFFICACITÉ, LA QUALITÉ MARCHANDE, L'ADAPTATION AUX FINS D'UN USAGE PARTICULIER OU L'ABSENCE DE CONTREFAÇON DES DONNÉES. Certains États, territoires ou pays ne permettent pas certaines exclusions de garantie ; il se peut donc que l'exclusion ci-dessus ne s'applique pas à vous.

Déni de responsabilité : CLARION ET SES CONCÉDANTS (Y COMPRIS LEURS PROPRES CONCÉDANTS ET FOURNISSEURS) NE DOIVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES ENVERS VOUS : TOUTE RÉCLAMATION, DEMANDE OU ACTION EN JUSTICE, PEU IMPORTE LA NATURE DE LA CAUSE DE LA RÉCLAMATION, TOUTE DE-

MANDE OU ACTION ALLÉGUANT UNE PERTE, DES BLESSURES OU DES DOMMAGES POUVANT DÉCOULER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE L'UTILISATION OU DE LA POSSESSION DES RENSEIGNEMENTS ; TOUTE PERTE DE PROFITS, DE REVENUS, DE CONTRAT OU D'ÉCONOMIES, OU TOUT AUTRE DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCESSOIRE, PARTICULIER OU CONSÉCUTIF POUVANT DÉCOULER DE VOTRE UTILISATION OU INCAPACITÉ À UTILISER CES RENSEIGNEMENTS, TOUTE ERREUR DANS LES RENSEIGNEMENTS OU TOUTE VIOLATION DES MODALITÉS ET CONDITIONS PAR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTEUELLE OU SELON UNE GARANTIE, MÊME SI CLARION ET SES CONCÉDANTS ONT ÉTÉ AVERTIS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. Certains états, territoires ou pays ne permettent pas certaines exclusions de garantie ; il se peut donc que l'exclusion ci-dessus ne s'y applique pas entièrement.

Contrôle des exportations. CLARION ne devra pas exporter de n'importe où, tout ou partie des données ou tout produit qui en découle directement, autrement que conformément aux normes et avec toutes

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

les approbations requises de licences, conformément aux lois, règles et réglementations applicables à l'exportation, y compris mais sans s'y limiter, aux lois, règles et réglementations du Bureau du contrôle des Avoirs Étrangers du Département du Commerce et du Bureau de l'Industrie et de la Sécurité des États-Unis. Si de telles lois, règles et réglementations sur l'exportation devaient interdire HERE de se conformer aux présentes obligations pour délivrer ou distribuer des données, un tel manquement devrait être excusé et ne saurait constituer une violation du présent contrat.

Entente intégrale. Les présentes modalités et conditions constituent l'entente intégrale conclue entre CLARION (et ses concédants, y compris leurs propres concédants et fournisseurs) et vous, se rapportant à l'objet des présentes et remplacent dans leur intégralité tous les accords écrits ou oraux existants déjà entre nous précédemment, à l'égard de cet objet.

Loi applicable. Les présentes modalités et conditions sont régies par les lois de l'État de l'Illinois, sans égard à (i) ses dispositions sur les conflits de lois, ou à (ii) la Confé-

rence des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, qui est explicitement exclue. Vous reconnaissez la compétence de l'État de l'Illinois pour tout différend, réclamation ou action en justice découlant des données fournies par la présente.

Usagers du gouvernement. Si les données sont acquises par ou pour le gouvernement des États-Unis ou toute autre entité qui réclame ou applique des droits semblables à ceux habituellement réclamés par le gouvernement des États-Unis, les données représentent un «article commercial» tel que ce terme est défini dans l'article 48 C.F.R. («FAR») 2.101, elles sont concédées sous licence conformément aux présentes modalités et conditions conclues avec l'utilisateur final sur la manière de fournir ces données, et chaque exemplaire des données fourni ou délivré aura la marque «Notice d'utilisation» suivante intégrée et sera traité conformément à l'avis ci-dessous :

NOTICE OF USE

CONTRACTOR (MANUFACTURER/ SUPPLIER) NAME: HERE

CONTRACTOR (MANUFACTURER/SUPPLIER) ADDRESS :

c/o Nokia 425 West Randolph Street,
Chicago, Illinois 60606

This Data is a commercial item as defined in FAR 2.101 and is subject to the End-User Terms under which this Data was provided.

© 2017 HERE - All rights reserved.

Si l'agent des contrats, l'organisme gouvernemental fédéral ou tout autre représentant du gouvernement fédéral refuse d'utiliser cette légende, l'agent des contrats, l'organisme gouvernemental fédéral ou le représentant du gouvernement fédéral devra aviser HERE avant de réclamer des droits supplémentaires ou différents à l'égard des données

6. Navigation (si le véhicule en est équipé)

MÉMENTO

7 Reconnaissance vocale

Système de reconnaissance vocale	7-2
Utilisation du système de reconnaissance vocale	7-2

Avant de commencer	7-2
Énonciation des commandes vocales	7-2
Réglage de la reconnaissance vocale	7-15





7. Reconnaissance vocale

SYSTÈME DE RECONNAISSANCE VOCALE

UTILISATION DU SYSTÈME DE RECONNAISSANCE VOCALE

Initialisation

Le système de reconnaissance vocale est activé quelques secondes après avoir placé le contacteur d'allumage en position ACC ou ON. Une fois l'activation terminée, vous pouvez commencer à utiliser le système en appuyant sur <  > au volant et énoncer des commandes vocales. Si <  > sur le volant est pressé avant que l'activation ne soit terminée, l'écran affiche un message, demandant d'attendre que le système soit prêt.

AVANT DE COMMENCER


Pour une performance optimale du système de reconnaissance vocale, observez les points suivants.


- Gardez l'intérieur du véhicule aussi silencieux que possible. Fermez les vitres pour éliminer les bruits environnants (bruit de circulation, de vibration, etc.) qui peuvent empêcher le système de reconnaître efficacement

les commandes vocales.

- Attendez jusqu'à ce qu'une tonalité se fasse entendre avant de dicter une commande.
- Parlez normalement sans faire de pause entre les mots.
- Le système de reconnaissance vocale ne fonctionne que dans les langues qu'il prend en charge.
- Les commandes vocales disponibles peuvent varier selon le réglage de la langue.
- Pour les modèles avec la capacité de contrôle de reconnaissance vocale de la fonction de navigation :
 - Les commandes associées au système de navigation ne peuvent être utilisées que dans la zone où les données sur la carte sont incluses dans le système de navigation.

ÉNONCIATION DES COMMANDES VOCALES

1. Appuyez sur <  > au volant.



Exemple

2. Une liste des commandes s'affiche à l'écran et le système fournit une invite de menu vocal.

Lorsque cet écran s'affiche, presque toutes les commandes peuvent être reconnues. Les commandes disponibles pour chaque catégorie peuvent être présentées sur le côté droit de l'écran. Utilisez le contrôleur multifonctions pour mettre en surbrillance une catégorie indiquée sur la gauche de l'écran et affichez les commandes disponibles par catégorie.



INFORMATION :

Sélectionner une catégorie en appuyant sur l'écran ou appuyer sur **<ENTER>** exécute la commande. Après l'exécution d'une catégorie de commande, seules les commandes relatives à la catégorie sélectionnée peuvent être reconnues.

«Liste des commandes»
(page 7-7)

- Après que la tonalité se soit fait entendre et que l'icône de l'affichage passe de à , dictez une commande. Vous pouvez également sélectionner une commande en touchant directement l'écran.



INFORMATION :

Le système de reconnaissance vocale se met en pause lorsque le contrôleur multifonctions est déplacé. Pour reprendre le fonctionnement, appuyez sur **< 🗨️ >** au volant.

- Suivez les annonces de menu vocales et parlez après la tonalité jusqu'à la fin de l'opération.



INFORMATION :

Pour annuler une commande vocale, maintenez l'appui sur **< 🗨️ >**. Vous pouvez interrompre l'invite vocale à tout moment en appuyant sur **< 🗨️ >**.

Conseils de manipulation


- Énoncez une commande après la tonalité.
- Si la commande n'est pas acceptée, le système vous invite à la répéter. Répétez la commande d'une voix claire.
- Appuyez sur **< 🔄 >** au volant pour retourner à l'écran précédent.
- Les commandes vocales énoncées depuis le siège du passager ne peuvent pas être reconnues.
- Lorsque vous appuyez sur **< 🗨️ >** au volant alors que le climatiseur est réglé en mode Auto, le système contrôle la vitesse du ventilateur de climatiseur afin d'améliorer les performances de la reconnaissance vocale. Lorsque le climatiseur est réglé sur le mode manuel, la vitesse du ventilateur ne change pas. La précision de la reconnaissance vocale peut être affectée en fonction

de la vitesse du ventilateur et de la direction de l'air.


- Pour sauter la fonction de guidage vocal et énoncer une commande immédiatement, appuyez sur **< 🗨️ >** sur le volant pour interrompre le système. Souvenez-vous de parler après la tonalité.
- Pour annuler la commande, maintenez l'appui sur **< 🗨️ >** sur le volant.
- Pour ajuster le volume du retour vocal du système, appuyez sur **< -|+ >** au volant ou utilisez **<VOL/ON-OFF>** sur le système audio pendant que le système fait une annonce.
- Modèles avec système de navigation : Pour une recherche par adresse, point d'intérêt et centre-ville, la zone de recherche est automatiquement réglée sur l'État/la Province dans lequel (laquelle) votre véhicule est situé. Changez la zone de recherche vers un(e) autre État/Province si nécessaire.
 «Changement de région»
(page 6-16)

7. Reconnaissance vocale

Interruption de l'invite vocale :

En appuyant sur <  > au volant, l'invite vocale peut être interrompue pour vous permettre d'énoncer une commande vocale sans écouter l'invite vocal jusqu'à la fin. Attendez toujours la tonalité avant de parler.


Comment afficher l'écran de commande vocale

1. Appuyez sur <  > pour afficher le premier écran de la liste des commandes vocales.
2. Énoncez une commande ou sélectionnez un élément à partir de la liste de commandes vocales. Le second écran s'affiche.
3. Énoncez une commande. Une liste s'affiche à l'écran.
4. Énoncez le numéro de votre choix de la liste pour effectuer une opération.



INFORMATION :

Les commandes vocales peuvent être énoncées l'une après l'autre suivant les annonces étape par étape ou la commande peut être énoncée successivement en une seule fois.



Premier écran (exemple)

- ① Montre la liste des commandes disponibles. Il est également possible de sélectionner une commande de cette liste en appuyant sur l'écran ou en utilisant le contrôleur multifonctions.
- ② Montre la liste des commandes disponibles. Les commandes affichées ne sont disponibles que pour une exécution par reconnaissance vocale. Vous pouvez énoncer les commandes à partir de l'écran gauche puis le droit

en continu.




Deuxième écran

- ③ Commande précédente sélectionnée : Une commande précédemment énoncée ou sélectionnée est affichée.
- ④ Liste de commandes : Vous pouvez énoncer une commande à partir de la liste en appuyant directement sur l'écran ou la sélectionner avec la commande au volant ou le contrôleur multifonctions. Vous pouvez dire un mot de votre choix pour la partie de la commande entourée par < >.
- ⑤ [Précédent]/[Suivant] : Ditez-le comme une commande ou appuyez dessus pour aller à l'écran

7. Reconnaissance vocale

précédent/suivant. Il ne peut pas être sélectionné à l'aide de la commande au volant ou du contrôleur multifonctions.



Écran de liste

⑥ Numéros des commandes :

Énoncez les chiffres de 1 à 6 pour sélectionner. Il est également possible de sélectionner une commande de cette liste en appuyant sur l'écran ou en utilisant le contrôleur multifonctions.

Comment dicter les chiffres

Le système de reconnaissance vocale nécessite que l'utilisateur énonce de façon particulière les chiffres lorsqu'il émet des commandes vocales.

Règle générale :

Seuls les chiffres de 0 (zéro) à 9 peuvent être utilisés. (Par exemple, pour 500, énoncez «cinq zéro zéro» mais pas «cinq cent».)

Exemples :

1-800-662-6200


«Un huit zéro zéro six six deux six deux zéro zéro»

Pour une reconnaissance optimale, énoncez «zéro» pour le chiffre «0» et «o» pour la lettre «O».

Exemples de commandes vocales

À titre d'exemple, quelques opérations de base supplémentaires effectuées par commande vocale sont décrites ici.

Exemple 1 - Passer un appel à partir du répertoire mains libres :



1. Appuyez sur < > au volant.
2. Attendez que l'indicateur devienne . Énoncez «Téléphone».

INFORMATION :

- Vous pouvez également dire «Téléphone» «Appeler <nom>» de façon continue. Après avoir énoncé «Composer», aucun nom inscrit dans le répertoire ne peut être reconnu. Seuls les numéros de téléphone peuvent être reconnus.

3. Dites «Appeler <nom>».

Lorsqu'une option est réglée dans la liste des contacts d'un téléphone cellulaire, l'option peut être commandée directement. Par exemple «Appeler

7. Reconnaissance vocale

John Smith Travail) ou «Appeler John Smith autre», etc.

INFORMATION :



- Les noms dans le répertoire peuvent être reconnus en énonçant le prénom et nom de famille de la personne, ou juste le prénom. Lorsqu'un nom est énoncé d'abord par le nom de famille puis le prénom, ou lorsque seul le nom de famille est énoncé, le nom ne peut être reconnu.
 - Même si des noms décrivant des relations familiales, tels que «Papa» ou «Maman», sont enregistrés dans un téléphone cellulaire, le système ne peut reconnaître que les noms. Si vous souhaitez que le système reconnaisse des mots tels que «Papa» ou «Maman», enregistrez «Papa/Maman» dans Favoris depuis [Réglages répertoire téléphonique/favoris] ou enregistrez «Papa/Maman» en tant que nom dans un téléphone cellulaire.
4. Le système annonce, «Veuillez dire ou sélectionner un numéro d'élément à

partir de la liste affichée.» Pour sélectionner l'élément correspondant affiché, dites un chiffre de 1 à 6.

INFORMATION :

- Si le chiffre sélectionné comporte plus d'un numéro de téléphone enregistré, alors l'écran de liste des numéros de téléphone s'affiche.


Exemple 2 - Écouter la radio :



1. Appuyez sur <  > au volant.
2. Attendez que l'indicateur devienne  et énoncez «Audio».
3. Énoncez «Lire FM» pour allumer la radio FM.

INFORMATION :

- Vous pouvez également dire «FM <numéro de station>» pour allumer la radio et syntoniser une station de radio préférée.
- En utilisant «FM <fréquence> HD <numéro de chaîne>» vous pouvez spécifier directement la sous-catégorie de chaîne HD.

Exemple 3 - Définition de la destination par des emplacements à proximité (modèles avec système de navigation) :



1. Appuyez sur <  > au volant.
2. Attendez que l'indicateur devienne  et énoncez «Navigation».
3. Dites «À proximité».
Si un itinéraire est déjà défini, choisissez «À proximité de l'emplacement actuel», «Sur l'itinéraire» ou «Près de la destination».
4. Énoncez un numéro de catégorie (entre 1 et 6) parmi les propositions affichées.
5. Énoncez la liste des lieux d'intérêt dans la catégorie.
6. Énoncez «Calculer l'itinéraire» pour commencer à calculer l'itinéraire jusqu'à la destination.

Liste des commandes

Pour utiliser la fonction de reconnaissance vocale, vous pouvez énoncer les commandes dans l'ordre de la 1ère, de la 2ème et de la 3ème commande. Il est également possible d'utiliser le système en énonçant directement la 2ème ou la 3ème commande.

Différents chiffres ou mots tels que des noms peuvent être utilisés dans < > lorsque vous énoncez une commande.

Certaines commandes de navigation sont uniquement en anglais.

Les commandes disponibles peuvent varier en fonction des modèles et des spécifications.

Commande générale

Commande	Action
Afficher Plus de Commandes	Affichez d'autres commandes de la même catégorie.
Reculer	Corrige le dernier résultat de reconnaissance afin de revenir à l'écran précédent.
Sortir	Annule la reconnaissance vocale.
Aide	Annonce la façon d'utiliser le guidage vocal.
Suivant	Passez à la page suivante.
Avant	Passez à la page précédente.

Commande de téléphone générale

Les commandes suivantes peuvent être utilisées au cours d'une session de reconnaissance vocale.

7. Reconnaissance vocale

Commande	Action
Changer le numéro	Changer un numéro de téléphone énoncé.
Composer	Le système appelle le numéro de téléphone énoncé.

Commande de téléphone

1ère commande	2ème commande	3ème commande	4ème commande	Action	
Téléphone	Appeler <Nom>	<1 - 6>		Appelle un contact mémorisé dans le téléphone portable. Sélectionner dans la liste des contacts affichés à l'écran.	
	Composer <#>	Composer		Le système appelle un numéro de téléphone énoncé.	
		Changer le numéro		Changer un numéro de téléphone énoncé.	
	Appels récents	<1 - 6>		Appelle un numéro entrant, sortant ou manqué récent.	
	Lire le texte	<1 - 6>	Lire		Vous pouvez écouter les messages textes récemment reçus. Lit un message texte. Sélectionner dans la liste de messages reçus actuels.
			Répondre		Répondre à un message reçu.
			Appeler		Appeler l'expéditeur du message.
	Envoyer le texte	<nom du répertoire>		Vous pouvez sélectionner un message texte dans une liste et lui envoyer le nom d'un contact. Vous pouvez sélectionner le type parmi <Bureau>, <Mobile>, <Domicile> ou <Autre>.	
		<nom du répertoire> <type>			
	Répertoire	<nom du répertoire>		Appelle un contact mémorisé dans le téléphone portable. Vous pouvez sélectionner le type parmi <Bureau>, <Mobile>, <Domicile> ou <Autre>. Sélectionnez [Répliq] pour répondre par un message. Sélectionnez [Appeler] pour appeler l'expéditeur.	
<nom du répertoire> <type>					

7. Reconnaissance vocale

	Favoris	<nom favori> <1 - 6>	Accéder aux contacts appelés fréquemment en les mémorisant dans la liste des favoris.
		<nom favori> <Type>	
	Recomposer		Appelle le dernier numéro de téléphone sortant.
	Ajouter un téléphone		Utilisez cette commande pour connecter un appareil Bluetooth ^{MD} compatible au système. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus de couplage depuis votre combiné.
Appeler <Nom> Domicile	<1 - 6>		«Appeler» suivi d'un nom de contact mémorisé dans votre répertoire depuis le téléphone cellulaire et le nom de lieu «Domicile».

 **REMARQUE :**

**Le système peut lire vocalement les messages textes SMS.
En revanche, il ne peut pas toujours lire le texte correctement.**


Commande audio

1ère commande	2ème commande	Action
Audio	USB Lire Artiste	Active l'USB en sélectionnant l'artiste.
	USB Lire Album	Active l'USB en sélectionnant l'album.
	USB Lire Chanson	Active l'USB en sélectionnant la piste. Vous pouvez énoncer les commandes successivement.
	iPod Lire Artiste	Active l'iPod en sélectionnant l'artiste.
	iPod Liste de lecture	Active l'iPod, en lisant la liste de lecture que vous avez énoncée.
	Lire <Nom Source>	Lit la source audio que vous avez énoncée.

7. Reconnaissance vocale

CD	Active le CD en sélectionnant le numéro de piste.
USB Tous les artistes	Affiche la liste USB de tous les artistes.
USB Tous les albums	Affiche la liste USB de tous les albums.
USB Tous les dossiers	Affiche la liste USB de tous les dossiers.
iPod Tous les artistes	Affiche la liste iPod de tous les artistes.
iPod Tous les albums	Affiche la liste iPod de tous les albums.
iPod Toutes les chansons	Affiche la liste iPod de toutes les chansons.

Remarques sur le fonctionnement audio par reconnaissance vocale :

- Un appareil audio connecté via Bluetooth^{MD} ne peut pas fonctionner avec le système de reconnaissance vocale. Le changement de source n'est disponible que pour le flux audio Bluetooth^{MD}.
- Le titre de la chanson et le nom de l'artiste sont remplacés lorsqu'un autre iPod/iPhone est connecté après que les titres de chanson et les noms des artistes dans l'iPod/iPhone précédemment connecté aient été installés.
- Lorsque deux dispositifs de mémoire USB sont connectés simultanément, le fonctionnement vocal n'est disponible que pour un dispositif enregistré et sélectionné. En sélectionnant [OUI] dans l'écran contextuel qui s'affiche après la connexion d'un nouveau dispositif audio USB, celui-ci est enregistré via le système de reconnaissance vocale et sélectionné automatiquement. Un iPod et un dispositif de mémoire USB peuvent être enregistrés dans le système. Lorsqu'un dispositif audio USB vient d'être enregistré, les anciennes données sont remplacées. L'enregistrement d'un dispositif audio peut prendre un moment. Si vous souhaitez activer le fonctionnement vocal pour de la musique mémorisée sur un dispositif audio précédemment enregistré, sélectionnez le dispositif à utiliser à l'avance.
 «Réglage de la reconnaissance vocale» (page 7-15)
Même lorsqu'un dispositif a été précédemment enregistré, le simple fait de le connecter n'entraîne pas sa sélection automatique.
- Le système de reconnaissance vocale risque de ne pas fonctionner lorsque les informations sur la chanson sont trop longues (noms d'artistes, titres d'album, titres de chansons et listes de lecture, etc.)

7. Reconnaissance vocale

Commande de navigation générale (si le véhicule en est équipé)

Les commandes suivantes peuvent être utilisées au cours d'une session de navigation à reconnaissance vocale.

Commande	Action
Dans la ville	Recherchez une destination à partir de la ville spécifiée.
Modifier l'État	Changez l'État/la Province dans lequel (laquelle) rechercher.
Calculer l'itinéraire	Calculez un itinéraire.
Modifier Position	Réglez la destination avec précision.

Commande de navigation (si le véhicule en est équipé)

1ère commande	2ème commande	3ème commande	Action
Navigation	À Proximité <Catégorie>	<1 - 6>	Dites «À Proximité» suivi d'un nom de catégorie de point d'intérêt telle que station service, restaurant ou parking. Vous pouvez dire n'importe quel nom de catégorie qui apparaît lors de l'utilisation des commandes manuelles. Le système va toujours rechercher des correspondances à proximité quel que soit le lieu actuel.
	Allez au Domicile		Règle un itinéraire jusqu'à votre domicile.
	Destinations Précédentes	<1 - 6>	Règle un itinéraire jusqu'à une destination précédemment entrée.
	Carnet d'adresses	<Nom d'emplacement mémorisé> <1 - 6>	Règle un itinéraire jusqu'à un emplacement mémorisé dans les emplacements mémorisés.
	Annuler l'itinéraire		Supprimez une destination et une étape.

7. Reconnaissance vocale

1ère commande	2ème commande	3ème commande	Action
	Recalculer l'itinéraire	Autoroute préférée	Définit la condition de recherche de l'itinéraire pour en trouver un avec un maximum d'autoroutes.
		Énergie Économies	Définit la condition de recherche de l'itinéraire pour trouver celui qui est le plus économique en énergie.
		Distance la plus courte	Définit la condition de recherche de l'itinéraire pour trouver celui qui représente la distance la plus courte.
	Zoom Avant <1-13>		Effectue un zoom sur la carte du nombre d'incrément spécifié.
	Zoom Arrière <1-13>		Éloigne la carte du nombre d'incrément spécifié.
	Zoom sur les Rues		Passes à la carte de rue.
	Nord en Haut		Règle la carte complète 2D sur Nord en Haut.
	Vers le Haut		Règle la carte complète 2D sur Vers le Haut.
	Carte 2D		Changez la carte actuelle sur une carte 2D Vers le Haut.
	Carte 3D		Changez la carte actuelle sur une carte 3D.
	Répéter l'instruction		Énonce le guidage de navigation en cours.
	Guidage Vocal Désactivé/Guidage vocal Activé		Active/désactive le guidage.
	Afficher Icônes		Affichez l'icône de <Catégorie POI> sur la carte.
Supprimer Icônes		Retirez l'icône de <Catégorie POI> sur la carte.	

REMARQUE :

- Lors de la recherche d'une adresse, l'État/Province ne peut pas être spécifié(e) par les commandes vocales. Énoncez une adresse située dans l'État/Province ou changez les réglages d'État/Province avant de commencer la session de reconnaissance vocale.

INFORMATION :

- Lorsque la position actuelle de la voiture est Porto Rico et Guam, le système ne détecte pas les commandes générales de navigation.
- La recherche par points d'intérêt est limitée à la zone de l'État/Province actuel(le) ou défini(e) avec l'option Modifier l'État. La commande des points d'intérêt est une fonction qui reconnaît le nom des points d'intérêt enregistrés dans le système de navigation.
- Lorsque la commande «Points d'intérêt» est énoncée en mode de reconnaissance vocale, certains points d'intérêt ne peuvent pas être utilisés pour la recherche par commande vocale «Points d'intérêt ».

Pour la recherche via la commande «À proximité», toutes les catégories peuvent être reconnues par le système de reconnaissance vocale.

Il est éventuellement possible de modifier certaines des catégories.

Commande d'information

1ère commande	2ème commande	Action
Informations	Menu vocal	Connectez-vous aux spécialistes d'intervention des services Nissan-Connect ^{MS} .
	Prix des carburants	Affiche les prix du carburant.
	Prévisions météo	Affichez les prévisions météo actuelles.
	Météo actuelle	Affichez la météo des environs (temps actuel).
	Résultats sportifs	Affichez les résultats sportifs.
	Information circulation	Active/désactive le système d'informations sur la circulation.

7. Reconnaissance vocale

1ère commande	2ème commande	Action
	Itinéraire Informations	Affichez les informations d'itinéraire.

- Les commandes Prix des carburants, Prévisions météo, Météo actuelle, Résultats sportifs et Information circulation ne fonctionnent pas sans abonnement à SiriusXM Radio.

Commande d'information sur le véhicule (si le véhicule en est équipé)

1ère commande	2ème commande	Action
Informations sur le véhicule.	Température <60-90 (°F) >/<18-32 (°C) >	Changez la température réglée.
	Commande MARCHE/ARRÊT de climatisation	Active/désactive le système de climatisation.
	Pression des pneus	Affiche la pression des pneus à l'écran.
	Économie de carburant	Affiche les informations d'économie de carburant.
	Entretien	Affiche les informations d'entretien à l'écran.

RÉGLAGE DE LA RECONNAISSANCE VOCALE

Les fonctions de reconnaissance vocale peuvent être réglées.

1. Appuyez sur **<SETTING>**.
2. Appuyez sur [Rec. vocale].
3. Appuyez sur l'option que vous souhaitez régler.

Réglages disponibles

- [Minimiser la Rétroaction Vocale]:
Réglez la fonction [Minimiser la Rétroaction Vocale] sur ON (rétroaction courte) ou OFF (rétroaction longue).
- [Réglages de l'appareil audio]:
Sélectionnez un dispositif audio à faire fonctionner via le système de reconnaissance vocale à partir de la liste des dispositifs enregistrés dans le système audio intégré au véhicule. Le dispositif avec un voyant lumineux allumé peut être utilisé avec le système de reconnaissance vocale.

7. Reconnaissance vocale

MÉMENTO

8 Guide de dépannage

Assistance à la clientèle	8-2	Système de téléphone mains libres Bluetooth ^{MD}	8-15
Unité de système	8-3	Navigation (si le véhicule en est équipé)	8-19
Affichage à cristaux liquides	8-3	Fonctionnement de base	8-19
Système audio	8-5	Icône du véhicule	8-20
Radio AM	8-5	Calcul de l'itinéraire et guidage visuel	8-22
Technologie HD Radio (si le véhicule en est équipé)	8-6	Guidage vocal	8-25
Lecteur de disque compact (CD)	8-8	Informations sur la circulation (si le véhicule en est équipé)	8-26
Lecteur iPod	8-10	Services NissanConnect ^{MS} (si le véhicule en est équipé)	8-27
Mémoire USB	8-12	Reconnaissance vocale	8-28
Flux audio Bluetooth ^{MD}	8-13		




8. Guide de dépannage

ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE

Pour une assistance ou pour commander des données cartographiques mises à jour (si le véhicule en est équipé), contactez le CENTRE D'ASSISTANCE DU SYSTÈME DE NAVIGATION NISSAN. Pour toute autre assistance ou demande, contactez le département des services aux consommateurs de NISSAN. Référez-vous aux coordonnées à l'intérieur de la page de couverture de ce manuel.

UNITÉ DE SYSTÈME

AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES

Symptôme	Cause possible	Solution possible
L'écran est trop sombre.	La température de l'habitacle est trop basse.	Attendez que la température de l'habitacle devienne modérée.
	La luminosité de l'écran est réglée sur le niveau d'obscurité maximal.	Ajustez le réglage de luminosité de l'écran.  «Réglages de l'écran» (page 2-25)
L'écran est trop lumineux.	La luminosité de l'écran est réglée sur le niveau de luminosité maximale.	Ajustez le réglage de luminosité de l'écran.  «Réglages de l'écran» (page 2-25)
Une petite tache noire ou une petite tache lumineuse apparaît sur l'écran.	Il s'agit d'un phénomène typique de l'affichage à cristaux liquides.	Ceci ne constitue pas une anomalie.
Un motif constitué de points ou de bandes apparaît à l'écran.	Les ondes électromagnétiques qui sont générées par l'affichage au néon, le haut voltage électrique des câbles d'alimentation, les radios amateurs ou les autres dispositifs radio qui équipent les autres véhicules, peuvent affecter l'écran.	Ceci ne constitue pas une anomalie.
L'image apparaît en retard sur l'écran.	Il s'agit d'un phénomène typique de l'affichage à cristaux liquides.	Ceci ne constitue pas une anomalie.
Le déplacement de l'image affichée sur l'écran est lent.	La température de l'habitacle est inférieure à 0°C (32°F).	Attendez que la température de l'habitacle augmente au-dessus de 0°C (32°F).
Lorsque vous regardez l'écran à partir d'un certain angle, l'écran s'éclaircit ou s'assombrit.	Il s'agit d'un phénomène typique de l'affichage à cristaux liquides.	Ajustez le réglage de luminosité de l'écran.  «Réglages de l'écran» (page 2-25)

8. Guide de dépannage

Symptôme	Cause possible	Solution possible
L'écran devient bleu ou un message d'erreur s'affiche.	La carte SD n'est pas insérée correctement dans la fente (modèles avec système de navigation).	Si la carte SD contenant les données cartographiques est retirée accidentellement, placez le contacteur d'allumage en position OFF et réinsérez la carte SD contenant les données cartographiques dans la fente.
	Un dysfonctionnement du système s'est produit.	Contactez un concessionnaire NISSAN pour une inspection.

SYSTÈME AUDIO

RADIO AM

Symptôme	Cause possible	Solution possible
La réception AM se dégrade dans la soirée.	Les stations AM sont dans l'obligation de réduire leur puissance pendant la nuit.	Ceci ne constitue pas une anomalie.

8. Guide de dépannage

TECHNOLOGIE HD RADIO (si le véhicule en est équipé)

Son

Symptôme	Cause possible	Solution possible
Retard dans l'audio numérique sur les émissions HD Radio.	La radio acquiert une station analogique en premier lieu puis fusionne avec le signal original.	Ceci ne constitue pas une anomalie.
Son qui saute, son instable ou écho.	La station de radio n'a pas correctement aligné l'audio numérique et analogique.	Vérifiez le fonctionnement correct sur une autre station. Signalez les stations de performance médiocre.
Volume qui augmente/diminue.	La station de radio n'a pas correctement aligné le niveau sonore numérique et analogique.	Vérifiez le fonctionnement correct sur une autre station et consultez le site www.hdradio.com pour les stations à proximité. Signalez les stations de performance médiocre.
Affaiblissement du son en dents de scie.	La transition entre le son analogique et numérique se met en place (fusion).	Vérifiez la performance de la transition sur plusieurs stations dans la zone. Signalez les stations mal alignées.
Fusion excessive (transition entre analogique et numérique).	Le récepteur est situé près du bord de la zone de couverture numérique.	Consultez le site hdradio.com pour vérifier les stations de radio dans votre zone de couverture.
L'audio numérique n'est pas meilleur que l'audio analogique.	Le traitement audio numérique d'une station peut potentiellement diminuer la qualité du son audio numérique.	Vérifiez le fonctionnement correct sur une autre station. Signalez les stations de performance médiocre.

Fonctionnel

Symptôme	Cause possible	Solution possible
Perte constante des stations locales.	La couverture numérique est légèrement inférieure à la couverture du signal analogique.	Vérifiez le fonctionnement correct sur une autre station. Ce comportement est normal.
	L'ombrage (urbain / terrain) peut être à l'origine d'une couverture numérique réduite.	Vérifiez le fonctionnement correct sur une autre station.
Certains champs de données sont vides.	Les informations textuelles sont envoyées à la discrétion du radiodiffuseur.	Vérifiez le fonctionnement correct sur une autre station. Signalez les problèmes des stations.
Les informations textuelles sont tronquées / il semble que davantage d'informations soient disponibles.	L'affichage est limité à un nombre fixe de caractères et la quantité de données envoyée est supérieure à ce qui peut être affiché.	Ce comportement est normal.
La réception AM se dégrade dans la soirée.	Les stations AM sont dans l'obligation de réduire leur puissance pendant la nuit.	Ceci ne constitue pas une anomalie.

8. Guide de dépannage

LECTEUR DE DISQUE COMPACT (CD)

Symptôme	Cause possible	Solution possible
Impossible de lire la musique.	Le disque est inséré à l'envers.	Insérez un CD avec le côté étiquette vers le haut.
	De l'humidité s'est déposée à l'intérieur du module.	Attendez que l'humidité s'évapore (environ 1 heure).
	La température de l'habitacle est trop élevée.	Attendez que la température de l'habitacle devienne modérée.
	Le disque est rayé ou sale.	Essayez toute la saleté du disque. Les disques rayés sont irrécupérables. Remplacez le disque.
	En fonction des conditions dans lesquelles ils sont stockés, les disques peuvent devenir illisibles en raison de la détérioration (par exemple, lorsqu'ils sont laissés dans l'habitacle, etc.).	Remplacez le disque par un autre non endommagé. N'utilisez pas un disque détérioré. La surface de l'étiquette d'un disque peut se fissurer ou s'écailler et la couche de la surface peut se détacher.
Impossible de lire les fichiers audio compressés.	Si les fichiers sur CD (données CD-DA) et les fichiers audio compressés (données MP3, etc.) sont mélangés sur un seul disque, il est impossible de lire les fichiers audio compressés.	Préparez un disque contenant uniquement des fichiers audio compressés.
	Les fichiers ne sont pas nommés en utilisant des caractères conformes aux spécifications.	Utilisez les codes de caractères et le nombre de caractères conformes aux spécifications pour les noms de dossiers et de fichiers. En outre, utilisez toujours des extensions de fichier «.MP3», «.WMA», «.mp3» ou «.wma».

8. Guide de dépannage

Symptôme	Cause possible	Solution possible
Le démarrage de la musique prend longtemps.	Le disque contient une grande quantité de données.	Un certain temps peut être nécessaire pour vérifier les fichiers. Il est conseillé de ne pas enregistrer sur un disque des dossiers inutiles ni d'autres fichiers que des fichiers audio compressés.
La qualité du son est médiocre.	Le disque est sale.	Essuyez toute la saleté du disque.
Aucun son n'est audible bien que la durée de lecture du CD soit affichée.	Le système lit la première piste d'un disque en mode mixte. (Le mode mixte est un format dans lequel les données non musicales sont enregistrées sur la première piste et les données musicales sur une autre piste que la première au cours d'une session.)	Lisez les données musicales sur les autres pistes.
La musique est coupée ou saute.	La combinaison du logiciel de gravure et du matériel ne correspond peut-être pas ; sinon, la vitesse, la profondeur, la largeur de gravure, etc. ne correspond peut-être pas aux spécifications.	Créez un disque en utilisant des réglages de vitesse de gravure différents, etc.
Le système saute la piste sélectionnée et passe à la suivante.	Un fichier non-MP3/WMA a reçu une extension «.MP3», «.WMA», «.mp3» ou «.wma».	Préparez des fichiers MP3/WMA.
	Une partie du fichier est illisible en raison d'une protection par copyright.	Préparez des fichiers lisibles.
Les pistes ne sont pas lues dans l'ordre voulu.	Les emplacements de dossier sur le disque sont modifiés par le logiciel d'écriture lors de l'écriture des fichiers sur le disque.	Vérifiez les réglages du logiciel d'écriture et créez un nouveau disque.

8. Guide de dépannage

LECTEUR iPod

Symptôme	Cause possible	Solution possible
Le système ne reconnaît pas un iPod.	Le câble du connecteur n'est pas branché correctement ou l'iPod ne fonctionne pas correctement.	Rebranchez le câble du connecteur. Si le système ne reconnaît pas l'iPod après avoir procédé comme indiqué ci-dessus, réinitialisez l'iPod.
	L'iPod connecté est incompatible avec le système.	Vérifiez le modèle de l'iPod et les versions du microprogramme disponibles pour le système.
	Le câble de rallonge USB est mal connecté.	N'utilisez pas de câble de rallonge USB.
	Le câble est rapidement connecté ou déconnecté du port de connexion USB.	Branchez ou débranchez le câble USB lentement.
Un iPod ne fonctionne pas.	L'iPod est connecté au système audio intégré au véhicule alors que les écouteurs, etc. sont connectés à l'iPod.	Retirez tout l'équipement de iPod après l'avoir déconnecté du système et reconnectez-le.
	L'iPod ne fonctionne pas normalement.	Déconnectez et reconnectez l'iPod au système audio intégré au véhicule.
	Le système lit un album/une piste qui inclut une pochette d'album particulière.	Déconnectez l'iPod du système audio intégré au véhicule puis réinitialisez l'iPod. Désactivez la pochette de l'album puis reconnectez l'iPod au système.
Un iPod ne répond pas.	Une catégorie contient de trop nombreuses pistes.	Diminuez le nombre de piste dans une catégorie (moins de 3.000 pistes).
	La fonction aléatoire est activée.	Désactivez la fonction aléatoire si de nombreuses pistes sont mémorisées sur iPod.
Impossible de lire la musique.	Le connecteur n'est pas raccordé à l'iPod.	Branchez fermement le connecteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

8. Guide de dépannage

Symptôme	Cause possible	Solution possible
La lecture de la musique s'arrête.	Le son est coupé en raison d'une vibration provenant de la position instable de l'iPod .	Placez l'iPod en position stable afin qu'il ne bascule pas.
Le son est déformé.	La fonction EQ (égaliseur) de l'iPod est activée.	Désactivez la fonction EQ (égaliseur).
La charge de la batterie de l'iPod prend plus de temps que d'habitude.	La charge de la batterie de l'iPod peut prendre plus de temps lorsque l'iPod est en lecture.	Si l'iPod doit être rechargé, il est conseillé d'arrêter la lecture.
Un iPod ne peut pas se charger lorsqu'il est connecté au système.	Le câble connecté à l'iPod est peut-être détérioré (débranchement du câble, etc.).	Vérifiez le câble.
L'iPod connecté ne fonctionne pas avec le système intégré au véhicule.	—	L'iPod doit être connecté au système audio intégré au véhicule avant de l'utiliser.
Le son saute.	Les circonstances environnantes (bruit, etc.) peuvent être à l'origine des sautes de son.	Ceci n'indique pas une anomalie.
	Un câble de rallonge USB est utilisé.	N'utilisez pas de câble de rallonge USB.

8. Guide de dépannage

MÉMOIRE USB

Symptôme	Cause possible	Solution possible
Le système ne reconnaît pas un dispositif de mémoire USB.	Un câble de rallonge USB est utilisé.	N'utilisez pas de câble de rallonge USB.
	Un concentrateur USB est utilisé.	N'utilisez pas de concentrateur USB.
	La connexion ou la déconnexion du dispositif de mémoire USB a été trop brutale.	Connectez ou déconnectez lentement le dispositif de mémoire USB.

FLUX AUDIO BLUETOOTH^{MD}

Symptôme	Cause possible	Solution possible
Impossible d'effectuer l'enregistrement.	Le dispositif de flux audio Bluetooth ^{MD} n'est pas compatible avec le système audio intégré au véhicule.	Consultez le manuel d'utilisation du dispositif de flux audio Bluetooth ^{MD} .
	Le code NIP est incorrect.	Vérifiez le code NIP pour le dispositif de flux audio Bluetooth ^{MD} qui doit être enregistré.
		Vérifiez que le code NIP du dispositif de flux audio Bluetooth ^{MD} est cohérent avec celui du système audio intégré au véhicule.
	Un autre dispositif Bluetooth ^{MD} est utilisé dans le véhicule.	Désactivez l'autre dispositif Bluetooth ^{MD} et attendez que l'enregistrement soit terminé.
Impossible de lire la musique.	Le dispositif de flux audio Bluetooth ^{MD} n'est pas compatible avec le système audio intégré au véhicule.	Consultez le manuel d'utilisation du dispositif de flux audio Bluetooth ^{MD} .
	Le système n'est pas réglé sur le mode de flux audio Bluetooth ^{MD} .	Appuyez sur <MEDIA> pour sélectionner le mode de flux audio Bluetooth ^{MD} .
	Le son peut se couper lorsqu'un dispositif de flux audio Bluetooth ^{MD} est en fonctionnement.	Activez l'adaptateur Bluetooth ^{MD} lorsqu'il est utilisé pour un dispositif de flux audio Bluetooth ^{MD} .
La lecture de la musique s'arrête.	Le dispositif de flux audio Bluetooth ^{MD} n'est pas compatible avec le système audio intégré au véhicule.	Il est conseillé de consulter un concessionnaire NISSAN pour un dispositif de flux audio Bluetooth ^{MD} recommandé.
	Un téléphone cellulaire est connecté.	Ceci ne constitue pas une anomalie.
	Le son peut se couper lorsqu'un dispositif de flux audio Bluetooth ^{MD} est en fonctionnement.	Appuyez sur <MEDIA> pour sélectionner le mode de flux audio Bluetooth ^{MD} , puis utilisez le dispositif sur l'écran du véhicule.

8. Guide de dépannage

Symptôme	Cause possible	Solution possible
Le fonctionnement audio est impossible.	Un dispositif de flux audio Bluetooth ^{MD} incompatible avec le fonctionnement audio est utilisé.	Ceci ne constitue pas une anomalie. Consultez le manuel d'utilisation du dispositif de flux audio Bluetooth ^{MD} .
	Une erreur se produit en se connectant à un profil de flux audio Bluetooth ^{MD} .	Mettez le lecteur de flux audio Bluetooth ^{MD} hors tension puis sous tension et reprenez la connexion avec le système.

SYSTÈME DE TÉLÉPHONE MAINS LIBRES BLUETOOTH^{MD}

Symptôme	Cause possible	Solution possible
Impossible d'enregistrer un téléphone cellulaire.	Le téléphone cellulaire est incompatible avec le système de téléphone mains libres du véhicule.	Utilisez un téléphone cellulaire compatible avec le système. Il est conseillé de consulter un concessionnaire NISSAN pour connaître la compatibilité des modèles.
	L'enregistrement du téléphone cellulaire a été effectué incorrectement.	Vérifiez la procédure d'enregistrement puis enregistrez à nouveau le téléphone cellulaire.
Impossible de connecter un téléphone cellulaire ou bien il se déconnecte une fois l'enregistrement terminé.	Le réglage Bluetooth ^{MD} du système de téléphone mains libres intégré au véhicule est désactivé.	Activez le réglage Bluetooth ^{MD} du système.
	Le réglage Bluetooth ^{MD} du téléphone cellulaire est désactivé.	Activez le réglage Bluetooth ^{MD} du téléphone cellulaire.
	Le niveau de batterie restant du téléphone cellulaire est faible.	Chargez la batterie du téléphone cellulaire.
	La connexion sans fil Bluetooth ^{MD} peut être perturbée en fonction de l'emplacement du téléphone cellulaire.	Ne placez pas le téléphone cellulaire dans une zone entourée de métal ou éloignée du système de téléphone mains libres intégré au véhicule. Ne placez pas le téléphone cellulaire près des sièges ou de votre corps.
	L'enregistrement du téléphone cellulaire n'est pas terminé.	Effectuez l'enregistrement du téléphone cellulaire.

8. Guide de dépannage

Symptôme	Cause possible	Solution possible
Problème de reconnexion au téléphone mains libres après avoir au préalable réussi l'enregistrement.	Le logiciel du téléphone cellulaire n'est pas exécuté correctement ou n'est pas à jour.	Commencez par redémarrer votre téléphone cellulaire et veillez à l'éteindre régulièrement pour rafraîchir le logiciel. Si le symptôme n'est pas résolu, vérifiez s'il existe des mises à jour du téléphone cellulaire et actualisez le logiciel de votre téléphone.
L'appel d'un numéro spécifique échoue.	Si le système tente de passer plusieurs appels au même numéro de téléphone (par exemple : la personne ne répond pas à l'appel, se trouve hors zone de service du réseau ou l'appel est abandonné avant que la personne réponde), le système peut rejeter une demande d'appel du numéro.	Éteignez le téléphone cellulaire et rallumez-le pour réinitialiser la connexion.
Le système ne reconnaît pas la connexion d'un téléphone cellulaire et ne peut ni recevoir ni émettre d'appels.	Le téléphone cellulaire est incompatible avec le système de téléphone mains libres du véhicule.	Utilisez un téléphone cellulaire compatible avec le système. Il est conseillé de consulter un concessionnaire NISSAN pour connaître la compatibilité des modèles.
	Le téléphone cellulaire n'est pas connecté.	Vérifiez la procédure d'enregistrement puis enregistrez à nouveau le téléphone cellulaire.
	L'utilisation du téléphone est limitée par les fonctions (comme le verrouillage du clavier, etc.) du téléphone cellulaire enregistré.	Supprimez tous les réglages qui limitent d'utilisation du téléphone cellulaire et recommencez l'enregistrement.
Le repère vocal enregistré est coupé court.	L'énoncé du repère vocal n'est pas rentré dans la période d'enregistrement de 5 secondes après le bip.	Énoncez le repère vocal dans un délai de 5 secondes après le bip.

8. Guide de dépannage


Symptôme	Cause possible	Solution possible
L'interlocuteur ne vous entend pas. L'interlocuteur vous entend mais avec des craquements ou des coupures.	Le téléphone cellulaire n'est pas connecté.	Vérifiez la procédure d'enregistrement puis enregistrez à nouveau le téléphone cellulaire.
	La vitesse du ventilateur de la climatisation est trop rapide.	Diminuez la vitesse de ventilation du climatiseur.
	Le niveau de bruit ambiant est excessif. (Par exemple : forte pluie, sites de construction, intérieur d'un tunnel, véhicules en sens inverse, etc.)	Fermez les vitres pour vous isoler du bruit ambiant.
	Le bruit généré par la conduite du véhicule est trop fort.	Réduisez la vitesse du véhicule puis énoncez la commande.
	Le niveau sonore de la voix entrante ou sortante est trop fort.	Ajustez correctement le niveau de la voix entrante ou sortante.
La voix est coupée ou du bruit est entendu pendant un appel.	La connexion sans fil Bluetooth ^{MD} peut être perturbée en fonction de l'emplacement du téléphone cellulaire.	Ne placez pas le téléphone cellulaire dans une zone entourée de métal ou éloignée du système de téléphone mains libres intégré au véhicule. Ne placez pas un téléphone cellulaire près des sièges ou de votre corps.
Lorsqu'un téléphone cellulaire est utilisé pour passer un appel, la fonction mains libres n'est plus disponible.	Certains modèles d'un téléphone cellulaire ne passent pas en mode mains libres lorsqu'ils sont utilisés pour passer un appel.	Ceci ne constitue pas une anomalie. Rappelez en utilisant la fonction mains libres.
L'interlocuteur est inaudible. Pas de sonnerie.	Le niveau du volume est réglé sur le minimum.	Réglez le niveau du volume.
	Un téléphone cellulaire n'est pas connecté.	Vérifiez la procédure d'enregistrement puis enregistrez à nouveau le téléphone cellulaire.
Chaque niveau de volume (sonnerie, voix entrante ou sortante) est différent.	Tous les niveaux de volume ne sont pas ajustés correctement.	Ajustez correctement chaque niveau de volume.

8. Guide de dépannage

Symptôme	Cause possible	Solution possible
L'affichage de l'antenne est différent entre l'écran du véhicule et l'écran d'un téléphone cellulaire. Impossible d'émettre ou de recevoir un appel bien que l'affichage de l'antenne indique que c'est possible.	L'affichage de l'antenne varie en fonction du modèle de téléphone cellulaire.	Ceci n'indique pas une anomalie. L'affichage de l'antenne et du niveau de batterie restant sur l'écran du véhicule peut être différent de celui présenté sur l'écran du téléphone cellulaire. Utilisez-les comme référence.
Impossible d'entendre un interlocuteur clairement en utilisant un téléphone cellulaire derrière de hauts immeubles.	Certaines structures comme les hauts immeubles, etc. peuvent provoquer des réflexions d'ondes radio irrégulières ou totalement bloquer les ondes radio qui sont utilisées pour les téléphones cellulaires.	Ceci ne constitue pas une anomalie.
Du bruit est audible en utilisant un téléphone cellulaire sous ou près de zones de chemin de fer surélevé, câbles électriques à haute tension, feux de signalisation ou enseignes au néon, etc.	Les ondes électromagnétiques qui sont générées ou déformées peuvent affecter négativement le téléphone cellulaire.	Ceci ne constitue pas une anomalie.
Du bruit est audible dans le son du système audio en utilisant un téléphone cellulaire.	Les ondes radio qui sont générées par un téléphone cellulaire peuvent affecter négativement le son du système audio.	Ceci ne constitue pas une anomalie.
Le son saute.	Le téléphone cellulaire peut avoir la fonction LAN sans fil (Wi-Fi) activée.	Désactivez le LAN sans fil (Wi-Fi).
Impossible de télécharger le répertoire.	Une erreur s'est produite lors du processus de couplage du téléphone.	Enregistrez à nouveau les informations de couplage Bluetooth ^{MD} après avoir supprimé les informations de couplage du téléphone cellulaire comme du système intégré au véhicule.






NAVIGATION (si le véhicule en est équipé)

FONCTIONNEMENT DE BASE

Symptôme	Cause possible	Solution possible
Aucune image ne s'affiche.	La luminosité est à son réglage le plus bas.	Réglez la luminosité de l'affichage.  «Réglages de l'écran» (page 2-25)
	L'écran est éteint.	Maintenez l'appui sur <CAMERA>/<CAMERA:OFF>/<CAMERA OFF> pour allumer l'affichage.
Aucun guidage vocal n'est disponible. ou Le volume est trop élevé ou trop faible.	Le volume n'est pas réglé correctement, ou il est éteint.	Ajustez le volume du guidage vocal.
	Le guidage vocal n'est pas fourni pour certaines rues (routes affichées en gris).	Ceci ne constitue pas une anomalie.
Aucune carte ne s'affiche à l'écran.	Un écran autre que l'écran de carte s'affiche.	Appuyez sur <MAP>/<MAP/VOICE>.
L'écran est trop sombre. Le mouvement est lent.	La température à l'intérieur du véhicule est basse.	Attendez que l'intérieur du véhicule se réchauffe.
Certains pixels dans l'écran sont plus sombres ou plus clairs que d'autres.	Cette condition est une caractéristique inhérente à l'affichage à cristaux liquides.	Ceci ne constitue pas une anomalie.
Certains éléments du menu ne peuvent être sélectionnés.	Certains éléments du menu ne sont plus disponibles lors de la conduite du véhicule.	Stationnez le véhicule dans un endroit sûr et faites ensuite fonctionner le système de navigation.
Les fonctions associées au système de navigation sont inopérantes.	La carte SD n'est pas insérée dans la fente.	Insérez la carte SD appropriée.

8. Guide de dépannage

ICÔNE DU VÉHICULE

Symptôme	Cause possible	Solution possible
Les noms de route et d'emplacements peuvent être affichés de manière différente entre Vue cartographique et Birdview ^{MC} .	Ceci est dû au fait que la quantité d'informations affichée est réduite pour que l'écran ne soit pas trop encombré. Il se peut également que les noms de route et d'emplacements soient affichés plusieurs fois, et que les noms apparaissant à l'écran soient différents en raison de la procédure de traitement.	Ceci ne constitue pas une anomalie.
L'icône du véhicule n'est pas affichée dans la bonne position.	Le véhicule a été transporté après que le contacteur d'allumage a été éteint, par exemple, par un traversier ou un transporteur de véhicules.	Conduisez le véhicule pendant un certain temps sur une route où les signaux GPS peuvent être reçus.
	La position et la direction de l'icône du véhicule peuvent être erronées selon les conditions de conduite et les niveaux de précision du positionnement du système de navigation.	Ceci ne constitue pas une anomalie. Conduisez le véhicule pendant un moment pour corriger automatiquement la position et la direction de l'icône du véhicule.  «Emplacement actuel du véhicule» (page 6-64)
Lorsque le véhicule emprunte une nouvelle route, l'icône du véhicule est située sur une autre route proche.	Étant donné que la nouvelle route n'est pas enregistrée dans les données de la carte, le système place automatiquement l'icône du véhicule sur la route disponible la plus proche.	L'information routière mise à jour sera incluse dans la prochaine version des données de la carte.
L'écran ne passe pas à l'écran de nuit même après avoir allumé les phares.	L'écran de jour a été réglé la dernière fois que les phares ont été allumés.	Réglez l'écran en mode écran de nuit en utilisant  /<CAMERA  /> /<  /> OFF > lorsque vous allumez les phares.  «Réglages de l'écran» (page 2-25)
La carte ne se déroule pas même lorsque le véhicule est en mouvement.	L'écran de carte de l'emplacement actuel n'est pas affiché.	Appuyez sur <MAP>/<MAP/VOICE> .
L'icône du véhicule n'est pas affichée.	L'écran de carte de l'emplacement actuel n'est pas affiché.	Appuyez sur <MAP>/<MAP/VOICE> .

8. Guide de dépannage


Symptôme	Cause possible	Solution possible
La position de l'icône du véhicule est décalée de la position actuelle.	Lorsque vous utilisez des chaînes antidérapantes ou lorsque vous remplacez les pneus, les calculs de la vitesse que donne le capteur de vitesse peuvent être erronés.	Conduisez le véhicule pendant un certain temps (à environ 30 km/h (19 mi/h) pendant environ 30 minutes) pour corriger automatiquement la position de l'icône du véhicule. Si cela ne corrige pas la position de l'icône du véhicule, il est conseillé de contacter un concessionnaire NISSAN.
	Les données de la carte sont erronées ou incomplètes (la position de l'icône du véhicule est toujours décalée dans la même zone).	L'information routière mise à jour sera incluse dans la prochaine version des données de la carte.

8. Guide de dépannage

CALCUL DE L'ITINÉRAIRE ET GUIDAGE VISUEL

Symptôme	Cause possible	Solution possible
Les étapes ne sont pas incluses dans le calcul automatique du re-routage.	Les étapes que vous avez déjà franchies ne sont pas incluses dans le calcul de re-routage automatique.	Pour revenir à une étape, éditez l'itinéraire.
Les informations sur l'itinéraire ne sont pas affichées.	Le calcul d'itinéraire n'a pas encore été exécuté.	Enregistrez la destination et exécutez le calcul d'itinéraire.
	Le véhicule ne se trouve pas sur l'itinéraire suggéré.	Suivez l'itinéraire conseillé.
	Le guidage d'itinéraire est réglé sur OFF.	Activez le guidage d'itinéraire.
	L'information d'itinéraire n'est pas fournie pour certains types de routes (routes affichées en vert sombre).	Ceci ne constitue pas une anomalie.
Le calcul de re-routage automatique (ou le calcul de déviation) conseille le même itinéraire que celui conseillé précédemment.	La fonction de calcul d'itinéraire a tenu compte des conditions prioritaires, mais le même itinéraire a été calculé.	Ceci ne constitue pas une anomalie.
Une étape ne peut être ajoutée.	Cinq étapes sont déjà enregistrées sur l'itinéraire, incluant celles que vous avez déjà passées.	Un maximum de 5 étapes peut être enregistré. Si vous souhaitez programmer 6 étapes ou plus, procédez au calcul d'itinéraire le nombre de fois nécessaire.


8. Guide de dépannage

Symptôme	Cause possible	Solution possible
L'itinéraire conseillé n'est pas affiché.	Les routes près de la destination ne peuvent être calculées.	Enregistrez à nouveau la destination sur une route principale ou régulière et recalculez l'itinéraire.
	Le point de départ et la destination sont trop proches.	Enregistrez une destination plus éloignée.
	Le point de départ et la destination sont trop éloignés.	Divisez l'itinéraire en sélectionnant une ou deux destinations intermédiaires et procédez plusieurs fois au calcul d'itinéraire.
	Il existe des routes avec des horaires restreints (par jour de la semaine ou heure de la journée) près de l'emplacement actuel du véhicule ou de la destination.	Réglez [Avec routes horaires restreints] sur OFF.  «Réglages d'itinéraire» (page 6-48)
Une partie de l'itinéraire n'est pas affichée.	L'itinéraire conseillé inclut les rues étroites (routes affichées en gris).	Ceci ne constitue pas une anomalie.
La partie de l'itinéraire que vous avez déjà passée est effacée.	Un itinéraire est géré par sections entre les étapes. Si vous avez passé la première étape, la section entre le point de départ et l'étape est effacée (il se peut qu'elle ne soit pas effacée selon la zone).	Ceci ne constitue pas une anomalie.
Un itinéraire indirect est conseillé.	S'il y a des restrictions (telles que des rues à sens unique) sur des routes près du point de départ ou de la destination, le système peut conseiller un itinéraire indirect.	Modifiez l'emplacement du point de départ ou de la destination.
	Le système peut suggérer un itinéraire indirect, car le calcul d'itinéraire ne tient pas compte des rues étroites (routes grises).	Enregistrez à nouveau la destination sur une route principale ou régulière et recalculez l'itinéraire.
L'information des points de repère ne correspond pas à l'information actuelle.	Ceci pourrait être en raison des données de la carte qui sont insuffisantes ou incorrectes.	Des informations mises à jour seront incluses dans la prochaine version des données de la carte.

8. Guide de dépannage



Symptôme	Cause possible	Solution possible
L'itinéraire conseillé ne rejoint pas exactement le point de départ, les étapes ou la destination.	Il n'y a aucune donnée pour le calcul d'itinéraire près de ces emplacements.	Enregistrez le point de départ, les étapes et la destination sur des routes principales et exécutez le calcul d'itinéraire.

GUIDAGE VOCAL

Symptôme	Cause possible	Solution possible
Le guidage vocal n'est pas disponible.	Le guidage vocal est seulement disponible à certaines intersections identifiées par  . Dans certains cas, le guidage vocal n'est pas disponible, même si le véhicule effectue un virage.	Ceci ne constitue pas une anomalie.
	Le véhicule a dévié de l'itinéraire conseillé.	Revenez à l'itinéraire conseillé ou effectuez un nouveau calcul d'itinéraire.
	Le guidage vocal est réglé sur OFF.	Activez le guidage vocal.
	Le guidage d'itinéraire est réglé sur OFF.	Activez le guidage d'itinéraire.
Le contenu du guidage ne correspond pas aux conditions routières actuelles.	Le contenu du guidage vocal peut varier, selon le type d'intersection où les virages sont effectués.	Suivez toutes les lois et réglementations routières.

8. Guide de dépannage

INFORMATIONS SUR LA CIRCULATION (si le véhicule en est équipé)

Symptôme	Cause possible	Solution possible
Les informations sur la circulation ne s'affichent pas.	Les informations sur la circulation ne sont pas réglées sur ON.	Réglez les informations sur la circulation sur ON.
	Le véhicule se trouve dans une zone dans laquelle les informations sur la circulation ne sont pas disponibles.	Faites dérouler la carte vers une zone où les informations sur la circulation sont disponibles.
	Votre abonnement à SiriusXM Traffic est incomplet ou a expiré.	Vérifiez l'état de votre abonnement au service SiriusXM Traffic.
	Le niveau de l'échelle de la carte ne permet pas l'affichage des icônes.	Vérifiez que l'échelle de la carte est réglée à un niveau qui permet l'affichage des icônes.  «Informations relatives à la circulation sur la carte» (page 5-8)
Lorsque la recherche de déviation automatique est activée, aucun itinéraire de déviation n'est fixé pour éviter les zones embouteillées.	Il n'y a pas d'itinéraire plus rapide comparativement à l'itinéraire actuel, basé sur le réseau routier et sur les informations relatives à la circulation.	La recherche de déviation automatique n'est pas conçue pour éviter les embouteillages. Elle recherche l'itinéraire le plus rapide en tenant compte des conditions routières tels que les embouteillages. Suivez l'itinéraire actuel. Référez-vous également à «REMARQUES SUR LES INFORMATIONS DE CIRCULATION» pour plus de renseignements.  «Remarques sur l'information avec SiriusXM Traffic» (page 5-15)
L'itinéraire n'évite pas une section de la route pour laquelle les informations relatives à la circulation stipulent qu'elle est fermée en raison de constructions routières.	Le système de navigation est conçu pour ne pas éviter cet incident parce que la période réelle de fermeture diffère de la période de travaux déclarée.	Respectez les conditions routières actuelles et suivez les instructions sur la route si une déviation est nécessaire. Si la route est fermée, utilisez la fonction de déviation et réglez la distance de déviation afin d'éviter la section de la route qui est fermée.

SERVICES NISSANCONNECT^{MS} (si le véhicule en est équipé)



Symptôme	Cause possible	Solution possible
Le système ne peut pas se connecter au centre de données des services NissanConnect ^{MS} .	Un abonnement pour les services NissanConnect ^{MS} n'a pas été établi.	Abonnez-vous aux services NissanConnect ^{MS} . Pour plus de détails sur les abonnements, contactez la ligne d'assistance des services NissanConnect ^{MS} au 1-855-426-6628.
	La ligne de communication est occupée.	Réessayez plus tard.
	Le véhicule se trouve dans un lieu où il est difficile de recevoir des ondes radio.	Lorsque le véhicule se déplace dans une zone où les ondes radio peuvent être transmises de façon suffisante, la communication est rétablie. Lorsque l'icône sur l'écran indique que le véhicule est à l'intérieur de la zone de communication, le système peut être utilisé.
	Le TCU (unité de contrôle télématique) n'est pas en marche.	Si l'icône n'indique pas que le véhicule se trouve dans la zone de communication, même si le véhicule s'y trouve, contactez la ligne d'assistance des services NissanConnect ^{MS} au 1-855-426-6628.
	La réception des ondes radio est insuffisante pour le fonctionnement du TCU.	Lorsque le véhicule se déplace dans une zone où les ondes radio peuvent être transmises de façon suffisante, la communication est rétablie. Lorsque l'icône sur l'écran indique que le véhicule est à l'intérieur de la zone de communication, le système peut être utilisé.
Certains éléments affichés sur l'écran de menu ne peuvent pas être sélectionnés.	Le véhicule roule et certains éléments du menu sont désactivés.	Le véhicule roule. Stationnez le véhicule dans un endroit sûr et serrez le frein de stationnement avant d'utiliser les fonctions.
Certaines parties de l'écran ne sont pas affichées.	Le véhicule roule et certains éléments du menu sont désactivés.	Utilisez le système après avoir arrêté le véhicule dans un endroit sûr et serrez le frein de stationnement.
Le système n'annonce pas d'informations.	Le niveau du volume est réglé sur le minimum.	Ajustez le niveau du volume en utilisant <VOL/ON-OFF> sur le système audio ou <- +> au volant pendant que le système annonce l'information.

8. Guide de dépannage

RECONNAISSANCE VOCALE

Symptôme	Cause possible	Solution possible
Le système ne fonctionne pas ou ne réussit pas à interpréter la commande correctement.	L'intérieur du véhicule est trop bruyant.	Fermez les vitres ou assurez-vous que les autres occupants restent silencieux.
	La vitesse du ventilateur de la climatisation est trop rapide.	Diminuez la vitesse de ventilation du climatiseur.
	Le bruit généré par la conduite du véhicule est trop fort.	Réduisez la vitesse du véhicule et énoncez ensuite la commande.
	La commande vocale est énoncée à voix basse.	Énoncez la commande d'une voix plus forte.
	La commande est énoncée trop rapidement.	Énoncez la commande après avoir vérifié les points suivants : Le guidage vocal est annoncé, une tonalité retentit et une icône sur l'écran passe du blanc à l'orange.
	La commande est énoncée trop lentement.	Parlez d'une voix naturelle sans vous interrompre entre les mots.
Le système invite à répéter la commande.	La prononciation n'est pas claire.	Parlez clairement.
	La commande est énoncée trop tard après la tonalité.	Énoncez la commande dans les 5 secondes après avoir vérifié les points suivants : Le guidage vocal est annoncé, une tonalité retentit et une icône sur l'écran passe du blanc à l'orange.
	Une commande incorrecte est énoncée.	Énoncez la commande ou un numéro qui s'affiche en blanc à l'écran.
		Énoncez une commande affichée dans la liste des commandes.

8. Guide de dépannage

Symptôme	Cause possible	Solution possible
Le système ne reconnaît pas correctement un numéro énoncé.	De nombreux numéros sont énoncés en même temps.	Faites une pause entre chaque chiffre approprié pour une reconnaissance correcte du système. Lorsque vous énoncez un numéro de téléphone, faites une pause entre les codes de zone, les codes de numérotation, etc.
La reconnaissance vocale ne fonctionne pas et une tonalité retentit deux fois après avoir appuyé sur <  >.	Vous avez appuyé sur <  > avant que le système soit prêt à recevoir des commandes vocales.	Après avoir activé NissanConnect ^{MS} , attendez que le système de reconnaissance vocale soit prêt avant de prononcer des commandes vocales.
Le dispositif de mémoire USB ne fonctionne pas avec la reconnaissance vocale.	Selon l'appareil, un iPhone ou un iPod peut être reconnu comme un dispositif mémoire USB.	Ceci ne constitue pas une anomalie.
	Plusieurs appareils audio sont connectés au port de connexion USB.	Un seul dispositif audio peut fonctionner avec le système de reconnaissance vocale, même lorsque plusieurs dispositifs sont connectés. Sélectionnez une source audio à utiliser avec le système de reconnaissance vocale.
L'écran de fonctionnement USB/iPod est grisé.	L'appareil audio n'est pas connecté.	Connectez un appareil audio au système.
	Vous n'avez pas sélectionné de source audio à utiliser avec le système de reconnaissance vocale.	Sélectionnez une source audio à utiliser avec le système de reconnaissance vocale.

8. Guide de dépannage

Symptôme	Cause possible	Solution possible
Un message d'erreur s'affiche lorsque vous tentez de sélectionner une piste et d'utiliser l'USB/iPod.	Les informations de la piste sont en cours de traitement pour enregistrement par le système.	Les informations sur la chanson seront chargées dans le système lorsqu'un nouvel appareil audio est enregistré pour la première fois ou lorsque les informations de la chanson ont été changées dans l'appareil pré-enregistré. Attendez la fin du chargement (cette opération peut prendre de quelques minutes à une heure).
	Le nombre de chansons mémorisées sur l'appareil audio connecté dépasse sa capacité.	Diminuez le nombre de chansons mémorisées sur l'appareil audio.
	Aucune chanson n'est mémorisée sur l'appareil audio.	Mémorisez des chansons sur l'appareil audio connecté. La mémorisation de chansons avec des informations telles que le nom de l'artiste, le titre de l'album, le titre de la chanson et la liste de lecture, etc. permet d'accéder à la recherche de chansons par reconnaissance vocale.
L'option Navigation n'est pas affichée sur l'écran du menu de fonctionnement vocal.	La commande de reconnaissance vocale pour le système n'est pas prête immédiatement après le démarrage du système.	Affichez un autre écran que celui de la reconnaissance vocale, puis appuyez sur < ❸ >.
Le système ne reconnaît pas correctement les noms de Points d'intérêt (PI) énoncés.	Dans de rares cas, un PI n'est pas disponible par la reconnaissance vocale, mais sa position peut être trouvée sur la carte.	Ceci ne constitue pas une anomalie. Envisagez d'utiliser une autre méthode de recherche, comme la recherche d'adresse.
	Un nom partiel ou un pseudonyme est énoncé.	Pour de meilleurs résultats, énoncez le nom entier.
	Certains noms de catégories de POI ne peuvent être recherchés qu'à proximité.	Ceci ne constitue pas une anomalie.

A

Abonnement aux services NissanConnect ^{MS}	5-16
Accessoires audio.....	2-12
Affichage à cristaux liquides.....	2-2
Affichage de l'emplacement actuel du véhicule.....	6-7
Affichage des informations sur la carte.....	6-15
Affichage des informations urgentes sur la circulation.....	5-6
Affichage multi-sources.....	3-71
Ajustement des réglages.....	2-16
Annuler l'itinéraire.....	6-39
Appareils auxiliaires (AUX).....	3-43
Appareils Bluetooth ^{MD}	1-6
Applications NissanConnect ^{MS}	5-30
Assistance à la clientèle.....	8-2
Assistance d'urgence.....	5-25
Authentification des données sur la carte.....	6-3
Avertissement relative au démarrage.....	2-14

B

Barre de vue de l'affichage.....	2-18
----------------------------------	------

Boutons de contrôle audio au volant.....	3-19
Boutons de contrôle et affichage à écran tactile.....	2-2

C

Calcul d'itinéraire.....	6-68
Changement de région.....	6-16
Changement de vue de carte.....	6-10
Commande au volant.....	2-11
Comment afficher l'écran de commande vocale.....	7-4
Comment manipuler la carte SD de la carte.....	6-72
Connexion au menu vocal interactif.....	5-22
Connexion de l'appareil de flux audio Bluetooth ^{MD}	2-30
Connexion du dispositif Bluetooth ^{MD}	2-30
Connexion du téléphone mains libres Bluetooth ^{MD}	4-4
Connexion d'un téléphone cellulaire.....	2-30
Contrôle du système arrière sur l'écran avant.....	3-69

Contrôles au volant du système audio.....	3-19
Contrôleur multifonctions.....	2-9
Couplage du dispositif Bluetooth ^{MD}	2-30

D

Démarrer le système.....	2-14
Données cartographiques.....	6-72
Données infographiques.....	6-7

E

Écouteurs.....	3-63
Écran de destination.....	6-18
Écran d'état du système.....	2-16
Écran du menu d'itinéraire.....	6-40
Écran Gestion d'application.....	5-31
Écran partagé.....	6-11
Écran tactile.....	2-14
Écrans arrière.....	3-66, 3-71
Emplacement actuel du véhicule.....	6-64
Énonciation des commandes vocales.....	7-2
Entretien de l'écran.....	2-2

Index

Entretien et nettoyage du disque/
dispositif de mémoire USB..... 3-47
Envoi d'un message texte..... 4-8

F

Favoris..... 4-14
Fichiers audio
compressés (MP3/WMA/AAC)..... 3-10
Fils d'information..... 5-23
Flux audio Bluetooth^{MD}..... 3-16, 3-40
Fonctionnalité des
services NissanConnect^{MS}..... 5-16
Fonctionnement de la carte..... 6-4
Fonctions désactivées lors de
la conduite..... 2-31

G

Gestionnaire d'applications..... 5-34
Guidage d'itinéraire..... 6-34, 6-70

I

Identification des points d'intérêt..... 6-23
Identification d'un lieu situé
à proximité..... 6-25
Informations Bluetooth^{MD}..... 4-15

Informations de sécurité..... 1-3, 6-3
Informations réglementaires..... 1-6
Informations relatives à la circulation
sur la carte..... 5-8
Informations supplémentaires
du système..... 2-32
Informations sur la circulation
SiriusXM Traffic..... 5-4
Interface média arrière..... 3-65
Interruption de l'invite vocale..... 7-3

L

Lecteur de disque
compact (CD)..... 3-4, 3-28
Lecteur de DVD..... 3-5, 3-30
Lecteur iPod..... 3-37
Liste de défilement ou message..... 2-15
Liste des commandes..... 7-7

M

Marques de commerce..... 1-4
Mémorisation de l'adresse
du domicile..... 6-50
Mémorisation de zone à éviter..... 6-52
Mémorisation d'emplacement..... 6-50

Mémorisation d'emplacement/
itinéraire..... 6-50
Mémorisation d'itinéraire..... 6-52
Menu de carte..... 2-18
Menu de raccourcis..... 2-17
Menu de réglages..... 2-22
Menu d'informations..... 5-2
Message texte..... 4-6
Message texte mains libres..... 4-6
Mettre à jour tous les fils
d'informations..... 5-25
Mobile Apps..... 5-38
Modification de l'ordre des
destinations et des étapes..... 6-43
Modification d'échelle de carte..... 6-9
Modification
d'information mémorisée..... 6-53
Modification d'itinéraire..... 6-41

N

Navigation..... 6-1
NissanConnect^{MS} Vehicle Apps..... 5-31
NissanConnect^{MS} Mobile Apps..... 5-38

P

Passer un appel.....	4-4
Port de connexion USB et prises d'entrée auxiliaires.....	2-12
Précautions de fonctionnement audio.....	3-2
Principales opérations audio.....	3-20
Principaux boutons audio.....	3-17, 3-18
Prises audio pour écouteurs câblés.....	3-65
Procédures après le réglage de l'itinéraire.....	6-32
Produit laser.....	1-6

R

Radio.....	3-2, 3-22
Recalculer l'itinéraire.....	6-43
Réception d'un appel.....	4-5
Réception d'un message.....	4-7
Recherche à partir d'adresses mémorisées.....	6-26
Recherche à partir de l'historique.....	6-27
Recherche d'adresse.....	6-22
Recherche d'un itinéraire de déviation à l'aide des informations sur la circulation.....	6-43

Réglage à partir d'itinéraires mémorisés.....	6-30
Réglage à partir d'un numéro de téléphone.....	6-29
Réglage de centre-ville.....	6-29
Réglage de la destination.....	6-16
Réglage de la reconnaissance vocale.....	7-15
Réglage des informations relatives à la circulation.....	5-7
Réglage d'intersection.....	6-28
Réglage du domicile comme destination.....	6-25
Réglage d'un point sur la carte.....	6-32
Réglage d'une entrée/sortie d'autoroute.....	6-28
Réglages à l'aide des services NissanConnect ^{MS}	6-31
Réglages audio.....	3-44
Réglages Bluetooth ^{MD}	2-30
Réglages de la langue.....	2-27
Réglages de la langue et des unités.....	2-28
Réglages de la navigation.....	6-61
Réglages de la vue de carte.....	6-12
Réglages de l'affichage.....	2-25
Réglages de l'écran.....	2-25

Réglages de l'écran de guidage.....	6-37
Réglages de l'horloge.....	2-29
Réglages des message textes.....	4-13
Réglages des services NissanConnect ^{MS}	5-28
Réglages du courriel.....	4-13
Réglages du guidage d'itinéraire.....	6-45
Réglages du système.....	2-22
Réglages du téléphone.....	4-10
Réglages du véhicule.....	2-24
Réglages du volume.....	2-26
Réglages et informations du système de divertissement mobile.....	3-68
Réglages initiaux de NissanConnect ^{MS} Mobile Apps.....	5-38
Remarques sur l'information avec SiriusXM Traffic.....	5-15
Répertoire.....	4-13

S

Se déplacer sur une carte.....	6-8
Sélection de la source audio.....	3-21
Sélection du téléphone.....	4-4
Sélection d'une option.....	2-16
Services NissanConnect ^{MS}	5-16

Index

SiriusXM Travel Link ^{MD}	5-9
Source audio	3-21
Souscription aux services NissanConnect ^{MS}	5-20
Suppression d'un élément mémorisé	6-58
Système audio	3-1
Système de divertissement mobile (SDM)	3-49
Système de reconnaissance vocale	7-2

T

Tableau de commandes	2-3, 2-6, 2-8
Télécommande	3-60
Téléphone	4-4
Téléphone mains libres	4-4
Téléphone mains libres Bluetooth ^{MD}	4-1
Transfert d'informations vers/depuis le carnet d'adresses	6-60
Types de cartes	6-4

U

USB (Universal Serial Bus)	3-9, 3-34
Utilisation de Envoi itinér. au véhicule	6-32

Utilisation de Google send-to-car	6-31
Utilisation du planificateur de trajet	6-27

V

Vehicle Apps	5-31, 5-37
Visualisation de SiriusXM Travel Link ^{MD}	5-9
Visualisation des informations de circulation	5-4
Visualisation des informations de circulation disponibles	5-5
Voir l'historique des fils d'informations	5-25

PATHFINDER ARMADA

Imprimé en Juin 2017
Publication n^o.: N18F SG5NJC0
Imprimé au É.-U.

SG5NJ-S

